



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Barksdale

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### Productos de la marca

Producto	Descripción
<a href="#">p/n: 0111-507; Type: UNS-PA16-PA18-G3/4</a>	
<a href="#">0113-182 / UNS2000</a>	SENSORES COMPLETOS CON CAJAS ELÉCTRICAS.
<a href="#">0303-029</a>	Interruptor de límite GK03 con cable de silicona de 3 m
<a href="#">0402-056 D2T-M150SS</a>	INTERRUPTOR ACCIONADO POR PRESIÓN O VACÍO
<a href="#">P/N: 0401-432 Type: D2T-M80SS-ST3</a>	interruptor de presión
<a href="#">0403-076 / E1H-H15-P7</a>	interruptor de presión
<a href="#">0417-015 / 8151-PL1-B</a>	Interruptor de presión
<a href="#">9221-PL1-V (0419-002)</a>	interruptor de presión
<a href="#">0419-020</a>	Presostato especial
<a href="#">205R6WC3</a>	Válvula
<a href="#">316030</a>	disyuntor seca
<a href="#">96101-BB1</a>	Interruptor de presión
<a href="#">0405-280 / B2T-H32SS</a>	interruptor de presión
<a href="#">BFS-10-N-G1/4-MS-NO-ST 0,4 - 2 l (0711-256.5)</a>	
<a href="#">BFS-10-N-G1/2-SS-WE-ST</a>	Velocidad de flujo: 2-7 ml / min350 bar1 ~ 230 V - 1,5 A - 50 VA
<a href="#">BNA-S22-3/4"150-RF VA30/02-MA-LM 1.0-1.50m (0332=1037)</a>	
<a href="#">0401-136 / D1T-H18SS</a>	interruptor de presión
<a href="#">0401-215</a>	interruptor de presión
<a href="#">0401-224 / D1T-M80SS</a>	interruptor de presión
<a href="#">DPD1T-M150SS (p/n 0402-056)</a>	Interruptor del diferencial del diafragma
<a href="#">E1H-H250-P7</a>	interruptor de presión
<a href="#">E1H-H500</a>	
<a href="#">E1H-H90-P4 (0403-126)</a>	interruptor de presión
<a href="#">KLM-025-M4-ST0-1</a>	interruptor de presión
<a href="#">p/n: 0601-048; Type: ML1H-H202S</a>	Cambio de temperatura
<a href="#">0402-082, DPD2T-GH18SS-EXI</a>	
<a href="#">0602-061 / L2H-H354S</a>	interruptor de temperatura
<a href="#">P/N: 0711-259.5, Type: BFS-10-N-G1/4-SS-NO-ST</a>	Controlador de flujo óptico
<a href="#">0402U101 / CD2H-M150SS</a>	interruptor de presión
<a href="#">0711-347.4</a>	Interruptor de flujo
<a href="#">D2X-H18SS-UL-S0084</a>	A prueba de explosiones Interruptores de membrana de tensión
<a href="#">0401-432</a>	INTERRUPTOR DE PRESIÓN
<a href="#">B1T-H12SS</a>	interruptor de presión
<a href="#">UPA2/11bA/420/G1/4E/M12/ F (0431-409)</a>	Transductor electrónico de presión UPA2

Producto	Descripción
<a href="#">0406-021 / C9622-2</a>	Interruptor presión
<a href="#">96211-BB4-T2 (0406U081)</a>	
<a href="#">ML1H-H354-WS (0601-096)</a>	termocontacto
<a href="#">D2T-M80SS (0401-416)</a>	interruptor de presión
<a href="#">0405-318 / B2T-M48SS</a>	interruptor de presión
<a href="#">DPD1T-M3SS</a>	interruptor de presión
<a href="#">HDIXHH80SSUL</a>	interruptor de presión
<a href="#">0801-142</a>	Válvula
<a href="#">9045ROAC3</a>	válvula
<a href="#">96101-BB2</a>	Interruptor de presión de pistón sel
<a href="#">9653-2-WA</a>	Interruptor de presión
<a href="#">0423-125 / UDS3V3/400bar/4-20 mA</a>	Presostato eléctrico
<a href="#">E1H-H15-P7-GL</a>	el interruptor de presión de membrana y pistón
<a href="#">0221-357</a>	
<a href="#">pn 0113-776 / UNS2000-ABS/VA/FLS-PG-PE33-L2/3.3-Dual Lo268</a>	
<a href="#">BPS312VM0050BP</a>	interruptor de presión
<a href="#">0112-729</a>	interruptor de flotador
<a href="#">PN: 0711-260.7, Type: BFS-10-N-G1/2-SS-NO-ST</a>	
<a href="#">905-0211</a>	
<a href="#">P1H-M340</a>	interruptor de presión
<a href="#">DPD2T-M80SS-EXI</a>	interruptor de presión
<a href="#">BFS-10-N-G1/2-MS-NO-M12 2.0 ... 7.0 l/min/Sonder</a>	
<a href="#">D2T-GH18SS-P2-Exi</a>	
<a href="#">0401-216</a>	interruptor de presión
<a href="#">D1T-H2SS-EXI</a>	interruptor de presión
<a href="#">D1T-H3SS-Exia</a>	Interruptor de presión
<a href="#">0401-168 D1T-H3SS-EXI</a>	El interruptor de presión interruptor / presión
<a href="#">D1T-H2SS-EX1 (0401-155)</a>	El interruptor de presión interruptor / presión
<a href="#">0405U001</a>	
<a href="#">KLM-025-M4-ST0-1 - OEM</a>	sensor de presión
<a href="#">0407U036 / 9048-4</a>	interruptor de presión
<a href="#">96201-BB4-T2</a>	interruptor de presión compacto
<a href="#">96211-BB6-T2</a>	presostato
<a href="#">96211-BB1-T2-Z17</a>	Interruptor de presión compacto
<a href="#">96221-BB1</a>	Interruptor de presión compacto
<a href="#">0406-050 / 9675-4</a>	interruptor de presión
<a href="#">0406U096 / A9675-4-AA</a>	Interruptor de presión
<a href="#">0406U006</a>	Interruptor de presión de pistón sellado
<a href="#">0406-010 / C9612-3</a>	Presostato especial
<a href="#">0401-331 / D2T-A80SS</a>	interruptor de presión de membrana
<a href="#">E1H-H15-P6-PLS</a>	
<a href="#">0403U082</a>	Interruptor de presión UL + CSA
<a href="#">E1H-H90-BR</a>	interruptor de presión
<a href="#">0412-018 / MSPS-JJ100SS</a>	Interruptor de presión industrial

Producto	Descripción
<a href="#">CSK12-11-41B</a>	Presostato mecánico
<a href="#">CSK16-12-33B</a>	Interruptor de presión compacto
<a href="#">0404-128 / P1H-K85</a>	interruptor de presión
<a href="#">P1H-B340SS</a>	Dia-sello del pistón
<a href="#">0404-110 / P1H-K30SS-T</a>	interruptor de presión
<a href="#">(0412-019) MSPS-JJ15SS</a>	interruptor de presión
<a href="#">MSPS-FF100SS</a>	Presostato industrial
<a href="#">MSPS-FF15SS-E</a>	interruptor de presión
<a href="#">CSP13-31-12B</a>	
<a href="#">0406U085 / 96201-BB3</a>	compact Switch
<a href="#">0406-038 / 96201-BB3-T2</a>	compact Switch
<a href="#">96201-BB3-T4</a>	Interruptor de presión
<a href="#">96211-BB1-T2</a>	Presostato mecánicos
<a href="#">96211-BB3-T1</a>	Interruptor de presión mecánico
<a href="#">96211-BB3-T2</a>	interruptor de presión
<a href="#">96211-BB4-T2</a>	presostato compacto
<a href="#">96221-BB1-T4</a>	
<a href="#">0403-028 / E1H-GH250-P4</a>	Econ-O-Trol Interruptor
<a href="#">0403-035 / E1H-GH90-P4</a>	interruptor de presión
<a href="#">0403-059 / E1H-H15-P4</a>	Interruptor de presión Econ-O-Trol
<a href="#">E1H-H15-F2</a>	Interruptor de presión
<a href="#">E1H-H15-P4-V</a>	interruptor de presión
<a href="#">0403-069 / E1H-H15-P6</a>	interruptor de presión
<a href="#">0403-075 / E1H-H15-P6-V</a>	interruptor de presión
<a href="#">0403-520 / E1H-H250-F2</a>	Conmutador Econ-O-Trol
<a href="#">0403-080 / E1H-H250-P4</a>	interruptor de presión
<a href="#">E1H-H250-P6</a>	interruptor de presión
<a href="#">0403U084 / E1H-H500-F2</a>	Interruptor de presión con certificación UL
<a href="#">P/N: 0403-105, Type: E1H-H500-P4</a>	interruptor de presión
<a href="#">0403-138 / E1H-H90-P6</a>	interruptor de presión
<a href="#">E1H-M15-P4-V</a>	interruptor de presión
<a href="#">E1H-M90-V</a>	Econ-O-Trol Interruptor
<a href="#">0403-184 / E1H-R250-P4</a>	Econ-O-Trol Interruptor
<a href="#">E1S-H15-P4 (p/n 0403-216)</a>	interruptores de presión
<a href="#">E1S-H90</a>	interruptor de presión
<a href="#">E1S-H90-P4</a>	interruptor de presión
<a href="#">E1S-M250-V</a>	interruptor de presión
<a href="#">E1S-M90-V</a>	interruptor de presión
<a href="#">EPD1H-BB40</a>	Interruptor de presión diferencial
<a href="#">724S-43-2B</a>	
<a href="#">VCD1H-A18SS</a>	
<a href="#">0402U192 / CD2H-M80SS</a>	Interruptor de presión
<a href="#">D2T-H2SS</a>	interruptor de presión
<a href="#">D2T-M2SS</a>	interruptor de presión
<a href="#">0401U697 / D1T-A3SS</a>	Interruptor de presión

Producto	Descripción
<a href="#">0401-870 / D2T-A3SS</a>	interruptor de presión
<a href="#">D2T-H18SS (0401-373)</a>	Interruptor de bloque de terminales de diafragma
<a href="#">0401-209 / D1T-M18SS</a>	interruptor de presión
<a href="#">D2T-M18SS</a>	interruptor de presión
<a href="#">P/N: 0401-224, Type: D1T-M80SS</a>	Interruptor del diafragma del bloque de terminales
<a href="#">0401-416 / D2T-M80SS</a>	presostato de diafragma
<a href="#">D2T-A150SS</a>	Interruptor de presión
<a href="#">D2T-M150SS</a>	conmutador
<a href="#">0401-074 / D1T-GH150SS</a>	interruptor de presión
<a href="#">D2T-M2SS-P2</a>	Interruptor de bloque de terminales de diafragma
<a href="#">D2H-H18SS</a>	presostato de diafragma
<a href="#">D2S-H18SS</a>	Interruptor de membrana
<a href="#">D1H-A80SS</a>	Interruptor de membrana
<a href="#">D2H-M80SS</a>	Interruptor de presión mecánico
<a href="#">D2H-GH80SS</a>	Interruptor de membrana
<a href="#">0401U680 / D1H-A150SS</a>	Interruptor de presión
<a href="#">0401U718 / D2H-A150SS</a>	Interruptor de membrana
<a href="#">D2H-M150SS</a>	Interruptor de membrana
<a href="#">D1H-H3SS-P2</a>	
<a href="#">0406U111 / 9681X-2CC-2</a>	Explosión Compact Switch Prueba
<a href="#">P/N: 0406u102, Type: 9692X-1CC-3</a>	interruptor de presión antiexplosivo
<a href="#">9AC1TB</a>	Interruptor de presión compacto
<a href="#">9EB1TV</a>	interruptor de presión
<a href="#">96211-BB5-T2-P1</a>	compact Switch
<a href="#">P/N: 0431-341 Type: UPA2-LMP307</a>	Investigacion
<a href="#">P/N: 0111-203 Type: UNS-PA1/2 NPT-PA18</a>	Cable de PVC en el lateral
<a href="#">0499-025</a>	Cable de PVC con manguera de aire integrada
<a href="#">P/N: 0405-215, Type: B2S-H48SS</a>	interruptor de presión
<a href="#">0406U097 / 9675-2</a>	interruptor de presión
<a href="#">0404-114 / P1H-K340</a>	Interruptor de presión
<a href="#">(316030) OEM</a>	Disyuntores secos
<a href="#">X1T-4100-40-GE140/166</a>	Interruptor de presión
<a href="#">D1T-GM 3SS</a>	interruptor de presión
<a href="#">96201-BB2-T2</a>	Interruptor de presión
<a href="#">8131-PL1-B</a>	interruptor de presión
<a href="#">D1X-GM150SS-EX</a>	interruptor de presión
<a href="#">UAS3/420/NA</a>	El. visualización
<a href="#">BPS32GVM0400B</a>	interruptor de presión
<a href="#">0601-218 / ML1H-H351</a>	interruptor de temperatura
<a href="#">0417-283 / 8001-PL1-B-EA1-GE261</a>	Presostato
<a href="#">0111-201</a>	Interruptor de flotador
<a href="#">0111-203</a>	
<a href="#">BPS342EM0400BP</a>	
<a href="#">MSPS-XX100-Q96 / 0412U008</a>	interruptor de presión
<a href="#">UNS2000-VA/T2NPT-KLS BN30-L1/3-VV Lo300 - OEM product</a>	Transmisor de nivel

Producto	Descripción
<a href="#">0113-182 (OEM)</a>	Interruptor de nivel
<a href="#">0414-081</a>	
<a href="#">0113-152</a>	Interruptor de nivel
<a href="#">0431-093</a>	
<a href="#">BPS32GVM0010B</a>	
<a href="#">T2H-M154S-A</a>	
<a href="#">50-ML1H-SB1</a>	interruptor de temperatura
<a href="#">0111-396</a>	Sensor de nivel de líquido
<a href="#">0402-056</a>	
<a href="#">0401-388 / D2T-M150SS</a>	interruptor de presión
<a href="#">0111-542, Type: UNS-VA1/8-K2/2-PP19/2(1) -Exi</a>	
<a href="#">BPS31GVM0100B</a>	Presostato eléctrico
<a href="#">BPS32NVM6000PP</a>	
<a href="#">BPS32GVM0200B</a>	interruptor de presión
<a href="#">E1H-M250-P6-PLS</a>	Interruptor de presión UL
<a href="#">0405-109</a>	Interruptor de presión
<a href="#">0401U882 / D1X-J80SS-P2-UL</a>	Interruptor de presión
<a href="#">0111-751</a>	Cambiar
<a href="#">0423-119 UDS3V3/50bar/4-20mA EL</a>	interruptor de presión de 4 vías
<a href="#">BPS342EM0010BP</a>	
<a href="#">0401-154</a>	Interruptor de presión TIPO D1T-H2SS
<a href="#">9692X-1CC-2</a>	INTERRUPTOR DE PRESIÓN
<a href="#">KLM-025-M4-ST0-1-V/ 0416-144</a>	INTERRUPTOR DE PRESIÓN
<a href="#">0401-853 D2T-A150SS</a>	
<a href="#">0402U103</a>	interruptor de presión
<a href="#">Nr.: 0403-126, Type: E1H-H90-P4</a>	interruptor de presión
<a href="#">0401-215 / D1T-M3SS</a>	interruptor de presión
<a href="#">UPA1-040-Z21 (0437-036)</a>	
<a href="#">E1H-H250-P7-Exi</a>	interruptor de presión
<a href="#">0409-123 / X1T-4000-25-GE262</a>	interruptor de presión
<a href="#">0407U007 / 9048-2-Z11</a>	interruptor de presión
<a href="#">D1X-J150SS-UL</a>	interruptor de presión
<a href="#">UNS-VA1/8-K3-VA27/1(2) 3m PVC-K. 105°C NO/NC</a>	Investigacion
<a href="#">UNS-VA1/8-K3-VA27/1(2)HT 3m Silikonk. 150°C NO/NC</a>	
<a href="#">BFS-10-N-G1/4-MS-NO-ST (0711-256.1)</a>	Cambiar
<a href="#">071-348.5</a>	
<a href="#">E1H-H90-P7-ST1</a>	relé
<a href="#">0303-033 / GK03</a>	Conmutador de valor límite
<a href="#">P/N: 0416-035, Type: KLM-025-M1-K4-2</a>	interruptor de presión
<a href="#">P/N: 0401-189, Type: D1T-M150SS</a>	interruptor de presión
<a href="#">p/n: 0401-216; Type: D1T-M3SS-EXI</a>	Microinterruptor
<a href="#">0431-844</a>	Transductor de presión
<a href="#">0602-130, T2H-H251S-25-A</a>	transmisor de temperatura
<a href="#">0112-824</a>	
<a href="#">0112-764</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">0221-361</a>	
<a href="#">0221-358</a>	
<a href="#">0221-359</a>	
<a href="#">P/N: 0416-157, Type: KLM-025-M4-ST0-1</a>	interruptor de presión
<a href="#">9211-PL1-V (0419-001)</a>	interruptor de presión
<a href="#">9231-PL1-V (0419-003)</a>	interruptor de presión
<a href="#">BPS34GVM0200B</a>	interruptor de presión
<a href="#">907-0344</a>	
<a href="#">0403-115 / E1H-H500-P7</a>	Interruptor de presión
<a href="#">E1H-H500-P4 0403-105</a>	interruptor de presión
<a href="#">0501.328.133</a>	interruptor de presión
<a href="#">E1H-H15-P7</a>	interruptor de presión neumática
<a href="#">Part No. 0713-349.10</a>	
<a href="#">0801-503</a>	válvula
<a href="#">921R3WQ3-Q2</a>	VÁLVULA DESVIADORA
<a href="#">Part No. 0113-882</a>	
<a href="#">UDS3V3/50bar/0-10V</a>	interruptor de presión
<a href="#">0402-097 / DPD2T-M150SS</a>	interruptor de presión
<a href="#">BPS34GVM0100B</a>	100B/420-2/G1/4e/F El. Druckschalter
<a href="#">998-2999</a>	Preajuste la presión de preajuste del camión
<a href="#">0402-066</a>	Interruptor de presión diferencial
<a href="#">0111-210</a>	Interruptor de nivel
<a href="#">P1H-K30SS-T-GE148</a>	INTERRUPTOR DE PRESIÓN
<a href="#">0713-354.4</a>	
<a href="#">D1H -AB0SS 50-80 PSI</a>	
<a href="#">P/N: 0401-274, Type: D1X-H18SS-EX</a>	Presostato
<a href="#">BPS32GVM0600BP</a>	Presostato eléctrico
<a href="#">BPS32GVM9000PP</a>	
<a href="#">96100-BB2</a>	
<a href="#">316030 (Trockenschutzschalter)</a>	disyuntor de secadora
<a href="#">T1X-H601S-A-EX</a>	interruptor de temperatura
<a href="#">0405-111</a>	contacto de presión
<a href="#">0423-127</a>	interruptor de presión
<a href="#">PN: 0404-291 Type: P1H-M340SS-GE6/86</a>	interruptor de presión
<a href="#">190060</a>	
<a href="#">0416-160 / KLM-025-M4-ST0-1-V 13 bar increasing (s)</a>	
<a href="#">PN:0601-328 Type: MT1H-M251S-A</a>	interruptor de temperatura
<a href="#">PN:0423-127 Type:UDS3</a>	interruptor de presión de 4 vías
<a href="#">9048-2</a>	INTERRUPTOR DE PRESIÓN DE PISTÓN SELLADO
<a href="#">82C1TB</a>	Interruptor de presión compacto
<a href="#">0417-013 8131-PL1-B</a>	Interruptor de presión
<a href="#">906-0954</a>	Adaptador de puerto
<a href="#">625H4-13</a>	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN
<a href="#">013-182</a>	Sensor completo
<a href="#">0407U049 / 9048-5</a>	Interruptor de presión

Producto	Descripción
<a href="#">BPS34EVM3000P</a>	
<a href="#">9022-M-B-CD</a>	Válvula de productos de control
<a href="#">0409-041 Typ X1T-4100-40</a>	interruptores de presión
<a href="#">D1T-GH80SS</a>	Interruptor de bloque de terminales de diafragma
<a href="#">625H3-16</a>	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN
<a href="#">0428-115</a>	electr. interruptor de presión
<a href="#">6141R3HC3-MC (Valve)</a>	Válvula
<a href="#">BPS34GEM0010BRPQ1 (0427-180)</a>	
<a href="#">0499-002</a>	
<a href="#">907-0185</a>	
<a href="#">T2H-H251</a>	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA DE MONTAJE REMOTO
<a href="#">425H3-06</a>	Transductor de presión
<a href="#">MT1H-H351S-A-EXI</a>	interruptor de temperatura
<a href="#">9617-4</a>	Interruptor de presión mecánica
<a href="#">T8014-2-12</a>	
<a href="#">0417-014 / 8141-PL1-B</a>	interruptor de presión
<a href="#">BPS34NVM6000PP</a>	
<a href="#">0221-356</a>	
<a href="#">0405-132</a>	Interruptor de presión
<a href="#">p/n: 0221-473; Type: USE3000-VA/T2-KLS-VA44 R12-350-MU3L Lo442</a>	
<a href="#">E1H-H-VAC-P4 (0403-052)</a>	interruptor de presión
<a href="#">D1T-M150SS-EXI</a>	interruptor de presión
<a href="#">D1T-M3SS</a>	Interruptor presión
<a href="#">0631-017</a>	Temperatura
<a href="#">P/N: 0405-095, Type: B1T-H32SS</a>	Interruptor presión
<a href="#">0403U094 / E1H-H250</a>	Interruptor
<a href="#">BPS312VM0020BP</a>	interruptor de presión
<a href="#">BTS31GVM0300M1</a>	El. interruptor de temperatura
<a href="#">425T2-04</a>	TRANSDUCTOR DE SENSOR
<a href="#">p/n: 0402-099; Type: DPD2T-M18SS</a>	interruptor de presión
<a href="#">P/N: 0403U085, Type: E1H-H90-Z27</a>	Interruptor presión
<a href="#">0401-130 (D1T-H150SS)</a>	interruptor de presión
<a href="#">6901R3HC3</a>	Productos de control Válvulas
<a href="#">p/n: 0701-035; Type: BFS-10-O</a>	interruptor de flujo
<a href="#">BTS34GVM0017M2</a>	
<a href="#">E1H-H90</a>	
<a href="#">425X-15 / 0400U155</a>	Transductor de presión Ex d
<a href="#">9692X-1CC-3 pn 0406u102</a>	Interruptor de presión ex-proof
<a href="#">BTS32NXM2.00Z4</a>	
<a href="#">0419-004 / 9211-PL1-V-GL</a>	interruptor de presión
<a href="#">0419-032</a>	
<a href="#">p/n: 0112-765; Type: UNS1000-MS/M20x1.5-ST1- PP18-L1/1 Lo250</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">BPS342EM0050BP (50b/420-2/G1/2F/E)</a>	
<a href="#">HB1T-CC32SS</a>	Interrupor
<a href="#">423H3-03-A</a>	
<a href="#">DMP333</a>	
<a href="#">B2T-A48SS-P5</a>	interrupor de presión
<a href="#">B2S-H32SS</a>	interrupor de presión
<a href="#">0423-164</a>	TRANSDCUTOR DE PRESIÓN
<a href="#">9675-1</a>	
<a href="#">TC9622-0-V</a>	interrupor
<a href="#">9675-3-V</a>	
<a href="#">0406-049 / 9675-3</a>	interrupor de presión
<a href="#">0423-129 / UDS3V3</a>	
<a href="#">0111-531 / UNS-VA/SB5</a>	BilgeGuard y opción de prueba NO (CAROLINA DEL NORTE)
<a href="#">9023-M</a>	Válvula de control direccional
<a href="#">0007-017</a>	INTERRUPTOR DE PULSAR
<a href="#">0401-189 / D1T-M150SS</a>	interrupor de presión
<a href="#">CD1H-H2SS</a>	Interrupor de presión
<a href="#">0417-469 / 8001-PL1-B-EA1-GE261</a>	interrupor de presión
<a href="#">T2H-H251S-A</a>	interrupor de temperatura de montaje remoto
<a href="#">0111-457</a>	
<a href="#">0400U052 / 425N1-14</a>	
<a href="#">0631-053</a>	
<a href="#">0406U261 / C9612-3-CS</a>	interrupor de presión
<a href="#">BPS323VM0150PP</a>	Interrupor de presión electrónico dual
<a href="#">p/n: 0412-039; Type: MSPS-EE05-Q11</a>	presostato
<a href="#">0303-030 / GK03</a>	Interrupor de nivel magnético
<a href="#">0801-136 / 6144R3HO3</a>	
<a href="#">BPS3000 / 1670196</a>	interrupor de presión
<a href="#">BTLS24DV1220075</a>	
<a href="#">6142R3HO3</a>	Productos de control Válvulas, serie 614
<a href="#">0113=1433</a>	
<a href="#">DPD2T-H18SS</a>	interrupor de presión diferencial de diafragma
<a href="#">8111-PL1-B / 0417-011</a>	interrupor de presión
<a href="#">1330-4100</a>	válvula
<a href="#">0416-105 / KLM-025-M1-S1-2-V-EXI 6.0 bar fallend</a>	
<a href="#">0416-156 / KLM-025-M1-S1-1-V 5.0 bar (s)</a>	
<a href="#">0401U408 / D1T-A3SS-FX</a>	
<a href="#">BPS31GVM0200B</a>	interrupor de presión
<a href="#">0111-327 / UNS-PP1/2NPT-PP18 1m PVC-Kabel</a>	Interrupor de nivel
<a href="#">0601-063 / ML1H-H204</a>	Interrupor de temperatura
<a href="#">0406U145 (T96201-BB3SS-S0123)</a>	Interrupor de presión
<a href="#">0406U387 (T96201-BB3SS-S0171)</a>	Interrupor de presión
<a href="#">0406U386 (T96201-BB3SS-S0123)</a>	interrupor de presión
<a href="#">0711-260.3</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">0711-259.2</a>	
<a href="#">0711-259.3</a>	
<a href="#">8261-PL1-B</a>	presostato compacto
<a href="#">HL1X-AA351S-WS-EX</a>	
<a href="#">0405-673 / B1X-S48SS-UL</a>	
<a href="#">96201-BB1-T2</a>	interruptor de presión
<a href="#">p/n: 0601-049, Type: ML1H-H202S-EXI</a>	interruptor de temperatura
<a href="#">MT1H-H251S-12-A</a>	interruptor de temperatura
<a href="#">BNA-S22</a>	Indicador de nivel
<a href="#">UNS1000-S-VA/T1.5-KLS1- VA27-L3/1-DR Lo293</a>	
<a href="#">KLM-025-M4-ST0-1-V / 0416-116</a>	
<a href="#">0406U394 / 9681X-1CC-3</a>	
<a href="#">0406U176 / 9692X-1CC-3</a>	
<a href="#">0232-016 BLP2/P/Xbar/PVXm/F level probe</a>	
<a href="#">0601U485 / THR-L2S-10X-Q10</a>	Interruptor de temperatura
<a href="#">9022-M-A-B</a>	Válvula de control direccional
<a href="#">P/N: 0111-199, Type: UNS-PA16/PA18</a>	Cable de PVC de 1 m
<a href="#">0417-062 / 8221-PL1-B-EXI</a>	interruptor de presión
<a href="#">CSM17-31-12B</a>	
<a href="#">CSM18-31-12B</a>	
<a href="#">81E2MB</a>	
<a href="#">8AE2MB</a>	
<a href="#">0405U001/B2T-A48SS-P5</a>	interruptor de presión
<a href="#">0401U395 / HD1T-AA80SS-P2-U</a>	interruptor de presión de membrana
<a href="#">C9612-3-W60-CS</a>	Interruptores de presión mecánicos Control Products
<a href="#">0416-159 / KLM-025-M4-ST0-1-V</a>	
<a href="#">0417-020 / 8241-PL1-B</a>	interruptor de presión
<a href="#">0407U033 / 9048-1</a>	interruptor de presión
<a href="#">BPS31GVM0400B</a>	interruptor de presión
<a href="#">P/N: 0112=1283 Type: UNS1000-VA/T1-STDB-BN25 L3/1.1.1 Lo200</a>	interruptor de flotador
<a href="#">0111-510</a>	
<a href="#">BPS31EVM0150PAP</a>	Presostato eléctrico de 2 vías
<a href="#">0417-011 / 8111-PL1-B</a>	interruptor de presión
<a href="#">0417-012 / 8121-PL1-B</a>	interruptor de presión
<a href="#">0417-694 / 8141-PL1-B-D-LH-ES-PC- GE354</a>	Interruptor de presión compacto
<a href="#">0401-470 / D2X-M80SS-P2-EX</a>	interruptor de presión
<a href="#">0801U546 / 5963SOAQ3-H</a>	válvula
<a href="#">BPS312VM0400BP</a>	interruptor de presión
<a href="#">P/N: 0711-347.5, Type: BFS-10-O-G1/2-MS-NO-ST</a>	Interruptor de flujo
<a href="#">P/N: 0431-343, Type: UPA2-LMK358</a>	sensor
<a href="#">0601-052 / ML1H-H203</a>	interruptor de temperatura
<a href="#">0400U082 / 423T4-13</a>	Transductor de presión
<a href="#">P/N: 0406-063, Type: T96201-BB3SS-T5-J36</a>	Interruptor de presión
<a href="#">0713-349.8 / BFS-30-N-G1-MS-WE-ST</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">0403-097 / E1H-H250-P7</a>	interruptor de presión
<a href="#">TC9622-3-Z27</a>	
<a href="#">0437-081 / 625T4-13-P3</a>	Transductor de presión
<a href="#">BPS32PVM6000PP</a>	Sensor de presión
<a href="#">DPD2T-A80SS-CS-L6</a>	interruptor de presión diferencial
<a href="#">9675-0</a>	Interruptores de presión mecánicos
<a href="#">0122-032</a>	
<a href="#">C9622-1-H-A</a>	
<a href="#">9048-4</a>	interruptor de presión
<a href="#">T8014-3-33</a>	válvula
<a href="#">T96201-BB3SS-T4W48</a>	Interruptor de presión
<a href="#">ML1H-S203S</a>	interruptor de temperatura
<a href="#">9010206MB</a>	
<a href="#">9671X-1CC</a>	Interruptor
<a href="#">P/N: 0406U139, Type: L96211-BB1-S0062</a>	Interruptor de presión
<a href="#">T96201-BB2-T2P1</a>	Interruptor de presión mecánico
<a href="#">TXR-L2S-10-Q10</a>	interruptor de temperatura
<a href="#">0431-630</a>	Transductores electrónicos de presión
<a href="#">0431-631</a>	Transductores electrónicos de presión
<a href="#">diaphragm for D2T-M18 (071114)</a>	diafragma
<a href="#">6181S3HC3</a>	válvula
<a href="#">0417-421 / 8151-PL1-B-LH-ES</a>	interruptor de presión
<a href="#">P/N: 0431-897, Type: UPA2-DMP343-100-2500-1-3 TR0-100-000</a>	
<a href="#">CSM2-33-32B-100R</a>	interruptor de presión
<a href="#">E1H-H15-P4</a>	interruptor de presión
<a href="#">E1H-H250-P4</a>	interruptor de presión
<a href="#">9022-M-A-C</a>	Válvula
<a href="#">P/N: 0711-347.5, Type: BFS-10-N-G1/2-MS-NO-ST</a>	Interruptor de flujo
<a href="#">0801-435 / 9021-M</a>	válvula
<a href="#">0111-636</a>	
<a href="#">0711-257.1 / BFS-10-N-G1/2-MS-NO-ST</a>	
<a href="#">0601-387 / MT1H-H251-12</a>	interruptor de temperatura
<a href="#">0401U695 / D1T-B 3SS-U</a>	Interruptor de diafragma de bloque de terminales
<a href="#">0401-852 / D1T-A150SS</a>	interruptor de presión
<a href="#">425X-14-P6</a>	
<a href="#">0721-015 / BFS-10-N-G1/2-SS-WE-ST- Exi 3-13 l /min</a>	interruptor de flujo
<a href="#">0111-652</a>	cables
<a href="#">0111-534</a>	cables
<a href="#">0417-701 / 8141-PL1-B-D-LH-ES-PC-GE 354</a>	Interruptor de presión compacto
<a href="#">0712-348.4</a>	
<a href="#">0401-277 / D1X-H18SS-UL</a>	Interruptor de presión
<a href="#">0713-267.6 / BFS-30-N-G1-MS-NO-ST</a>	Sensor de presión
<a href="#">0713-267.8 / BFS-30-N-G1-MS-NO-ST</a>	
<a href="#">E1H-H500-P4-BR</a>	interruptor de presión

Producto	Descripción
<a href="#">0407U042 / 9048-3</a>	interruptor de presión
<a href="#">0402-061 / DPD1T-M3SS</a>	interruptor de presión
<a href="#">0402-049 / DPD1T-H3SS-EXI</a>	interruptor de presión
<a href="#">DPD1T-M3SS-EXI / 0402-062</a>	interruptor de presión
<a href="#">0434-182 / UPA53-100-XXXX-1-3/5-XXX -XXX 000</a>	controles de presión
<a href="#">P/N: 0401-302, Type: D1X-M80SS-EX</a>	interruptor de presión
<a href="#">D1T-H2SS</a>	Interruptor de presión de diafragma de bloque terminal
<a href="#">MT1H-H154-A</a>	interruptor de temperatura
<a href="#">Nr. 0713-352.10 Type BFS-30-N-G1-SS-WE-ST</a>	
<a href="#">BPS34GEM0010BP</a>	Transmisor presión
<a href="#">E1H-H-VAC-P6 / 0403-054</a>	Interruptor de presión
<a href="#">BPS342VM0010BP</a>	interruptor de presión
<a href="#">0721-089.6 / BFS-10-N-G1/4-MS-NO-ST- EXI 0,5-3 l/min</a>	
<a href="#">0431-041 / UPA2/1,6b/020/G1/4E/DIN/ E</a>	
<a href="#">0400U139 / 423X-18-Z10</a>	transductor de presión
<a href="#">423X-12-Z10</a>	transductor de presión
<a href="#">0332-624 / BNA-S22</a>	indicador de nivel
<a href="#">P/N: 0419-017, Type: 9311-PL1-V-VA-GL-PC</a>	presostato especial
<a href="#">P/N: 0711-334.2, Type: BFS-10-O-G1-MS-WE-ST</a>	
<a href="#">0405U728 / B1T-H12SS-CS</a>	Interruptor de presión
<a href="#">96211-BB5-S0444</a>	Interruptor de presión
<a href="#">BPS32GEM0010B</a>	
<a href="#">BPS34GVM0400B</a>	interruptor de presión
<a href="#">0405-316 / B2T-M32SS</a>	interruptor de presión
<a href="#">E1H-H250-BR</a>	
<a href="#">0332=1419 / BNA-S21-G1/2" VA30/02-MA-PO LM0,5&lt;1.0m</a>	
<a href="#">0112=1959</a>	
<a href="#">UNS1000-MS/T1/2-M12x1 BN18-L1-TS70/2 Lo401-600</a>	
<a href="#">E1H-G250-P4-RD</a>	interruptor de presión
<a href="#">UAS3-5-5</a>	
<a href="#">0431-844 / UPA2V2/600b/420/G1/2F DIN/F</a>	
<a href="#">0416-159 / KLM-025-M4-ST0-1-V 14 bar decreasing (f)</a>	
<a href="#">0416-173 / KLM-025-M4-ST0-1-V 8,5 bar increasing (s)</a>	
<a href="#">0403-099 / E1H-H250-P7-ST1</a>	interruptor de presión
<a href="#">425H3-14-P1</a>	TRANSDUCTOR
<a href="#">8CE1CBS</a>	interruptor de presión
<a href="#">D1X-A80SS-UL</a>	
<a href="#">p/n: 0122-002, Type: UNS1000-VA/T1-ST1-VA27- L2/1(2)</a>	
<a href="#">0111-641 / UNS-MS1/4NPT-K1- BN30/1(2)-TP60/2</a>	Interruptor de nivel
<a href="#">0400U034 / 423T2-04-A</a>	Transductor de presión
<a href="#">55320101</a>	
<a href="#">B1T-H48SS</a>	
<a href="#">0406-017 / C9622-0</a>	interruptor de presión
<a href="#">0801-024 / 143R3WC3</a>	válvula
<a href="#">D1X-A80SS-EX</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">0332-625</a>	Medidor de nivel visual
<a href="#">0411-008 / EPD1S-AA40</a>	interruptor de presión
<a href="#">BPS31GVM0400BP</a>	Interruptor de presión
<a href="#">T2X-S251S-EX</a>	Interruptor, temperatura, a prueba de explosiones
<a href="#">0406U151 / 96201-BB4-Q46</a>	interruptor de presión
<a href="#">0423-192 / UDS3-16-N-6</a>	
<a href="#">BPS35GVM0400B / 400b/0-10/G1/4E/F</a>	Interruptor de presión electrónico
<a href="#">0602U041 / T2H-H251-A</a>	Versión UL/EE. UU.
<a href="#">9001-M</a>	valvula
<a href="#">0403-329 / E1H-M250-P6-PLS-V</a>	interruptor de presión
<a href="#">0403U096 / E1H-H90-P6-PLSV</a>	Interruptor de presión
<a href="#">0112=1086 / UNS1000-MS/T1/2-M12x1- BN18-L1/1-TS70/2-GE275</a>	
<a href="#">B1X-S48SS</a>	interruptor de presión
<a href="#">p/n: 0713-267.2, type: BFS-30-N-G1-MS-NO-ST</a>	
<a href="#">914-0069 / 22507-3B</a>	Lavadora
<a href="#">BFS-10-N-G1/4-MS-NO-ST (0711-256.3)</a>	
<a href="#">P/N: 0405-136, Type: B1T-M48SS</a>	Interruptor de presión
<a href="#">D2T-M150SS-EXI</a>	interruptor de presión
<a href="#">0111-465 / UNS-MS1/8-K3-BN25/1(2)</a>	interruptor de nivel
<a href="#">0402-066 / DPD1T-M80SS</a>	interruptor de presión
<a href="#">0403-146 / E1H-H90-P7</a>	interruptor de presión
<a href="#">0431-705</a>	
<a href="#">0400U117/ 425X-07-A-Q19</a>	Transmisor de presión
<a href="#">MSPS-JJ15SS</a>	interruptor de presión
<a href="#">27-010001</a>	Interruptor de temperatura
<a href="#">BPS31GVM0010B</a>	interruptor de presión
<a href="#">9675-3</a>	interruptor de presión
<a href="#">C9612-3</a>	Interruptor de presión
<a href="#">0401-573 / D1T-GM18SS-EXI</a>	interruptor de presión
<a href="#">P/N: 0405-132, Type: B1T-M32SS</a>	interruptor de presión
<a href="#">0113=1318 / UNS2000-VA/T2-KX4-VA52- L2/1.2-DUAL-Exi Lo245</a>	
<a href="#">0405U148 / B2T-M12SS-CS</a>	Interruptor de tubo Bourdon
<a href="#">0221-440 / USE3000-VA/T2-KLS-VA44 R12-250-MU3L Lo342</a>	puntero de nivel
<a href="#">0303-031</a>	Conmutador de valores límite
<a href="#">0303-031 / GK03</a>	Interruptor de valor límite
<a href="#">P/N: 0701-297, Type: BFS-10-N-G1/4 MS-NO-ST**</a>	
<a href="#">BPS342VM0400BP</a>	interruptor de presión
<a href="#">E1H-0016 Type E1H - H90 - P4</a>	
<a href="#">0710-007.5</a>	
<a href="#">0801U669 / F20415S3WQ2-1</a>	Válvula
<a href="#">0711-256.4 / BFS-10-N-G1/4-MS-NO-ST</a>	
<a href="#">BT5-T5-11BG-P16P</a>	Transductor de presión industrial
<a href="#">0403-142 / E1H-H90-P6-PLS</a>	Presostato mecánico

Producto	Descripción
<a href="#">DPD1T-GM150SS</a>	
<a href="#">627T4-05</a>	transductor de presión
<a href="#">0406U077 / A9675-0-AA</a>	interruptor de presión
<a href="#">0111-369 / UNS-VA1/8NPT-BN30/1 1 m PVC-Cabel</a>	
<a href="#">625H4-05</a>	transductor de presión
<a href="#">425T4-14-Z15</a>	transductor de presión
<a href="#">205P6WC3</a>	Válvula
<a href="#">239537</a>	
<a href="#">BPS342FM0400BPQ6</a>	sensor de presión
<a href="#">P/N: 0406-023, Type: C9622-3</a>	interruptor de presión
<a href="#">0400U116 / 425X-03</a>	
<a href="#">0400U104 / 425X-08</a>	
<a href="#">625T4-16-Q2 (0437-036)</a>	transductor
<a href="#">BPS34GVM0010B</a>	
<a href="#">P/N: 0417-014, Type: 8141-PL1-B</a>	interruptor de presión
<a href="#">T2X-S251S-A-EX</a>	Interruptor mecánico de temperatura
<a href="#">0631-112 / UTA2/-30+150C/420/G1/4E M12/F/17 KM</a>	
<a href="#">P/N: 0704-021, Type: BFS-40-N-G1/2-MS-NO-ST HT 0.2 ... 4.0 L/min</a>	
<a href="#">BPS33GEM0200B</a>	
<a href="#">907-0357</a>	conector
<a href="#">BPS31GVM0050B</a>	
<a href="#">BPS38GVM0050B</a>	
<a href="#">E1H-H500-P4-EXI</a>	
<a href="#">CRK-77A-240A-30-8-70-01*</a>	
<a href="#">P/N: 0303-033, Type: GK03 5m</a>	Cable de PVC/interruptor de límite de cable
<a href="#">P/N: 0406-004, Type: C9612-1</a>	interruptor de presión
<a href="#">P/N: 0403-505, Type: E1H-H250-P7-V-ST1</a>	interruptor de presión
<a href="#">9675-2</a>	
<a href="#">P/N: 0405-300, Type: B2T-M12SS</a>	interruptor de presión
<a href="#">68/30010</a>	kit de conversión
<a href="#">BPS382VM0050BP</a>	
<a href="#">UNS-PP16-PP18</a>	
<a href="#">26.600 G-2502-R-3-5-100-300-1-000</a>	
<a href="#">BT6-T5-43BG-P9C</a>	
<a href="#">BPS34GEM0002BAPQ1</a>	
<a href="#">B1T-H32SS-FX</a>	
<a href="#">D1H-A80SS-FX</a>	
<a href="#">A9692X-2CC-3</a>	
<a href="#">208128 / 906-0045</a>	
<a href="#">208129-C / 906-0040</a>	
<a href="#">4518014742 / UNS-PP16/18</a>	interruptor flotante
<a href="#">BT5-Q50-16BG-P9C</a>	
<a href="#">0406u106 / 9681X-1CC-2</a>	
<a href="#">BT5-T4-16BG-C</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">0801U152 / 6182S3HC3-MC</a>	Válvula
<a href="#">B2T-M12SS/ 0405-300</a>	interruptor de presión
<a href="#">425T4-22</a>	
<a href="#">T96201-BB3-T2-Z17</a>	Interruptor de presión
<a href="#">ART.NR.: 0417-294 / TYPE: 8161-PL1-V-LH-GE42</a>	
<a href="#">UNS1000-S-VA/T1-KLS1 BN18HV-L1/3-CBM Lo82</a>	sensor de nivel y temperatura
<a href="#">UNS1000-VA/T1-KL6-VA27-L1/1(2)-HT Lo82-1000 (0122-260)</a>	Indicador de nivel
<a href="#">908-0361</a>	Conector
<a href="#">0113=1290</a>	
<a href="#">P/N: 0403-113, Type: E1H-H500-P6-F2</a>	interruptor de presión
<a href="#">0801u126 / 6142R3HC3</a>	Válvula
<a href="#">P/N: 0111-708, Type: PP18-DM-GE301</a>	Cable de PVC
<a href="#">0713-354.2/ BFS-30-O-G1-MS-WE-ST</a>	
<a href="#">P1X-B30-S0426</a>	Interruptor de presión
<a href="#">0711-257.7</a>	Medidor de flujo
<a href="#">P/N: 0401-459, Type: D2X-M150SS-EX</a>	interruptor de presión
<a href="#">0401U934 / D2T-H18SS-CS-U</a>	Interruptor de presión
<a href="#">P/N: BPS32NVM0150P, Type: 150p/420-1/1/4NE/F</a>	INTERRUPTOR DE PRESIÓN DUAL ELECTRÓNICO
<a href="#">0111-591 / UNS-VA1/4NPT-K5- VA52/1(2) 5m PVC-Cable</a>	
<a href="#">0111-594 / UNS-VA1/4NPT-K5-VA52/3 5m PVC-Cable</a>	
<a href="#">0111-715 / UNS-VA1/4NPT-K5-VA52/3- HT 5m Si-cable</a>	
<a href="#">0403U095 / E1H-H15</a>	Interruptor de presión UL
<a href="#">B2T-M12SS D</a>	interruptor de presión
<a href="#">0405U270 / B2T-M32SS-CS</a>	Interruptor de presión
<a href="#">0402U123 / DPD2T-A150SS</a>	interruptor de presión
<a href="#">D2T-M80SS-EXI / 0401-418</a>	Interruptor de presión
<a href="#">P/N: 0416-116, Type: KLM-025-M4-ST0-1</a>	interruptor de presión
<a href="#">P/N: 0401-373, Type: D2T-H18SS</a>	interruptor de presión
<a href="#">0416-119, KLM-025-M4-ST0-1-V 0501 328 133</a>	
<a href="#">B1X-M12SSEX / 0405-184</a>	interruptor de presión
<a href="#">P/N: 0406-038, Type: 96201-BB3-T2</a>	interruptor de presión
<a href="#">9681X-1CC-2-S0271</a>	Interruptor de presión
<a href="#">UNS2000-VA/T3/4-ST1-VA44 HT-L1/1-GE392 Lo135</a>	
<a href="#">0122-153 / UNS1000-VA/T1-KX4-VA27- L2/1(2)-Exi Lo147-500</a>	Sensor de nivel
<a href="#">0801-120 / 6141R3HC3</a>	Válvula hidráulica direccional
<a href="#">0225-108 / USE3200-VA/FLS-KLS-VX80 R12-900-DR-MUEX Lo1350</a>	sensor de nivel
<a href="#">P/N: 0111-717, Type: UNS-PP16-PP18-G3/4-GE301</a>	Cable de PVC de 10 m
<a href="#">P/N: 0431-620, Type: UPA2-DMP343-100-1000-1-3 -100-100-000</a>	sensores
<a href="#">L96211-BB2SS-S0639</a>	Interruptor de presión
<a href="#">0406u103 / 9692X-1CC-4</a>	Interruptor de presión a prueba de explosiones
<a href="#">P/N: 0603-093, Type: T1X-H351S-A-EX</a>	interruptor de temperatura
<a href="#">UPA2-LMK382-H-566-XXXX-K-2-H-1-4-B-003-000</a>	interruptor de presión
<a href="#">P/N: 0405-223, Type: B2S-M48SS</a>	interruptor de presión

Producto	Descripción
<a href="#">0113=1432</a>	
<a href="#">0431-0620</a>	sensores de nivel
<a href="#">PSA30.BPS3.4.G.V.M.0100B.P</a>	Interruptor de presión electrónico y transmisor
<a href="#">BTS312VM0050M1</a>	sensor de temperatura
<a href="#">9692X-1CC-3 / 0406U103</a>	Presostato
<a href="#">BLP2/P/XmWs/PVXm/F</a>	sonda de nivel
<a href="#">0332-604</a>	
<a href="#">0402-102 / DPD2T-M80SS</a>	interruptor de presión
<a href="#">P/N: 0403-074, Type: E1H-H15-P6-T</a>	interruptor de presión
<a href="#">0712-263.10 / BFS-20-O-G1-MS-NO-ST</a>	sensor
<a href="#">0417-136 / 8151-PL1-B-LH</a>	interruptor de presión
<a href="#">P/N: 0303-027, Type: GK03-EXI with 3 m Si-Kabel</a>	Interruptor de límite
<a href="#">P/N: 0801-088, Type: 6145R3HO3</a>	válvula
<a href="#">BPS344VM0400B</a>	
<a href="#">RK1457</a>	
<a href="#">0405-028 / B1S-M12SS</a>	interruptor de presión
<a href="#">E1H-H90-Z27</a>	Interruptor de presión
<a href="#">0122-144 / UNS1000-MS/T1-STDB-BN25- L2/1(2) Lo107...500 Gr.3</a>	
<a href="#">0221-374 / XT-R12 5250 &gt;= Lm &gt; 5000</a>	
<a href="#">0419-037 / 9A21-PL1-V</a>	interruptor de presión
<a href="#">BPS34GVM00.5BP (500mbR/420-2/G1/4E/E)</a>	Interruptor de presión
<a href="#">BPS34GVM0001BVP</a>	interruptor de presión electrónico
<a href="#">P/N: 0403U401, Type: E1H-G90-RD-LC</a>	Presostato UL
<a href="#">BT5-T5-36BG-P16P</a>	
<a href="#">E1H-R-VAC-P6/ 0403-179</a>	
<a href="#">E1H-H500-P8/ 0403-118</a>	interruptor de presión
<a href="#">BNA-S22-3/4"150-RF-VA30/ /02-MA-GE409 LM=1,0&lt;1,5m (0332=1037)</a>	
<a href="#">UTA2/0+120C/420/G1/4E/F/ (0631-063)</a>	
<a href="#">455ET4-01-P4-Z050</a>	
<a href="#">0801U057 / A147R3WC2</a>	Válvula
<a href="#">BPS312FM0040BPQ6</a>	presostatos
<a href="#">BPS342FM0040BPQ6</a>	interruptor de presión
<a href="#">UPA2-DMP333</a>	
<a href="#">0711-339.7</a>	
<a href="#">6143R3HC3/ 0801-130</a>	
<a href="#">82C1-PL1-B-UL</a>	interruptor de presión
<a href="#">XT-R12-LM600</a>	TRANSMISOR DE NIVEL
<a href="#">T96201-BB3SS-T5-W36</a>	
<a href="#">T2H-H251S-A /0602-121</a>	interruptor de temperatura
<a href="#">0417-385/ 8141-PL1-B-LH-ES</a>	interruptor de presión
<a href="#">9681X-1CC-2-W79</a>	INTERRUPTOR DE PRESIÓN
<a href="#">CERTIFICATE OF COMPLIANCE-B</a>	
<a href="#">P/N: 0303-038 Type: GK03L 2m</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">0111-704 / UNS-PP16-PP18-G3/4-GE298 5m PVC-Kabel</a>	
<a href="#">0417-710</a>	Interrupor de presión
<a href="#">9681X-1CC-3-B-K</a>	INTERRUPTOR DE PRESIÓN, A PRUEBA DE EXPLOSIONES
<a href="#">BFS-30-N-G1-MS-WE-ST / 0713-349.6</a>	
<a href="#">BFS-30-N-G1-MS-WE-ST / 0713-349.10</a>	
<a href="#">P/N: 0231-016</a>	
<a href="#">P/N: 0499-027</a>	
<a href="#">0111-631</a>	INTERRUPTOR DE NIVEL DE SENTINA