



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Hoerbiger

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### Productos de la marca

Producto	Descripción
<a href="#">0484-00320</a>	Paquete de servicios
<a href="#">41-012560</a>	
<a href="#">ARC-E10 - Ident.-Nr. 72-541313-10020</a>	Controlador intermitente
<a href="#">P/N: 77-541313-07005, Type: ARC-E10</a>	Aussetzregler
<a href="#">162 EVO</a>	válvula de descarga
<a href="#">90663867</a>	Paquete de piezas de repuesto HAK40
<a href="#">HB99753-002B</a>	
<a href="#">HV03110 / MSV 321 BE 06 N</a>	Válvula de asiento de 3/2 direcciones
<a href="#">HV06546</a>	Válvula Prop.-Control
<a href="#">HV06547</a>	válvula
<a href="#">HV06714</a>	VÁLVULA DIRECCIONAL
<a href="#">HV08416 / SAM203PC06PG SO973 (B2)</a>	Válvula deslizante
<a href="#">SVN222BE12PDHS0991 (HV0882)</a>	2/2 válvula de asiento direccional
<a href="#">HV08967 / IVN221BE08PD (G2)</a>	Válvula
<a href="#">KC3723</a>	Interruptor presión
<a href="#">KL 3046 OBSOLETE REPLACED BY P8S-GRCHX</a>	sensor
<a href="#">1818H-KL3043-PK</a>	interruptor magnético Reed
<a href="#">KL3046</a>	SENSOR
<a href="#">KZ3522-00</a>	BOBINA
<a href="#">MKS-08</a>	Las reglas de filtrado
<a href="#">HV03111 / MSV321BE06P 24V</a>	válvula de asiento / 2 vías Hydraulik3
<a href="#">HV03111:MSV321BE06P</a>	Válvula de asiento hidráulica con control de emergencia
<a href="#">HV03115 / MSV322BE06P</a>	válvula hidráulica
<a href="#">HV03353 / MSV322PC06P(A4)</a>	Válvulas de asiento direccionales
<a href="#">PS10021-611A</a>	Electroválvula de 3/2 vías
<a href="#">PA16171-6133</a>	valvula
<a href="#">PA10272 / K9 321RF-1/8</a>	Válvula de 3/2 vías
<a href="#">PA10313-0033</a>	válvula
<a href="#">PA10390-0233-88</a>	5/2-WegeventilS10 581RF-1 / octava
<a href="#">PA12679-0233</a>	valvula
<a href="#">PA12717-0033</a>	controlador para 5/2 - WV válvula manera / S9 381-RF-1/4-NO
<a href="#">PD44264-0233</a>	válvula 5/2 vías
<a href="#">PRL500PC06P12</a>	válvula
<a href="#">PIL500PC06P30 / HV06241</a>	
<a href="#">P/N: HV06546, Type: PIL500PC06P24</a>	Válvula direccional proporcional

Producto	Descripción
<a href="#">PRL500PC10P100</a>	Aprop. Válvula de control direccional
<a href="#">PS120003-080-000</a>	regulador de presión
<a href="#">20520FIL</a>	
<a href="#">S10 581RF-1/8 (PA10390-0033-00)</a>	VÁLVULA DE 5/2 VÍAS
<a href="#">PA12716-0233 / S9 381RF-1/4-NG-24VDC</a>	válvula Three vías 24V DC Descripción: PA12716-0233
<a href="#">PA 12679-0033</a>	Distribuidor sin bobina
<a href="#">S9581 1/8 PA 10313</a>	Válvula neumática
<a href="#">PA10312-6133</a>	VÁLVULA
<a href="#">SCM310PC06P</a>	válvula de compuerta
<a href="#">Seal kit for MSV/RSV32.BE/RA/PC06</a>	Kit de sellado
<a href="#">VDBE06E350</a>	Válvula reguladora de presión con control directo
<a href="#">VDR2ZP06 C</a>	VÁLVULA HIDRÁULICA
<a href="#">PA16412-6133</a>	Válvula de solenoide
<a href="#">57-275695</a>	válvula de presión
<a href="#">UR80242T2</a>	anillo de pistón
<a href="#">52-589662-CA1</a>	Saugventil
<a href="#">ES-S PNP</a>	interruptores magnéticos
<a href="#">Service Packet für OSP-P40</a>	Paquete de servicio para cilindro neumático
<a href="#">OSP-P25-00000-00190</a>	accionamiento neumático de eje lineal
<a href="#">OSP-P25-00000-01900</a>	Cilindro neumático sin vástago
<a href="#">2076338</a>	PRESÓSTATO
<a href="#">SVN222BE12WDH S0991</a>	
<a href="#">HV07677</a>	LIMITADOR DE PRESIÓN VDBE08EC00H SO638E5
<a href="#">HYH651-612</a>	interruptor interruptor de flujo / flujo
<a href="#">AKB53341R06A024X53542A</a>	
<a href="#">1183318</a>	Kit de servicio
<a href="#">HV08748</a>	2/2 válvula de asiento direccional
<a href="#">HV08879-070 / VDBE03EB</a>	Válvula alivio de presión
<a href="#">520-7005-1</a>	válvula
<a href="#">VPDBVE16E</a>	Válvula de control de presión proporcional
<a href="#">PB45449-000</a>	
<a href="#">PS10021-631A</a>	Automatic valve, Pmin/max : 1.5 bar / 8 bar Tmin/max : -10C / 60 C
<a href="#">SAM220PC06B</a>	cono de válvula
<a href="#">SCM390PC06P</a>	válvula de carrete
<a href="#">SVNBE222BE12VDHSO991 G2</a>	2/2-Way-cono de válvula
<a href="#">MSV221BE06P B4</a>	2/2 vías válvula de solenoide
<a href="#">MSV221RA10W A HV01177</a>	
<a href="#">TCM310PC06P</a>	4/2 de la válvula direccional de corredera
<a href="#">KZ3990</a>	CAMBIAR
<a href="#">PS120000-080-000 (pack x10)</a>	REGULADOR DE PRESIÓN
<a href="#">PS120000-080-015</a>	REGULADOR DE PRESIÓN
<a href="#">PS120000-080-025</a>	REGULADOR DE PRESIÓN
<a href="#">P1D-B080MS-0025</a>	
<a href="#">PIL500PC06P04 (Ident.-Nr.HV07103)</a>	válvula direccional proporcional

Producto	Descripción
<a href="#">HV08724</a>	Válvula
<a href="#">PA10233</a>	DROSSELRUECKSCHLAGVENTIL
<a href="#">HV08890</a>	Prop.-Presión válvula de alivio
<a href="#">P/N: PA10274 Type: 3/2-WV/K9 325RF-1/8</a>	
<a href="#">OSP-P32-00000-00400</a>	cilindro sin vástago
<a href="#">SVN 221 BE 12 PDH (HV08720)</a>	2/2 válvula de control direccional
<a href="#">PB58649-000</a>	unidad de mantenimiento
<a href="#">P3XCA14GECNGPNW</a>	
<a href="#">HV03111</a>	3/2 válvula de asiento direccional
<a href="#">HV06853</a>	válvula
<a href="#">HB54917-002A</a>	Lasergasregulator
<a href="#">MSV221RA10P A4</a>	2/2 válvula de control direccional
<a href="#">HV04231 / MSV222BE10P</a>	2/2 válvula de control direccional
<a href="#">MSV225VP10P</a>	2/2 válvula de control direccional
<a href="#">HV02871</a>	amplificador
<a href="#">HE30357A</a>	Palanca de emergencia
<a href="#">SVN222BE12PDHS0991 (Ident.-Nr.HV0882N)</a>	VALVULA, el solenoide
<a href="#">PS11010-11L-OEM</a>	chip piezoeléctrico
<a href="#">SVN222BE12WDH (D2)</a>	Válvula de asiento
<a href="#">46062</a>	BLOQUEO DE CILINDRO
<a href="#">für Stellzylinder ZAE 40 22-529584</a>	
<a href="#">P/N: PS11193-B, Type: PR-U-OEM</a>	Válvula reguladora de presión proporcional
<a href="#">PA67590-0280</a>	
<a href="#">PIL500PC06P36 D2</a>	
<a href="#">HB53839-003A7</a>	Cuerpo AKB
<a href="#">PS120000-080-000 (pack x10)</a>	válvula reguladora de presión
<a href="#">RSV321PC06P</a>	
<a href="#">HV08716</a>	
<a href="#">PA10272</a>	válvula
<a href="#">76-541310-04505 / ARC-E 10</a>	Válvula
<a href="#">HCM220PC04PR B1</a>	HV06844 4/2-WAY VÁLVULA
<a href="#">Msv221Be06Wso</a>	
<a href="#">MSV221BE06N</a>	válvula de control direccional
<a href="#">MSV221BE06S 1</a>	VÁLVULA DE ASIENTO DE 2/2 VÍAS
<a href="#">90560525 - Service set Z (1183318) old code, 1014-7219-00 new code</a>	Kit de servicio
<a href="#">Ident.-Nr. 90-560525</a>	Service-Kit
<a href="#">50-467645:U</a>	La válvula de retención w. vivienda RV1-20
<a href="#">3.1 quality certificate</a>	
<a href="#">P3ZRA1CBNNN</a>	
<a href="#">P3ZFA1CFMAN</a>	
<a href="#">Ident.-Nr. HEX6133A</a>	
<a href="#">KZ4413</a>	Válvula de pie
<a href="#">SBM220PC06PGB</a>	
<a href="#">OSPP4000000008000000000000</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">PA 10333-0033</a>	distribuidor
<a href="#">KL3045</a>	Sensor
<a href="#">PS11001-610A</a>	
<a href="#">HV08750</a>	
<a href="#">HV08717</a>	VALVULA 24VDC
<a href="#">PA10313-0233</a>	Válvula
<a href="#">NSV06BE05L</a>	
<a href="#">PS10021-641A</a>	VÁLVULA DE 3/2 VÍAS
<a href="#">20096FIL</a>	
<a href="#">PS11048-610A-00</a>	Válvula proporcional
<a href="#">HB54917-002B</a>	
<a href="#">HV06385</a>	Válvula
<a href="#">ARC-E10 Nr. 76-541313 06006</a>	intermitente
<a href="#">HV06453</a>	válvula de control de dirección
<a href="#">HB54955-002A</a>	distribuidor hidráulico
<a href="#">HV07448</a>	
<a href="#">P210/20-25-1750</a>	Cilindro
<a href="#">28-559795, ZAED 40</a>	servo cilindro
<a href="#">PA10271 / K9 314RF-1/8</a>	
<a href="#">KL3203</a>	
<a href="#">KL3350</a>	
<a href="#">SBM253PC06PGSO668B2 HV08552</a>	válvula
<a href="#">PRL500PC06P12 B1</a>	HV06714 PROP. VÁLVULA UNIDIRECCIONAL
<a href="#">HB1155-xxxB</a>	unidad de bomba hidráulica
<a href="#">SBM220PC06PGSO973B2 (HV08384)</a>	Válvula deslizante hidráulica de control directo
<a href="#">IVN221BE08PD G</a>	
<a href="#">PIH430PC06N17E</a>	
<a href="#">HV07624</a>	Válvula
<a href="#">HV07529</a>	Válvula
<a href="#">HV08843 / PIH430PC06N17</a>	válvula proporcional -way
<a href="#">MSV222BE06P</a>	Válvula de asiento hidráulica
<a href="#">HV03353</a>	Válvula
<a href="#">HV03580.HW / VPDBVE32E(D1)</a>	Válvula de control de presión
<a href="#">HV08989 / VPDBVE32E S1037 (D1)</a>	Válvula de alivio de presión proporcional
<a href="#">KC 3732</a>	solenoides
<a href="#">SAM203PCO6PGS0973B (HV08416)</a>	4/2 pista de rodadura.
<a href="#">P2NE (22-542404-100)</a>	Regulador de porciones
<a href="#">P/N: KY3235, Type: DZRK</a>	INTERRUPTOR DE LÁMINAS
<a href="#">HV08879</a>	Válvula limitadora de presión
<a href="#">HV08610.HW</a>	Válvula limitadora de presión
<a href="#">IVN221BE08PD</a>	Válvula de asiento de 2/2 vías
<a href="#">PD36114</a>	válvula
<a href="#">HV071110</a>	válvula
<a href="#">HV06178</a>	válvula
<a href="#">SAM220PC06P</a>	válvula

Producto	Descripción
<a href="#">PRL400PC06P18</a>	válvula
<a href="#">MSV221BE06G</a>	3/2 vías Válvula de asiento
<a href="#">MSV322BE06W</a>	valvula
<a href="#">SCM380PC06P B</a>	VÁLVULA
<a href="#">SVN221Z07PDA D</a>	DIRECCIÓN DE CONTROL DE VÁLVULA
<a href="#">VDM3ZP06E120P B</a>	VALVULA DE AJUSTE DE LA PRESIÓN
<a href="#">SR2PC06S30R1 A</a>	VÁLVULA DE CONTROL DE FLUJO
<a href="#">SR2ZP06P</a>	Bloque adaptador / entre la placa
<a href="#">SCM310PC06P B</a>	DIRECCIÓN DE CONTROL DE VÁLVULA
<a href="#">PD 23005</a>	Juego de juntas
<a href="#">P/N: PIL500PC06P12, Type: HV06452</a>	Arco direccional proporcional
<a href="#">PA67550-0160</a>	Cilindro neumático
<a href="#">P2NE (22-542406-110)</a>	Proporcional Controller P2NE
<a href="#">HV03117</a>	VÁLVULA DE SOLENOIDE
<a href="#">PRE-U2</a>	válvula reguladora de presión
<a href="#">Ident.-Nr.HV02871</a>	amplificador
<a href="#">22-559795 / ZAED40</a>	cilindro de ajuste
<a href="#">P210/20-Ø25-00300Hub</a>	Cilindro neumático
<a href="#">P2P1E (1173354) / 72-665855-080</a>	controlador proporcional
<a href="#">PRL500PC06P09</a>	Válvula proporcional para regulación de flujo
<a href="#">OSV 25 NG</a>	Válvula
<a href="#">HB54917-002C</a>	
<a href="#">VDBE06F350</a>	válvula
<a href="#">PS120100-110-A01 (PS120100-110-A00 +PS12315-A)</a>	Regulador de presión proporcional+conector
<a href="#">PIL500PC10P60</a>	válvula
<a href="#">TAM220PC06P</a>	válvula hidráulica
<a href="#">SAM220PC12P</a>	Válvula hidráulica
<a href="#">FW-02-2B2-D24</a>	Distribuidores hidráulicos
<a href="#">FW-03-2B2-D24</a>	
<a href="#">76-541310-05308</a>	Controlador intermitente
<a href="#">HV06178 / SAM220PC06PGSO802(C2)</a>	valvula
<a href="#">151X8 NBR 45</a>	Junta tórica
<a href="#">PIL400PC06P06-416 B1(Ident.Nr.HV07411)</a>	Válvula
<a href="#">SAM220C06PGS0973B2</a>	Válvula
<a href="#">SVN222BE12WDHS1197(H2)</a>	Válvulas de asiento direccionales
<a href="#">PIL400PC06P06(D1)(Ident.Nr.HV07411)</a>	Válvula direccional proporcional
<a href="#">PS120100-060-000</a>	válvula reguladora de presión
<a href="#">MSV321BE06P 24V</a>	Válvula de asiento de 3/2 vías
<a href="#">PS141310-555-002A</a>	Regulador de gas láser
<a href="#">420EVD</a>	VÁLVULA DE DRENAJE
<a href="#">O-RING 396X12 NBR 45</a>	
<a href="#">HV07365</a>	Válvula
<a href="#">PIL400PC10P40(C1)</a>	Bobina direccional proporcional
<a href="#">PB55949-000</a>	Regulador de filtro
<a href="#">KM1935</a>	Manómetro 50 Dia, 0-10 Bar G1/4



Producto	Descripción
<a href="#">LGS3VD</a>	
<a href="#">HV06547 / PIL500PC06P36(E2)</a>	Carrete direccional proporcional
<a href="#">HV06712</a>	Prop. -válvula direccional
<a href="#">SVN222BE12PDHS0991</a>	Válvula de asiento de 2/2 vías
<a href="#">VPDBVE32ES1037(D1)</a>	Válvula
<a href="#">HV08839</a>	Válvula de asiento 2/2 vías
<a href="#">PS11048-630A-00</a>	válvula 3/2 vías
<a href="#">P/N: 7970FIL, Type: SA 1/2 X 1</a>	amortiguador
<a href="#">SVN222BE12WDH S0991 (HV08750)</a>	Bobina de solenoide
<a href="#">P/N: HV04286 Type: SCM370PC06B</a>	válvula de compuerta
<a href="#">coil for SCM-370-PC06B(B2)</a>	bobina
<a href="#">HV08867.HW - SAM220PC10PGSO973(A1)</a>	Válvula
<a href="#">1005-9408-00</a>	Válvula
<a href="#">HE30357</a>	Palanca de emergencia
<a href="#">PVR 5 eco</a>	
<a href="#">26559795</a>	
<a href="#">VDBE08EB00HSO638(E5)</a>	Válvulas limitadoras de
<a href="#">HV06513</a>	Carrete direccional proporcional
<a href="#">1014113</a>	
<a href="#">MSV221BE06W</a>	válvula de asiento 2/2 vías
<a href="#">MSV226VE32W</a>	Ventil
<a href="#">MSV321BE06W</a>	Ventil
<a href="#">PS11048-630A-00 (P8-385RF-NG-SPT63)</a>	Válvula proporcional/Válvula de 3/2 vías
<a href="#">146872</a>	Membrana
<a href="#">SAM203PC06PCSO973-B2 (HV08416)</a>	
<a href="#">MSV221BE06S(B4)</a>	
<a href="#">PA10312-0233</a>	válvula de 5/2 vías
<a href="#">HAKG40 22-562288-0100</a>	Válvula control de admisión
<a href="#">PA62140400</a>	Cilindros neumáticos
<a href="#">PRL500P08P40</a>	Válvula de vía proporcional
<a href="#">72-562569 (P2P3E)</a>	Control proporcional
<a href="#">H 311 (V2)</a>	Unidad de potencia hidráulica
<a href="#">H 612 (V3B)</a>	Unidad de potencia hidráulica
<a href="#">PS120100-020-000</a>	regulador de presión
<a href="#">PS11048-650A-00</a>	Válvula
<a href="#">MSV221RA10W(A4)</a>	Válvulas de asiento direccionales
<a href="#">MSV221BE10W(A4)</a>	Válvulas de asiento direccionales
<a href="#">P20 381RF-NG-C-PN61</a>	
<a href="#">HV08843</a>	Válvula direccional proporcional
<a href="#">HB54251-002A</a>	cilindro
<a href="#">HV08745</a>	Válvula de paleta de 2/2 vías
<a href="#">SVN222BE08PDH / 106636</a>	Orificio de ventilación del asiento de 2/2 vías
<a href="#">PIH430PC06N17 E1</a>	Válvula proporcional de carretera
<a href="#">MSV221BE06PH</a>	Válvula de asiento de 2/2 vías
<a href="#">HV03115 MSV322BE06P(B4)</a>	Válvulas de asiento direccionales

Producto	Descripción
<a href="#">Ident.-Nr.PB57349-100</a>	VÁLVULA DE ARRANQUE
<a href="#">SBM209PC06PGSO804(B2)</a>	
<a href="#">HV08716 / SVN221BE08PD</a>	Válvula de asiento hidráulica
<a href="#">HV08745 / SVS221BE08PD(E2)</a>	
<a href="#">PB40349-120</a>	
<a href="#">OSPP400000000650000000000</a>	CILINDRO INALÁMBRICO OSP-P40 OSP-P40
<a href="#">399001</a>	juego de juntas
<a href="#">399001 P1F-S063MC-0050-000</a>	Cilindro
<a href="#">repair kit for HDKG-120 (No. 20-663846)</a>	Válvula de control de succión del paquete de repuestos
<a href="#">HV07529 (VDBE08EB00H)</a>	Válvula limitadora de presión
<a href="#">KZ3669 (GS48-WS110/50-60-T)</a>	SOLENOIDE
<a href="#">21561970 ZBED 40</a>	cilindro de ajuste
<a href="#">HV09801</a>	válvula de aspiración
<a href="#">PD48246-0250</a>	cilindro
<a href="#">KZ3672-00</a>	Bobina de solenoide
<a href="#">ZBED 40 (23562330)</a>	cilindro de ajuste
<a href="#">MSV322BE06P 24V</a>	válvula 3/2 vías
<a href="#">76-541310-05305</a>	Botón de suspensión
<a href="#">VPDBVE16E, Id. Nr. HV08890</a>	Válvula
<a href="#">PS120100-A20-010 / PRE-U2</a>	
<a href="#">PS120000-080-000</a>	válvula de control de presión
<a href="#">PS120100-A20-000 / PRE-U2</a>	
<a href="#">SK 8157 900-SVNE 8 S-G 24 H</a>	válvula solenoide
<a href="#">PS11112-A-01</a>	placa de conexión
<a href="#">KC3106</a>	
<a href="#">1004-4894-00</a>	VÁLVULA DE SEGURIDAD
<a href="#">P8 385RF-NG-SPN61</a>	válvula
<a href="#">SAKB53839I06A024XS1139</a>	Perforadora hidráulica
<a href="#">1183318 90-560525 PH</a>	kit de reparación
<a href="#">90560525</a>	tarifa de servicio
<a href="#">72-562262-000</a>	Controlador proporcional
<a href="#">MSV321BE06V H</a>	
<a href="#">MSV322PC06P</a>	Válvula de asiento hidráulica con control de emergencia
<a href="#">LGRC3VA0030-00-0</a>	válvula de control de flujo
<a href="#">PS11048-610A-0</a>	
<a href="#">HV06241: PIL500PC06P30</a>	Válvula de flujo proporcional
<a href="#">OSPP320200000600000000000</a>	CILINDRO SIN VÁSTAGO
<a href="#">PRL500PC06P18</a>	válvula de control
<a href="#">HB 54113-0024</a>	Bloque de viviendas
<a href="#">P8SAGRFDX2</a>	CABLE DE SENSOR SIN 2 HILOS, 10 M PUR
<a href="#">P/N: HV04285, Type: SCM370PC06P</a>	Válvula de compuerta 4/3 vías
<a href="#">SCM310PC10P</a>	Válvula de compuerta de 4/3 vías
<a href="#">SAM270PC06P</a>	Válvula de compuerta de 4/2 vías
<a href="#">SCM330PC06P</a>	Válvula de compuerta de 4/3 vías
<a href="#">MSV221PC06P</a>	Válvula de asiento 2/2 vías



Producto	Descripción
<a href="#">HB 53839 40-175t(without valves)</a>	Bloque de viviendas
<a href="#">PS120006-020-040</a>	
<a href="#">HQI3-040RK33-21 S123</a>	bomba hidraulica
<a href="#">SCM370PC06B</a>	Válvula de compuerta
<a href="#">HV07902</a>	
<a href="#">Nr.76-541313-07010 Type ARC-E 10</a>	Intermitente
<a href="#">HV08637</a>	válvula limitadora de presión
<a href="#">HV04288 SCM380PC06P B2</a>	
<a href="#">10068FIL</a>	
<a href="#">10086</a>	
<a href="#">11074FIL</a>	
<a href="#">PS120101-060-000</a>	Regulador de presión proporcional
<a href="#">PS12315-A</a>	Toma de acoplamiento
<a href="#">PS12486-A-01</a>	Placa de conexión
<a href="#">PS12006-020-045</a>	válvula reguladora de presión proporcional
<a href="#">PS12006-080-045</a>	válvula reguladora de presión proporcional
<a href="#">SVN222BE08WDH</a>	
<a href="#">735 EVN 2.0 / 1004-4912-00</a>	VÁLVULA DE DESCARGA
<a href="#">PS141220-555-002A</a>	
<a href="#">KB3392A</a>	amplificador
<a href="#">PRE-U</a>	
<a href="#">PIL500PC06P36 / HV06547</a>	válvula proporcional
<a href="#">KZ3673</a>	
<a href="#">5/2-WV/S9 561RF-1/8 S9 561RF-1/8</a>	válvula 5/2 vías
<a href="#">HV08210/SSI4M16XIVN221 A1</a>	
<a href="#">HV08967:IVN221BE08PD</a>	válvula
<a href="#">HB54918-002B</a>	regulador proporcional
<a href="#">HV09511 / SVN222BE08B S1060 (A1)</a>	válvula
<a href="#">P1F-S080MS-0025-0000</a>	kit de juntas de cilindro estándar
<a href="#">P1F-6080RN</a>	
<a href="#">AF-20 / KY 2058</a>	elemento filtrante
<a href="#">PD34143-0233</a>	válvula
<a href="#">PA10364-0233, S9 582-1/8 GS24V</a>	válvula de 5/2 vías
<a href="#">HV07313 - PRL500P08P12</a>	
<a href="#">HV07316:PRL500P08P30 (E2)</a>	Válvula proporcional
<a href="#">565 EVN 3.0</a>	
<a href="#">PA10313-1333</a>	
<a href="#">20520FIL / RK-FD 25S</a>	caja enrollable
<a href="#">PA10324 / 5/3-WV/S9 511RFG-1/8</a>	válvula
<a href="#">P3XRA14BNGN</a>	regulador de presión
<a href="#">PS11048-650A-00</a>	
<a href="#">PB55949-016 / CK-1/2-5</a>	Regulador de filtro
<a href="#">PIL500PC06P24</a>	válvula hidráulica
<a href="#">seal kit for PN. VPDBVE16E ( Ser.# 5375.)</a>	
<a href="#">MSV322B06</a>	válvula de asiento 3/2 vías

Producto	Descripción
<a href="#">PS120100-100-000</a>	válvula de control de presión
<a href="#">KZ3613</a>	IMÁN
<a href="#">PS141210-555-002A</a>	
<a href="#">P1F-S063MS-0250-0000</a>	cilindro
<a href="#">2000-25-00300</a>	PISTÓN CON CONDUCTOS
<a href="#">I1879232</a>	válvula de retención de presión mínima
<a href="#">PS120006-020-000</a>	regulador de presión proporcional
<a href="#">KY000575</a>	enchufe de acoplamiento
<a href="#">RV9-25 (PD36337)</a>	válvula de retención
<a href="#">OSP-P25-00000-00826</a>	
<a href="#">PD37150-0090</a>	cilindros
<a href="#">P2NE (45844) / 22542404080</a>	Controlador proporcional
<a href="#">P2P3E (22-558 770) / 72-562570-200</a>	Controlador proporcional
<a href="#">PS13957-616A-00</a>	Válvula de 5/2 vías
<a href="#">SBM220PC10PGSO973A1</a>	Válvula de 4/2 vías
<a href="#">PA10312-6133 / 5/2-WV/S9 581RF-1/8 WS220V</a>	Válvula de control direccional
<a href="#">Nr. HV06178 Type SAM220PC06PGSO802C2</a>	Válvula de compuerta de 4/2 vías
<a href="#">P1F-R040MSX0320-0000</a>	Cilindro ISO
<a href="#">PS120001-050-000</a>	Regulador
<a href="#">P8SAGPCHX</a>	sensor
<a href="#">PIL500PC10P40</a>	Válvula proporcional
<a href="#">PA61100-0080 / ZHO-SZ6063/80</a>	Cilindro de carrera corta
<a href="#">PS143310-555-002A</a>	Regulador de gas láser
<a href="#">PS120000-060-000 / PRE-U</a>	
<a href="#">PIL500PC06P18</a>	Válvula de flujo proporcional
<a href="#">HV08879-080:VDBE03EB-080</a>	Válvula limitadora de presión
<a href="#">HV03103 / MSV221BE06P(B4)</a>	Válvula de carrete direccional
<a href="#">GRP3VA0030-00-00</a>	
<a href="#">70-29 H 375</a>	Boquilla Solex
<a href="#">VPDM3PC10P S0636 B2</a>	Válvula de coronación
<a href="#">7834FIL / SAI 25</a>	Amortiguador
<a href="#">HV07399</a>	Válvula de control de presión
<a href="#">MKS-06</a>	CONTROLADOR DE FILTRO
<a href="#">1183318/ 90-560525 (88-665795)</a>	
<a href="#">23559795/ ZAED 40</a>	solenoide
<a href="#">HV03353:MSV322PC06P</a>	Válvula hidráulica
<a href="#">Nr. 113426 Type V2.C</a>	unidad de potencia hidráulica
<a href="#">HV08879:VDBE03EB (B1)</a>	Válvula de alivio de presión hidráulica
<a href="#">MSV321BE10P</a>	Válvula Poppet
<a href="#">MSV322BE10P</a>	Válvula Poppet
<a href="#">IVN222BE12PD</a>	Válvula de asiento
<a href="#">TCM220PC06PRS1052</a>	Válvula de compuerta de 4/3 vías
<a href="#">TCM380PC06P S1052A1</a>	válvula de carrete de 4/3 vías
<a href="#">PA16172-6133 / S9 581-1/2 WS220V</a>	Electroválvula de 5/2 vías
<a href="#">P1F-T050MSX0050-0000</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">399001 - P1F-R050MSX0050-0000</a>	Cilindro neumático
<a href="#">HB12663-002A</a>	mini agregado
<a href="#">6963 1474-95</a>	mini agregado
<a href="#">TCM220PC06PRS1052(N1)</a>	Válvulas de bobina direccionales HAWE
<a href="#">TCM380PC06PS1052(N1)</a>	Válvula de carrete direccional
<a href="#">KC3743</a>	espiral
<a href="#">MSV321 E06D2WH</a>	válvula de asiento direccional
<a href="#">KB3203A</a>	
<a href="#">P1F-T100MSX0150-0000</a>	cilindro ISO
<a href="#">KM1621</a>	manómetro
<a href="#">MSV321BE06WH</a>	válvula de asiento direccional
<a href="#">HB53620-002C</a>	
<a href="#">SCM370PC06A</a>	
<a href="#">DZ25G125/070-400DMS</a>	cilindro hidraulico
<a href="#">PARKER609</a>	cilindro
<a href="#">DG269-125/070/0400DM</a>	
<a href="#">72664871220</a>	
<a href="#">DS25G125/070-0400DMS</a>	
<a href="#">HV09157</a>	
<a href="#">HV06827</a>	
<a href="#">MSV322BE06P S/N:A4</a>	Válvula de asiento hidráulica con control de emergencia.
<a href="#">72664871160</a>	
<a href="#">P130S/20-4900</a>	
<a href="#">90-663605</a>	
<a href="#">90-663606</a>	
<a href="#">90-663607</a>	
<a href="#">71664835160</a>	Válvula proporcional
<a href="#">90-AI0952</a>	
<a href="#">SVN222BE08PDHSO991</a>	válvula de asiento de 2/2 vías
<a href="#">HV06822</a>	
<a href="#">PS120001-020-000</a>	válvula proporcional
<a href="#">MD1FR0000-1/8-1/8 (40-8128-4110M0)</a>	Filtrar
<a href="#">HV04693: SBM220PC06P</a>	válvula de corredera hidráulica
<a href="#">VDBE 03 EE</a>	
<a href="#">NG40 CVSE40A10A</a>	
<a href="#">NG32 CVSE32A10A</a>	
<a href="#">HV03580</a>	
<a href="#">3186:PS120000-080-000</a>	
<a href="#">HV07288</a>	Válvula
<a href="#">VDBE06E210</a>	Válvula reguladora de presión con control directo
<a href="#">HB12334-002B</a>	miniagregado que incluye condensador
<a href="#">SAKB53839I06A024XS1141</a>	
<a href="#">1014-7219-00</a>	Kit de servicio
<a href="#">SVN225BEO8PD</a>	válvula de cartucho y bobina
<a href="#">HB12780-002A   2279158-HB</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">509:PS120001-050-000</a>	
<a href="#">HB53451-002A:AMB53418R06B030X (A1)</a>	
<a href="#">HB53577-002B</a>	
<a href="#">MSV221BE06P</a>	Válvula de asiento hidráulica
<a href="#">old code PRL 500P10P60. new code PRL500PC10P60</a>	Válvula
<a href="#">FW-02-3C6-D24</a>	Válvula corredera hidráulica de control directo
<a href="#">PRL500PC10P60</a>	Válvula
<a href="#">GRV2Z07N</a>	Válvula
<a href="#">HEX0607A</a>	juego de juntas
<a href="#">KC3409</a>	Conector angulado
<a href="#">PS120000-020-000</a>	
<a href="#">KC3104</a>	
<a href="#">MSV221PC06PH</a>	Válvula de asiento de 2/2 vías
<a href="#">I1816216</a>	
<a href="#">1011-1453-00</a>	
<a href="#">SAM220PC10PGS0973A</a>	
<a href="#">HV03107 / MSV222BE06P</a>	Válvula de asiento hidráulica
<a href="#">HV03346 / MSV221PC06P</a>	Válvula de asiento hidráulica
<a href="#">LGRP2VA0030-00-00</a>	
<a href="#">HV08831</a>	VÁLVULA DE MARIPOSA DE FRENO DE SEGURIDAD
<a href="#">HB53243-002A</a>	bloque de freno
<a href="#">SVN222BE08WDH / 300bar</a>	
<a href="#">PS10531-A-01</a>	Regulador proporcional
<a href="#">HEX0498A</a>	
<a href="#">HEX0499A</a>	
<a href="#">KZ3675</a>	
<a href="#">28559795</a>	cilindro de accionamiento
<a href="#">H/37</a>	válvula de asiento
<a href="#">HB53859-002B</a>	Control de plegadora CNC
<a href="#">PA16166</a>	Válvulas neumáticas
<a href="#">HQI2-022RK33-11S123 // KC8784</a>	bomba de engranajes interna
<a href="#">VPDM3PC06P300</a>	
<a href="#">LGRB1VA0020-00-00</a>	
<a href="#">P/N: PS13950-616A-00, Type: 3/2-WV/S9 385RF-1/4-NG-PN61</a>	válvula
<a href="#">OSP-P25-00000-00300-003000000</a>	
<a href="#">PA 16173-0033</a>	Electroválvula
<a href="#">PA 16171-0033</a>	Electroválvula
<a href="#">90560525 Service Set Z (1183318)</a>	
<a href="#">HV08417 / SAM220PC06PGS0973(B2)</a>	Válvula
<a href="#">P1F-S100MSX0520-0000</a>	
<a href="#">S9 581 RF-1/8 , ident.-Nr.PA10312</a>	
<a href="#">GS24-WS60/50-60-T, Ident.-Nr.KZ3673</a>	
<a href="#">L11 KY2033</a>	Lubricador de inyección I11 skf 501 301 031
<a href="#">KC3733</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">VDBE03EB A1 / HV08879-080</a>	Válvula limitadora de presión
<a href="#">IVN221BE08PD / HV08723</a>	Válvula de asiento
<a href="#">1011-1396-00 / 162 EVO</a>	
<a href="#">HV08210/SSI4M16X1IVN221</a>	
<a href="#">PIL500PC10P80 / HV07422</a>	(C1) Servoválvula proporcional
<a href="#">SVN225BE08PDH</a>	Válvula de asiento hidráulica, cerrada, desenergizada, bidireccional
<a href="#">O-RING 151X8</a>	
<a href="#">HV05469</a>	
<a href="#">HV05468</a>	
<a href="#">PS141320-555-002A</a>	
<a href="#">5611B10L101</a>	
<a href="#">5624L104</a>	
<a href="#">5624B164</a>	
<a href="#">HV09725</a>	
<a href="#">POL100P08P25(E2)</a>	
<a href="#">HV06269:MSV321BE06P SO824 (B4)</a>	
<a href="#">P31EB12EGMBNTP</a>	controlador de filtro
<a href="#">SY1-1/4-5-08-RMSA</a>	regulador de filtro
<a href="#">SBM220PC06PGSO973B2 (HV08417)</a>	
<a href="#">P2LAX511EENXB549</a>	
<a href="#">P1F-S080MS-0200-0000</a>	
<a href="#">HB91167 – 015C</a>	
<a href="#">HE10744C</a>	
<a href="#">HE90228A</a>	
<a href="#">HE90184B</a>	
<a href="#">HE90295A</a>	
<a href="#">HV09211 / TAM220PC06PS1052(N1)</a>	válvula
<a href="#">HB53576-002C / SAPB51092080X53576A</a>	
<a href="#">HV06546 / PIL 500RC06P24 B1</a>	
<a href="#">HE90227C</a>	
<a href="#">PRL500P08P25(E2)</a>	Válvula
<a href="#">6000300133 / 1PC3-025RK23-1X</a>	bomba hidráulica
<a href="#">HQI-025RK23-10S122</a>	bomba
<a href="#">PS120004-080-000</a>	
<a href="#">Type 90560525</a>	
<a href="#">PS120100-100-015</a>	Válvula PIEZO de control proporcional
<a href="#">PS12316-A</a>	Cable para válvulas PIEZOELÉCTRICAS PRE-U2, PRE-I2
<a href="#">330-7003-0.MF:WLA3101AMD</a>	
<a href="#">HE90180C</a>	
<a href="#">HV06515 / PIL500P08P30 (E2)</a>	Válvula proporcional para control de flujo
<a href="#">KL3201</a>	Interruptor de presión
<a href="#">KL3202</a>	Interruptor de presión
<a href="#">185:FW-02-3C3-D24</a>	
<a href="#">CDEMA32/0050-TR</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">IVS221BE12PDS1039 F2</a>	Válvula tipo Poppet de 2/2 vías
<a href="#">SA 1 1/8X2</a>	Amortiguador
<a href="#">KC4151   2018519-HE</a>	
<a href="#">90560525/ 1183318)</a>	
<a href="#">HV04292/ SCM310PC10P (A1)</a>	
<a href="#">HV04279/ SAM270PC06P</a>	centralita electromagnética
<a href="#">HV04282/ SCM330PC06P (B2)</a>	Centralita hidráulica deslizante de 4/3 vías
<a href="#">PA10207:AND8-1/8</a>	
<a href="#">HB53735-002A</a>	Abrazadera para herramientas
<a href="#">HV08892</a>	BOBINA
<a href="#">PA62140-0200</a>	
<a href="#">PA62140-0080</a>	
<a href="#">P8 385RF-NG-SPM64-B</a>	Válvula de 3/2 vías\ P8 385RF-NG-SPM64-B
<a href="#">M10712</a>	
<a href="#">PS11048-649A-01</a>	Bloque de válvulas de 3/2 vías\ P8 385RF-NG-SPM64-B
<a href="#">HV08582:PRL400PC06P30 (F2)</a>	
<a href="#">SVNE 12 S-G 24</a>	
<a href="#">PIL500PC06P06</a>	válvula proporcional
<a href="#">SWPM 06 EV/MGS-G 24</a>	Válvula de bobina direccional
<a href="#">P32PA14AD2VD1A</a>	Regulador electrónico de presión de escape NC
<a href="#">P8L-MC04A2A-M12</a>	Cable de conector recto de 4 pines,
<a href="#">PB55949-002 / CK/1/2-A</a>	
<a href="#">HV07462:SCM380PC12P</a>	Válvula
<a href="#">SVS221BE08WD</a>	Válvula de asiento hidráulica, cerrada, desenergizada, unidireccional
<a href="#">DX2-421-70</a>	
<a href="#">PL2-3/8-70</a>	
<a href="#">HV02851</a>	válvula
<a href="#">266EVN3.0</a>	Válvula de protección sin llama
<a href="#">VDBE04E210</a>	Válvula de seguridad de control directo para tuberías
<a href="#">HV04297</a>	Válvula de bobina
<a href="#">1014-3253-00</a>	
<a href="#">98 EVO</a>	válvula
<a href="#">PS146034-555-002B / LGRB0VDPN20-00-04</a>	válvula de control de presión
<a href="#">1014-6993-00</a>	Controlador proporcional
<a href="#">1014-6925-00</a>	Paquete de piezas de repuesto
<a href="#">1014-3253-00 (1pc)</a>	Controlador proporcional
<a href="#">PRE-U PS120000-080-000</a>	Regulador proporcional
<a href="#">PRL400PC06P12 C1 / HV07732</a>	
<a href="#">SVS221BE08PD / HV08745</a>	
<a href="#">PS12423-A</a>	Interfaz y software
<a href="#">MSV321BE06P</a>	
<a href="#">SP126-B-LX120</a>	Kit de reparación
<a href="#">LGRP3VDE 30-00-00</a>	