



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Dynisco

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### Productos de la marca

Producto	Descripción
<a href="#">MDT462F-1/2-1C-15/46-SIL2</a>	pressure sensor
<a href="#">1390/2/3</a>	CONTROLADOR DE TEMPERATURA
<a href="#">1480-4-1-0-0</a>	AMPLIFIER
<a href="#">PT462E-7CB-6/18</a>	PT462E-7CB-6/18
<a href="#">1490-4-0-0-0-1</a>	
<a href="#">2291SA51B14BSMMAACZZB300</a>	
<a href="#">SPX2291SA56K09BSTTCCAZZ (229100000074)</a>	
<a href="#">SPX2291SA56K11BSTTCCCZZ (229100000147)</a>	RANGE URV 6/MAX 7 KGF/CM2, INPUT 24V DC RCAL N/A
<a href="#">ATC990-4-0-1-1-0-1-000</a>	
<a href="#">ATC990-4-0-1-1-1-1-0-0</a>	Controlador de procesos
<a href="#">DYMT-S-M18-J-5-15-G-2M-A</a>	TERMOPAR
<a href="#">DYMT-S-M18-J-7-15-G-2M-F13</a>	thermo element
<a href="#">DYMT-S-1/2-J-10-15-G-0.7M-F20</a>	
<a href="#">ECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR</a>	
<a href="#">ECHO-MV3-BAR-R23-UNF-6PN-S06-F18-NTR</a>	Transductor de presión
<a href="#">HDA320-3.5C-5V-S50</a>	
<a href="#">IDA354-3.5C-S61 (2V)</a>	
<a href="#">MDA460-1/2-1M-15</a>	
<a href="#">MDA462-1/2-3.5C-15/46</a>	
<a href="#">MDT 462F-1/2-3,5C-15/4- SIL2</a>	
<a href="#">MDT462F-1/2-2C-15/46</a>	Sensor de presión
<a href="#">MDT462FH-1/2-2C-15/46</a>	Pression transmitter
<a href="#">MDT462F-1/2-3,5C-15/4...</a>	
<a href="#">MDT462F-M18-3.5C-50/46-A</a>	
<a href="#">MDT462F-M18-7C-15/46-A</a>	Sensor de presión
<a href="#">462H0002</a>	sensor de presión+etiqueta y acoplamiento
<a href="#">NPV876-1/2-50MPA-25/45</a>	Sensor
<a href="#">0160000132H11</a>	transductor PRESIÓN
<a href="#">PT 415D-5M-6-B314-B173</a>	Presión de sonda
<a href="#">PT06A-10-6S (SR)</a>	conector
<a href="#">PT160-4M-H88</a>	
<a href="#">2291NA48K13BSMMCACZZ@10Kgf/cm</a>	Melt Transmisor de presión
<a href="#">PT4624-35MPA-6/18</a>	Transductor de presión
<a href="#">PT462E-10M-6/18</a>	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN
<a href="#">PT462E-15M-6/18</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">PT462E-3.5CB-6/18</a>	SENSOR DE PRESIÓN
<a href="#">PT462E-M18-7CB-6/18</a>	
<a href="#">2291SA48P21BUMMACAAA 229100000292</a>	
<a href="#">22291SA56K21BSMMACAZZ</a>	Los transmisores de presión
<a href="#">TDA463-1/2-1M-15/46</a>	SENSOR DE PRESIÓN BARRA 1000 BAR 0-1000
<a href="#">TDT463F-1/2-3.5C-15/46-A</a>	sensor
<a href="#">TDT463H-1/2-5C-15/46</a>	
<a href="#">TPT432A-5M-6/18</a>	PRESIÓN DEL SENSOR
<a href="#">TPT463E-5CB-6/18</a>	Transductor de presión
<a href="#">P/N: 463L0008 Model: TPT463L-1/2-10M-6/18</a>	
<a href="#">UPR900-4-0-1-1-1-0-0-0</a>	indicador de proceso
<a href="#">PT482-1/2-5M-6/18-B379 (0482300133B379)</a>	
<a href="#">ECHO MA4 MPA R23 UNF 6PN S06 F18 NTR</a>	la presión de fusión - Sensor
<a href="#">Gegenstecker 6-PIN ( connector )</a>	Conectores 6-PIN
<a href="#">MDT422F-M10-2C-7.6/152-A</a>	
<a href="#">MDA460-1/2-5C-32</a>	
<a href="#">MDT462F-M18-7C-15/46-SIL2</a>	sensor
<a href="#">ECHO-MV3-MPA-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR</a>	
<a href="#">MDA462-1/2-3.5C-15/46 (0462300636)</a>	
<a href="#">DM-INT-400</a>	
<a href="#">TPT4636-M14-50MPA-6/18-TC6</a>	
<a href="#">TDA463-1/2-5C-15/46</a>	Transductor de presión y temperatura Dynisco
<a href="#">MDT422F-1/2-3.5C-15/46-SIL2</a>	Transmisor de presión
<a href="#">MDT422F-1/2-2C-46/46-SIL2</a>	
<a href="#">TDT463F-1/2-7C-15/46-SIL2</a>	Sensor de presión
<a href="#">TDT432F-1/2-3.5C-15/46-D69/285-SIL2</a>	
<a href="#">DYMT-S-1/2-2xPT100/4-15-15-G</a>	Sonda de temperatura de fusión Dynisco
<a href="#">432F0014S</a>	
<a href="#">MDT 422F-M18-35-15/46-A</a>	
<a href="#">MDA462-1/2-3.5C-23/46</a>	
<a href="#">ECHO-MV3-BAR-R17-UNF-6PN-S06-F18-NTR</a>	
<a href="#">MDA462-1/2-7C-15/46</a>	Transductor de presión
<a href="#">SPX 2281NMDAC5M25A</a>	
<a href="#">MDT462F-M18-3.5C-15/46-B171</a>	
<a href="#">PT4624-15M-6/18 range 0-15.000psi 4-20mA</a>	
<a href="#">SPX2243-N-A25-B-21-CE-FF-C-CE-ZZ</a>	
<a href="#">MDA 422-1/2-3.5C-15/46-T80</a>	Sensor de presión
<a href="#">MDT 422F-1/2-3.5C-15/46-B171-B173-SIL2</a>	Sensor de presión
<a href="#">PT4624-15M-12/18-SIL2</a>	
<a href="#">2291SA48K20BSMMAACAK</a>	
<a href="#">99880669</a>	Melt Temperature Sonda
<a href="#">ECHO-MV3-BAR-R22-UNF-6PN-S06-NFL-NTR</a>	sensor
<a href="#">PT-462F-1/2-5M-6/18-A</a>	
<a href="#">PT-4624-1/2-5M-6/18-A</a>	
<a href="#">TPT463E-1/2-7.5M-6/18</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">ECHO-MV3-PSI-R23-UNF-6PN-S06-F18-TCJ</a>	
<a href="#">UPR90031100100</a>	
<a href="#">TPT432A-3M-6/18</a>	Transductor de presión de fusión con termopar
<a href="#">TPT4634-5M-6/18</a>	
<a href="#">UPR900-3-1-0-0-0-0-0-0</a>	Indicador de presión
<a href="#">IDA334-1M-10V-D06</a>	
<a href="#">IDA330-2C</a>	
<a href="#">8702BCSX1546P</a>	sensor
<a href="#">PT422A-5M-6/18</a>	Sensor de presión
<a href="#">5705BPSX1052</a>	
<a href="#">TPT4634.5M.6/18.GC9</a>	Transductor
<a href="#">PT4624-1/2-5M-6/18-SIL2</a>	sensor de presión
<a href="#">TPT4634-1/2-5M-6/18-SIL2</a>	sensor de presión
<a href="#">PT4626-1/2-35MPA-6/18</a>	
<a href="#">ATC990-411111000 (99000004)</a>	procesar controlador
<a href="#">VT460H-3</a>	
<a href="#">PT303-2C</a>	
<a href="#">MDA462-1/2-5C-15/46</a>	
<a href="#">DYMT-S-1/2-J-25-23-G</a>	
<a href="#">PTB131-7.5M-M14-6/18-10V-K</a>	transductor de presión de fusión de alta Temperatre
<a href="#">ATC990202011010</a>	
<a href="#">PT462E-10M-6/18-B220</a>	
<a href="#">ECHO-MA4-MPA-R21-M14-6PN-S06-F18-NTR</a>	
<a href="#">PT4624-5M-6/18-B628</a>	
<a href="#">TPT4634-35MPA-12/18-SIL2</a>	sensor
<a href="#">TPT463E-10M-6/18-B628</a>	Sensor de presión
<a href="#">PT462E-1M-6/18</a>	
<a href="#">TPT4634-5M-6/18-SIL2</a>	Los sensores de presión con SIL 2
<a href="#">PT422A-10M-6/18</a>	
<a href="#">TPT4634-3M-6/18-SIL2</a>	
<a href="#">TDT432F-1/2-3.5C-46/46-S137-SIL2</a>	Transmisor
<a href="#">TDT432F-1/2-5C-46/46-S137-SIL2</a>	Transmisor
<a href="#">ATC9904001100000</a>	
<a href="#">UPR90021000000</a>	
<a href="#">TPT463E-5M-6/18, 0-5000PS</a>	Sensor de presión
<a href="#">PT460E-5M-9</a>	Sensor de presión
<a href="#">2291NA48K13BSMMCACZZ@10K</a>	
<a href="#">PT160-4M-M11 4000 PSI</a>	
<a href="#">PT160-4M-M11 CAP-4000PSI</a>	
<a href="#">TDT432F-1/2-5C-32/46-S137</a>	
<a href="#">MDT462H-1/2-5C-15/46 (462H0002)</a>	Los transmisores de presión con amplificador integrado
<a href="#">TDT463F-1/2-5C-15/46-SIL2</a>	
<a href="#">PT06A-10-6S(SR) (711600)</a>	
<a href="#">4622NA00P24CEDDAAFZZGC7</a>	
<a href="#">MDT422F-1/2-3.5C-15/46</a>	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN DE FUSIÓN

Producto	Descripción
<a href="#">PT160-5M</a>	
<a href="#">UPR900-20000000</a>	
<a href="#">PT460E-5CB-6</a>	Transductor de presión
<a href="#">E11711122</a>	
<a href="#">E11611131</a>	Sensor
<a href="#">2291NA48K13BUMMACAZZ</a>	
<a href="#">2291NA48K11BUTTACAZZ</a>	
<a href="#">ECHO-MV3-BAR-R22-UNF-6PN-S06-F30-NTR</a> ArtikelNr.: <a href="#">E12711131</a>	
<a href="#">9VT00030</a>	
<a href="#">1480-1-0-0-0</a> ArtikelNr.: 14801000	
<a href="#">UPR90030000000</a>	
<a href="#">MDA462-1/2-1M-15/46</a>	
<a href="#">UPR900-2-1-1-1-0-0-0-0</a>	
<a href="#">TPT463E-5M-6/18</a>	TRANSDUCTOR
<a href="#">MDA462-1/2-5C-15/46-B171</a>	
<a href="#">SPX4222-S-A-00-B-13-EZ-DD-C-AA-ZZ-Z017</a>	
<a href="#">DYMT-S-1/2-RTD-15-15-G</a>	
<a href="#">0463380636 TDA463-1/2-3.5C-20/46</a>	
<a href="#">TDT463L-1/2-7C-15/46</a>	
<a href="#">DYMT-F-1/2-PT100/3-0-32-G</a>	
<a href="#">MDT422F-1/2-3.5C-32/46-SIL2</a>	
<a href="#">DYNA4-1M-15</a>	Varilla de presión
<a href="#">MDT420F-1/2-1M-15-SIL2</a>	
<a href="#">PT-CAN 20-1/2-152-1MB</a>	
<a href="#">MDT462F-1/2-3.5C-15/91-SIL2</a>	
<a href="#">DYMT-S-M18-J-18-15-G</a>	
<a href="#">PT4624-5M-6/18</a>	
<a href="#">PT4624-1/2 -5M-6/18</a>	
<a href="#">PT4624-35MPA-6/18-SIL2</a>	Transductor de presión
<a href="#">PT303-3C</a>	TRANSMISOR DE PRESIÓN
<a href="#">TDA463-1/2-3.5C-15/46-PT100 , 0463300636PT100</a>	
<a href="#">1480-2-0-0-0</a>	
<a href="#">DYMT-S-1/2-J-10-15-G(F13), code: DYMT-0110-N</a>	
<a href="#">ECHO-MV3-BAR-R23-UNF-6PN-S06-NFL-NTR</a>	
<a href="#">MAP350-S-1101</a>	
<a href="#">MDT462H-1/2-5C-15/46</a>	
<a href="#">TPT4634-35MPA-12/18-RTD-SIL2</a>	
<a href="#">TPT4634-35MPA-6/18-RTD-SIL2</a>	
<a href="#">ECHO-MV3-BAR-R23-M18-6PN-S06-F18-NTR</a>	sensor de presión de fusión
<a href="#">DYMT-S-1/2-J-10-15-G-4M</a>	
<a href="#">ECHO-MV3-PSI-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR</a>	SENSOR DE PRESIÓN DE FUSIÓN
<a href="#">ECHO-MV3-PSIR22-UNF-6PN-S06-F18-NTR</a>	sensores de presión de fusión
<a href="#">UPR900-41110000</a>	
<a href="#">DYMT-S-1/2-2XPT100/3-20-15-G-0.8M</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">E12511121</a>	
<a href="#">MDA462-1/2-3.5C-10/46-T80</a>	
<a href="#">PT462E-5M- 6/18</a>	
<a href="#">Model: ECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR (E12611121)</a>	Interrupción de presión
<a href="#">TPT4634-5CB-18/18-RTD2-SIL2</a>	Transmisor de presión
<a href="#">IDA353-3.5C-D44</a>	SENSOR DE PRESIÓN
<a href="#">PT4626-35MPA-6/18</a>	
<a href="#">2291NA48K11BSSRCACZZ (229100000432)</a>	
<a href="#">2291NA48K11BSSRCACZZ (229100000514)</a>	
<a href="#">MDT422F-1/2-3.5C-32/46-SIL2 (422F0129S)</a>	
<a href="#">PT303-2.5C</a>	sensor industrial
<a href="#">2291NA48K11BSSRBACZZ ( 7 bar) 229100000514</a>	
<a href="#">MDA462-1/2-5C-15/46-GC6</a>	
<a href="#">MDT462F-1/2-2C-32/46-SIL2</a>	Transmisor de presión
<a href="#">P/N: 99880015 Type: DYMT-F-1/2-J-0-15-G (F13)</a>	detector de calor
<a href="#">P/N: 9VT00037 Model: VT460-20</a>	Cable con conector
<a href="#">VT460-40</a>	
<a href="#">MDT422F-M18-17-15/46-SIL2</a>	Transmisor de presión
<a href="#">MDT422F-1/2-35-15/46-SIL2</a>	Transmisor de presión
<a href="#">MDT462H-1/2-7C-15/46-B106-D85</a>	Sensor
<a href="#">PT462E-M18-5M-6/18</a>	
<a href="#">ECHO-MV3-PSI-R23-UNF-6PN-S06-F18-NTR</a>	
<a href="#">4622NA00P24CEDDAAFZZGC5</a>	
<a href="#">MDT462F-1/2-5C-15/46-T80-SIL2</a>	Sensor de presión
<a href="#">PT462E-3M-6/30</a>	
<a href="#">ECHO-MV3-PSI-UNF-R20-6Pn-S06- F30-NTR:</a>	
<a href="#">ATC990411111000</a>	Controlador de procesos
<a href="#">SPX2291SA48P21BUMMACAAA</a>	
<a href="#">2291SA56K21BSMMACAZZ</a>	
<a href="#">SPX 4222SA00B15CEDDAAAZZ</a>	
<a href="#">MDA422-1/2-3.5C-23/46-GC8</a>	
<a href="#">PT4624-15M-6/18-GC7</a>	
<a href="#">SPX4622NA00P24CEDDAAFZZGC7</a>	
<a href="#">PT4626-7.5M-6/18-B628</a>	
<a href="#">2242NA00K23CEFFCACAAB300</a>	
<a href="#">DYMT-S-1/2-J-5-15-G-4M-A-F13</a>	sensor de presión Melt
<a href="#">Model: E13612121 (ECHO-MV3-MPA-R21-UNF-HIR-S06-F18-NTR)</a>	
<a href="#">1480-2-1-0-0</a>	
<a href="#">1490-2-0-0-0-0</a>	
<a href="#">1490-2-1-1-1-0</a>	Indicador universal
<a href="#">BP420-1/2-9.5M-6</a>	
<a href="#">PT4624-3M-6/18-SIL2 (Art. Nr. 04624000130S)</a>	
<a href="#">1490-2-1-0-0-1</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">PT419-5M-6/18 Art.Nr.: 0419000133</a>	
<a href="#">UPR90030000000 (als Anzeige für PT482 Gerät mit allarm)</a>	
<a href="#">ECHO-MV3-PSI-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTC does not exist</a>	
<a href="#">MDT462F-1/2-3.5C-15/46-B106-SIL2</a>	
<a href="#">ATC990-3-1-0-0-1-1-0-1-0</a>	
<a href="#">PT460E-7.5M-6</a>	sensor de presión
<a href="#">MDT-422F-1/2-3.5C-15/46-A</a>	Sensor de presión máscica
<a href="#">MDT462F-1/2-7C-15/46-SIL2</a>	Sensor de presión
<a href="#">PT4624-20MPA-6/18-SIL2</a>	sonda
<a href="#">MDT 420F – ½ - 1M – 15</a>	
<a href="#">PT4624-15M-6/18-SIL2</a>	
<a href="#">MDT462F-M18-2C-23/46-SIL2</a>	
<a href="#">MDT462F-M18-3.5C-32/46-SIL2</a>	Sensor de presión
<a href="#">TDT463F-M18-3.5C-38/46-SIL2</a>	
<a href="#">IDA353-3.5C-10V-D44</a>	
<a href="#">VT460-6</a>	Cable
<a href="#">HDA320-3.5C-10V-S50</a>	transductor de presión
<a href="#">PT303-7C &lt;FM&gt;</a>	
<a href="#">PT4624-5M-12/18-SIL2</a>	
<a href="#">UPR900-21010000</a>	
<a href="#">E11611121</a>	
<a href="#">VT460-20 m</a>	Cable
<a href="#">DYMT-S-M18-J-5-15-G-4m-A-F13</a>	
<a href="#">929020</a>	Cable d'Assy 20 FT
<a href="#">PT160-3M-H11</a>	Transductor
<a href="#">IDA354-5C-10V-D44</a>	
<a href="#">ATC990400110000 (Art.Nr: 99000001)</a>	Bomba
<a href="#">IDA353-3.5C</a>	Transductor de presión
<a href="#">E12611221</a>	
<a href="#">ECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S09-F18-NTR</a>	
<a href="#">SPX2291SA48B13BSMMCACAK</a>	
<a href="#">BP420-1/2-5.5M-1.81</a>	
<a href="#">BP420-1/2-9.5M-1.81</a>	
<a href="#">PT4626-10M-6/18</a>	Transmisor de presión de fusión
<a href="#">APT3291-50</a>	
<a href="#">DYMT-S-1/2-J-5-15-G (F13)</a>	
<a href="#">DYMT-S-1/2-PT100/4-15-15-G-1M-F34</a>	
<a href="#">MDT422F-1/2-1M-15/46-SIL2</a>	SENSOR DE PRESIÓN
<a href="#">MDT420F-1/2-5C-15-SIL2</a>	Transductor de presión
<a href="#">MDT422F-M10-3.5C-15/46-GC7</a>	
<a href="#">TPT463E-1/2-15M-6/18</a>	
<a href="#">MDA460-1/2-5C-15-B106</a>	Transductor de presión
<a href="#">BP420-1/2-9M-6</a>	
<a href="#">TDA463-1//2-3.5C-76//46-S137//1</a>	
<a href="#">ECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S12-F18-NTR</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">ECHO-MV3-BAR-R17-UNF-6PN-S09-F18-NTR</a>	
<a href="#">MDT462F-1/2-3.5C-15/46-SIL2</a>	Transmisor de presión
<a href="#">TDA463-1/2-3.5C-15/46 - PT100</a>	transductor de presión Melt
<a href="#">PT462E-3M-6/18</a>	Transductor de presión
<a href="#">MDA422-1/2-3.5C-15/46</a>	Transductor de presión
<a href="#">2291E48K17BSMMACAZZ</a>	
<a href="#">Model: 2291EA48K17BSMMACAZZ</a>	
<a href="#">Model: TPT4634-5M-6/36-RTD3-SIL2</a>	
<a href="#">PT4624-3,5CB-6/18</a>	
<a href="#">ECHO-MA4-BAR-UNF-R21-6PN-S06-F18</a>	
<a href="#">TPT4634-35MPA-6/18-SIL2</a>	
<a href="#">DYKE-1/2-K-5-15-G-(F13)</a>	
<a href="#">MDT462F-M18-3.5C-15/46-SIL2 (462F0156S)</a>	
<a href="#">PT100 S/N: 9835035</a>	TRANSMISOR
<a href="#">DYMT S M14 RTDPT100 05 15 G</a>	
<a href="#">MDT422F-1/2-3.5C-23/46-SIL2</a>	
<a href="#">PT462E-10M-9/18-B628</a>	
<a href="#">99000045</a>	
<a href="#">MDA412-1/2-35-15/46</a>	
<a href="#">14804000</a>	Indicador de panel
<a href="#">2281SLDCA4K30A</a>	
<a href="#">DYMT-S-1/2-J-20-15-G</a>	
<a href="#">MDT462L-M18-7C-15/46</a>	Sensor de presión
<a href="#">MDT422F-1/2-5C-15/46-SIL2</a>	Los sensores de presión de la serie MDT4X2F Con SIL2
<a href="#">PT4654XL 5M</a>	Termopar con la calibración
<a href="#">ECHO-MV3-PSI-R24-UNF-6PN-S06-F18-TCJ</a>	transductor de presión
<a href="#">04636000824B115</a>	Transmisor del sensor de presión
<a href="#">ECHO-MA4-UNF-PSI-R23-6PN-S12-F18-TCJ</a>	
<a href="#">TPT4636-5M-6/18-SIL2</a>	
<a href="#">BP420-1/2-7.5M-6</a>	
<a href="#">TPT4636-5M-6/18</a>	Transductor de presión
<a href="#">ECHO-MA4-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F30-TCJ</a>	MELT PRESURE SENSOR
<a href="#">Mdt420L-1/2-7C-15</a>	
<a href="#">ECHO-MV3-BAR-R20-UNF-6PN-S06-NFL-NTR</a>	
<a href="#">ECHO-MV3-BAR-R24-UNF-6PN-S06-F18-NTR</a>	
<a href="#">0462000136</a>	SENSOR DE PRESIÓN
<a href="#">ECHO-MV3-PSI-R21-UNF-6PN-S06-F18-TCJ</a>	Sensor de presión y temperatura
<a href="#">PT4624-5M-6/18-B171-SIL2</a>	
<a href="#">MDT462F-1/2-5C-7,6/46-SIL2</a>	
<a href="#">MDT462F-1/2-2C-15/46-SIL2</a>	Sensor de presión
<a href="#">TPT4636-10M-12/18</a>	Transductor de presión
<a href="#">SPX4622NA00B20CEDDAAFZZGC0</a>	Interruptor de presión
<a href="#">SPX4622NA00B20CEDDAAFZZGC6</a>	Interruptor de presión
<a href="#">PT4624-5M-9/18-B628-SIL2</a>	Los sensores de presión con SIL 2
<a href="#">PT4604-3M-6-SIL2</a>	Sensores de presión con SIL2



Producto	Descripción
<a href="#">ECHO-MA4-UNF-BAR-R21-6PN-S06-F18-NTR</a>	
<a href="#">UPR700-1-3-3-B97</a>	
<a href="#">ECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-NFL-NTR</a>	sensor de presión
<a href="#">ECHO-MV3-UNF-PSI-R23-6PN.-S06-F18-TCJ</a>	
<a href="#">2291SA56K13BSMMCCAZZ</a>	
<a href="#">4222SA00B21FEFFBAAZZ</a>	transmisor de presión
<a href="#">4222SA00B17FEFFBAAZZ</a>	transmisor de presión
<a href="#">PT4624-10M-9/18-SIL2</a>	
<a href="#">ECHO-MA4-BAR-R17-UNF-6PN-S06-F18-NTR</a>	
<a href="#">UPR900-2-1-0-0-0-0-0-0</a>	
<a href="#">1490-410000</a>	Indicador de presión
<a href="#">1490-4-1-0-1-1</a>	Panel de indicadores
<a href="#">ATC990300011000</a>	
<a href="#">IDA353-5C-10V-D30/400</a>	Transmisor
<a href="#">DYN-X-MA-5M-6/18-SIL2</a>	
<a href="#">IDA-354-SC- 5788-1</a>	
<a href="#">DYMT-S-M18-J-7-15-G-2M-A-F13</a>	
<a href="#">PT422A-1M-6/18</a>	Transductor de presión
<a href="#">ECHO-MV3-PSI-R22-UNF-6PN-S06-F18-TCJ</a>	
<a href="#">MDT422F-1/2-2C-15/46-SIL2</a>	Los sensores de presión de la serie MDT4X2F Con SIL2
<a href="#">pressure indicator for E12611121</a>	
<a href="#">ECHO-MV3-PSI-R21-UNF-S06-F18-NTR</a>	
<a href="#">Model: PT4626-10M-6/18-T80</a>	
<a href="#">PT4626-5M-6/18</a>	
<a href="#">PT311JA-1M</a>	TRANSDUCTOR
<a href="#">TDT432F-1/2-3.5C 32/46 -S147A</a>	
<a href="#">MDA460-M18-7C-15</a>	
<a href="#">2280SGKAC5P34AK296 (228000000236)</a>	Sensor de presión
<a href="#">BP420-1/2-7M-6</a>	
<a href="#">PT422A-50MPA-9/18-C16</a>	
<a href="#">TI422JA-060-1-P3B</a>	
<a href="#">0432000135</a>	
<a href="#">TPT412-10M-6/18</a>	
<a href="#">BP420-1/2-8.5M-6</a>	
<a href="#">TG422J-203-90-2-210-1</a>	
<a href="#">MDT462F-1/2-1M-15/46-SIL2 (462F0166S)</a>	SENSOR
<a href="#">2281SLDCA4K 27A</a>	CADENA DE MEDIDOR DE TRANSMISOR
<a href="#">MDT422F-1/2-3.5C-15-76-SIL 2</a>	TRANSMISOR
<a href="#">PT4624-5M-6/18 0-5000PSI</a>	Transmisor de presión
<a href="#">IDA353-7C</a>	
<a href="#">14804101</a>	indicador del panel
<a href="#">PT482-15M 6/18</a>	
<a href="#">2243NA25B14CEFFBCEZZ</a>	transmisor de presión
<a href="#">2243NA25B21CEFFCCEZZ</a>	transmisor de presión
<a href="#">2243NA25B20CEFFBCEZZ</a>	transmisor de presión

Producto	Descripción
<a href="#">2243NA25B16CEFFCCEZZ</a>	transmisor de presión
<a href="#">DYMT-S-1/2-J-5-15-G-0,7M-F13</a>	sonda
<a href="#">IDA354-5C-10V-S78B-1</a>	sensor de presión
<a href="#">MDT462F-1/2-3.5C-15/46-T80-GC9</a>	Transmisor de presión
<a href="#">P/N: 103444, Type: CET1-AX-LDA-00-50X-SC</a>	SISTEMAS DE SEGURIDAD
<a href="#">VERT-MA4-MM1-NDC-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR-NCC</a>	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN
<a href="#">PT4624-7.5M-6/18-T80-GC9</a>	
<a href="#">TPT 463 E-1,5M 6/18</a>	Transductor de presión
<a href="#">ECHO-MA4-UNF-BAR-R23-6PN-S06-F18-NTR</a>	
<a href="#">PT4624-5M-6/18-SIL2</a>	sensor de presión
<a href="#">MDA462-1/2-3.5C-15/46 09-15-08342258</a>	
<a href="#">MDA462-1/2-1C-15/46</a>	
<a href="#">TPT463E-10M-9/18</a>	
<a href="#">14804100; sn: 786051010 002</a>	
<a href="#">PG442R-5M-6/30</a>	
<a href="#">PT4624-5M-6/18-A</a>	SENSOR DE PRESIÓN DE FUSIÓN
<a href="#">PT415D-7.5M-6-B314</a>	Sensor de presión
<a href="#">IDA 334-2C</a>	TRANSMISOR
<a href="#">1490-2-1-1.0</a>	
<a href="#">PT422A-3M-6/30</a>	
<a href="#">DYMT-F-1/2-J-15-15-1</a>	SENSOR DE TEMPERATURA
<a href="#">901383 type J</a>	
<a href="#">Model: MDT422F-1/2-2C-32/46-B171-SIL2</a>	Transmisor de presión
<a href="#">PT4624-35MPA-12/18-SIL2</a>	
<a href="#">4622NA00B21CEDDAAFZZGC7</a>	
<a href="#">DYMT-S-1/2-PT100/4-30-15-G</a>	
<a href="#">MDA460-1/2-7C-15</a>	transductor
<a href="#">MDT420F-1/2-7C-15-SIL2</a>	
<a href="#">PT462E-5M-6/30</a>	transmisor de presión de fusión
<a href="#">NP4624-1/2-35MPA-15/45-SIL2 PT4624-35MPA-6/18-SIL2)</a>	TRANSMISOR DE PRESIÓN
<a href="#">NP4634-1/2-35MPA-J-SIL2 TPT4634-35MPA-6/18-SIL2)</a>	TRANSMISOR DE PRESIÓN
<a href="#">MDA422-1/2-5C-15/45</a>	sensor de presión
<a href="#">PT4624-7.5M-9/18-A</a>	Diafragma transductor
<a href="#">PT4626-10M-12/18</a>	TRANSDUCTOR
<a href="#">IDA354-3.5C-10V-S78B</a>	sensor de presión
<a href="#">MDT460L-1/2-1M-15</a>	sensor
<a href="#">cable for MDT460L-1/2-1M-15</a>	cable
<a href="#">PT4624-50MPA-6/18-A</a>	sensor de presión
<a href="#">200925</a>	
<a href="#">TPT4634-5M-6-30-SIL2</a>	
<a href="#">ECHO-MA4 BAR R21 UNF 6PN SO6 F18 NTR</a>	sensor
<a href="#">4622NA00P24FEDDAAFZZGC8</a>	
<a href="#">4622NA00B20CEDDAAFZZGC6</a>	
<a href="#">socket for PT4624-20MPA-6/18-SIL2</a>	enchufe
<a href="#">MDT462F-M18-2C-32/46-GC6</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">DYMT-S-M18-PT100/4-5-38-G</a>	
<a href="#">4622NA00B20FEDDAAFZZGC0</a>	
<a href="#">149041000</a>	Indicador digital
<a href="#">PT4624-5M-6/30-SIL2</a>	
<a href="#">MDT422H-1/2-7C-15/46-SIL2</a>	sensor de presión de masa
<a href="#">MDT462F-1/2-5C-15/46-SIL2</a>	Sensor transmisor de presión
<a href="#">MDA462-1/2-2C-15/46</a>	
<a href="#">BP420-1/2-5.5M-6</a>	
<a href="#">ECHO-MV3-BAR-R21-UNF-S06-F18-NTR</a>	
<a href="#">234908</a>	termopar para sensor Modelo TPT
<a href="#">TPT484-5M-6/30-B379</a>	sonda
<a href="#">470000172</a>	sonda
<a href="#">PT4624-10MPa-6/18-SIL2</a>	sonda
<a href="#">DYMT-S-1/2-PT100-4-15-23-G-4</a>	
<a href="#">149010000</a>	
<a href="#">MA4-PSI-R23-UNF-6PN-S06-F18-NTR</a>	
<a href="#">PT4624-2CB-6/18-B171-SIL2</a>	TRANSMISOR, PRESIÓN DE FUSIÓN
<a href="#">MDT422F-1/2-2C-15/46-B171-SIL2</a>	BCF SENSOR DE PRESION EXTRUSORA
<a href="#">DYKE-1/2-J-0-15G (F13)</a>	
<a href="#">PT-462E-5M-12/18</a>	
<a href="#">ECHO-MA4-BAR-R23-UNF-6PN-S06-F18-NTR</a>	
<a href="#">301AUSX1546 (IDA332-5C-4-20MA)</a>	
<a href="#">NP462-1/2-50MPa-15/45 (MDA462-1/2-5C-15/46)</a>	sensor de presión
<a href="#">PT422A-7.5M-6/30</a>	
<a href="#">ECHO-MA4-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR</a>	
<a href="#">ECHO-MV3-PSI-R22-UNF-6PN-S06-F30-NTR</a>	
<a href="#">E22711121</a>	
<a href="#">462L0010</a>	sensor de presión
<a href="#">MDT462F-M18-7C-15/46-GC9</a>	Transductor de presión
<a href="#">E32711121</a>	
<a href="#">4672SA00B21EADDAAAZZ</a>	
<a href="#">ATC990400110000</a>	
<a href="#">149021000</a>	
<a href="#">0462000133B70</a>	
<a href="#">929008</a>	Cable conector
<a href="#">PT 4624-1/2-70MPa-15/45-B171-S1L2</a>	
<a href="#">PT462E-7.5M-6/30-T80</a>	sonda de presión
<a href="#">4622NY00P22CEDDAAFZZGC9</a>	Sensor de presión
<a href="#">ECHO-MV3-PSI-R21-6PN-S06-F18</a>	
<a href="#">MDT462F 1/2 5C 15/46</a>	
<a href="#">IDA354-5C-S78B</a>	Sensor de presión de tonelaje de apagado
<a href="#">MDT422F-1/2-2C-32/46-B171-SIL2</a>	Transmisor de presión
<a href="#">422F-1/2-3.5C-15/46-SIL2</a>	
<a href="#">PT462E-50MPa-6/18</a>	
<a href="#">MDT462F-1/2-3.5C-15/46-GC8</a>	Transductor de carcasa

Producto	Descripción
<a href="#">TDA463-1/2-3.5C-25/46</a>	sensor
<a href="#">NP422-1/2-70MPA-15/45</a>	TRANSMISOR DE PRESIÓN
<a href="#">BP420-1/2-5M-6</a>	
<a href="#">MDA462-1/2-3.5C-32/46</a>	
<a href="#">PT462E-10M-6/8</a>	transductor
<a href="#">PT4624-3.5CB-6/18-SIL2</a>	transmisor de presión de fusión
<a href="#">4622SA00B21FEDDAAZZ</a>	
<a href="#">PT199-2.5C</a>	
<a href="#">MDT422F-1/2-3.5C-15/46-GC7</a>	Transmisor de presión
<a href="#">MDT422F-M10-3.5C-15/76-GC7</a>	Transmisor de presión
<a href="#">DYMT-S-1/2-Pt100/3-10-15-G</a>	Sonde de temperatura
<a href="#">TPT463E-10M-6/18</a>	Transductor de presión de fusión
<a href="#">MDT462F-1/2-3.5C-15/46-B171-SIL2</a>	Transmisor de presión
<a href="#">ATC990-3-1-1-1-1-0-1-1</a>	Controlador de presión
<a href="#">PT462E-35MPA-6/18</a>	
<a href="#">4222SA00B15FEFFBAAZZ</a>	
<a href="#">TPT4634-3M-12 / 18-RTD1-SIL2</a>	TRANSDUCTOR
<a href="#">TPT4634-35B-6/18-S137-SIL2</a>	TRANSDUCTORES DE PRESIÓN
<a href="#">TDT432F.1/2.5C.32/46.S137</a>	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN DE FUSIÓN
<a href="#">ECHO-MV3-PSI-R21-UNF-6PN-S06-F06-F18-NTR</a>	
<a href="#">ECHO-MV3-BAR-R22-UNF-6PN-S06-F18-TCJ</a>	Transductor de presión y temperatura Dynisco
<a href="#">MDA460-1/2-1M-15 (0460300642)</a>	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN
<a href="#">E13512121</a>	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN
<a href="#">ATC990.2.0.0.0.1.0000</a>	REGULADOR DE PRESIÓN
<a href="#">MDT422H.1/2.7C.15/46 24V</a>	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN DE FUSIÓN
<a href="#">TPT4636H-10M 6/18</a>	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN DE FUSIÓN
<a href="#">MDT460L-1/2-7C-15</a>	
<a href="#">BP420-1/2-7.5M-6-1/4NPT</a>	
<a href="#">PT4624-3M-6/30-SIL2</a>	TRANSMISOR DE FUSIÓN A PRESIÓN
<a href="#">4P708013 / lt Plug – Blind stop</a>	Tapón calibrador
<a href="#">VT460-16</a>	Cable de presión
<a href="#">VT460-10</a>	Cable de presión
<a href="#">TDT463FH-1/2-3.5C-15/46-SIL2</a>	
<a href="#">LMFI-1NNNNNN</a>	
<a href="#">MDT462H-1/2-5C-15/46-SIL2</a>	
<a href="#">MDT462H-1/2-3.5C-15/46-SIL2</a>	
<a href="#">MDT462H-1/2-1M-15/46</a>	Sensor de presión
<a href="#">VERT-MV3-MM1-NDC-PSI-R23-UNF-6PN-S06-F18-TCJ-NCC</a>	
<a href="#">MDT460F-1/2-5C-15-M1100-GC3</a>	
<a href="#">E12511211 / 09-10-14392175</a>	
<a href="#">ECHO-MV3-BAR-R20-UNF-6PN-S09-NFL-NTR</a>	
<a href="#">IDA354-2C-10V-S143</a>	transmisor de presión
<a href="#">PT462E-M10-35MPA-15/46</a>	
<a href="#">0051-30</a>	Conjunto de pistones
<a href="#">MDT462F-M18-2C-23/46-GC6</a>	sensor

Producto	Descripción
<a href="#">PT460E-5M-6</a>	sensor
<a href="#">ECHO-MV3-PSI-R21-6PN-S06-NFL-NTR</a>	sensor
<a href="#">SPX 2242-S-A-00-M-20-CE-DD-B-AC-ZZ-SIL2-J8</a>	
<a href="#">ECHO-MV3-BAR-R20-UNF-6PN-S06-F18-NTR</a>	transmisor de presión
<a href="#">PT462E.3.5CB-6/18-GC8</a>	
<a href="#">MDA422.1/2.3.5C.15/46.GC8</a>	
<a href="#">MDT422F-1/2-2C-15/16-B171-SIL2</a>	
<a href="#">MDT462F-1/2 2C-15/45-A</a>	
<a href="#">4622NA00B2OCEDDAAFZZGC6 / SN12-14-11403626</a>	
<a href="#">MDT462F-1/2-3-5c-15/76-T80-GC9</a>	TRANSDUCTORES DE PRESIÓN
<a href="#">DYMT-S-1/2-J-10-15-G</a>	
<a href="#">TMDT 462F-1/2-3.5C-15/91-A</a>	SONDA DE PRESIÓN
<a href="#">2243 SA 25 M 14 CEFFACAPA</a>	
<a href="#">MDA462-G3-5C-15/46</a>	
<a href="#">MDA460-G3-5C-15</a>	
<a href="#">VERT-MA4-MM1-HT1-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR-NCC</a>	transmisor de presión
<a href="#">DYMT-S-1/2-2XPT100/3-20-15-G-0.5M</a>	Sonda de temperatura de fusión
<a href="#">14804100 S/N: 1090029 030 013</a>	
<a href="#">VERT-MA4-MM1-NDCBAR-R22-UNF-6PN-S06-F18-NTR-NCC</a>	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN
<a href="#">ECHO-VT1-PSI-R23-UNF-6PN-S06-F18-NTR</a>	Sensor de presión
<a href="#">DYMT-S-M18-J-5-15-G-2M</a>	
<a href="#">UPR900-2-0-1-0-0-0-0</a>	
<a href="#">SPX2281SDDCA4B30B</a>	
<a href="#">ECHO-MV3-MPA-R21-6PN-S06-F18-NTR</a>	sensor de presión
<a href="#">TPT-463E-10M-12/18</a>	Sensores de presión
<a href="#">PT4626-7.5M-6/18</a>	
<a href="#">MDT462F-1/2-5C-15/46-B171-SIL2</a>	
<a href="#">ECHO-PSI-VT1-R23-6PN-S06-F18-NTR</a>	
<a href="#">TPT463E-5M-6/18 RTD1</a>	
<a href="#">NP422-1/2-10MPA-23/45</a>	
<a href="#">mdt 462F-1/2-3.5C-15/46</a>	
<a href="#">PT303-5C</a>	Transmisor de presión
<a href="#">PT4624-7.5M-6/18-SIL2</a>	
<a href="#">TPT4636-10M-6/18-B171</a>	
<a href="#">MDT462F-M18-35Mpa-32/46-SIL2</a>	
<a href="#">MDT462F-5C-1/2-15/46-B171-SIL2</a>	transductor de presión
<a href="#">NP460-G3-35MPA-23</a>	sensor de presión
<a href="#">ECHO-MA4 BAR-R22-M18-6PN-S06</a>	
<a href="#">CABLE8</a>	
<a href="#">CABLE10</a>	
<a href="#">CABLE15</a>	
<a href="#">E21911122</a>	
<a href="#">IDA354-3.5C-2V-S78</a>	
<a href="#">TPT4636.10M.6/18</a>	
<a href="#">TPT432A-5M-12/18</a>	SENSOR DE PRESIÓN

Producto	Descripción
<a href="#">MDT422H-1/2-5C-15/46-B171-SIL2</a>	
<a href="#">PT4626-10M-6/18-B628</a>	
<a href="#">VT460-3</a>	CONECTOR TRANSMISOR DE PRESIÓN
<a href="#">PT4624-10M-6/18-SIL2</a>	TRANSDUCTORES DE PRESIÓN
<a href="#">ECHO-MA4-PSI-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR</a>	
<a href="#">929009</a>	Conector
<a href="#">148041000</a>	Indicador de panel
<a href="#">V462F31410</a>	Transductor de presión
<a href="#">TPT463-5M-6/18</a>	
<a href="#">MDT460F-1/2-1M15SIL2</a>	transmisor de presión de masa
<a href="#">4622NA00B14CEFFAAAFZZ</a>	
<a href="#">MDA460-1/2-3.5c-15</a>	
<a href="#">SPX4 622 S A05 B 15 CE DD A AA ZZ</a>	
<a href="#">PT462E-20MPA-6/30</a>	
<a href="#">BP420 1/2 12 5M 6</a>	Tapones Burst
<a href="#">IDA 354-3.5C-5V</a>	
<a href="#">ECHO-MV3-MPA-R20-6PN-S06-F12-NTR</a>	
<a href="#">E22811131</a>	
<a href="#">TDT463F-1/2-3.5C-15/46-SIL2</a>	Sensor de presión
<a href="#">TDA463-1/2-7C-15/46-B170</a>	sensor
<a href="#">ECHO-MV3-PSI-UNF-R23-6PN-S06-F18-NTR</a>	
<a href="#">MDT422F-1/-3.5C15/46-516-2</a>	Transmisor de presión
<a href="#">VT460-5m</a>	cable
<a href="#">MDA465XL-1/2-1M-B225 / 04650300642B225</a>	
<a href="#">2291SA48K20BSMMAACZZ</a>	
<a href="#">TPT4634-5C-12/30-SIL2</a>	Transductor de presión
<a href="#">ECHO-MA4-BAR-R22-UNF-6PN-S06-F12-TC</a>	
<a href="#">04620020130</a>	
<a href="#">NP460-G3-50MPA-32 / 0460C11410</a>	
<a href="#">PT4624-10M-12/30-SIL2</a>	Transductores de presión
<a href="#">TDA463-M18-5C-15/46</a>	
<a href="#">MDT462L-1/2-7C-15/46</a>	
<a href="#">BP1010</a>	
<a href="#">224200002283</a>	
<a href="#">MDT462F-1/2-2C-32/46-B171-SIL2</a>	
<a href="#">MDA460.M18.5C.15</a>	TRANSDUCTOR DE FUSIÓN A PRESIÓN DYNISCO
<a href="#">MDT 462H-1/2-5C-15/46... 0-500 bar</a>	
<a href="#">MDT 462L ½ 3.5C-15/46 0-350 bar</a>	
<a href="#">MDA 462-1/2 -2C-15/46 ..0-200</a>	
<a href="#">224200002104</a>	
<a href="#">224200003156</a>	
<a href="#">224200002845</a>	
<a href="#">DYMT-S-1/2-RTD-10-15-G</a>	SONDA DE TEMPERATURA
<a href="#">PT460E-7.5M-6-T80</a>	
<a href="#">PT4624-35MPA-18/18-SIL2</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">MDA482-1/2-2C-15/46</a>	
<a href="#">MDT462F-1/2-7C-15/46-B171-SIL2</a>	
<a href="#">DYMT-S-M18-J-7-15-G-2M-A</a>	TERMOPAR
<a href="#">BP420-1/2-6.5M-6</a>	
<a href="#">BP420-1/2-3M-4</a>	
<a href="#">BP420-1/2-3M-6</a>	
<a href="#">902344</a>	Tornillos reventados
<a href="#">MDA462-M18-3.5C-32/46</a>	transductor de presión
<a href="#">DYMT-S-1/2-PT100/3-25-15</a>	
<a href="#">PT4624-M18-35MPA-6/18-SIL2</a>	
<a href="#">PT4626-50MPA-6/36</a>	Transductor de presión
<a href="#">E12611121</a>	
<a href="#">PT4624-5M-15/18-SIL2</a>	
<a href="#">TDA463-1/2-3.5C-25/46-S137/1</a>	TRANSMISOR DE PRESIÓN
<a href="#">4222SA00B21FEDDBAAZZ</a>	Transmisor de presión
<a href="#">ECHO-MA4-MPA-R24-M22-6PN-S09-F18-TCK-N</a>	
<a href="#">PT462XL-30M-6/18</a>	
<a href="#">ECHO-MA4-MPA-R24-M22-6PN-S09-F18-TCK</a>	
<a href="#">ECHO-MA4-BAR-R23-M18-6PN-S06-F18-NTR</a>	
<a href="#">929026</a>	
<a href="#">TDA463-1/2-7C-15/46</a>	
<a href="#">1490-4-1</a>	
<a href="#">ECHO-MV3-BAR -R22-UNF-6PN-S06-Tcj</a>	
<a href="#">ECHO-MA4-BAR-R22-UNF-6PN-S06-F18-NTR</a>	
<a href="#">1480-4-1</a>	Indicador de proceso del panel
<a href="#">MDT462F-M10-3.5C-7.6/107-SIL2</a>	
<a href="#">SJ-600H-U4</a>	
<a href="#">ECHO-MA4-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-TCJ.</a>	Sensor/transductor de presión
<a href="#">ECHO-MA4-PSI-R21-UNF-6PN-S06-F18-TCJ</a>	
<a href="#">TPT4634-7CB-6/18</a>	
<a href="#">UPR90020111000</a>	
<a href="#">PT-160-5M-H88</a>	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN
<a href="#">PT462E-10M-6/18-GC5</a>	
<a href="#">462200000351</a>	
<a href="#">462200000306</a>	
<a href="#">200100</a>	
<a href="#">711660</a>	
<a href="#">MDT420L-1/2-7C-15-J8</a>	sensores de presión
<a href="#">710700</a>	
<a href="#">PT462E-7.5M-6/30</a>	
<a href="#">PT450TA 1M</a>	
<a href="#">PT462F-1/2-3.5C-15/46</a>	
<a href="#">PT4624-10MPA-12/18-SIL2</a>	
<a href="#">PT4626-5M-6/18 0-5.000</a>	SENSOR DE PRESIÓN PSIG
<a href="#">ECHO-MV3-PSI-R22-UNF-6PN-S06-F30-T C</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">TPT463E-7.5M-6/18</a>	
<a href="#">MDA422-1/2-1C-23/46</a>	
<a href="#">PT124B-10M-M14-6/18-10V</a>	Transmisor de presión
<a href="#">ECHO-VT1-MPA-R22-UNF-6PN-S06-F18-TCJ</a>	
<a href="#">PT462E-10M-6/18-GC7</a>	transductor de presión
<a href="#">PT462E-5M-6/18-GC7</a>	transductor de presión
<a href="#">ECHO-MV3-MPA-R23-UNF-6PN-S06-F18-NTR</a>	
<a href="#">SPX2242SA00B21CEFFBACPK</a>	
<a href="#">TPT4634-3.5CB-6/18-SIL2</a>	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN
<a href="#">ECHO-VT1-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR</a>	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN CON
<a href="#">MDT462F-1/2-7C-15/46-B171-A</a>	
<a href="#">MDT462F-M18-3.5C-8/46-B171-SIL2</a>	Sensor de presión
<a href="#">MDT462N-1/2-2C-15/46-SIL2</a>	Sensor de presión
<a href="#">ECHO-VT1-BAR-R22-UNF-6PN-S06-F18-TCJ</a>	SONDA DE PRESIÓN
<a href="#">pt3034c</a>	
<a href="#">VERT-MV3-MM1-NDC-BAR-R22-UNF-6PN-S06-NFL-NTR-NCC</a>	
<a href="#">462200000322</a>	
<a href="#">ECHO-MA4-BAR-R23-UNF-6PN-S06-F18-TCJ</a>	Sensor de presión de masa
<a href="#">462F0152S</a>	
<a href="#">PT415-5M-6-B314</a>	