



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## ADFweb

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### Productos de la marca

Producto	Descripción
<a href="#">HD67552</a>	
<a href="#">HD67053-B2-80</a>	Gateway M-BUS / PROFIBUS
<a href="#">HD67611-A1</a>	Convertor maestro PROFINET//Modbus TCP
<a href="#">HD67056-B2-80</a>	Convertor Ethernet Gateway MBus/BACnet de hasta 80 Mbus esclavos
<a href="#">HD67936-B2</a>	(Modbus TCP Slave / MQTT)
<a href="#">HD67933-4-B2</a>	(Modbus maestro / MQTT)
<a href="#">HD67933-2-B2</a>	(Modbus maestro / MQTT)
<a href="#">HD67935-B2</a>	(Modbus TCP Maestro / MQTT)
<a href="#">HD67149-A1</a>	Aislador y repetidor de señal inteligente RS485/RS485
<a href="#">HD67324-B2-E-485-4GB</a>	Registrador de datos Modbus RTU 485
<a href="#">HD67056-MSTP-20</a>	
<a href="#">HD67029-B2-485-20</a>	Convertidor
<a href="#">APW020</a>	
<a href="#">HD67044-B2-40</a>	Gateway M-Bus/Modbus TCP (hasta 40 esclavos)
<a href="#">HD67044-B2-80</a>	Gateway M-Bus/Modbus TCP (hasta 80 esclavos)
<a href="#">HD67044-B2-160</a>	Convertor
<a href="#">HD67044-B2-250</a>	Gateway M-Bus/Modbus TCP (hasta 250 esclavos)
<a href="#">HD67056-B2-40</a>	Gateway M-Bus/BACnet Ethernet (hasta 40 esclavos)
<a href="#">HD67056-B2-160</a>	Gateway M-Bus/BACnet Ethernet (hasta 160 esclavos)
<a href="#">HD67056-B2-250</a>	Gateway M-Bus/BACnet Ethernet (hasta 250 esclavos)
<a href="#">HD67053-B2-40</a>	
<a href="#">HD67146-A1</a>	
<a href="#">HD67030-B2-20 - Qty 10</a>	Gateway M-Bus/Ethernet (hasta 20 esclavos)
<a href="#">gateway M-bus for TCP</a> <a href="#">HD67044-B2-40</a>	Gateway / bloqueo
<a href="#">HD67029-B2-485-250</a>	
<a href="#">APW250</a>	
<a href="#">HD67021-B2-160</a>	Adaptador
<a href="#">HD67602-485-A1 (Qty.36)</a>	
<a href="#">AC34011</a>	Fuente de alimentación
<a href="#">HD67030-B2-80</a>	Convertidor M-BUS/Ethernet (TCP/IP, UDP)
<a href="#">HD67038-5-B2</a>	
<a href="#">HD67812-KNX-485-B2</a>	convertidor modbus-knx
<a href="#">HD67811-KNX-B2-20</a>	convertidor mbus-knx
<a href="#">HD67024-B2-160</a>	Adaptador
<a href="#">HD67029-B2-485-160</a>	Gateway M-Bus/Modbus RS485 (hasta 160 esclavos)

Producto	Descripción
<a href="#">HD67507-A1</a>	Modbus TCP Slave/Modbus Master
<a href="#">HD67814-KNX-B2</a>	
<a href="#">HD67815-KNX-B2</a>	
<a href="#">HD67170-IP-A1</a>	Convertor
<a href="#">HD67029-B2-485-40</a>	Convertidor
<a href="#">APW040</a>	Fuente de alimentación
<a href="#">HD67221</a>	
<a href="#">HD67843-B2</a>	Convertor
<a href="#">HD67055</a>	Convertor M-Bus a Modbus RTU
<a href="#">HD67022-B2-20</a>	
<a href="#">HD67665-A1</a>	
<a href="#">HD67505-A1</a>	
<a href="#">HD67515-A1</a>	PUERTA DE ENLACE
<a href="#">HD67663-A1</a>	
<a href="#">HD67030-B2-20</a>	Convertidor M-BUS/Ethernet (TCP/IP, UDP)
<a href="#">HD67030-B2-20 - Qty 100</a>	Gateway M-Bus/Ethernet (hasta 20 esclavos)
<a href="#">HD67044-B2-20</a>	Puerta de enlace M-Bus/Modbus TCP
<a href="#">HD67695-B2-1-10</a>	Puerta de enlace M-Bus/Modbus TCP
<a href="#">HD67695-B2-3-25</a>	Puerta de enlace M-Bus/Modbus TCP
<a href="#">HD67695-B2-15-50</a>	Puerta de enlace M-Bus/Modbus TCP
<a href="#">HD67695-B2-30-75</a>	Puerta de enlace M-Bus/Modbus TCP
<a href="#">HD67695-B2-50-100</a>	Puerta de enlace M-Bus/Modbus TCP
<a href="#">HD67098-B2-169MHz</a>	M-Bus Slave/M-Bus inalámbrico
<a href="#">HD67098-B2-433MHz</a>	M-Bus Slave/M-Bus inalámbrico
<a href="#">HD67098-B2-868MHz</a>	M-Bus Slave/M-Bus inalámbrico
<a href="#">HD67056-B2-20</a>	Convertidor Ethernet MBus/BACnet
<a href="#">HD67059-485-B2 - Rs485</a>	
<a href="#">HD67012</a>	Convertor
<a href="#">HD67591-485-A1</a>	Convertidor maestro EtherNet/IP Slave/Modbus RS485
<a href="#">HD67029-B2-232-20</a>	Portal
<a href="#">HD67702-4-0-D5M-D5M</a>	Convertidor
<a href="#">HD67171-A1</a>	Convertidor
<a href="#">HD67029-B2-485-80</a>	Gateway M-Bus/Modbus RS485 (hasta 80 esclavos)
<a href="#">HD67908-5-A1</a>	Convertidor
<a href="#">HD67501-A1</a>	RS232/RS485/Modbus - Convertidor
<a href="#">HD67561</a>	convertidor
<a href="#">HD67861-5-A1-2A</a>	convertidor
<a href="#">HD67030-B2-40</a>	Convertidor M-BUS/Ethernet (TCP/IP, UDP)
<a href="#">HD67030-B2-250</a>	Convertidor M-BUS/Ethernet (TCP/IP, UDP)
<a href="#">HD67030-B2-160</a>	Convertidor M-BUS/Ethernet (TCP/IP, UDP)
<a href="#">HD67811-KNX-B2-160</a>	conector
<a href="#">HD67011</a>	
<a href="#">HD67075-A1</a>	Convertidor Modbus RTU/Modbus ASCII
<a href="#">HD67593-A1</a>	Convertidor maestro EtherNet/IP Slave/PROFIBUS
<a href="#">HD67612-A1</a>	Convertidor esclavo PROFINET/Modbus TCP

Producto	Descripción
<a href="#">HD67B76-A1</a>	
<a href="#">HD67664-A1</a>	Convertidor maestro EtherNet/IP Slave/Modbus TCP
<a href="#">HD67933-4-GPRS-B2</a>	
<a href="#">HD67646-A1</a>	EtherNet/IP Maestro/CANopen
<a href="#">HD67507-B2</a>	Modbus TCP Slave/Modbus Master - Convertidor
<a href="#">HD67935-GPRS-B2</a>	Modbus TCP Master/MQTT — Convertidor (MQTT: Ethernet+GPRS)
<a href="#">HD67215-A1</a>	
<a href="#">HD67215-B2</a>	
<a href="#">HD67961-5-B2-IA</a>	Convertidor IO-Link/Modbus a RTU
<a href="#">HD674-A044-E4V</a>	
<a href="#">HD674-A044-E7V</a>	
<a href="#">HD674-A044-E4R</a>	
<a href="#">HD674-A044-E7R</a>	
<a href="#">HD67601-232-A1</a>	Convertidor de puertos PROFINET/RS232
<a href="#">HD67673</a>	
<a href="#">HD67674</a>	
<a href="#">HD67166-A1</a>	Modbus TCP Master/SNMP Agent - Convertidor
<a href="#">HD67167-A1</a>	Modbus TCP Slave/SNMP Agent - Convertidor
<a href="#">HD67176-A1</a>	Modbus TCP Slave/SNMP Manager - Convertidor
<a href="#">HD67714-MSTP-B2</a>	
<a href="#">HD67714-IP-A1</a>	
<a href="#">HD67873-A1-4A</a>	IO Link Master/ MQTT (puerto IO-Link clase A)
<a href="#">HD67606-A1</a>	PROFINET//CAN - Convertidor
<a href="#">HD67181R</a>	
<a href="#">HD67455-E4R</a>	NMEA 2000/Modbus TCP - Convertidor
<a href="#">HD67455-E4V</a>	NMEA 2000/Modbus TCP - Convertidor
<a href="#">HD67455-E7R</a>	NMEA 2000/Modbus TCP - Convertidor
<a href="#">HD67455-E7V</a>	NMEA 2000/Modbus TCP - Convertidor
<a href="#">HD67225-A1</a>	
<a href="#">HD67225-B2</a>	
<a href="#">HD67459-E4R</a>	
<a href="#">HD67459-E4V</a>	
<a href="#">HD67459-E7R</a>	
<a href="#">HD67459-E7V</a>	
<a href="#">HD67617-A1</a>	
<a href="#">HD67401-E7V-NYA</a>	Repetidor CAN con conectores AMP SuperSeal
<a href="#">APW080</a>	
<a href="#">HD67580-A1</a>	
<a href="#">HD67562</a>	
<a href="#">HD67600-A1</a>	
<a href="#">HD67290 CAN / RS232</a>	Convertidor
<a href="#">HD67871-A1-4A</a>	(IO Link Master/EthernetIP Slave, puerto IO Link clase A: x4)
<a href="#">HD67716-IP-A1</a>	Convertidor
<a href="#">HD67735-A1</a>	MODBUS
<a href="#">HD67712-IP-4-A1</a>	Convertidor IP Master/Modbus Slave de BACnet

Producto	Descripción
<a href="#">HD67737-IP-A1</a>	Servidor IEC61850/ Convertidor maestro IP BACnet
<a href="#">HD67679-IP-A1</a>	Convertidor
<a href="#">HD67909-A1</a>	
<a href="#">HD67648-A1-232-485</a>	
<a href="#">HD67610-A1</a>	
<a href="#">HD67932-4-B2</a>	
<a href="#">HD67931-B2-20</a>	
<a href="#">HD67934-4-B2</a>	
<a href="#">HD67802-KNX-BIP-B2</a>	IP esclavo de BACnet//KNX
<a href="#">HD67618-A1</a>	Convertidor S7comm//Modbus TCP Slave
<a href="#">HD67045</a>	
<a href="#">HD67644-WiFi-B2</a>	
<a href="#">HD67147-A1</a>	
<a href="#">HD67742-A1</a>	
<a href="#">HD67751-A1</a>	
<a href="#">HD67222-A1</a>	
<a href="#">HD67417 E4R</a>	
<a href="#">HD67B82-A1</a>	
<a href="#">AC67410</a>	
<a href="#">HD67661-A1</a>	
<a href="#">HD674-A044-E4V - NA</a>	
<a href="#">HD67908-4-A1</a>	
<a href="#">HD67602-485-A1</a>	Convertidor
<a href="#">HD67B75-A1</a>	Convertidor
<a href="#">HD67770-A1</a>	Convertidor
<a href="#">HD67507-Slim-485</a>	Modbus TCP - Convertidor
<a href="#">HD67563-A1</a>	PROFIBUS Slave/Ethernet - Convertidor
<a href="#">HD67139-A1</a>	
<a href="#">HD67139-B2</a>	
<a href="#">HD67446-E7R</a>	
<a href="#">HD67671</a>	Puerta de enlace IP a Modbus IP de Bacnet
<a href="#">HD67446-E4V</a>	
<a href="#">HD67446-E4R</a>	
<a href="#">HD67446-E7V</a>	
<a href="#">HD67446-E7R-ND</a>	
<a href="#">HD67615-422-A1</a>	Convertidor
<a href="#">HD67602-232-A1</a>	Convertidor
<a href="#">HD67502-A1</a>	convertidor
<a href="#">HD67564-A1</a>	
<a href="#">HD67B22-B2</a>	
<a href="#">HD67621-485-A1</a>	
<a href="#">HD67577-A1</a>	
<a href="#">HD67416-E4V</a>	
<a href="#">HD67514-A1</a>	Convertidor maestro CAN/Modbus TCP
<a href="#">Cod. HD67561</a>	Convertidor PROFIBUS Slave/Modbus Master

Producto	Descripción
<a href="#">HD67082-B2-868MHz-0</a>	Convertidor M-Bus Wirel/Modbus RTU
<a href="#">HD67733-5-A1</a>	convertidores
<a href="#">HD67316-U-D1</a>	
<a href="#">HD67316-E-A1</a>	
<a href="#">HD67B27-5-B2</a>	Convertidor
<a href="#">HD67553</a>	conversor
<a href="#">HD67437-E4V</a>	conversor
<a href="#">HD67416-E4R</a>	
<a href="#">HD67416-E7V</a>	
<a href="#">HD67416-E7R</a>	
<a href="#">HD67736-A1</a>	
<a href="#">HD67E73-A1</a>	
<a href="#">HD67595-A1</a>	Puerta de enlace EtherNet/IP/CAN
<a href="#">HD67599-A1</a>	EtherNet/IP/J1939 - Convertidor
<a href="#">HD67626-A1</a>	conversor
<a href="#">HD67182</a>	
<a href="#">HD67813-KNX-485-B2</a>	Convertidor Modbus Slave/KNX
<a href="#">HD67608-A1</a>	
<a href="#">HD67670-IP-B2</a>	Convertidor
<a href="#">HD67845-B2</a>	conversor
<a href="#">HD67117R</a>	Repetidor/Extensor/Alto aislamiento CANopen, terminación DIP
<a href="#">HD67804-KNX-B2</a>	
<a href="#">HD67701-C-0-H5S</a>	
<a href="#">HD67579-A1</a>	Modbus TCP Slave - Convertidor
<a href="#">HD67673-IP-A1</a>	
<a href="#">HD67673-MSTP-A1</a>	
<a href="#">HD67565-A1</a>	
<a href="#">HD67510-A1</a>	
<a href="#">HD67E77-A1</a>	
<a href="#">HD67503-A1</a>	
<a href="#">HD67503-B2</a>	
<a href="#">HD67181FSX</a>	REPETIDOR DE LATAS DE FIBRA ÓPTICA
<a href="#">HD67B78-A1</a>	CONVERSOR
<a href="#">Piece for AC34012</a>	
<a href="#">HD67738-IP-A1</a>	
<a href="#">HD67121</a>	
<a href="#">HD67575-A1</a>	PROFIBUS Master/Ethernet — Convertidor
<a href="#">HD67674-IP-A1</a>	Conectores de bloques de terminales
<a href="#">HD67801-KNX-BIP-B2</a>	
<a href="#">HD67832-IP-B2</a>	
<a href="#">HD67164-RS485-A1</a>	Convertidor
<a href="#">HD67164-RS232-A1</a>	Convertidor
<a href="#">HD67042-A1</a>	
<a href="#">HD67D04-B2-915MHz</a>	
<a href="#">HD67001</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">HD67E57-A1</a>	
<a href="#">HD67B45-B2</a>	
<a href="#">HD67D04-B2-868MHz</a>	
<a href="#">HD67716-MSTP-A1</a>	BACnet MSTP Master/PROFIBUS Slave
<a href="#">HD6711M</a>	
<a href="#">HD67B16-B2</a>	Convertidor Gateway OPC UA/EtherNet/IP
<a href="#">HD674-A004-4-E4V</a>	
<a href="#">HD67686-B2</a>	Conversor MSTP
<a href="#">HD67833-IP-B2-Y</a>	
<a href="#">HD67117M</a>	
<a href="#">HD67002</a>	CanOpen//Modbus Slave
<a href="#">HD67D15-B2-868MHz-169MHz-20</a>	Convertidor M Bus Wirel/LoRaWAN de hasta 80 esclavos
<a href="#">HD67D15-B2-868MHz-20</a>	M Bus Master//LoRaWAN: hasta 20 esclavos
<a href="#">HD67844-B2</a>	Convertidor DALI/Modbus TCP Master
<a href="#">HD67961-2-B2-IA</a>	
<a href="#">HD67B72-A1</a>	Convertidor
<a href="#">HD67020-B2-10</a>	conversor
<a href="#">HD67842-B2</a>	DALI/Modbus Maestro
<a href="#">HD67181FSX CAN</a>	Repetidor de cobre/fibra óptica: alto rendimiento
<a href="#">HD67594-A1</a>	EtherNet/IP//PROFIBUS - Convertidor
<a href="#">HD67508-A1-485</a>	Modbus TCP Slave/RS485 Modbus Master, conmutador Ethernet interior para conexión de entrada y salida con RS485
<a href="#">HD67714 -MSTP-A1</a>	
<a href="#">HD67E10-A1</a>	
<a href="#">HD67643-A1</a>	EtherNet/IP Master/PROFIBUS Slave - Convertidor
<a href="#">HD67671-IP-4-A1</a>	Modbus - Convertidor
<a href="#">HD67029-B2-232-40</a>	
<a href="#">HD67029-B2-232-80</a>	
<a href="#">HD67029-B2-232-160</a>	
<a href="#">HD67029-B2-232-250</a>	
<a href="#">HD67596-A1</a>	Puerta de enlace EtherNet/IP//CANopen
<a href="#">HD67645-A1</a>	