



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Carrier

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### Productos de la marca

Producto	Descripción
<a href="#">CY12WA007EE</a>	Interruptor de flujo
<a href="#">06NW2250-S-7NCC</a>	COMPRESOR
<a href="#">KK--71EW-352--C</a>	JUNTA TÓRICA
<a href="#">UX12GA006EE</a>	EMPAQUETADURA
<a href="#">WB12BG016EE</a>	Alta Press.cut / interruptor hacia afuera
<a href="#">EC--39DM-062--C</a>	
<a href="#">EC--39DM-061--C</a>	
<a href="#">30GX417132EE</a>	Filtro
<a href="#">06NA660028S</a>	
<a href="#">P-903SW220-5TTL</a>	depósito de aceite Estersw220 5L
<a href="#">XM12YC024EE</a>	Bobina 24V 10W
<a href="#">WB12BH017EE</a>	Transmisor de presión
<a href="#">032F4039</a>	válvula electromagnética
<a href="#">JM12AQ023</a>	VÁLVULA DE SEGURIDAD
<a href="#">XS12AD003</a>	Indicador de líquido
<a href="#">06NA660004</a>	válvula Kit de reparación / silenciador
<a href="#">06NA660027</a>	kit O-ring
<a href="#">3NA3830</a>	100A fusible de cuchilla
<a href="#">3RT10341AG20</a>	
<a href="#">3RT10441AG20Z</a>	contactor
<a href="#">3UG45112AP20</a>	parte entregado
<a href="#">KR12AE016M</a>	Polea
<a href="#">FD1519200</a>	Bobina condensadora
<a href="#">XM12ZM015EE</a>	bobina del solenoide
<a href="#">XM--12ZM-016--EE</a>	
<a href="#">XW12GB008EE</a>	Filtro deshidratador
<a href="#">30HX415632EE</a>	Electr. Válvula de expansión
<a href="#">FD1519300</a>	Bobina condensadora 007
<a href="#">06EA57560A</a>	COMPRESOR, SEMI HERMETIC
<a href="#">P903SW6805EE</a>	LUBRIZOL 5ltr 68 ACEITE
<a href="#">06EA660139</a>	ASPIRACIÓN DE CORTE
<a href="#">06EA660089</a>	KIT DE SUSPENSIÓN
<a href="#">06EA660091</a>	SERVICIO DE VÁLVULA, SUCTI
<a href="#">06DA660065C</a>	la válvula del compresor
<a href="#">06EA660166</a>	CALENTADOR 240V 180Watt
<a href="#">00PPG000472900A</a>	El interruptor de flujo

Producto	Descripción
<a href="#">540058620</a>	MOTOR, condensador
<a href="#">C025324H02</a>	Motor electrico
<a href="#">06NW2300S5NAC</a>	Compresor
<a href="#">06NA660013</a>	Kit de instalacion
<a href="#">06DA5372BA065A</a>	Compresor
<a href="#">ZN551ERC</a>	Módulo de control
<a href="#">06EA59960AS</a>	
<a href="#">00PPG000470700A</a>	sensor de temperatura
<a href="#">KH12AB002M</a>	
<a href="#">FE1026700B</a>	Aspa del ventilador
<a href="#">32GB500472EE</a>	conector
<a href="#">ZP1-X3E-03</a>	
<a href="#">06NA660001S</a>	Electroválvula de aceite
<a href="#">DK12AB009EE</a>	motor
<a href="#">06EA660168</a>	calentador del cárter
<a href="#">30GB660002S</a>	Sensor
<a href="#">DK12AB055</a>	
<a href="#">KH12AC003M</a>	filtro 892X592X25
<a href="#">CPNHC45AE195A/So91AS</a>	
<a href="#">32GB500372EE</a>	Enfriador de aire acondicionado
<a href="#">KH12AB001M</a>	Filtro de bolsas
<a href="#">50418121802</a>	CONDENSADOR
<a href="#">120039501SV</a>	sensor
<a href="#">C025513G02</a>	Soplador
<a href="#">0353101H59</a>	
<a href="#">10109121207R</a>	CONTROL REMOTO
<a href="#">B031697H01</a>	Clip de GRID
<a href="#">E000298H01</a>	rejilla de entrada de aire
<a href="#">E000323H01</a>	parrilla
<a href="#">0353103H05</a>	condensador
<a href="#">KK--71EW-234-OEM</a>	O-RING
<a href="#">0353103H04</a>	CONDENSADOR
<a href="#">TC610001B</a>	
<a href="#">HC39GE468</a>	Motor
<a href="#">06ET27532AS</a>	COMPRESOR
<a href="#">30HX410332EE</a>	Bomba de aceite
<a href="#">06ET55032A</a>	COMPRESOR W de aceite / O
<a href="#">TB221203G</a>	
<a href="#">C024528G01</a>	Bomba de condensado
<a href="#">XW12EA003EE</a>	núcleo más seca
<a href="#">CEPL13008501</a>	Tabla de control
<a href="#">Software</a>	
<a href="#">06EF299093021</a>	COMPRESOR
<a href="#">KH12AC001M</a>	Filtro
<a href="#">AM013501</a>	secador de filtro

Producto	Descripción
<a href="#">OP--12DA-039--EE</a>	
<a href="#">06NA660015</a>	Kit de Herramientas
<a href="#">140022104</a>	INDICADOR
<a href="#">OP12DA057EE</a>	SENSOR DE PRESIÓN
<a href="#">00PPG000523500A / ASC 24V 50H</a>	
<a href="#">KH12AC004M</a>	Filtrar
<a href="#">XW--12GB-010--EE</a>	
<a href="#">00PSG001826307B</a>	bobina de condensador
<a href="#">B033401G01</a>	Filtrar
<a href="#">00PPG000557200A</a>	Filtrar
<a href="#">32GB500192EF</a>	Junta EXV AE
<a href="#">32GB500182EF</a>	Junta principal 30HX
<a href="#">DK12AB051EE</a>	Motor
<a href="#">30GX434402EF</a>	válvula de expansión
<a href="#">HR12BA011EE</a>	Detector de nivel de aceite
<a href="#">0040</a>	
<a href="#">HN53CB026</a>	contactor
<a href="#">100043107 old code / new code 100043101</a>	CONTACTOR
<a href="#">1255012</a>	
<a href="#">38QHC024D8S</a>	Montado en la pared bomba de calor R32
<a href="#">42QHC024D8S</a>	Montado en la pared bomba de calor R32
<a href="#">540050700</a>	Motor
<a href="#">43T20016</a>	conjunto del ventilador
<a href="#">43T21428</a>	del motor
<a href="#">43T21371</a>	del motor
<a href="#">43T41627</a>	Compresor
<a href="#">43T46347</a>	La válvula PMV
<a href="#">43T21375</a>	Ventilador
<a href="#">43T20319</a>	Hélice
<a href="#">43T63320</a>	BOBINA
<a href="#">43T63334</a>	BOBINA
<a href="#">43T69320</a>	SENSOR DE TEMPERATURA DE TA
<a href="#">43T6V318</a>	tarjeta de circuito impreso
<a href="#">43T69881</a>	tarjeta de circuito impreso
<a href="#">43T69943</a>	tarjeta de circuito impreso
<a href="#">43T6V552</a>	tarjeta de circuito impreso
<a href="#">43T62320</a>	DISIPADOR DE CALOR
<a href="#">43T62331</a>	DISIPADOR DE CALOR
<a href="#">43T46343</a>	VÁLVULA
<a href="#">43F50430</a>	SENSOR
<a href="#">00PPG000478400A</a>	Motor del ventilador del condensador
<a href="#">00PPG000498602A</a>	Lavadora
<a href="#">HC45CE230</a>	Carrier motor del ventilador
<a href="#">42BJ510252M</a>	convertidor de frecuencia
<a href="#">06NA2174S7NAC</a>	Compresor de tornillo

Producto	Descripción
<a href="#">P5068W48S</a>	Filtro deshidratador
<a href="#">P9032301</a>	ESTER bases petroleras
<a href="#">S4004UA</a>	FILTRO DE ACEITE
<a href="#">30GX680022</a>	MONTAJE DE ARRANQUE
<a href="#">30GX415402EE</a>	Propulsor de ventilador
<a href="#">HF26BB031</a>	SOLENOIDE
<a href="#">32GB500372L</a>	
<a href="#">00PPG000464500A</a>	CONDENSADOR VENTILADOR MOTOR
<a href="#">00PPG000547601B</a>	Bobina
<a href="#">99VE0321CA0500EE</a>	Ventilador
<a href="#">P903EST6820TL (1=20L)</a>	Aceite de refrigeración de ésteres sintéticos
<a href="#">OP12OB002EE</a>	Solenoides
<a href="#">00PPG000000402A</a>	
<a href="#">00PSG000000100A</a>	Hélice de ventilador
<a href="#">5F201002</a>	partes de asiento
<a href="#">00PSG001014400</a>	Tablero de visualización
<a href="#">06EA59930A</a>	COMPRESOR, SEMI HERMETIC
<a href="#">32GB500422EE</a>	Placa electrónica
<a href="#">540058520</a>	motor
<a href="#">06DA5372B1065A</a>	compresor
<a href="#">42NZS30CBH-A</a>	CONVECTOR DE CUERPO VENTILADOR 42NZE39C
<a href="#">OP12OB003EE</a>	Actuador de válvula
<a href="#">32GB500312EF</a>	Placa electrónica
<a href="#">XW12GB002EE</a>	Secador de filtro
<a href="#">OPPG000472900A</a>	Interruptor de flujo
<a href="#">32GB403824S</a>	Válvula
<a href="#">30HZ402342EE</a>	Válvula
<a href="#">99CM403242EE</a>	Cable del interruptor de presión 6.5
<a href="#">32GB500402</a>	La placa electrónica necesita software
<a href="#">HF26BB030S</a>	Motor, operador G. V
<a href="#">02XR05004001S</a>	Válvula de expansión
<a href="#">HN65CT003C</a>	Relé
<a href="#">HH79NZ014</a>	sensor
<a href="#">02XR05009501S</a>	FILTRO, ACEITE
<a href="#">02XR05006201</a>	FILTRO DE ACEITE EN LÍNEA
<a href="#">HH79NZ031S</a>	SENSOR DE TEMPERATURA
<a href="#">HH79NZ032S</a>	SENSOR DE TEMPERATURA
<a href="#">00PSG002299700A</a>	tubo de drenaje
<a href="#">00PPG000003100A</a>	Interruptor de flujo
<a href="#">00PPG000012100A</a>	Transductor de baja presión
<a href="#">00PPG000030700A</a>	Transductor
<a href="#">00PPG000030600A</a>	Sensor HP
<a href="#">00PPG000030500A</a>	Interruptor de flujo
<a href="#">00PSP000000159A</a>	Kit de sensores de temperatura
<a href="#">00PPG000012800C</a>	filtro de aceite

Producto	Descripción
<a href="#">HD56FE652</a>	Motor de ventilador,
<a href="#">HH79NZ047</a>	Sensor de temperatura a corto
<a href="#">HH79NZ059C</a>	sensor de temperatura
<a href="#">HK05-YZ-007-EE</a>	SENSOR DE PRESIÓN
<a href="#">00PPG000007201</a>	Motor
<a href="#">00PPG000007201 (washer)</a>	Lavadora
<a href="#">00PPG000007201 (cable)</a>	Cable
<a href="#">30HX415612EF</a>	Válvula de expansión
<a href="#">32GB403224</a>	
<a href="#">00PSG000281600A</a>	Pantalla Thunderbolt
<a href="#">796666904</a>	Conjunto de teclado
<a href="#">06NW2250S7NAC</a>	Compresor
<a href="#">68663903</a>	Presión del interruptor baja
<a href="#">140103214</a>	PORTADOR DE ENCHU
<a href="#">30RBS-080C</a>	Enfriador Scroll refrigerado
<a href="#">38MARBQ24AA3</a>	Condensador de bomba de calor con capacidad para altas temperaturas
<a href="#">40MAHBQ24XA3</a>	
<a href="#">50TC-M08A1A5-0A0A0</a>	Fabricador de meteorología
<a href="#">19XR500042EE</a>	Junta, disco y compresor
<a href="#">19XR501182EF</a>	Junta
<a href="#">30GX505673</a>	motor de bomba de aceite
<a href="#">DK12AB050E</a>	Motor de ventilador
<a href="#">00PPG000453200A</a>	Interruptor de flujo
<a href="#">DK--12AB-028--E</a>	MOTOR
<a href="#">EM13FC551</a>	Válvula Svce
<a href="#">42BJ510252MR</a>	Variador de velocidad
<a href="#">HH79NZ070</a>	SENSOR DE TEMPERATURA
<a href="#">00PSG000469000A</a>	PLACA TCPM PROGRAMADA
<a href="#">00PSG002515100A</a>	
<a href="#">00PPG000011400A</a>	INTERRUPTOR DE NIVEL DE ACEITE
<a href="#">00PPG000012000A</a>	Transductor de alta presión
<a href="#">00PPG0000558400A</a>	Motor
<a href="#">00PPG000492500A</a>	Bordo
<a href="#">32GB500442EE</a>	PLACA AUXILIAR
<a href="#">C024529G01</a>	Bomba de condensado
<a href="#">42NC235FVHA</a>	
<a href="#">00PPG000445000A</a>	CARTUCHO
<a href="#">HC39GE464</a>	
<a href="#">OP--12DA-040--EE</a>	
<a href="#">00PPG0000574602A</a>	
<a href="#">5H401093</a>	Junta de culata CYL
<a href="#">5H40120A</a>	placa de válvula
<a href="#">5H40A564</a>	tapa/válvula de control
<a href="#">5H401041</a>	perno de conexión
<a href="#">5H40482</a>	pistón

<b>Producto</b>	<b>Descripción</b>
<a href="#">5H402221</a>	anillo
<a href="#">5H40103</a>	varilla de conexión
<a href="#">5H40163</a>	elemento descargador
<a href="#">EM13FA520</a>	válvula, cierre
<a href="#">5H401451</a>	junta
<a href="#">HN52KC024</a>	contactores
<a href="#">181012920SV</a>	
<a href="#">E354G93092BMXJ</a>	Cable
<a href="#">30GX428332EEA</a>	
<a href="#">30GX428322EEA</a>	Calefactor
<a href="#">WM12RA001E</a>	Calefactor
<a href="#">06EA660167</a>	
<a href="#">HK02ZB028</a>	interruptor de baja presión
<a href="#">HK02ZA395</a>	interruptor de alta presión
<a href="#">00PSG001652200A</a>	Tablero de visualización
<a href="#">HK50AA063</a>	tablero de visualización
<a href="#">5KCP39MFWB11S</a>	
<a href="#">EF19ZZ001</a>	Bobina solenoide
<a href="#">23XR05044501</a>	
<a href="#">100043120</a>	Contactador
<a href="#">100043101</a>	Contactador
<a href="#">KH--51ZZ-180--S</a>	ENFRIADOR
<a href="#">79-01697-06SV</a>	Kit de paneles de acceso
<a href="#">48-00262-00</a>	Estator, EFM (monofásico)
<a href="#">34-00795-17</a>	Tuerca autoblocante
<a href="#">34-00616-06</a>	
<a href="#">69NT43-295</a>	Soporte, soporte MTR
<a href="#">120035200</a>	Transductor
<a href="#">06ET299621DCEE</a>	
<a href="#">00PSP000000160A</a>	Termistor
<a href="#">XL12CA020EE</a>	Valvula
<a href="#">97637299</a>	Sello mecánico
<a href="#">ATV212HU30N4</a>	inversor eléctrico
<a href="#">32GB500432EE</a>	placa auxiliar
<a href="#">00PPG000030403A</a>	Válvula de bola
<a href="#">00PPG000030404A</a>	Válvula de bola
<a href="#">32GB500382EE</a>	PLACA PRODIALOG 5 NO CONFIGURAD
<a href="#">DD19CA061</a>	Válvula, tapa
<a href="#">00PSG000072500A</a>	Tarjeta
<a href="#">EC39EZ067C</a>	Válvula de retención
<a href="#">00PPG000471003A</a>	compresor
<a href="#">00PPG000017200A</a>	Compresor ENRV
<a href="#">30RB660005EE</a>	Calentador de compresor
<a href="#">P903SW22020TL</a>	
<a href="#">7281163</a>	Mirilla de compresor



Producto	Descripción
<a href="#">00PSG000059104A</a>	Bobina de condensador, extremo izquierdo
<a href="#">00PPG000464202A</a>	Placas soldadas con intercambio de calor.
<a href="#">00PSG000020100A</a>	Junta
<a href="#">00PSG000057400B</a>	Calentador enfriador
<a href="#">00PSG001290800A</a>	tubo de cobre
<a href="#">00PSG001144200A</a>	Línea de aspiración
<a href="#">DEVIS372252</a>	Válvula de descarga
<a href="#">00PPG000006800C</a>	Válvula de descarga
<a href="#">00PSG000153400B</a>	Pantalla Driver Core
<a href="#">KH29MD048EE</a>	Núcleo filtrador+junta
<a href="#">HK30ZZ001</a>	Motor EXV
<a href="#">00PSG002742100A</a>	
<a href="#">FUSE8AAM5X20</a>	Fusible
<a href="#">00PPG000464700A</a>	Motor
<a href="#">42NH500117A</a>	
<a href="#">HR46ZV003</a>	
<a href="#">HR46ZT005</a>	
<a href="#">42NC645FWH-A</a>	
<a href="#">42NC435FWH-A</a>	
<a href="#">B036407H01-KIT</a>	KIT DE PANTALLA HMI +
<a href="#">42NH500116A</a>	
<a href="#">8TB0291</a>	JUNTA TÓRICA DEL SILENCIADOR DE DESCARGA
<a href="#">8TB0279</a>	JUNTA TÓRICA DE VÁLVULA DE DESCARGA
<a href="#">KK--71EW-154--S</a>	JUNTA
<a href="#">8TB0292</a>	TAPA DEL COJINETE CON JUNTA TÓRICA
<a href="#">8TB0911</a>	JUNTA TÓRICA
<a href="#">8TB0293</a>	TAPA DEL COJINETE CON JUNTA TÓRICA
<a href="#">8TB0912</a>	REEMPLAZO DE LA TAPA DEL COJINETE
<a href="#">SAT019</a>	JUNTA TÓRICA --KK--71EW-269--S
<a href="#">8TB0663</a>	JUNTA
<a href="#">KK--71EW-223-OEM</a>	JUNTA TÓRICA
<a href="#">8TB0283</a>	JUNTA
<a href="#">8TB0286</a>	JUNTA
<a href="#">8TB0847</a>	JUNTA TÓRICA DEL FILTRO DE ACEITE
<a href="#">06NA-660---038--S</a>	JUEGO DE JUNTAS DE TAPA
<a href="#">2TB0907</a>	JUNTA
<a href="#">6-G--65--1061-OEM</a>	JUNTA
<a href="#">2TB0774</a>	ARANDELA
<a href="#">KK--71EW-354--S</a>	JUNTA TÓRICA
<a href="#">06NA-660---025--S</a>	KIT DE JUNTAS TÓRICAS
<a href="#">2TB1009</a>	JUNTA
<a href="#">8TB0274</a>	JUNTA TÓRICA
<a href="#">06NA-660---019--S</a>	KIT DE ACCESORIOS SCHRAEDER ACCESS
<a href="#">06NA-660---021--S</a>	KIT DE ENCHUFES SAE
<a href="#">06NA-660---022--S</a>	KIT DE ENCHUFES SAE



Producto	Descripción
<a href="#">06NA-660---023--S</a>	KIT DE ENCHUFES SAE
<a href="#">19XL-680---001--S</a>	HAZ - LA GRASA PARA JUNTAS TÓRICAS ALCANZA EL NIVEL CORRECTO
<a href="#">BM--12GA-018--EE</a>	ACOPLAMIENTO
<a href="#">42GW016020R</a>	motor
<a href="#">GD 380 ECO</a>	
<a href="#">NS35028P2T2SV2</a>	
<a href="#">C025324H01WIRE1</a>	EXTENDER EL CABLE
<a href="#">TVN-1208S-000</a>	
<a href="#">HDD2T</a>	DISCO DURO
<a href="#">00PPG000470800A</a>	sensor
<a href="#">00PPG000471600A</a>	Interruptor de flujo
<a href="#">WB12BG027EE</a>	Interruptor de presión
<a href="#">42GW004008R</a>	motor
<a href="#">290113355</a>	
<a href="#">3045-W</a>	cambiar
<a href="#">90MA406931 / 50BWF603836E</a>	Unidad frigorífica
<a href="#">DK12AB033E</a>	Motor de ventilador
<a href="#">Certificate of Compliance</a>	
<a href="#">Certificate of Origin stated by the Chamber of Commerce</a>	
<a href="#">P903EST685TL</a>	
<a href="#">HT01BD702</a>	Transformador
<a href="#">32GB500062EF</a>	Placa CNC A155
<a href="#">HN52TC024</a>	contactor
<a href="#">SAT019 / KEY</a>	
<a href="#">SAT019 / THRUST BEARING + SHAFT</a>	
<a href="#">SAT019 / GASKET 8"</a>	
<a href="#">SAT019 / DRIER PR415 267,5MM 5/8"</a>	
<a href="#">50CJ X 012</a>	
<a href="#">02XB3500--6901--S</a>	
<a href="#">AU--52NA-171--S</a>	
<a href="#">KK--71EW-471--S</a>	
<a href="#">KK--71EW-015--S</a>	
<a href="#">KK--71EW-263--S</a>	
<a href="#">KH--11NG-070--C</a>	
<a href="#">KK--71EW-229--S</a>	
<a href="#">KH--42ME-060--S</a>	
<a href="#">00PSG000505710A</a>	
<a href="#">00PSG000505610A</a>	
<a href="#">32GB401454</a>	
<a href="#">P903SW6820TTL</a>	
<a href="#">540051325</a>	motor de ventilador eléctrico
<a href="#">251212</a>	
<a href="#">00PPG000022101A</a>	Válvula de retención 5/8"

Producto	Descripción
<a href="#">42N9099 / 33TA-AC01</a>	
<a href="#">HC52AE464S</a>	motor
<a href="#">99MR0832GC0634DH</a>	
<a href="#">30-50377-00</a>	
<a href="#">766669400 / 12-00686-00SV</a>	
<a href="#">12-00433-00RP</a>	
<a href="#">C025820H02B</a>	MOTOR
<a href="#">HK--50AA-031--S</a>	
<a href="#">XL--12AU-049--EE</a>	
<a href="#">XL--12FA-035--EE</a>	
<a href="#">UM--12AQ-021--EE</a>	VÁLVULA
<a href="#">00PPG000570801A</a>	
<a href="#">06NW2250-S---7EAC</a>	
<a href="#">06EA660165</a>	Calentador de cárter
<a href="#">00PPG000473000EE</a>	Perilla de ajuste del interruptor de flujo
<a href="#">HN61KK324</a>	
<a href="#">32GB500402LHXGX3</a>	
<a href="#">HD58CH460</a>	Carrier, BDP 3 HP, 460 V, 3 HP, 1130 RPM, Frame 56 Y, motor de ventilador de condensación
<a href="#">00PPG000591302A</a>	Bobina
<a href="#">00PPG000288500A</a>	Junta: montaje en bloque MCHE
<a href="#">2202AU*-LCXB</a>	
<a href="#">0352503X08</a>	
<a href="#">0352503X06</a>	cambiar
<a href="#">TP- PHP01- A</a>	TERMOSTATO PROGRAMABLE
<a href="#">33TBAC01</a>	
<a href="#">EF05BD451EE</a>	
<a href="#">06ET275A621DCEE</a>	Compresor
<a href="#">30RB-RQ-R32</a>	
<a href="#">617761 / H-48</a>	SECADOR
<a href="#">HC39GE466</a>	motor
<a href="#">540074200</a>	Motor, evaporador
<a href="#">00PSG001826316A</a>	
<a href="#">00PSG001826416A</a>	
<a href="#">00PPG000466203A</a>	
<a href="#">99CM-403-252-EE</a>	Cable transductor
<a href="#">33CNTRAN485-01-R</a>	TRADUCTOR BACNET MODBUS
<a href="#">33CNTRAN485</a>	Tablero de control