



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онџл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Misumi

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### Productos de la marca

Producto	Descripción
<a href="#">ACB8-75</a>	Tornillo de tapa hexagonal cabeza de vaso CHC M8x75 - 12.9
<a href="#">ANE10-100</a>	Los tornillos totalmente roscados
<a href="#">AST8</a>	tapón redondo
<a href="#">AZC8A</a>	COLLARES
<a href="#">AZCH100-100-M16</a>	SHIELD tipo uretano "AZCM" D.100 LG.100 M16 NEGRO OXIDO, éter POLIURETANO ORILLA A70
<a href="#">BGHWP6206ZZ-50-40</a>	Conjunto de cojinetes
<a href="#">BGR6002ZZ</a>	Porta-rodamientos-SET
<a href="#">CBSTSR3-10</a>	
<a href="#">CFRR10-26</a>	Seguidor de leva
<a href="#">CHIC16</a>	PERNO DE OJO DE ELEVACIÓN
<a href="#">CHIC20</a>	OJO BOLTS
<a href="#">CHP40</a>	Gancho - Tipo de placa
<a href="#">CLBUB25-36-24.4</a>	Teniendo espaciadores para el anillo interior
<a href="#">CLIP16</a>	VIDEOS
<a href="#">CLIP8</a>	SLOT Pasadores y bujes
<a href="#">CMST</a>	
<a href="#">CVTA</a>	LOCALIZACIÓN DE BLOQUE SET (134g)
<a href="#">CVTB16</a>	Conjunto de bloques de localización
<a href="#">CVTBS16</a>	UBICAR CONJUNTOS DE BLOQUES
<a href="#">FAB20-400</a>	Configurable varilla roscada
<a href="#">FBPJ12</a>	
<a href="#">FBPJS16</a>	Émbolos de bolas
<a href="#">FJCF18</a>	Junta flotante
<a href="#">FJEC18-1.5-75</a>	El acoplamiento de barras para cilindros de aire
<a href="#">FJFN16-75</a>	pie ajustable
<a href="#">FUNT10</a>	MISUMI
<a href="#">GBN320EV5GT-120</a>	BELT (15g)
<a href="#">GPA25GT5120-A-H8</a>	Poleas síncronas
<a href="#">GPA25GT5120-A-N8</a>	Poleas temporizadoras/5GT/tipo configurable/Polea lateral deseccionable/aluminio, acero
<a href="#">HBLFSNE6</a>	ALUMINIO soportes de chasis y uniones
<a href="#">HBLSS5</a>	plaza de conexión
<a href="#">HCDG6-15</a>	PASADORES DE BISAGRA (5g)
<a href="#">HJPTU13-L10-F15</a>	Daya el brazo
<a href="#">HTBN520S8M-150</a>	CORREA DE DISTRIBUCIÓN

Producto	Descripción
<a href="#">HTPL25S8M150-E-19</a>	polea de sincronización
<a href="#">HXBK40</a>	Bloque de imán conmutable encendido-apagado
<a href="#">HXU10</a>	Soporte magnético CON
<a href="#">HXUB6-15</a>	Imanes
<a href="#">JBA12-16</a>	BUJES PARA PASADORES
<a href="#">JBHF20-P12.80-L13.0</a>	LOCALIZACIÓN DE BUSH
<a href="#">JBY16-16</a>	LOCALIZACIÓN DE BUSH
<a href="#">KBABY4.5-A30-B50-L30-X9-Y20-F6.8-G25-V16.4-S12-W10-N6-MA4</a>	HOJAS metálicas procesadas
<a href="#">KBABY4.5-A40-B50-L30-X9-Y30-F5.8-G25-V18.4-S12-W10-N6-MA4</a>	HOJAS metálicas procesadas
<a href="#">KBB4-12</a>	Pequeñas y Cap bajo Cabeza Tornillos
<a href="#">KBB6-20</a>	tornillo
<a href="#">KBUBT4.5-A70-B30-H100-L30-X10-Y8-F45-G14-S15-N6-D6</a>	HOJAS metálicas procesadas
<a href="#">KED8-20</a>	Llave paralela
<a href="#">KWSB-B-D25-V6-X7-T3</a>	arandela de metal
<a href="#">LCHZ12-12</a>	LOCALIZACIÓN DE BUSH
<a href="#">LHFCWMF20</a>	rodamiento lineal
<a href="#">LHFS16</a>	Rodamiento lineal con brida
<a href="#">LHMRW25</a>	Centro de rodamiento lineal con brida
<a href="#">LHSSL12</a>	Rodamiento de bolas lineal Pillow Block
<a href="#">LMU-N20</a>	
<a href="#">LXAA8-6-F10</a>	Cantilever Ejes / hexágono / roscado / w Anillo de retención Groove
<a href="#">MAC2016M</a>	AMORTIGUADOR
<a href="#">MC04-2L</a>	SUJETADORES
<a href="#">MDZB10-20</a>	
<a href="#">MDZB8-8</a>	ACEITE DE BUSH
<a href="#">MHPKS203-30-20-B</a>	Compactas tipo portacables
<a href="#">MPBZ12-20</a>	Sin Aceite bujes
<a href="#">MPBZ15-15</a>	
<a href="#">MPBZ18-9</a>	Sin Aceite Casquillos / aleación de cobre / Estándar / I.D. F7 / de DO. M6
<a href="#">MPBZ20-30</a>	
<a href="#">MPBZ30-40</a>	Bush
<a href="#">MPFZ8-10</a>	Sin Aceite Casquillos / aleación de cobre / bridada
<a href="#">MPWZ16</a>	arandela de fricción
<a href="#">MSB6.5-25</a>	tornillos de espiga
<a href="#">MSB8-20</a>	STRIPPER perno (76 g)
<a href="#">MTSBHR16</a>	TRAPECIAL NUT
<a href="#">NFJN16-180</a>	almohadillas ajustador
<a href="#">NHXCC10-4</a>	IMANES
<a href="#">NHXCC15-5</a>	imán, con avellanado
<a href="#">NMM6-25</a>	POMOS
<a href="#">PJH12-15</a>	resorte del émbolo

Producto	Descripción
<a href="#">PSCCN10-8</a>	Anillos de onda, acero inoxidable
<a href="#">PUST6-20</a>	Tornillo de tope
<a href="#">PXAN10</a>	ÉMBOLOS INDIZACIÓN
<a href="#">RBBB50-150-12</a>	Escudete
<a href="#">RXM5</a>	SOPORTE DE SENSOR
<a href="#">SAFZ16-65-F12-M10-N6-SC3</a>	Precisión del eje lineal
<a href="#">SCS25-15</a>	Los collares de eje - Hendidura
<a href="#">SCS40-18</a>	SET collar (369 g)
<a href="#">SHFT25</a>	eje de soporte
<a href="#">SHFZ8-12</a>	ACEITE DE BUSH
<a href="#">SMTP28</a>	Nivel de burbuja - con bridas Tipo de montaje
<a href="#">SPJH6</a>	
<a href="#">STEHN13</a>	pin de parada
<a href="#">STWN18</a>	misceláneo
<a href="#">SWA10</a>	Alfiler de resorte
<a href="#">SWA12</a>	Alfiler de resorte
<a href="#">SWA16</a>	Alfiler de resorte
<a href="#">SWA20</a>	Alfiler de resorte
<a href="#">SWB30-80</a>	MUELLE HELICOIDAL
<a href="#">SWB40-80</a>	MUELLE HELICOIDAL
<a href="#">SWB50-90</a>	MUELLE HELICOIDAL
<a href="#">SWF14-65</a>	MUELLE HELICOIDAL
<a href="#">SWF18-45</a>	muelle helicoidal
<a href="#">SWF20-100</a>	MUELLE HELICOIDAL
<a href="#">SWF20-125</a>	MUELLE HELICOIDAL
<a href="#">SWF20-70</a>	MUELLE HELICOIDAL
<a href="#">SWF8-15</a>	Muelle de troquel de uso medio
<a href="#">SWF8-25</a>	MUELLE HELICOIDAL
<a href="#">SWH20-65</a>	muelle helicoidal
<a href="#">SWH30-65</a>	MUELLE HELICOIDAL
<a href="#">SWH30-90</a>	MUELLE HELICOIDAL
<a href="#">SWL35-90</a>	MUELLE HELICOIDAL
<a href="#">SWM14-70</a>	Muelle helicoidal
<a href="#">SWM20-100</a>	MUELLE HELICOIDAL
<a href="#">SWM30-100</a>	muelle helicoidal
<a href="#">SWM30-40</a>	MUELLE HELICOIDAL
<a href="#">SWM50-100</a>	Sistema de muelles
<a href="#">SWR21-100</a>	
<a href="#">SWU17-100</a>	
<a href="#">SWU17-175</a>	MUELLE HELICOIDAL
<a href="#">SWU26-100</a>	
<a href="#">SWU17-45</a>	muelle helicoidal
<a href="#">SYDR12</a>	
<a href="#">TBCK-T5100</a>	
<a href="#">TELANA10-P9.8-B12-L15</a>	MISUMI

Producto	Descripción
<a href="#">TELANA10T-P10.3-B25-L12</a>	
<a href="#">TELANA10T-P10.8-B25-L12</a>	
<a href="#">TELANA10T-P10.8-B30-L12</a>	
<a href="#">TELANA10T-P11.3-B17-L12</a>	
<a href="#">TELANA10T-P9.8-B20-L12</a>	
<a href="#">TELNNA10-P12.8-B15-L15</a>	
<a href="#">TELNNA10-P12.8-B18-L12</a>	
<a href="#">TELNNA10T-P12.8-B20-L12</a>	
<a href="#">TELNNA10T-P15.8-B20-L12</a>	
<a href="#">TELNNA12-P16-B10-L18</a>	
<a href="#">TELNNA12-P19.8-B20-L15</a>	
<a href="#">TELNND10-P12.8-B15-L15</a>	
<a href="#">TELNND10T-P12.8-B20-L12</a>	
<a href="#">TELNND10T-P15.8-B30-L12</a>	
<a href="#">TELNND12-P16-B10-L18</a>	
<a href="#">TSELNNAB10-P12.8-B27-L15-A90</a>	
<a href="#">TSELNNDB10-P12.8-B30-L15-A90</a>	
<a href="#">UPFN26-117-B</a>	TIRE (124g)
<a href="#">UPWH4-8</a>	ARANDELAS URETANO
<a href="#">UWANBZ10-100-27-B</a>	PULLS
<a href="#">WB18-20</a>	primavera
<a href="#">WHPK8</a>	CLAVES PARA LA BISAGRA PINS
<a href="#">WL22-25</a>	El alambre redondo Muelle
<a href="#">WM22-25</a>	El alambre redondo Muelle
<a href="#">WSSB16-8-3</a>	dto.
<a href="#">WSSB20-12-2</a>	arandelas de metal
<a href="#">WSSB25-16-2</a>	arandela de metal
<a href="#">WSSB25-6-3</a>	Arandela (30 g)
<a href="#">WSSB25-8-3</a>	MISUMI
<a href="#">WSSB40-10-3</a>	LAVADORA
<a href="#">WSSB50-10-5</a>	WASHER, TYRE DEFORMATION HOT IRON PRESS
<a href="#">WT22-25</a>	El alambre redondo Muelle
<a href="#">WUR5</a>	Ventilaciones para la formación de superficies
<a href="#">XYEG40</a>	
<a href="#">BMIAB2-R4-S4-G8-K8</a>	colectores
<a href="#">HOSBS22N</a>	mangueras
<a href="#">MPLK20</a>	Rollar BLOQUEO
<a href="#">PLSW</a>	SISTEMAS DE SEPARACIÓN DE BLOQUEO
<a href="#">MPFZ30-25</a>	ACEITE DE BUSH
<a href="#">MPFZ40-25</a>	ACEITE DE BUSH
<a href="#">MSB12-50</a>	SEPARADOR PERNO
<a href="#">MSIP10-25</a>	AISLAMIENTO Pasadores
<a href="#">WASB40-10-5</a>	LAVADORA
<a href="#">WSSB25-10-3</a>	LAVADORA
<a href="#">FCMSG12-23-6-12</a>	FULCRO PINS

Producto	Descripción
<a href="#">PXKN12</a>	ÉMBOLOS INDIZACIÓN
<a href="#">CBSTS5-12</a>	Extra-baja de cabeza hueca
<a href="#">CBSTS5-16</a>	Extra-baja de cabeza hueca
<a href="#">SWF8-35</a>	MUELLE HELICOIDAL
<a href="#">BGCBB605DD-20</a>	RODAMIENTO W / SOPORTE
<a href="#">MSWT2</a>	TUBOS / Válvulas / sellos
<a href="#">UMJ30-20</a>	RODILLO
<a href="#">SXYKT8L</a>	ÉMBOLOS INDIZACIÓN
<a href="#">DWSSB-D4-V0-L1</a>	ESPACIADOR
<a href="#">MSC4-20</a>	PASADOR
<a href="#">NHXCSH25</a>	IMÁN
<a href="#">MDZB20-12</a>	ACEITE DE BUSH (6 g)
<a href="#">WB18-55</a>	Alambre de resorte (42 g)
<a href="#">SJAX10-LC95-P7.3</a>	PUNCH (600 g)
<a href="#">BSSR1204-205</a>	Tornillo de bola (1.008g)
<a href="#">BSSR1204-175</a>	Tornillo de bola (313g)
<a href="#">MCGS32-8-14</a>	COPLÉ (200 g)
<a href="#">LHFDCF8</a>	Rodamiento lineal (132g)
<a href="#">PFSSN6</a>	POSICIONADORES (20 g)
<a href="#">BGRRB6208DD</a>	BEARING W / soporte (3.864g)
<a href="#">SV2R-MX33-760</a>	LINEAL GUIDE (1.426g)
<a href="#">BGRRB6008DD</a>	
<a href="#">BGRRB6004DD</a>	
<a href="#">CLBR6-66</a>	PASADORES DE BISAGRA
<a href="#">BSTFH8-8</a>	PIN DE PARADA
<a href="#">HXCW10-3-2</a>	Imanes (12 g)
<a href="#">HXXH10</a>	URETANO DE FRIGORÍFICO PROTEGIDA
<a href="#">AJKTNMF5-20</a>	pernos de ajuste
<a href="#">SPUS5-15</a>	TAPÓN pernos (200 g)
<a href="#">CFS0.4</a>	Muelles de tracción (42 g)
<a href="#">CFS0.6</a>	Muelles de tracción (44 g)
<a href="#">AWA3-30</a>	Muelles de tracción (10 g)
<a href="#">JBHFM12-P8.5-L12</a>	LOCALIZACIÓN DE BUSH
<a href="#">KJBHSTC12-P10.00-W8.00-L15-T3</a>	LOCALIZACIÓN casquillos (200 g)
<a href="#">KJBHSTC12-P8-W6-L15-T3</a>	LOCALIZACIÓN casquillos (200 g)
<a href="#">BRWE20</a>	filete de rosca
<a href="#">SCSBN 30-38</a>	SET collar (1.656g)
<a href="#">MLSL30</a>	MECHA Locks (540 g)
<a href="#">PKW10-3</a>	Arandela (250 g)
<a href="#">PKB3-10</a>	Collares (250 g)
<a href="#">MCOC20-6-8</a>	COPLÉ (42g)
<a href="#">MC04-7</a>	TOGGLE abrazaderas (2.400g)
<a href="#">LBNFA20-P25.4-B20</a>	PIN DE UBICACIÓN
<a href="#">RBJW100-100</a>	RIBS (78 g)

Producto	Descripción
<a href="#">SCLBGN15-53.0</a>	Precisión Pasadores de pivote / con bridas / roscados con tuerca de seguridad
<a href="#">SCLBGN12-60.0</a>	Precisión Pasadores de pivote / con bridas / roscados con tuerca de seguridad
<a href="#">HRSU16-60</a>	Tornillos de sujeción / Tipo de bola
<a href="#">TLATAN8-P5.9-B5-RC60</a>	Jig Pins / Precisión (G6) / hombro / Tornillo de fijación
<a href="#">TLATAN8-P6.8-B5-RC60</a>	Jig Pins / Precisión (G6) / hombro / Tornillo de fijación
<a href="#">LATQNB10-P9.7-W9.4-B5-A60</a>	Jig Pins / Estándar (h7) / Plaza de cabeza / hombros / roscados
<a href="#">LATQNB10-P9.7-W9.1-B5-A60</a>	Jig Pins / Estándar (h7) / Plaza de cabeza / hombros / roscados
<a href="#">LATQNA12-P12.3-W11.9-B7-A60-E1</a>	Jig Pins / Estándar (h7) / Plaza de cabeza / hombros / roscados
<a href="#">TLATAN8-P7.8-B7-RC60-2.03</a>	Jig Pins / Precisión (G6) / hombro / Tornillo de fijación
<a href="#">TLATAN8-P5.9-B7-RC90-2.03</a>	Jig Pins / Precisión (G6) / hombro / Tornillo de fijación
<a href="#">TLATAN8-P6.9-B5-RC90-2.03</a>	Jig Pins / Precisión (G6) / hombro / Tornillo de fijación
<a href="#">TLATAN8-P8.1-B5-RC90</a>	Jig Pins / Precisión (G6) / hombro / Tornillo de fijación
<a href="#">BGPL8-11-L30-F12</a>	PINS para el cojinete (60 g)
<a href="#">WASB14-8-2</a>	Arandela (192 g)
<a href="#">UMBB8-28</a>	Rodamiento de bolas (336 g)
<a href="#">UMBT10-30</a>	Rodamiento de bolas (228 g)
<a href="#">UMSWH15-45</a>	Rodamiento de bolas (1.080g)
<a href="#">AEXHK30-50</a>	SUAVE uretano (720g)
<a href="#">LCSA6-10</a>	Matas PARA MARCO DE ALUMINIO (19 g)
<a href="#">KGLCLF3-40</a>	pasadores de bisagra
<a href="#">PHSCM6</a>	El extremo del vástago Rodamientos / Estándar
<a href="#">HPH50-28</a>	TRANSPORTADORA RUEDAS
<a href="#">HXGW12-4-5</a>	Imanes (36 g)
<a href="#">THSS8-30</a>	PASADOR
<a href="#">THSS8-15</a>	PASADOR
<a href="#">MTCSB8</a>	Misceláneo
<a href="#">BTCB10</a>	DIVERSO
<a href="#">WSSSH20-10-2</a>	LAVADORA
<a href="#">WSSSH10-5-1</a>	LAVADORA
<a href="#">HNTTSS5-5</a>	MARCO DE ALUMINIO PARA NUTS
<a href="#">HHPV845-6-910</a>	MARCO DE ALUMINIO SERIE Accessor
<a href="#">HFHDL5-35-909</a>	MARCO DE ALUMINIO
<a href="#">HFC5-35L-S</a>	ALUMINIO DE ACCESORIOS MARCO
<a href="#">FJFNVC16-100</a>	PASTILLAS DE AJUSTE
<a href="#">TWSS30-16-3</a>	ARANDELAS
<a href="#">MTCSB12</a>	DIVERSO
<a href="#">BCAS32</a>	coger la bola
<a href="#">HFC5-35R-S</a>	ALUMINIO DE ACCESORIOS MARCO
<a href="#">PJH12-20</a>	resorte del émbolo
<a href="#">CHIC8</a>	Tornillos (28 g)
<a href="#">SWU43-80</a>	COIL MUELLE (87 g)
<a href="#">UHFN120</a>	PULLS
<a href="#">TLATAN8-P6.7-B5-RC60</a>	La clavija de posición (20 g)



Producto	Descripción
<a href="#">LATQNB10-P9.9-W9.9-B6-A60</a>	La clavija de posición (40 g)
<a href="#">TLATAN10-P10.3-B5-RC60</a>	La clavija de posición (20 g)
<a href="#">TLATDN8-P7.9-B5-RC60</a>	La clavija de posición (20 g)
<a href="#">LATQNB10-P10.5-W10.3-B5-A60</a>	La clavija de posición (40 g)
<a href="#">LATQNB10-P10.5-W9.9-B5-A60</a>	La clavija de posición (40 g)
<a href="#">LATQNB10-P9.9-W9.1-B5-A60</a>	La clavija de posición (40 g)
<a href="#">LATQNB10-P10.7-W9.9-B6-A90</a>	La clavija de posición (40 g)
<a href="#">LATQNB10-P10.7-W10.3-B6-A90</a>	La clavija de posición (80 g)
<a href="#">LATQNB10-P10.7-W9.9-B7-A90</a>	La clavija de posición (40 g)
<a href="#">TLATAN8-P6.9-B10-RC90</a>	La clavija de posición (20 g)
<a href="#">TLATAN12-P12.3-B7-RC60</a>	La clavija de posición (10 g)
<a href="#">TLATAN8-P6.9-B8-RC120</a>	La clavija de posición (10 g)
<a href="#">TLATAN10-P8.1-B5-RC60</a>	La clavija de posición (10 g)
<a href="#">TLATAN8-P8-B4-RC60</a>	La clavija de posición (20 g)
<a href="#">LATQNB10-P9.7-W9.5-B6-A60</a>	La clavija de posición (40 g)
<a href="#">LATQNB10-P9.6-W9.4-B6-A60</a>	La clavija de posición (20 g)
<a href="#">SCXW46-10-10</a>	Acoplamiento
<a href="#">TTPK18-AT10250-A-N19-LFC-FC59</a>	polea de sincronización
<a href="#">SSTEH10B</a>	PARADA PIN
<a href="#">SBTEH10B</a>	PARADA PIN
<a href="#">LNP8-25</a>	PALANCA DE SUJECCIÓN DE PLÁSTICO
<a href="#">SSVR33L-520</a>	guía de deslizamiento
<a href="#">SSVR33L-580</a>	GUÍA DE DIAPOSITIVAS
<a href="#">PJH10-15</a>	resorte del émbolo
<a href="#">PJH10-5</a>	resorte del émbolo
<a href="#">MSB13-15</a>	Perno separador
<a href="#">LATQNB10-P9.7-W9.5-B5-A60</a>	
<a href="#">LATQNB10-P9.9-W9.9-B5-A60</a>	PIN DE UBICACIÓN
<a href="#">TLATAN8-P5.9-B7-RC90</a>	PIN DE UBICACIÓN
<a href="#">TLATAN8-P7.8-B7-RC60</a>	PIN DE UBICACIÓN
<a href="#">FJCN6</a>	Junta flotante
<a href="#">NLDF5</a>	LAVADORAS Y NUECES
<a href="#">UMBH20-55A</a>	TENIENDO BOLA
<a href="#">STR80</a>	por tensor
<a href="#">BSJL6</a>	ÉMBOLOS
<a href="#">CMGN100-U</a>	Castor
<a href="#">FGSS15050K</a>	Resorte de Gas (NO D. G.)
<a href="#">HCCGH10-16.0-HC</a>	pasadores de bisagra
<a href="#">HCCGH8-44</a>	pasadores de las bisagras
<a href="#">PBT15</a>	bloques de rodamientos
<a href="#">WR27-40</a>	alambre de resorte
<a href="#">UNBH8-30</a>	URETANO TAPÓN pernos con
<a href="#">AYFH30-26</a>	uretano blando
<a href="#">UNAH8-60</a>	PERNOS DE TOPE CON URETANO
<a href="#">CHFL36</a>	HOOK o levantar BARS



<b>Producto</b>	<b>Descripción</b>
<a href="#">CHFL40</a>	HOOK o levantar BARS
<a href="#">CHPL32</a>	GANCHO
<a href="#">MYZP38-140</a>	Poste guía SET
<a href="#">MYZP50-160</a>	Poste guía SET
<a href="#">MYZP50-170</a>	Poste guía SET
<a href="#">MYZP60-200</a>	conjunto de postes de guía
<a href="#">SWF10-65</a>	MUELLE HELICOIDAL
<a href="#">SWF10-60</a>	MUELLE HELICOIDAL
<a href="#">UNAH10-70</a>	URETANO TAPÓN pernos con
<a href="#">UMJ50-30</a>	RODILLO
<a href="#">HSGN75-12-U</a>	MARCO DE ALUMINIO RUEDAS
<a href="#">UPCFAN120</a>	PULLS
<a href="#">SFJZ12-320-M6-N6-SC20</a>	EJE LINEAR
<a href="#">SHFL30</a>	soporte de eje
<a href="#">FAB10-150</a>	Tornillo
<a href="#">HFS6-3030-440</a>	MARCO DE ALUMINIO
<a href="#">HFS6-3030-470</a>	MARCO DE ALUMINIO
<a href="#">HFS6-3030-395</a>	MARCO DE ALUMINIO
<a href="#">HFS6-3030-770</a>	MARCO DE ALUMINIO
<a href="#">HFS6-3030-330</a>	MARCO DE ALUMINIO
<a href="#">HFS6-3030-295</a>	MARCO DE ALUMINIO
<a href="#">BPFJ10</a>	Junta flotante
<a href="#">HBLFS6-C-SET</a>	
<a href="#">HBLFSSW6-C-SET</a>	MARCO DE ALUMINIO Soportes y juntas
<a href="#">HBLFSNE6-SET</a>	MARCO DE ALUMINIO PARA SOPORTES
<a href="#">KNCLB6-15-30</a>	Collar
<a href="#">KNCLB5-10-30</a>	Collar
<a href="#">FSBNM15-240</a>	ESTAR
<a href="#">FJEBC10-1.25-50</a>	CUPRING BARRAS
<a href="#">FJCF10</a>	Junta flotante
<a href="#">NFJN16-130</a>	PASTILLAS DE AJUSTE
<a href="#">GPA6A</a>	TAPER PIN
<a href="#">SGKA16-125</a>	tornillo prisionero
<a href="#">CLBRU12-60.0</a>	pasadores de bisagra
<a href="#">LHMSW25</a>	rodamiento lineal
<a href="#">SFJZ25-230-M10-N10-SC5-LKC</a>	EJE LINEAR
<a href="#">CBS10-20</a>	TORNILLOS DE CABEZA BAJA
<a href="#">CBS8-35</a>	TORNILLOS DE CABEZA BAJA
<a href="#">ETKS15-60-SC75-M8-N6</a>	CIRCULAR POSTAL
<a href="#">DMS30-10</a>	PERROS
<a href="#">SHF15</a>	soporte de eje
<a href="#">SHF25</a>	soporte de eje
<a href="#">NCLB16-25-58.0</a>	COLLARS
<a href="#">WR20-20</a>	alambre de resorte
<a href="#">UNAH12-40</a>	URETANO TAPÓN pernos con

Producto	Descripción
<a href="#">UNAH8-50</a>	URETANO TAPÓN pernos con
<a href="#">SAB10-50-N8-E12-MWC</a>	TORNILLO DE CONVERSIÓN ADAPTADORES
<a href="#">STYS12</a>	placa de montaje
<a href="#">KNCLB10-20-12</a>	Collar
<a href="#">MPBZ13-10</a>	ACEITE DE BUSH
<a href="#">NFJN12-100</a>	PASTILLAS DE AJUSTE
<a href="#">NFJN16-100</a>	PASTILLAS DE AJUSTE
<a href="#">HCCGH10-30.0-HC</a>	pasadores de bisagra
<a href="#">HCCGH10-45.0</a>	pasadores de bisagra
<a href="#">ANE16-200</a>	TORNILLO
<a href="#">ETKRS12-39-SC14-LKC</a>	CIRCULAR POSTAL
<a href="#">NASTFZ10</a>	seguidor de rodillo
<a href="#">SAFM10-55-F15-M8-T15-N8-LKC</a>	EJE LINEAR
<a href="#">MPBZ10-15</a>	ACEITE DE BUSH
<a href="#">UHBKS25-20-M10</a>	paragolpes URETANO
<a href="#">WSSB20-8-3</a>	Lavadora
<a href="#">WR20-25</a>	alambre de resorte
<a href="#">WF20-20</a>	alambre de resorte
<a href="#">WSSB25-12-6</a>	LAVADORA
<a href="#">CLGN16-133</a>	pasadores de bisagra
<a href="#">RSU6-10.8</a>	SUJECCIÓN tornillos / pernos
<a href="#">PHSOM8</a>	Cabeza articulada
<a href="#">CPJC30-RD-11-11</a>	ACOPLAMIENTO
<a href="#">ELABD20-P16-B10-L21-KC</a>	PIN DE UBICACIÓN
<a href="#">MSTKD-EL</a>	Los interruptores de contacto - carrera larga
<a href="#">N-MSTKD-ELD</a>	INTERRUPTOR TAPÓN
<a href="#">SETGS15-205-SC20-M6-N6</a>	CIRCULAR POSTAL
<a href="#">UTRL-D10-L28-V5-VL15</a>	
<a href="#">NP604-A</a>	Sondas de contacto y recipientes
<a href="#">NR604-C</a>	Sondas de contacto
<a href="#">LHIFC25</a>	rodamiento lineal
<a href="#">MCO20-8-8</a>	acople
<a href="#">CVTBL16</a>	LOCALIZACIÓN blook
<a href="#">PDR50</a>	ASPECTOS
<a href="#">SCS50-22</a>	anillo de ajuste
<a href="#">BSJL10</a>	bola del émbolo
<a href="#">STFHN10-5</a>	PARADA PIN
<a href="#">G-BMFRS2-60-4</a>	TERMINALES
<a href="#">JBNM16-25</a>	LOCALIZACIÓN DE BUSH
<a href="#">Swu 17-25</a>	MUELLE HELICOIDAL
<a href="#">MYKP 38-170</a>	BOLA GUÍA DE AJUSTE
<a href="#">MTSRD25-485-T38-Q17-S28-E15-C25-J0-B0-ME6</a>	filete de rosca
<a href="#">MTSFR25</a>	filete de rosca
<a href="#">SP35B32-N-17</a>	RUEDA DE ESPIGAS

Producto	Descripción
<a href="#">PHLK140-15</a>	VOLANTE
<a href="#">PKBS2</a>	POR PARTES
<a href="#">MAS1008M</a>	AMORTIGUADOR
<a href="#">CRTD2050</a>	TABLA rodillos cruzados
<a href="#">WSSM50-20-5</a>	LAVADORA
<a href="#">WF27-60</a>	alambre de resorte
<a href="#">MST12-50</a>	PASADOR
<a href="#">NCLM10-15-10</a>	COLLARS
<a href="#">WSSB50-16-10</a>	LAVADORA
<a href="#">WB27-100</a>	alambre de resorte
<a href="#">SFJW25-1200-M8-N8</a>	EJE LINEAR
<a href="#">STHCN25</a>	soporte de eje
<a href="#">MSB13-LC20-FC13</a>	SEPARADOR PERNO
<a href="#">MTSBWW16-1200-F30-V12-S50-Q12-X530-MQ6</a>	filete de rosca
<a href="#">MTSFL16</a>	filete de rosca
<a href="#">MTSFR16</a>	filete de rosca
<a href="#">MST10-30</a>	PASADOR
<a href="#">CLSG20-160-F5-E4</a>	pasadores de bisagra
<a href="#">FJR14-1.5-8</a>	Junta flotante
<a href="#">LHTR25</a>	rodamiento lineal
<a href="#">FABB12-170</a>	EMPULGUERAS
<a href="#">WSSB20-6-5</a>	LAVADORA
<a href="#">MPBZ40-60</a>	Sin Aceite bujes
<a href="#">MPITZ40-70</a>	ACEITE DE BUSH
<a href="#">BSP40B12-N-20</a>	RUEDA DE ESPIGAS
<a href="#">DRCW40-15-15</a>	Ruedas tensoras
<a href="#">CHE40-54</a>	Cadenas de rodillos
<a href="#">AJSTM16-70</a>	pernos de ajuste
<a href="#">SUPESH25A</a>	MONTAJE SCREWED TUBO DE ACERO
<a href="#">WSSM30-8-3</a>	ARANDELAS
<a href="#">KED8-70</a>	LLAVE PARALELA
<a href="#">KEG6-18</a>	LLAVE PARALELA
<a href="#">GPA2</a>	TAPER PIN
<a href="#">WSSB20-15-6</a>	LAVADORA
<a href="#">HXUM16</a>	Imanes con VIVIENDAS
<a href="#">HXUM20</a>	Imanes con VIVIENDAS
<a href="#">WL12-70</a>	alambre de resorte
<a href="#">PSFAH25-300-F19-P20-M10-T19</a>	EJE LINEAR
<a href="#">USTH8-50</a>	URETANO TAPÓN pernos con
<a href="#">THUPTAB12-P14.0-B8-T5.0-H30-A30</a>	PIN DE UBICACIÓN
<a href="#">MSWZ12</a>	TORNILLO DE CIERRE
<a href="#">CMGK150-N</a>	CASTER (1.980g)
<a href="#">LHMSW30</a>	Rodamiento lineal (590g)
<a href="#">LHMSW40</a>	LINEAL DE BUSH
<a href="#">UR16-70</a>	MUELLE (20 g)

Producto	Descripción
<a href="#">NPY-10C-12</a>	METRO - patio.
<a href="#">HNNT5-5</a>	MARCO DE ALUMINIO PARA NUTS
<a href="#">HFC5-2020-S</a>	MARCO DE ACCESORIOS DE ALUMINIO
<a href="#">HFC5-2040-S</a>	CAPS FRAME
<a href="#">HNNT5-4</a>	MARCO DE ALUMINIO PARA NUTS
<a href="#">KCLCLF3-5</a>	Precisión pivote Pins - seleccionable Tolerancia D
<a href="#">KCLCLF3-6.5</a>	Precisión pivote Pins - seleccionable Tolerancia D
<a href="#">FWASC-D20-V15-T2</a>	Lavadora
<a href="#">FWASC-D20-V15-T3</a>	Lavadora
<a href="#">GPA32GT3090-A-P10</a>	El tiempo del esfuerzo de torsión Poleas / 3GT
<a href="#">GPA32GT3090-B-P10</a>	El tiempo del esfuerzo de torsión Poleas / 3GT
<a href="#">GBN2853GT-90</a>	High Torque correas dentadas -2GT / 3GT
<a href="#">LHMRWM12</a>	Con pestaña rodamientos lineales / centro de la brida
<a href="#">SXNKN16L</a>	ÉMBOLOS INDIZACIÓN
<a href="#">SWM27-35</a>	MUELLE HELICOIDAL
<a href="#">MHPUS408-75-18-A</a>	Los transportistas por cable / Flap apertura-cierre Tipo
<a href="#">MHPUS408-75-11-A</a>	Los transportistas por cable / Flap apertura-cierre Tipo
<a href="#">MHPUS408-75-16-A</a>	Los transportistas por cable / Flap apertura-cierre Tipo
<a href="#">MHPUS206-50-17-A</a>	Los transportistas por cable / Flap apertura-cierre Tipo
<a href="#">GEAHS3.0-20-30-B-25</a>	rueda dentada recta
<a href="#">GEAKS3.0-20-30-B-25N</a>	rueda dentada recta
<a href="#">BSP35B40-N-25</a>	RUEDA DE ESPIGAS
<a href="#">BLPS10-60</a>	Componentes
<a href="#">RVAB130-M</a>	Polea
<a href="#">PJXW8-3</a>	MUELLE PUUNGER
<a href="#">PJXW8-5</a>	ÉMBOLOS
<a href="#">JPTMA10-16</a>	PIN DE UBICACIÓN
<a href="#">FPTMD10-P16.00-L15-B20</a>	PIN DE UBICACIÓN
<a href="#">FPTMD10-P16.00-L15-B14</a>	PIN DE UBICACIÓN
<a href="#">UHBKS15-10-M6</a>	paragolpes URETANO
<a href="#">SSTEH17B</a>	PARADA PIN
<a href="#">SHTNZ25-30</a>	ACEITE DE BUSH
<a href="#">SSCH14</a>	Maneja el almacenamiento agujero cuadrado
<a href="#">JBSM20-20</a>	Casquillos de la clavija de posición
<a href="#">CFR5-13</a>	Los seguidores de leva
<a href="#">VPDT10</a>	PADS ABSORDTION
<a href="#">UMBLWH6-20</a>	TENIENDO BOLA
<a href="#">MFIMS25</a>	
<a href="#">WY13-25</a>	alambre de resorte
<a href="#">SWM20-35</a>	MUELLE HELICOIDAL
<a href="#">MSN-LD</a>	Los interruptores de contacto
<a href="#">HFS5-2040-561</a>	
<a href="#">UWSY100</a>	Los mangos de diseño / parches
<a href="#">HFS5-2040-657</a>	
<a href="#">HFS5-2020-299</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">KFBR60-10-26</a>	Bases de sobremesa
<a href="#">UWUAN109.5-B</a>	Los mangos incrustados / Offset
<a href="#">JBHUFMP20-P15.00-L6.6-RC</a>	Casquillos de locatin
<a href="#">SFPQNA10-P14.90-L5-B5.0-RC</a>	Pin de ubicación
<a href="#">SFPQND10-P14.90-L5-B5.0</a>	Pin de ubicación
<a href="#">WSSB50-12-10</a>	LAVADORA
<a href="#">SAIPOZ5-20</a>	POSTAL DE TENSION DE PRIMAVERA
<a href="#">SAIPO6-35</a>	GANCHO PARA MUELLE DE TENSION
<a href="#">UMC15-5-40</a>	RODILLO
<a href="#">XSG50-CR</a>	Solo eje ETAPA
<a href="#">SE2BZ16-390</a>	guía de deslizamiento
<a href="#">SZB16</a>	guía de deslizamiento
<a href="#">NOCH 19</a>	manivelas
<a href="#">SCSW12-8</a>	anillo de ajuste
<a href="#">SCC15-8</a>	anillo de ajuste
<a href="#">SCC12-8</a>	anillo de ajuste
<a href="#">SCSM15-15</a>	anillo de ajuste
<a href="#">PHSM150-15</a>	VOLANTE DE PLÁSTICO
<a href="#">LCR100</a>	ROTACIÓN DE CIERRES
<a href="#">UWAN12-150-40</a>	HALAR
<a href="#">DWSSM-D29.5-V17-L50.5</a>	ESPACIADOR
<a href="#">SLUNA6-10</a>	TAPÓN PERNO
<a href="#">WSRS20-5</a>	LAVADORA
<a href="#">RSFAR25-100</a>	EJE LINEAR
<a href="#">RSFAR18-77</a>	EJE LINEAR
<a href="#">LLTA7</a>	cerradura lineal
<a href="#">FWSRS-D45-V17-E9-T10.0</a>	LAVADORA
<a href="#">DBTS6-3-12</a>	los tornillos Paso
<a href="#">NKOSC5-20-18</a>	Primer diámetro KNUREING POMOS
<a href="#">PACK-WVWS-V10-D14</a>	ONDA DE LAVADORAS
<a href="#">SSCD25</a>	anillo de ajuste
<a href="#">HNFJN48-12-80</a>	PASTILLAS DE AJUSTE
<a href="#">BSFFA20A</a>	TUBOS / Válvulas / sellos
<a href="#">NWGF6-40</a>	PLÁSTICO ALA MANDO
<a href="#">BSP35B22-N-25</a>	RUEDA DE ESPIGAS
<a href="#">SUST5-15</a>	URETANO TAPÓN pernos con
<a href="#">KESW8-40</a>	Claves paralelas con Avellanadores y agujeros roscados
<a href="#">GJPQSTA6-4</a>	Cabeza esférica Pequeño / parches / P configurable
<a href="#">GFPQSTA6-P4-L11-B9</a>	Cabeza esférica Pequeño / parches / P configurable
<a href="#">SSCSPK50-22</a>	Eje Collares / Dividir
<a href="#">PSCSPK50-22</a>	Eje Collares / Dividir
<a href="#">CLDM8-20-B</a>	PALANCAS
<a href="#">CLDM8-50-B</a>	Palanca de pinza
<a href="#">BSWE12</a>	filete de rosca
<a href="#">MTSMR25</a>	filete de rosca

Producto	Descripción
<a href="#">MTSBRA25-700-S45-Q12</a>	filete de rosca
<a href="#">FENB0.5-800-800</a>	PLACAS DE TIRO
<a href="#">FENB1.5-800-800</a>	PLACAS DE TIRO
<a href="#">ATBM7SB-S-BL</a>	ANTI VOLVER UNIDAD
<a href="#">ATLAS35</a>	AUTO LATCH
<a href="#">PHSO10</a>	TUERCA DE ACOPLAMIENTO
<a href="#">PHSOL10</a>	TUERCA DE ACOPLAMIENTO
<a href="#">IKCD100-A50-W75</a>	PLACA DE ÁNGULO
<a href="#">IKD100-50S</a>	PLACA DE ÁNGULO
<a href="#">IKCD100-A80-W75</a>	PLACA DE ÁNGULO
<a href="#">FJXS18-1.5</a>	Junta flotante
<a href="#">SFBN6-240-F10-B8-P5</a>	EJE LINEAR
<a href="#">AJSTKS6-15</a>	pernos de ajuste
<a href="#">AJKCS6-10</a>	AJUSTE DE BLOQUES
<a href="#">SHHPSD845-2</a>	POR PARTES
<a href="#">WSSB50-25-10</a>	LAVADORA
<a href="#">WSSB40-20-5</a>	LAVADORA
<a href="#">SPGCS12-9-6</a>	ARANDELAS
<a href="#">VUF10-20</a>	PRIMAVERA
<a href="#">FWSSB-D42-V6.0-T5.0</a>	LAVADORA
<a href="#">MLAT30</a>	MECHA BLOQUEOS
<a href="#">KESSW12-80</a>	LLAVE PARALELA
<a href="#">CPND32-10-10</a>	COUPLINGS
<a href="#">NSCH14</a>	manivelas
<a href="#">NOCH14</a>	VOLANTE
<a href="#">NCLC10-15-35</a>	COLLARS
<a href="#">DXFM-D40-V22-T5-I13-C15</a>	uretano blando
<a href="#">FNP22L-N</a>	ALAMBRES DE PLOMO
<a href="#">FWSSM-D20-V15-T2</a>	LAVADORA
<a href="#">FWSSM-D20-V15-T1.5</a>	LAVADORA
<a href="#">FWSSM-D20-V15-T2.5</a>	LAVADORA
<a href="#">SFPPA25-380-F14-P18-M10-N10-SC26</a>	Precisión del eje lineal
<a href="#">MPBZ18-15</a>	
<a href="#">JBAMN6-12</a>	
<a href="#">FPUA8-P6.00-L15-B5.9</a>	PIN DE UBICACIÓN
<a href="#">FPUD10-P10.9-L15-B10</a>	Hombro / roscado / P Standard
<a href="#">JPGTS16S-P20.71-L12-B16</a>	Tornillo de fijación espiga de montaje / Circunferencia Groove
<a href="#">BSJ-N6</a>	Los émbolos de bola / Estándar
<a href="#">LHMCD12</a>	Con pestaña rodamientos lineales Medio / Centro de embridado
<a href="#">SSEBW12-50</a>	Guías lineales miniatura / Wide rieles / bloques estándar / precarga ligera
<a href="#">LHIFCF30</a>	rodamiento lineal
<a href="#">ISWY63-89</a>	Muelles ISO 10243 -ISWY- (ISWY63-89)
<a href="#">GBN12123GT-90</a>	Alto par de correas dentadas
<a href="#">NKBC4-6-12</a>	Mandos moleteados

Producto	Descripción
<a href="#">CLRA8-25-B</a>	Palanca de trinquete de la abrazadera
<a href="#">CLRA8-40-B</a>	Palanca de trinquete de la abrazadera
<a href="#">MGUE</a>	SENSOR DE LA UNIDAD
<a href="#">MGUEN</a>	SENSOR confusa
<a href="#">A-WSD5-25-P0.55</a>	este
<a href="#">CLDMCH6-32-M</a>	Doble Brazo palancas de sujeción
<a href="#">CLDMCH5-32-M</a>	Doble Brazo palancas de sujeción
<a href="#">A-WPAS2.0-40-P0.547-PKC-HC2</a>	Carburo de hombro Quill punzones normal, Pulido, TiCN Revestimiento
<a href="#">WM20-20</a>	alambre de resorte
<a href="#">CBAS6-15</a>	Extra-baja de cabeza hueca
<a href="#">CBAS6-20</a>	Extra-baja de cabeza hueca
<a href="#">FLOK150</a>	Tapones de piso
<a href="#">S-15</a>	
<a href="#">WSSB20-10-3</a>	
<a href="#">TBO-H150-288</a>	
<a href="#">SCSBN 17-20</a>	
<a href="#">SCSM13-12</a>	
<a href="#">SCBRJ12-16</a>	
<a href="#">SCCN12-8</a>	
<a href="#">SCCN25-12</a>	
<a href="#">SCCN13-8</a>	
<a href="#">MC07-11</a>	SUJETADORES
<a href="#">HTBN490S5M-150</a>	CINTURÓN
<a href="#">HTBN450S5M-150</a>	CINTURÓN
<a href="#">LHMRW16</a>	Casquillo lineal
<a href="#">JPAT5-5</a>	Clavija de ajuste de altura
<a href="#">BCHP14</a>	RODILLO DE BOLA
<a href="#">BSJM10-175-F18-E8-P8-Q8</a>	
<a href="#">SHHPSZ8-45</a>	Piezas de puerta
<a href="#">PSKH5</a>	La fijación de Claves para punzones con clave Surcos
<a href="#">SHTA10-20</a>	SHAFTHOLDER
<a href="#">PSFMRRRA10-133-B4-S4</a>	EJE ROTATIVO
<a href="#">ROLAG30-T3-12-L100</a>	RODILLOS
<a href="#">PSCSBS30-38-YC</a>	anillo de ajuste
<a href="#">MSB6.5-70</a>	Stripper Pernos roscas macho
<a href="#">SWB27-55</a>	Muelles -SWB-
<a href="#">HOSBS60N</a>	MANGUERAS
<a href="#">MCOCGWK34-11-15</a>	COUPLINGS
<a href="#">MCOCGWK34-15-15</a>	COUPLINGS
<a href="#">BSST2505-310-NC</a>	tornillo de bolas
<a href="#">CFFRT18-40-GA</a>	
<a href="#">CFFRT18-40-GC</a>	
<a href="#">LMU20</a>	Simple Tipo de rodamiento lineal
<a href="#">LBUW12</a>	Carrera corta de bola del casquillo
<a href="#">BSFM13-80-M6</a>	eje de bolas



Producto	Descripción
<a href="#">HNTAXB12-P20-B10-L12</a>	PIN DE UBICACIÓN
<a href="#">SEBWN16L-310</a>	
<a href="#">SEBWN16L-470</a>	
<a href="#">UMBWT25-65</a>	TENIENDO BOLA
<a href="#">WRBAA15-6-3</a>	Lavadora de caucho
<a href="#">WVGPN20-90</a>	GUÍA DE PIN
<a href="#">LOC638-250</a>	cemento cola
<a href="#">MS10-70</a>	PASADOR
<a href="#">MS8-20</a>	PASADOR
<a href="#">MS6-15</a>	PASADOR
<a href="#">TBN155MXL037</a>	CINTURÓN
<a href="#">ATP18MXL037-K-H3</a>	TIRE ESTÁNDAR
<a href="#">ATP27MXL037-B-P6.35</a>	TIRE ESTÁNDAR
<a href="#">CIMRF-D9.5-V6.5-T0.5</a>	CALLAR
<a href="#">BLHM6-60-25</a>	PLACA DE POSTE
<a href="#">PSFRR10-100-B31-S4-FC9-G6</a>	EJE ROTATIVO
<a href="#">PFXAA8-15-F100</a>	EJE ROTATIVO
<a href="#">PSFR8-100-FC48-G4</a>	EJE ROTATIVO
<a href="#">PXNKN10L</a>	ÉMBOLOS INDIZACIÓN
<a href="#">WSSM12-10-3</a>	LAVADORA
<a href="#">SWM35-65</a>	
<a href="#">SWH35-45</a>	muelle helicoidal
<a href="#">SWB35-45</a>	
<a href="#">SWB35-60</a>	muelle helicoidal
<a href="#">SFUT16-110-M6</a>	
<a href="#">TWASM12-8-5</a>	
<a href="#">LSBG17-160-M8-N8</a>	
<a href="#">FWSSM-D33-V26-T1.9</a>	
<a href="#">SELANAA8-P5-B20-L12-A30-E2-SC-MC6</a>	
<a href="#">SFPQA5-P5.5-L10-B2.5</a>	
<a href="#">SFAU25-30-F14-B11-P10-T90-S85-Q20-SC10</a>	
<a href="#">SFRCB-D12-L242-F30-B24-M8-N8-SC4</a>	
<a href="#">SSFUY13-125-F25-B15-P10-M8-N8</a>	
<a href="#">SHBR25-30</a>	
<a href="#">PSFJT16-180-M8</a>	
<a href="#">SFJW20-140-M10-N10</a>	
<a href="#">SHFZ5-12</a>	
<a href="#">UMBH15-45</a>	TENIENDO BOLA
<a href="#">CHE50-38</a>	Cadenas de rodillos
<a href="#">CHE50-28</a>	
<a href="#">BSP50B15-N-30</a>	
<a href="#">RNTB100</a>	
<a href="#">HDHCP30</a>	
<a href="#">SFJZ20-403-M8-N8-SC190</a>	
<a href="#">SFMKR30-642-KA6-A40-KB426-B55-KC595-C40</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">SFMKR30-600-KA6-A40-KB119-B40-KC384-C55</a>	
<a href="#">SFJ16-280</a>	
<a href="#">NPN4-25</a>	
<a href="#">UNBH6-40</a>	
<a href="#">AHLNKCK250-20</a>	
<a href="#">GBGWB6006ZZ-80-50</a>	
<a href="#">KZBE30-205-P20-LA45-KA5-HA32-KB109-HB40</a>	
<a href="#">FNCLB-V30-D36-L15</a>	
<a href="#">KES8-40</a>	
<a href="#">KES6-32</a>	
<a href="#">DRCBW50-15</a>	
<a href="#">CHE50-128</a>	
<a href="#">FXAA20-13-F25-SET</a>	
<a href="#">TNSR20-Y23-F25</a>	
<a href="#">HGCCJM6-A22-W10-H25</a>	
<a href="#">MPFZ8-20</a>	
<a href="#">PXSAN12</a>	
<a href="#">TSPF80-8</a>	
<a href="#">SMRN50-9</a>	rodillos guía
<a href="#">MPBZ10-10</a>	
<a href="#">FXAB10A-15-F10-MA6</a>	
<a href="#">FXAA10-20-F8-SET</a>	
<a href="#">AIPO6-30</a>	
<a href="#">AWY10-30</a>	
<a href="#">SFMKR30-410-KA6-A40-KB163-B40</a>	
<a href="#">ETKS12-67-SC35-M8-N5</a>	
<a href="#">KES8-55</a>	
<a href="#">ETKS12-210-SC100-M8-N8</a>	
<a href="#">ETKS12-350-SC170-M8-N8</a>	
<a href="#">PSFG16-240-E4-A4-WFC15</a>	
<a href="#">CLBK10-49</a>	
<a href="#">WSSB50-10-3</a>	
<a href="#">HBT20</a>	
<a href="#">SHPTBN20-25</a>	
<a href="#">MPFZ16-20</a>	
<a href="#">PSHFS10-30-F24-M8-H4</a>	
<a href="#">PSCD40</a>	Los collares de eje - Hendidura
<a href="#">UNBHH8-30</a>	Los pernos tope con parachoques
<a href="#">JBYM12-12</a>	LOCALIZACIÓN DE BUSH
<a href="#">LMU-MX10</a>	rodamiento lineal
<a href="#">PSCD50</a>	Los collares de eje - Hendidura
<a href="#">SCDG12-30</a>	Precisión pasador pivote
<a href="#">SSWA34-5.0</a>	Arandelas de muelle en espiral
<a href="#">FCMSG15-24-4-12</a>	Fulcrum Pin
<a href="#">SFRR6-33-B2-S2</a>	eje rotativo

Producto	Descripción
<a href="#">SFRR10-35-B3-S3</a>	eje rotativo
<a href="#">HCCG20-86-NC5</a>	Precisión pasador pivote
<a href="#">SCCGH20-96</a>	Precisión pasador pivote
<a href="#">TWSSB30-10-2</a>	arandela de metal
<a href="#">TWSSB30-20-3</a>	arandela de metal
<a href="#">SXNK16</a>	La indexación del émbolo
<a href="#">SUMSB8-28</a>	TENIENDO BOLA
<a href="#">URWH35-10-5</a>	uretano blando
<a href="#">TABSE10-10</a>	El tapón roscado del bloque
<a href="#">SANS10-40</a>	Ajuste tapón tornillos- Llave plana, L seleccionable, Hilo refinado
<a href="#">CFAPH16-35</a>	seguidor de leva
<a href="#">UL8-45</a>	
<a href="#">STWN6</a>	Anillo de retención
<a href="#">STWN10</a>	Anillo de retención
<a href="#">LVB30-30</a>	tornillos de ajuste
<a href="#">UABL26-120</a>	
<a href="#">SHMTMN10-20</a>	eje de soporte
<a href="#">HFS8-808040-325</a>	perfil de aluminio
<a href="#">MFMW25</a>	ACEITE DE BUSH
<a href="#">BPFC10</a>	Junta flotante
<a href="#">FJMC10</a>	Junta flotante
<a href="#">GRMZ20-150-10</a>	Raíles en L//Aleación de cobre sin lubricación
<a href="#">FJMB12</a>	Junta flotante
<a href="#">HHP SNC8</a>	bisagra
<a href="#">AMGCB1</a>	cierre magnético
<a href="#">SFPBPD6-P8-L10-B8</a>	
<a href="#">BGCT30</a>	Los rodamientos con Vivienda
<a href="#">MSB5-45</a>	Stripper Tornillos Rosca macho
<a href="#">C-30-SG-9A-5P</a>	
<a href="#">PSFJW20-180-M8-N5</a>	ola
<a href="#">MSB12-60</a>	Stripper Pernos roscas macho
<a href="#">EPW1.5-100</a>	
<a href="#">JPSTD6-P6</a>	Pin de ubicación
<a href="#">JPAMF12-10-27</a>	Ajustar la altura del Pin
<a href="#">ANBN6-35</a>	Ajuste de tapón de rosca
<a href="#">JBHM4-8</a>	Casquillos de la clavija de posición
<a href="#">33-1848</a>	
<a href="#">CPB20-6-6</a>	Acoplamiento
<a href="#">SGPSD68</a>	
<a href="#">STUNPS46</a>	
<a href="#">SGPPE15A</a>	Accesorios de baja presión
<a href="#">SGCNR15A</a>	
<a href="#">SGPPS15A</a>	Accesorios de baja presión
<a href="#">PCIMAS-D25-V10-T0.05 (pack x10)</a>	
<a href="#">PCIMAS-D25-V10-T0.1 (pack x10)</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">PCIMAS-D25-V10-T0.2 (pack x10)</a>	
<a href="#">PCIMAS-D25-V10-T0.3 (pack x10)</a>	
<a href="#">PCIMAS-D25-V10-T0.5 (pack x10)</a>	
<a href="#">PCIMAS-D25-V10-T1 (pack x10)</a>	
<a href="#">SVKR-250-2000-25-TA230-SCM-15-O-B</a>	
<a href="#">CLDM8-16-S</a>	
<a href="#">CLDMC5-25-S</a>	
<a href="#">CLDMC6-25-S</a>	
<a href="#">SVKR-300-2000-40-TA230-SCM-7.5-O-B</a>	
<a href="#">MCJN14-4-4</a>	
<a href="#">WSJM20-10-2</a>	
<a href="#">PJH12-10</a>	
<a href="#">MPTZ40-80</a>	
<a href="#">HHDF19</a>	PULLS
<a href="#">FWSSS-D14-V12-T6.7</a>	
<a href="#">SHKSS25-50</a>	En forma de l eje de soporte
<a href="#">LHBBC25G</a>	Estilo de bloque de almohada rodamiento lineal con Palanca de pinza
<a href="#">RSM3-5.2</a>	SUJECIÓN tornillos / pernos
<a href="#">RSM4-6.5</a>	SUJECIÓN tornillos / pernos
<a href="#">RSU3-5.2</a>	SUJECIÓN tornillos / pernos
<a href="#">RSU4-6.5</a>	SUJECIÓN tornillos / pernos
<a href="#">PCIMRS25-30-1.0 (pack x30)</a>	Calzo estándar Anillo
<a href="#">PACK-WVWS-V25-D30 (pack x30)</a>	arandela ondulada
<a href="#">HCDGH5-14</a>	pasadores de bisagra
<a href="#">SC SPK16-15</a>	SET Collers
<a href="#">MSB5.5-30</a>	SEPARADOR PERNO
<a href="#">LHFC12</a>	rodamiento lineal
<a href="#">WSSM25-8-3</a>	ARANDELAS
<a href="#">MSB8-15</a>	SEPARADOR PERNO
<a href="#">AXNH20-12</a>	uretano blando
<a href="#">ETKGS20-40-SC10-M10-N6-MLC13</a>	CIRCULAR POSTAL
<a href="#">HCCGH8-16.2-TC5.0</a>	pasadores de bisagra
<a href="#">WSSB14-6-3</a>	LAVADORA
<a href="#">FWS-D14-V6-T2.8</a>	ARANDELAS
<a href="#">SFJ8-50</a>	EJE LINEAR
<a href="#">KLSTN8-6</a>	STRUTCLAMP
<a href="#">HFS6-3060-157</a>	MARCO DE ALUMINIO
<a href="#">HFS6-3060-850-LTP</a>	MARCO DE ALUMINIO
<a href="#">HLF6-3060-12</a>	MARCO FOOTBASE FORALUMINUM
<a href="#">HBLSD6</a>	MARCO DE ALUMINIO Soportes y juntas
<a href="#">HBLTS6</a>	MARCO DE ALUMINIO Soportes y juntas
<a href="#">HNST6</a>	MARCO DE ALUMINIO PARA NUTS
<a href="#">RENB6-12</a>	TORNILLO
<a href="#">RENB6-25</a>	Circulative ESPECIALIDAD BOLTS
<a href="#">RENW6</a>	LAVADORAS Y NUECES

Producto	Descripción
<a href="#">PSFJ16-200</a>	EJE LINEAR
<a href="#">MGNBSH16-12</a>	INSPECCIÓN SOPORTES
<a href="#">KQK15</a>	STRUCT PINZA
<a href="#">WSSB20-15-3</a>	LAVADORA
<a href="#">WSSB20-6-3</a>	LAVADORA
<a href="#">FWSSB-D20.0-V7.0-T3.2</a>	LAVADORA
<a href="#">MSB6.5-10</a>	STRIPPER PERNO
<a href="#">CHOB6-15</a>	PERNOS
<a href="#">MSSL5</a>	AIR cylinders FOR ENTEROS
<a href="#">SPJYS4</a>	Reguladores de velocidad
<a href="#">CBSTSR3-6</a>	
<a href="#">MS3-8</a>	PASADOR
<a href="#">JBHM6-8</a>	Casquillos de la clavija de posición
<a href="#">LVB30-50</a>	tornillo de tope
<a href="#">FWS-D42-V12.5-T4</a>	ARANDELAS
<a href="#">KNTR16</a>	tuerca del cojinete
<a href="#">JLNK15</a>	TENIENDO los Accessories PARA
<a href="#">LMU8</a>	rodamiento de bolas lineal
<a href="#">URSL20</a>	PUSHER URETANO
<a href="#">UMBL4-16</a>	TENIENDO BOLA
<a href="#">STBBM6-25</a>	tornillo de tope
<a href="#">LHICWMF30</a>	rodamiento lineal
<a href="#">HHKA100</a>	PULLS
<a href="#">DW4</a>	golillas de retención
<a href="#">CWCC10-300</a>	CABLES
<a href="#">NHM5-10</a>	POMOS
<a href="#">KNBSP6-19</a>	KNURLED SUJECIÓN, PERILLAS
<a href="#">NBMR6-20-25-B</a>	KNUREING POMOS
<a href="#">FWHJ-D16-H30-V8-T5-L10</a>	
<a href="#">NHXCC20-5.5</a>	Dia: 20 mm, ancho: 5,5mm
<a href="#">SEWZB16</a>	guía de deslizamiento
<a href="#">CBM5-10</a>	
<a href="#">A-SPAS3-40-P1.2-KC-TKC-LKZ</a>	
<a href="#">FL698ZZ</a>	
<a href="#">SSE2BV8-115</a>	
<a href="#">FL606ZZ</a>	
<a href="#">MAC1210M</a>	
<a href="#">SSRXN3616</a>	
<a href="#">SPT2.5-15-P1.51</a>	
<a href="#">MSND1.0-300</a>	
<a href="#">SSE2BV8-85</a>	
<a href="#">SSEBN13-195</a>	Guía de raíles perfilados en
<a href="#">SSEBN13-70</a>	guía de deslizamiento
<a href="#">ZWG40</a>	
<a href="#">ZWG60</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">ZWG90</a>	
<a href="#">ZDTS50</a>	
<a href="#">ZDTS60</a>	
<a href="#">ZDTS90</a>	
<a href="#">SJPEIA12-LC6</a>	
<a href="#">AWT24-200</a>	MUELLE DE TENSIÓN
<a href="#">N-CMST</a>	Sensor táctil
<a href="#">MPBZ50-40</a>	
<a href="#">MPBZ80-80</a>	
<a href="#">MPBZ35-60</a>	
<a href="#">MPBZ60-50</a>	
<a href="#">GDMSB8-16-F6-M6</a>	SEPARADOR BOLTS
<a href="#">JBPE12-P8-W5-L16</a>	LOCALIZACIÓN DE BUSH
<a href="#">RBBW40-80-12</a>	COSTILLAS
<a href="#">FPNLD5-P6-L3-B3-ML5</a>	PIN DE UBICACIÓN
<a href="#">FPNLA4-P6-L3-B3-ML5</a>	PIN DE UBICACIÓN
<a href="#">AJST5-25</a>	pernos de ajuste
<a href="#">AJKC5-6</a>	Bloques para los pernos de ajuste
<a href="#">FPNLD5-P6-L3-B4-ML5</a>	PIN DE UBICACIÓN
<a href="#">FPNLA4-P6-L3-B4-ML5</a>	PIN DE UBICACIÓN
<a href="#">FRNCS6-8-25</a>	TORNILLOS DE LA CUBIERTA
<a href="#">JPNBB5-8</a>	PIN DE UBICACIÓN
<a href="#">WSSB16-6-3</a>	LAVADORA
<a href="#">BGRZB6001ZZ-35</a>	RODAMIENTO W / SOPORTE
<a href="#">AJKC6-8</a>	bloque para ajustar pernos
<a href="#">AJST6-25</a>	perno de ajuste
<a href="#">STEHN10</a>	
<a href="#">RBBW50-150-12</a>	COSTILLAS
<a href="#">KFSTAGG5-P3.1-L8-B2.8-E1-A30</a>	PIN DE UBICACIÓN
<a href="#">SFJT10-100-M6</a>	EJE LINEAR
<a href="#">LMU10</a>	rodamiento lineal
<a href="#">CLBPB12-15-5.5</a>	COLLAR
<a href="#">BUN12</a>	filete de rosca
<a href="#">BSW12</a>	filete de rosca
<a href="#">MSNDFL3.2-300-F5-N</a>	
<a href="#">ELNBA12-P16-B5-L10</a>	PIN DE UBICACIÓN
<a href="#">ELNBD12-P16-B5-L11</a>	PIN DE UBICACIÓN
<a href="#">PXYKT12</a>	ÉMBOLOS INDIZACIÓN
<a href="#">NKBB8-16</a>	KNUREING POMOS
<a href="#">UHFNZ88-B</a>	PULLS
<a href="#">UHFNZ88-G</a>	PULLS
<a href="#">UHFNZ88-S</a>	PULLS
<a href="#">HTPA16S2M100-K-P5</a>	Alto par PULLYE TIEMPO
<a href="#">HTPA72S2M100-B-P5</a>	TIRE S-PAR
<a href="#">HTBN152S2M-100</a>	CINTURÓN

Producto	Descripción
<a href="#">HTBN180S2M-100</a>	CINTURÓN
<a href="#">B605ZZ</a>	cuidando,
<a href="#">MSB10-55</a>	
<a href="#">MPBZ10-30</a>	Buje exento de aceite
<a href="#">SSTMH16</a>	Pasador de tope
<a href="#">UMRW25</a>	TENIENDO BOLA
<a href="#">JPDPB6-8</a>	Pin de ubicación
<a href="#">JPBPB6-8</a>	Pin de ubicación
<a href="#">JBAFG35-P25-L30</a>	LOCALIZACIÓN DE BUSH
<a href="#">JBAFG18-P12-L20</a>	LOCALIZACIÓN DE BUSH
<a href="#">MAC3035H</a>	AMORTIGUADOR
<a href="#">FJB22</a>	Junta flotante
<a href="#">BPFA22</a>	Junta flotante
<a href="#">BSTEH19B</a>	PARADA PIN
<a href="#">LBNR12</a>	tuerca del cojinete
<a href="#">TSELNNA16-P29-B20-L18-A30-E10</a>	PIN DE UBICACIÓN
<a href="#">MSTP10-15</a>	PASADOR
<a href="#">LLT3.5</a>	
<a href="#">WSJM30-12-2</a>	LAVADORA
<a href="#">WSJM30-12-3</a>	LAVADORA
<a href="#">WSJM30-12-5</a>	LAVADORA
<a href="#">UMCM60-15-20</a>	RODILLO
<a href="#">SCLBRH6-76</a>	
<a href="#">MC02-1</a>	Bridas de Amarre - Mango horizontal, tipo push-pull
<a href="#">MFJCWK70-25-28</a>	
<a href="#">MTSLK16-290-F5-R10-T76-Q12-S10-E10-ME5-C50-KQ4</a>	filete de rosca
<a href="#">GBN3933GT-60</a>	Alto par de correas dentadas
<a href="#">GBN4803GT-60</a>	Alto par de correas dentadas
<a href="#">URSM16</a>	LAVADORA
<a href="#">HFSC8-4040-1705</a>	MARCO DE ALUMINIO
<a href="#">HCDG10-30</a>	pasadores de bisagra
<a href="#">SHBZ12-15</a>	ACEITE DE BUSH
<a href="#">ANB6-20</a>	Ajuste de tapón de rosca
<a href="#">STCB6-25</a>	tornillo de tope
<a href="#">CLWBC6-16-M</a>	palancas de sujeción
<a href="#">CLWBC6-16-B</a>	palancas de sujeción
<a href="#">MRG2H3-48-40-F30-G20-P3</a>	Placa de espejo
<a href="#">MS4-10</a>	PASADOR
<a href="#">SDMT050204PN-MJ-AH725 (pack 1x10)</a>	TGY MOLIENDA INSERTS
<a href="#">ASFB207</a>	
<a href="#">N-MSTKD-CD</a>	
<a href="#">MSPM-L</a>	
<a href="#">N-MSTKD-BBD</a>	
<a href="#">N-MSTKG-C</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">WB13-45</a>	alambre de resorte
<a href="#">SBTFH14-10</a>	
<a href="#">GLPSQAH6-L15</a>	pasador de posicionamiento esférica
<a href="#">BGP12-16-L40</a>	
<a href="#">BGP12-16-L30</a>	
<a href="#">FWSJM-D30-V12-T5</a>	
<a href="#">CBSST6-10</a>	BAJA de cabeza hueca
<a href="#">WSRM16-4</a>	LAVADORA
<a href="#">JBHF18-P12.25-L10.0</a>	LOCALIZACIÓN DE BUSH
<a href="#">WSRM14-2.5</a>	LAVADORA
<a href="#">BPFA12</a>	Junta flotante
<a href="#">JBHF18-P12.10-L14.0</a>	LOCALIZACIÓN DE BUSH
<a href="#">FWSRM-D25-V6.5-E3.5-T4.5</a>	LAVADORA
<a href="#">FJMC12</a>	Junta flotante
<a href="#">BPFC12</a>	Junta flotante
<a href="#">CJPRA12-15.00</a>	PIN DE UBICACIÓN
<a href="#">SBCP6-8</a>	
<a href="#">MFKL20</a>	ACEITE DE BUSH
<a href="#">EJC-H30</a>	Junta flotante
<a href="#">BPFC30</a>	Junta flotante
<a href="#">WSSM20-6-3</a>	ARANDELAS
<a href="#">PFPM10</a>	PLACA DE POSTE
<a href="#">TABSE10-15</a>	El tapón roscado Ladrillos Contrataladro agujero roscado, rosca fina
<a href="#">UNBH5-15</a>	
<a href="#">UNBH8-25</a>	
<a href="#">CFUR10-22</a>	
<a href="#">UMRHV45</a>	
<a href="#">LMUW-N16</a>	
<a href="#">GEAKBB3.0-22-30-B-25N</a>	
<a href="#">DRCW50-12-12</a>	
<a href="#">MPWZ30</a>	
<a href="#">MDZF30-30</a>	
<a href="#">MDZF30-15</a>	
<a href="#">CFURT16-35</a>	
<a href="#">CPSHWK87-25-30</a>	
<a href="#">SHFZ20-40</a>	
<a href="#">AXFS-D32-L12-V10-N</a>	uretano blando
<a href="#">CPDW32-11-12</a>	COUPLINGS
<a href="#">CPLCN20-6-7</a>	ACOPLAMIENTO
<a href="#">HTBN984S2M-100</a>	CINTURÓN
<a href="#">HTPA32S2M100-A-H8</a>	Alto par PULLYE TIEMPO
<a href="#">HTPA32S2M100-A-P8</a>	Alto par PULLYE TIEMPO
<a href="#">JZF6-5</a>	ACEITE DE BUSH
<a href="#">MBT4-325</a>	Correas de poliuretano REDONDAS
<a href="#">MCKLC25-7-7</a>	COPLÉ

<b>Producto</b>	<b>Descripción</b>
<a href="#">NP30-A</a>	Sondas de contacto y recipientes
<a href="#">NP604-D19</a>	Sondas de contacto y recipientes
<a href="#">NPJL4-4</a>	ÉMBOLOS
<a href="#">NRB604-R-400</a>	RECEPTÁCULO
<a href="#">NRB604-W-400</a>	RECEPTÁCULO
<a href="#">SCPW46-10-11</a>	COUPLINGS
<a href="#">WF20-40</a>	alambre de resorte
<a href="#">WFEP25-6-3</a>	BUMPERS FIELTRO
<a href="#">WR6-60</a>	alambre de resorte
<a href="#">WSJB16-5-5</a>	LAVADORA
<a href="#">WSSM16-5-2</a>	ARANDELAS
<a href="#">WY10-45</a>	alambre de resorte
<a href="#">CLBTB19A-14.5</a>	COLLAR
<a href="#">HGCKB25-T38-W35-H40</a>	BASES DE LA BISAGRA
<a href="#">6001ZZ (NSK)</a>	Rodamientos rígidos de bolas
<a href="#">6001ZZ (NTN)</a>	Rodamientos rígidos de bolas
<a href="#">CPSS16-6-6</a>	ACOPLAMIENTO
<a href="#">FWBS4-38-E10-F10</a>	TORNILLO
<a href="#">MLHS10</a>	sin llave de buje
<a href="#">MPFZ12-20</a>	A hombros sin Aceite de buje
<a href="#">MPFZ6-12</a>	ACEITE DE BUSH
<a href="#">MPWZ6</a>	Sin Aceite aleación de cobre Lavadora
<a href="#">MTSMHR10</a>	Estilo bloque de plomo Tornillo Tuerca
<a href="#">MTSTRA10-220-S26-Q6-FC5.0-FW4.0-FY0.5-MC5</a>	tornillo de avance
<a href="#">PSSFG12-165-WFC6-A30-E30</a>	Precisión del eje lineal
<a href="#">SCMSG10-19-11</a>	Fulcrum Pin
<a href="#">CPDW50-20-24</a>	ACOPLAMIENTO
<a href="#">CFFAM4-8</a>	seguidor de leva
<a href="#">CLBGN12-88</a>	pasadores de bisagra
<a href="#">MDZB16-25</a>	ACEITE DE BUSH
<a href="#">MDZB12-20</a>	ACEITE DE BUSH