



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Alwitco

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### Productos de la marca

Producto	Descripción
<a href="#">B05-0121005</a>	Silenciador de escape de aire
<a href="#">0121010 same as B10-0121010</a>	Silenciador de escape
<a href="#">B68-0154068</a>	silenciador Bantam
<a href="#">080500048 M10-0111010</a>	SILENCIADOR
<a href="#">0912015</a>	115 DISCOS/CARTÓN 409/CF
<a href="#">M20-0111020</a>	Silenciador de escape
<a href="#">0111012</a>	Silenciador de escape de aire 1 ¼ «-NPT
<a href="#">B10-0121010</a>	supresor
<a href="#">B07-0121007</a>	silenciador
<a href="#">M15-0111015/080500088</a>	silenciador
<a href="#">D15-0324015</a>	SILENCIADORES DE VÁLVULA DE ALIVIO
<a href="#">080500088</a>	Silenciador
<a href="#">FP10-75941 / 0375030</a>	Silenciador para una aplicación de secador de aire
<a href="#">M20-0111020 080500020</a>	Silenciador
<a href="#">080500013 B15-0121015</a>	Supresor
<a href="#">0911005 1/2</a>	Elemento de repuesto para silenciador de escape de aire de 1/2 pulgada
<a href="#">080500099/ M07-0111007</a>	supresor
<a href="#">0911010 1</a>	Elemento de repuesto para silenciador de escape de aire de 1 pulgada
<a href="#">0911012 1-1/4</a>	Elemento de repuesto para silenciador de escape de aire de 1-1/4"
<a href="#">0911015 1-1/2</a>	Elemento de repuesto para silenciador de escape de aire de 1-1/2 pulgadas
<a href="#">0554068</a>	silenciador
<a href="#">X10-0325010</a>	Silenciador para secadores DL
<a href="#">375015</a>	Filtro-silenciador Alwitco Tipo X15 0375015
<a href="#">080500020</a>	silenciador
<a href="#">X20-0325020 (080500092)</a>	Silenciador para DL-secador
<a href="#">0911007</a>	silenciador de escape de aire m07 3/4 m
<a href="#">P10-0346010</a>	Silenciadores de alta presión
<a href="#">0941030</a>	silenciadores para secador de aire
<a href="#">F20-0113020</a>	Filtro silenciador serie F20
<a href="#">X15-0322015</a>	Silenciador de alto rendimiento con válvula de seguridad
<a href="#">210723LG.</a>	Silenciador de escape de aire
<a href="#">080500011</a>	silenciador
<a href="#">080500051 X10-0375010</a>	Silenciador de secador de aire serie X10
<a href="#">M07-0111007</a>	Silenciador de escape de aire
<a href="#">V30-0122030 (080909999)</a>	Silenciador para Vacuum
<a href="#">X20-0325020</a>	Silenciador para secadoras DL

Producto	Descripción
<a href="#">X15-0375015</a>	SILENCIADOR
<a href="#">B40-0121040</a>	supresor
<a href="#">X12-0325012</a>	Silenciador para secadora DL
<a href="#">M10-0111010</a>	silenciador de escape de aire
<a href="#">X20-0322020</a>	Silenciador de alto rendimiento con válvula de seguridad
<a href="#">080580021</a>	elemento filtrante
<a href="#">0941005</a>	Silenciadores de secador de aire
<a href="#">X05-0375005</a>	Silenciador de secador de aire serie X05
<a href="#">X07-0375007</a>	Silenciador de secador de aire
<a href="#">8-P20-0316020</a>	Silenciador de alta presión serie P20
<a href="#">4-P15-0316015</a>	Silenciador de alta presión serie P15
<a href="#">4-1115-0911015</a>	Elemento de repuesto para silenciador de alta presión de la serie P15
<a href="#">4-P10-0316010</a>	Silenciador de alta presión serie P10
<a href="#">4-1110-0911010</a>	Elemento de repuesto para silenciador de secador de aire
<a href="#">p/n:080500044 Type: B30-0121030</a>	supresor
<a href="#">P20-250-0326020</a>	silenciador de alta presión
<a href="#">P20-600-0326020</a>	silenciador de alta presión
<a href="#">0122030</a>	Colador
<a href="#">Type: X05-0325005 (080500089)</a>	Silenciador para secadoras DL
<a href="#">0322020</a>	Silenciador de válvula de alivio serie X20
<a href="#">(P20) 0346020</a>	SILENCIADOR
<a href="#">M10 111010</a>	Silenciador neumático
<a href="#">554048</a>	silenciador
<a href="#">M15 111015</a>	silenciador neumática
<a href="#">0393010</a>	Atomuffler
<a href="#">B02-0121002</a>	Silenciador de escape de aire
<a href="#">0154128</a>	FILTRO CONN
<a href="#">080500282</a>	Silenciador «Anti Icing»
<a href="#">P12-580-0326012</a>	Silenciador de Alta Presión
<a href="#">P28-0155028</a>	Silenciador de filtro de metal poroso serie P28
<a href="#">0255028</a>	1/4" rosca hembra con 40 y 20 micras
<a href="#">0254048</a>	Silenciador Bantam de 1/2 pulgada Fem. NPS
<a href="#">P02-580-0326002</a>	Silenciador de alta presión serie P02
<a href="#">X20 0375020 (for 20 pcs.)</a>	Silenciador secador de aire
<a href="#">F38-0157038</a>	Filtro Breather-Vent-Filter de metal poroso
<a href="#">0912030 // 1130 (080909999)</a>	Elemento de repuesto para silenciadores de la serie B30/P30
<a href="#">1130-0911030</a>	Elemento filtrante para B30/P30
<a href="#">0911030 3" (B40-0121040)</a>	silenciador
<a href="#">P/N: 080909999, Type: X30-0375030</a>	supresor
<a href="#">X15-0312015</a>	Silenciador de alto rendimiento con válvula de seguridad
<a href="#">V02-0112002</a>	Silenciador de vacío serie V02
<a href="#">P05-0326005</a>	silenciador de alta presión
<a href="#">P20-1500-0316020</a>	Silenciador de alta presión serie P20
<a href="#">P15-1500-0316015</a>	silenciador de alta presión
<a href="#">0911015</a>	Elemento de repuesto para silenciador de escape de aire de la serie B15

Producto	Descripción
<a href="#">P10-1500-0316010</a>	silenciador de alta presión
<a href="#">0911012</a>	.
<a href="#">1120-0911020</a>	Elemento de repuesto para B20/N20/M20
<a href="#">M10-0393010</a>	El aire de escape del silenciador 1" -NPT
<a href="#">V02-0212002</a>	Silenciador de vacío serie V02
<a href="#">M30-0111030</a>	Silenciador
<a href="#">B68-04068</a>	Silenciador Bantam de la serie B68
<a href="#">B12-0121012</a>	supresor
<a href="#">P00-600-0326000</a>	silenciador de alta presión
<a href="#">0911060</a>	Elemento de repuesto para silenciador Bantam de la serie B68
<a href="#">080500014 / B20-0121020</a>	Silenciador
<a href="#">B48-0154048</a>	Silenciador Bantam de la serie B48
<a href="#">X12-0375012</a>	Silenciador de secador de aire serie X12
<a href="#">M10/E14-0393010</a>	Silenciador metálico
<a href="#">X12-0322012</a>	Silenciador de secador de aire serie X12
<a href="#">M40-0111040</a>	Silenciador de escape de aire de la serie M40
<a href="#">0911040</a>	Elemento de repuesto para silenciador de escape de aire de la serie M40
<a href="#">B60-0121060</a>	silenciador
<a href="#">M07-0393007</a>	Silenciador
<a href="#">X20-0375020</a>	Silenciador para secador de DL
<a href="#">4AWAEP111015</a>	Silenciador de escape
<a href="#">A28-0152028</a>	Aire Silenciador Eyector
<a href="#">44AW56 M12 ( M12-0111012)</a>	SILENCIADOR RUIDO NEUMÁTICO
<a href="#">B20-0121020 (080500014)</a>	supresor
<a href="#">0911010</a>	elemento de recambio
<a href="#">44AW56M20 / M20-0111020</a>	silenciador de secador de aire
<a href="#">X30-0322030</a>	Silenciador de válvula de seguridad
<a href="#">4AWBTP503068</a>	Silenciador Bantam
<a href="#">F30-01113030</a>	Filtro silenciador
<a href="#">0412020</a>	Elemento de repuesto para silenciador de secador de aire de la serie X12
<a href="#">P10-600-0326010</a>	Silenciador de alta presión
<a href="#">1105-0911005</a>	Elemento de reemplazo
<a href="#">X07 - 0322007</a>	Silenciador de secador de aire serie X07
<a href="#">B168-0554168</a>	Silenciador de escape 3"
<a href="#">X30-0325030</a>	Silenciador de secador de aire serie X30
<a href="#">X07-0325007</a>	Silenciador de secador de aire
<a href="#">0374012</a>	Elemento de repuesto para silenciador de secador de aire de la serie X30
<a href="#">M05-0111005</a>	El escape de aire de aire
<a href="#">M00-0111000</a>	supresor
<a href="#">M12-0111012</a>	supresor
<a href="#">P10-580-0326010</a>	Silenciador de alta presión
<a href="#">12EP</a>	Silenciador metálico
<a href="#">13EP (=ALWITCO B20 0121020)</a>	silenciador metálico
<a href="#">M30-1011030</a>	Silenciador de escape de aire de la serie M30
<a href="#">X20-0312020</a>	silenciador con válvula de seguridad

<b>Producto</b>	<b>Descripción</b>
<a href="#">P00-450-0326000</a>	Silenciador de alta presión
<a href="#">N20-0211020</a>	Silenciador de escape
<a href="#">0154168</a>	Silenciador de escape de aire serie M12
<a href="#">B48-0554048</a>	silenciador
<a href="#">F02-0113002</a>	Silenciador de filtro
<a href="#">0111020</a>	SILENCIADOR DE AIRE
<a href="#">N12-0211012</a>	Silenciador de escape de aire serie N12
<a href="#">P10 0326010</a>	Silenciador de alta presión serie P10
<a href="#">0111002</a>	silenciador
<a href="#">0156018</a>	Silenciador de escape de aire serie M15
<a href="#">0111010</a>	Silenciador de secador de aire serie X10
<a href="#">M15-0111015</a>	Silenciador de escape
<a href="#">B20-0121020</a>	Conexión BSPT macho de 2,00»
<a href="#">1110-0911010</a>	ELEMENTO DE REPUESTO ATOMUFLER PARA ALWITCO 44AW56
<a href="#">0911030</a>	Elemento de reemplazo
<a href="#">080500241</a>	silenciador amortiguador
<a href="#">X10-0375010</a>	silenciador atómico
<a href="#">D05-0374005</a>	amortiguador silenciador
<a href="#">P05-600-0316005</a>	silenciador de alta presión
<a href="#">X05-0312005</a>	silenciador con válvula de seguridad
<a href="#">TYPE-X15 0375015</a>	Silenciador de secador de aire serie X15
<a href="#">M60-0111060</a>	Silenciador
<a href="#">M12-0385012</a>	Silenciador tipo EP
<a href="#">0111015</a>	Silenciador de escape de aire
<a href="#">0111005</a>	Silenciador de secador de aire serie X05
<a href="#">0911005</a>	Elemento de repuesto para silenciador de la serie B05
<a href="#">0121030</a>	Silenciador de la serie B30
<a href="#">0911000</a>	Elemento filtrante
<a href="#">X30-0325030 / 080500093</a>	supresor
<a href="#">080500193</a>	Silenciador de la serie M05
<a href="#">080500231</a>	Silenciador de la serie M07
<a href="#">1130-0912030</a>	inserto silenciador
<a href="#">P1680155168</a>	Silenciador de alta presión serie P16
<a href="#">M01-0111001</a>	Silenciador de escape de aire de la serie M01
<a href="#">X15-0325015</a>	Silenciador de secador de aire
<a href="#">M05-0393005 (CF)</a>	Silenciador de escape de aire
<a href="#">F10-0123010</a>	Filtro silenciador serie F10
<a href="#">F15-0123015</a>	Filtro silenciador serie F15
<a href="#">F20-0123020</a>	Filtro silenciador serie F20
<a href="#">X20 X 2</a>	SILENCIADOR DE VÁLVULA DE ALIVIO
<a href="#">X10X1"</a>	SILENCIADOR DE VÁLVULA DE ALIVIO
<a href="#">V20-0112020</a>	FILTRO DE ADMISIÓN DE AIRE DE UNIDAD PEQUEÑA
<a href="#">V40-0112040</a>	FILTRO DE ENTRADA DE AIRE DE UNIDAD GRANDE
<a href="#">44AW56M10</a>	silenciador
<a href="#">0941015</a>	Elemento de repuesto para filtro silenciador, modelo F15

Producto	Descripción
<a href="#">911030</a>	Elemento de repuesto para B30/M30
<a href="#">V12-0112012</a>	Filtro de admisión de aire de la serie V12
<a href="#">D10-0374010</a>	Silenciador amortiguador serie D10
<a href="#">0941010</a>	
<a href="#">IS-0554068</a>	SILENCIADOR DE CARTUCHO
<a href="#">44AW56M05</a>	SILENCIADOR DE CARTUCHO
<a href="#">4AWRVP312015</a>	SILENCIADOR
<a href="#">4PNXYPPXY20PT2</a>	Silenciador de secador de aire 4PNXYPPXY20PT2
<a href="#">X12-0312012</a>	Silenciador de válvula de alivio
<a href="#">R20-0475020</a>	SILENCIADOR DEL SECADOR DE AIRE
<a href="#">D15-0374015</a>	Silenciador amortiguador
<a href="#">1105-0912005 409SS/CF</a>	Divulgador
<a href="#">M20-0385020</a>	Silenciador
<a href="#">P12-0347012</a>	Silenciador de alta presión
<a href="#">F20 0931020</a>	FILTRAR
<a href="#">4120-0941020</a>	Elemento de repuesto para silenciador de secador de aire, modelo X20
<a href="#">R15-0475015</a>	Silenciador de válvula de alivio serie R15
<a href="#">4AWRVP322012</a>	Silenciador con válvula
<a href="#">X10-0322010</a>	Válvula de alivio
<a href="#">X05-0325005</a>	Silenciador de secador de aire serie X05
<a href="#">X07-0312007</a>	Silenciador industrial
<a href="#">Type 1110-0911010</a>	Silenciador neumático
<a href="#">P10-0326010 (580 PSI)</a>	Silenciador de alta presión
<a href="#">P15-0316015</a>	Silenciador neumático
<a href="#">0393P007</a>	Filtro y silenciador
<a href="#">FP10-75943 / 0375060</a>	Silenciador
<a href="#">080909999 / X60-375060</a>	silenciador de alta presión
<a href="#">B20 (EBA33801)</a>	Silenciador industrial
<a href="#">F07-123007</a>	Silenciador neumático
<a href="#">X60-0375060</a>	Silenciador de secador de aire X60
<a href="#">N07-0211007</a>	Silenciador de la serie N07
<a href="#">B01-0121001</a>	Silenciador de escape de aire
<a href="#">0912015 1115</a>	Filtro para silenciador
<a href="#">080500012 -B12-0121012</a>	Silenciador de la serie B12
<a href="#">080500006</a>	Silenciador de la serie M01
<a href="#">US DLC2442</a>	Silenciador de la serie DLC2442
<a href="#">B28-0154028</a>	Silenciador
<a href="#">0300P074</a>	Silenciador de alta presión serie P07
<a href="#">44AW56M00</a>	Silenciador
<a href="#">B88 0154088</a>	Silenciador de aire
<a href="#">FP10-75335 / B15</a>	Silenciador de alta presión serie FP10
<a href="#">P07-0316007</a>	Silenciador de alta presión serie P07
<a href="#">X15 . 03120</a>	Silenciador de válvula de alivio serie X15
<a href="#">080580013</a>	Silenciador de la serie M05
<a href="#">P05-0326005 - 50bar</a>	Silenciador de alta presión

Producto	Descripción
<a href="#">FP10-75637 / 0326005</a>	Silenciador de alta presión P10
<a href="#">M05-0393P005</a>	Silenciador de la serie M05
<a href="#">0551068</a>	Silenciador de secador de aire
<a href="#">0153068</a>	Silenciador de flujo final D68 3/4» NPT
<a href="#">P20 / 0911020</a>	
<a href="#">0800570</a>	
<a href="#">0155038</a>	Filtro-silenciadores de metal poroso
<a href="#">0375020 X 20</a>	Silenciador de la serie X20
<a href="#">0375030 X 30</a>	Silenciador de la serie X30
<a href="#">P/N: 0941005</a>	Elemento de repuesto para silenciador de secador de aire
<a href="#">0941007</a>	Elemento de repuesto para silenciador de alta presión, modelo P07
<a href="#">0941020</a>	Elemento de repuesto para silenciador de alta presión, modelo P20
<a href="#">11600912060</a>	Difusor 409SS/CF MAX PSIG: 150 WGT/CTN: 1.91
<a href="#">0375040 X40</a>	
<a href="#">P12 0326012</a>	Silenciador de alta presión P12, 1-1/4" NPT, 150 psi
<a href="#">type:B38 number:0554028</a>	Silenciador masculino
<a href="#">B28-0554028</a>	Silenciador
<a href="#">B38-0554038</a>	Silenciador
<a href="#">080580001</a>	Silenciador de escape de aire Atomuffler®
<a href="#">0375015-X15</a>	Secador silenciador
<a href="#">F07 0123007</a>	Filtro y silenciador de la serie F07
<a href="#">4AWADP325020</a>	Silenciador
<a href="#">AS-2210-76</a>	Silenciador de escape de aire serie AS
<a href="#">X40-0325040</a>	silenciador
<a href="#">B88-0554088</a>	Silenciador de la serie B88
<a href="#">01111007</a>	
<a href="#">S1602D</a>	
<a href="#">V10-0112010</a>	Silenciador de vacío Male NPT
<a href="#">X00-0375000</a>	
<a href="#">FP10-75336</a>	
<a href="#">4SAHPP0510326</a>	
<a href="#">4AWHPP326010</a>	
<a href="#">X10 0312010</a>	Silenciador de escape con válvula de descarga integrada
<a href="#">0931015</a>	