



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)













Producto	Descripción
<a href="#">991S05-11-1AGV</a>	Perno plegable con asa tipo ala
<a href="#">SWV4101000021</a>	La información específica de la pieza no está disponible
<a href="#">991S01-6-1AGV</a>	Clavija de sellado
<a href="#">991S02-8-1AGV</a>	CIERRE DE CONO
<a href="#">991R2-3AGV</a>	Calcetines de sujeción
<a href="#">SWY8S8100159S8L-650N</a>	resorte de gas
<a href="#">V917L01-1Y1AG</a>	Bloqueo de tensión
<a href="#">V951L02-1-5BP</a>	Estacado de liberación por palanca
<a href="#">SWF6E1060105S6L-160N</a>	resorte de gas
<a href="#">V26S01-26AGV</a>	Perno ranurado con cabeza plana
<a href="#">V26S01-24AGV</a>	Perno ranurado con cabeza plana
<a href="#">V26S01-22AGV</a>	Perno ranurado con cabeza plana
<a href="#">SWV8ECV800001</a>	GAS MUELLE
<a href="#">V99S10-19AG</a>	CIERRE PIVOT la casilla para cabeza
<a href="#">D40S5-7AGV</a>	Perno de rebaje cruzado
<a href="#">4002-SW-SS</a>	arandela de retención
<a href="#">R4G-3</a>	anillo elástico
<a href="#">V951L03-1-1AD (21 pcs)</a>	Cierre de tensión con base oculta y cierre secundario
<a href="#">D4002-O-AGV</a>	ANILLO GUÍA PARA EL ESPESOR DE LA PLACA
<a href="#">D40S47-20AGV</a>	Montaje de pernos de un cuarto de vuelta
<a href="#">V50R4-2-1AK7</a>	campamentos de detención con clip
<a href="#">991W04-1BP (100 pcs)</a>	Arandela de retención
<a href="#">39R01-1-1AA</a>	Receptáculo
<a href="#">39S02-1-1AA</a>	pasador cruzado
<a href="#">39S01-2-1AA</a>	PASADOR DE BLOQUEO HEXAGONAL
<a href="#">50E8-14AGV</a>	Perno fijo con cabeza de ala
<a href="#">991S01-7-1AGV</a>	grifo de cierre
<a href="#">991R2-4AGV</a>	Receptáculo de montaje con remache/tornillo
<a href="#">1174L30-XY-1ASNV</a>	La información específica de la pieza no está disponible
<a href="#">50E21-7AGV</a>	Clavija de bloqueo con cabeza ranurada
<a href="#">50S2-1-1AA</a>	ANILLO GUÍA DE PLÁSTICO NATURAL PA6
<a href="#">91E19-1A</a>	Receptáculo para sujetadores de la serie 91F
<a href="#">2383HT01-2AY</a>	herramienta de prensado manual
<a href="#">V50R1-1-1BP</a>	Calcetines de sujeción remachables
<a href="#">KNHM 18X1.50</a>	Keensert® métrico de alta resistencia
<a href="#">KNHML18X1.5</a>	Keensert® métrico de alta resistencia con función de bloqueo
<a href="#">KNM6X1.0</a>	Inserto de rosca Keensert m6x1.0
<a href="#">KNML6X1.0</a>	Inserto roscado
<a href="#">KNCAL0832J</a>	enhebrar bobina heli medido
<a href="#">V40G26-1N</a>	anillo de retención
<a href="#">40S41-11SW</a>	pin de seguridad
<a href="#">4002-NS FÜHRUNGSRING</a>	Anillo de dirección de acero inoxidable para la serie 4002
<a href="#">V40G26-1N SPRENGRING</a>	Sicherungsring für Vierteldreh-Schnellverschlüsse
<a href="#">40S41-11SW VERSCHLUSSZAPFEN MIT FLÜGEL</a>	Flügelkopf-Bolzen für 4002 Series Vierteldreh Schnellverschlüsse



Producto	Descripción
<a href="#">4002-SW-SS HALTESCHEIBE</a>	Anillo de seguridad Geeilter Sicherungsring aus Edelstahl für 4002 Series
<a href="#">991R2-5AR</a>	retener el apoyo
<a href="#">GS-G-8135 1500N</a>	Alimentador de gas con 1500 N Kraft
<a href="#">SWF6E1060105S6L-160N-139488-17/02</a>	Alimentador de gas con 160 N Kraft und Endlagendämpfung
<a href="#">991S02-17-1AGV</a>	Perno de cabeza de ala fijo para sujetadores de la serie 991F
<a href="#">991S01-21-1AGV</a>	Pasador de bloqueo, cabeza ranurada
<a href="#">SDF1B4190235B45-1050N</a>	resorte de gas
<a href="#">1460L01-1-1ASN V</a>	Cerradura de exprimidor
<a href="#">W2600-LW-7</a>	Arandela de retención para sujetadores de la serie 2600
<a href="#">312-125</a>	Receptáculo de montaje con remache/tornillo para sujetadores de la serie 2600
<a href="#">991R2-2AZ</a>	Calcetines de retención, soldables
<a href="#">991S01-10-1AGV</a>	tapón, cabeza ranurada
<a href="#">991W04-1ASNV</a>	Retenedor
<a href="#">V951L7-1BP</a>	gancho de mostrador remachable
<a href="#">991R2-1BP</a>	cerradura de la leva, Replanteo
<a href="#">D244-16-FGV</a>	Calcetines de retención
<a href="#">4002T02-1BP</a>	Herramienta de montaje
<a href="#">D4002-8AGV</a>	Perno ranurado con cabezal empotrado para sujetadores de la serie D4002
<a href="#">HGRTL-8X</a>	Arandela de alta resistencia retenida para sujetadores de la serie D4002
<a href="#">2383RT01-06-1AY</a>	Herramienta
<a href="#">2383HT02-1AY</a>	Herramienta
<a href="#">4-GM-1</a>	Herramienta
<a href="#">T92-1</a>	Herramienta
<a href="#">2383T01-1BP</a>	Herramienta Live Lock para sujetadores de paneles
<a href="#">991S2991-6AGV</a>	Perno plegable con asa para sujetadores de la serie 991F
<a href="#">991S2991-9AGV</a>	Soporte plegable con pasador de bloqueo
<a href="#">D4002-10AGV</a>	Perno de bloqueo
<a href="#">50W204-01K</a>	Disco de sujeción
<a href="#">991S02-6-1AGV</a>	Pines de cierre
<a href="#">991S2991-8AGV</a>	Soporte de pasador de cierre con bisagras
<a href="#">50E21-7S</a>	Perno con cabeza ranurada
<a href="#">50E21-8S</a>	Perno con cabeza ranurada
<a href="#">4002-N3-B</a>	ANILLO GUÍA
<a href="#">HHSTLFB-8Z</a>	Eje anular plegable
<a href="#">HHSRF33Z</a>	Receptáculo
<a href="#">HHSWPS</a>	Arandela de retención
<a href="#">HHSTLWF-8Z</a>	Alfiler plegable
<a href="#">50 E8-7WS</a>	Pin de bloqueo con asa de ala
<a href="#">D4002-15AGV</a>	eje
<a href="#">SWV1080800110182</a>	La información específica de la pieza no está disponible
<a href="#">SWF6E1060105S6L-110N-187390-40/08</a>	Resorte de gas
<a href="#">50E8-10WAGV</a>	Cierre de palanca
<a href="#">V26R6-1AGV</a>	calcetines de retención de embutición profunda

Producto	Descripción
<a href="#">991S02-10-1AGV</a>	Perno de bloqueo
<a href="#">50E8-30WAGV</a>	Perno de cabeza de ala fijo para sujetadores de la serie 50F/3700N
<a href="#">KM610-64</a>	cierre a presión
<a href="#">SWV6050500035</a>	Resorte de gas
<a href="#">715S12-08-3BP (550 pcs)</a>	Conjunto de pernos para sujetadores de la serie 715F
<a href="#">715S12-08-3BP (5000 pcs)</a>	Perno ranurado para sujetadores de la serie 715F
<a href="#">SWY8S81 50209S8L-650N</a>	amortiguador de gas
<a href="#">V18L01-1-1BP</a>	Bloqueo de tensión estándar
<a href="#">V18L13-1-1BP</a>	gancho de mostrador remachable
<a href="#">V951L04-1X1BP</a>	Tensor con seguridad
<a href="#">V951L04-1X1BP (100 pcs)</a>	Bloqueo de palanca seguro
<a href="#">2383RT01-1AY</a>	Herramienta de montaje
<a href="#">244-16B-RF - 25 pcs</a>	SEGUIR BLOQUEANDO
<a href="#">244-16B-RF - 100 pcs</a>	SEGUIR BLOQUEANDO
<a href="#">D4002-N-AGV</a>	Cinturilla con anillo guía que sobresale
<a href="#">D214-16NFGV</a>	RETENCIONES
<a href="#">720R01-3B</a>	Pinza de resorte a presión 13.5
<a href="#">40R18-1</a>	Receptáculo rígido para sujetadores de la serie 4002
<a href="#">D244-16C-FGV</a>	Receptáculo flotante con orificios de remache avellanados para sujetadores de la serie D4002
<a href="#">SWA8PC085150PC L-500N</a>	Muelle de gas 8/18, KRAFT 500N
<a href="#">V951L03-1-1BP - 300 pcs</a>	Cierre de tensión de base oculto con gancho ajustable
<a href="#">SWF6F1060100FIL-150N</a>	resorte de gas
<a href="#">991R6-2AK7</a>	holding socks
<a href="#">KN524J</a>	Inserto roscado Keenserts
<a href="#">2700-8S</a>	pasador de cierre
<a href="#">D40S47-12AGV</a>	pasadores de bloqueo,
<a href="#">V26S02-10AGV</a>	Perno ranurado con cabezal empotrado para sujetadores de la serie V26S
<a href="#">26R16-1FGV</a>	Soporte encapsulado
<a href="#">V18L01-1X1AGV</a>	Bloqueo de tensión
<a href="#">SWV4ECV400001</a>	puntal de gas
<a href="#">V50R1-1-2AZ</a>	orejeta de retención
<a href="#">V27W01-1AN</a>	Perno con cabeza de ala para sujetadores de la serie V27W
<a href="#">991 S 02 - 24 - 1AGV</a>	Perno de cabeza de ala fijo para sujetadores de la serie 991F
<a href="#">991S01-3-1AGV</a>	grifo de bloqueo
<a href="#">SWA8P5200250P5L-550N</a>	resorte de gas
<a href="#">V96H01-1-1A0</a>	Cierre ajustable de alta resistencia con cierre de seguridad
<a href="#">D40S5-9AGV</a>	Perno ranurado con cabezal empotrado para sujetadores de la serie D4002
<a href="#">V803L46-1-1AGV</a>	La información específica de la pieza no está disponible
<a href="#">P/N: SWY8S8100159S8, Type: L-650N</a>	Soporte de gas de elevación estándar
<a href="#">99R10-01A1</a>	una leva de retención
<a href="#">26S51-3</a>	Conjunto de pernos Quarter Turnlock, 0.82 pulgadas de largo, acero inoxidable, pasivado
<a href="#">SWF6F1060100F1L-95N</a>	Muelle de gas con una fuerza de 95 N y una fuerza fija
<a href="#">50E8-50W0AGV</a>	grifo de cierre

Producto	Descripción
<a href="#">99R10-01A1</a>	calcetines holding
<a href="#">SWF8PK140190PKL-650N</a>	Muelle de gas con fuerza de 650 N y amortiguación progresiva
<a href="#">SSV1B4100140B4</a>	Perno de acero inoxidable de la serie V1B
<a href="#">99 S 10-05 A1</a>	Perno de cuarto de vuelta para sujetadores de la serie 99
<a href="#">V 2600-LW-7</a>	disco de retención
<a href="#">39S01-3-1AA</a>	pasadores de bloqueo
<a href="#">991S01-26-1AGV</a>	pasador de bloqueo, cabeza ranurada
<a href="#">V18L01-1X1BP</a>	Bloqueo de palanca con seguridad
<a href="#">214-16S</a>	Cámaras de retención rígidas
<a href="#">D4002-3BP</a>	Pasador de bloqueo con cabeza ranur
<a href="#">D4002-4BP</a>	Pasador de bloqueo con cabeza ranur
<a href="#">D4002-5BP</a>	Pasador de bloqueo con cabeza ranur
<a href="#">991S01-12-1AGV</a>	clavijas de bloqueo
<a href="#">V26S04-6AGV</a>	pasador de bloqueo con ala
<a href="#">V26S02-5AGV</a>	Perno de cabeza plana con ranura en cruz para sujetadores de la serie 2600
<a href="#">50E91-8AGV</a>	Pin de bloqueo con ranura hexagonal
<a href="#">50E91-4AGV</a>	Pin de bloqueo con ranura hexagonal
<a href="#">SWV1S1250290S1AU-1200N</a>	Muelle de gas de fuerza ajustable con fuerza de 1200 N
<a href="#">V951L03-1X5BP (package)</a>	Cierre de palanca
<a href="#">4002-7D</a>	PASADORES DE BLOQUEO
<a href="#">D4002-12AGV</a>	PASADORES DE BLOQUEO
<a href="#">D4002-9AGV</a>	PASADORES DE BLOQUEO
<a href="#">D4002-17AGV</a>	PASADORES DE BLOQUEO
<a href="#">991S01-9-1AGV</a>	pasadores de bloqueo
<a href="#">V951L03-1-5BP</a>	Tensores
<a href="#">V951L7-1AGV</a>	contragolpe
<a href="#">50E21-17AGV</a>	La información específica de la pieza no está disponible
<a href="#">V46L38-1-1AGV</a>	Cierre de palanca
<a href="#">V26S22-16AGV</a>	pasador de bloqueo
<a href="#">V26S02-16AGV</a>	Pasador de bloqueo con rebaje transversal
<a href="#">V27S02-4AGV</a>	Clavija de bloqueo Phillips
<a href="#">V26S02-2AGV</a>	pasador de bloqueo, empotrado en cruz
<a href="#">1449L02-1X1BP</a>	cierre de tensión con seguridad
<a href="#">V18L01-1-1AGV</a>	Bloqueo de tensión estándar
<a href="#">SSA8F2100135F24-650N</a>	Muelle de gas
<a href="#">50E8-12WS</a>	pasador de bloqueo de cabeza de ala
<a href="#">D4002-36WBP</a>	pasador de bloqueo de cabeza de ala
<a href="#">D40W02-1DR</a>	placa espaciadora
<a href="#">991S05-49-1AGV</a>	Perno de cabeza de ala plegable de 180° para sujetadores de la serie 991F
<a href="#">V951L04-1X5AGV</a>	Bloqueo de palanca
<a href="#">991S05-11-1AGV</a>	espita de bloqueo
<a href="#">D4002-G-AGV</a>	anillo guía
<a href="#">D4002-H-AGV</a>	anillo guía
<a href="#">D4002-5AGV</a>	Pernos de sellado
<a href="#">D4002-6AGV</a>	Pernos de sellado

Producto	Descripción
<a href="#">112L31-3X1AA</a>	Bloqueo de tensión
<a href="#">D40S5-2AGV</a>	Perno de cabeza con ranura en cruz
<a href="#">D40S5-3AGV</a>	Perno de cabeza con ranura en cruz
<a href="#">D4002-G-AGV</a>	Arandela de montaje empotrada
<a href="#">D40S5-2BP</a>	Clavija de cierre Phillips, acero inoxidable
<a href="#">D40S5-3BP</a>	Clavija de cierre Phillips, acero inoxidable
<a href="#">D40S5-4BP</a>	Pin de cierre Phillips
<a href="#">V26S04-7AGV</a>	Perno fijo con mango tipo ala para sujetadores de la serie 2600
<a href="#">SWV1ECV100001</a>	Puntal de gas de acero
<a href="#">214-16</a>	Receptáculo
<a href="#">991S05-5-1AGV</a>	Clavija de sellado
<a href="#">991S05-6-1AGV</a>	Clavija de sellado
<a href="#">V18L13-1-1AGV</a>	gancho de mostrador
<a href="#">V951L02-1-5AGV</a>	Hebilla remachable
<a href="#">V2600-LW-7</a>	Disco de retención
<a href="#">D40S5-6AGV</a>	Clavija de bloqueo con ranura cruzada
<a href="#">SWY8060600056</a>	resorte de gas
<a href="#">V951L7-5BP</a>	Gancho de mostrador
<a href="#">991S02-11-1AGV</a>	Clavija de bloqueo, cabeza de ala
<a href="#">SWY8060600057</a>	Puntal de gas de acero
<a href="#">V951L03-1X5AGV</a>	Tensor con seguridad
<a href="#">1429L9-1BP</a>	Gancho de mostrador
<a href="#">40S83-13B</a>	
<a href="#">991S3459-11ASN</a>	La información específica de la pieza no está disponible
<a href="#">991S54-1ASNV</a>	
<a href="#">50E8-9W0AGV</a>	
<a href="#">1429L02-2X1BP</a>	Bloqueo de tensión
<a href="#">1429L9-1BP</a>	Gancho de mostrador
<a href="#">2600-15</a>	Clavija de bloqueo
<a href="#">V26S22-16AGV</a>	Clavija de sellado
<a href="#">50E91-16AGV</a>	
<a href="#">991S03-50-1AGV</a>	Empuñadura en forma de ala fija en el lateral
<a href="#">V26S04-4AGV</a>	Clavija de sellado
<a href="#">V27S02-3AGV</a>	Clavija de bloqueo Phillips
<a href="#">40S5-5</a>	Perno de cierre de un cuarto de vuelta
<a href="#">SWF6E106I05S6H-160N</a>	Manantial de gas
<a href="#">234-455 / SWV1080800027</a>	puntal de gas
<a href="#">SWF8PK140190PKL-650N-297305-17/22</a>	amortiguador
<a href="#">3375R01-1AGV</a>	Haltenocken
<a href="#">50E61-28AGV</a>	Perno hexagonal con cabezal empotrado
<a href="#">V26S02-4AGV</a>	Perno de bloqueo Phillips
<a href="#">D40S5-4AGV</a>	
<a href="#">D40S5-5AGV</a>	
<a href="#">50E82-2AGV</a>	Receptáculo con cierre de un cuarto de vuelta

Producto	Descripción
<a href="#">waz3.1</a>	
<a href="#">991R2-3ASNV</a>	Receptáculo con cierre de un cuarto de vuelta
<a href="#">SDV1F4250390F4L</a>	cilindro
<a href="#">EDV1F4250368F4L</a>	cilindro
<a href="#">50E8-17AGV</a>	Pasadores de sellado
<a href="#">V951L50-1AGV</a>	contragolpe, remachable
<a href="#">V951L50-1BP (1piece)</a>	Contragrancho
<a href="#">SWV4B6500575B6L</a>	Puntal de gas de fuerza ajustable
<a href="#">50E8-33AGV</a>	
<a href="#">Type 991R2-2AR</a>	Haltenocken
<a href="#">D4002-13 AGV</a>	Conjunto de pernos de fijación de un cuarto de vuelta
<a href="#">D4002-11 AGV</a>	Conjunto de pernos de fijación de un cuarto de vuelta
<a href="#">SWV4101000110186</a>	Muelle de gas de la prensa Vari Lift
<a href="#">D40S5-11-AGV</a>	Conjunto de pernos de fijación de un cuarto de vuelta
<a href="#">50E8-16</a>	Perno ranurado con cabeza empotrada fabricado en acero inoxidable, parte de la serie 50F, conocido por su durabilidad y resistencia.
<a href="#">716S12-03-4BP Pack 100 pcs</a>	Cierre de un cuarto de vuelta con cabezal ranurado, diseñado para un cierre rápido y seguro.
<a href="#">GS-G-8135A-1500N</a>	
<a href="#">V212-12-2FGV</a>	Haltenocken
<a href="#">V212-12-2FGV - 100 pcs,</a>	La información sobre esta parte específica no está fácilmente disponible.
<a href="#">V212-12-1FGV</a>	Receptor Quarter-Turn Lock
<a href="#">SXV6PE200235PEL</a>	Información no disponible
<a href="#">V18L13-1-2BP</a>	Información no disponible
<a href="#">V18L01-1X2BP</a>	Cierre con seguridad
<a href="#">D40S5-27AGV</a>	Perno de cabeza con forma de cruz
<a href="#">V26S02-3AGV</a>	Perno de cabeza plana con forma de cruz
<a href="#">V26S22-3AGV</a>	Soporte plegable con pasador de bloqueo
<a href="#">old code 40S5-5/ new code D40S5-5AGV</a>	Perno de cabeza con forma de cruz
<a href="#">991S02-09-1BP</a>	Perno fijo con mango tipo ala
<a href="#">991S02-10-1BP</a>	Perno fijo con mango tipo ala
<a href="#">991S500-12-1AGV</a>	Perno plegable con asa tipo ala
<a href="#">991S04-12-AGV</a>	Perno con mango en forma de estrella
<a href="#">991S500-50-1AG V</a>	Perno plegable con asa tipo ala
<a href="#">V951L03-1-5ABP</a>	Cierre de tensión de base oculto
<a href="#">V951L7-58P</a>	Open Strike for Tension Latch
<a href="#">SWF4FD400474FDL</a>	PISTÓN
<a href="#">D4002-0-AGV</a>	Cinturilla con anillo guía que sobresale
<a href="#">D40E28-6AGV</a>	Perno de bloqueo
<a href="#">D40E28-8-AGV</a>	Perno de bloqueo
<a href="#">D40E28-9-AGV</a>	Perno de bloqueo
<a href="#">50E83-11CP</a>	Enchufe con cabezal en T
<a href="#">D40E28-5AGV</a>	Enchufe hexagonal
<a href="#">LM4076</a>	Anillo de soporte de acero inoxidable

Producto	Descripción
<a href="#">991S500-7-1AGV</a>	Perno de bloqueo
<a href="#">RS-686-941-V/20-202334-37/10</a>	Conjuntos de cables RF
<a href="#">V99S10-07AG</a>	Enchufe Slothead
<a href="#">SWV1080800030700</a>	Muelle de gas
<a href="#">991S2991-7AGV</a>	Perno plegable con asa
<a href="#">camv27s0220agv</a>	Perno con cabezal empotrado en forma de cruz
<a href="#">SWF8P8100139P8L - 20mm oil - 320N</a>	Manantial de gas
<a href="#">991S05-13-1AGV</a>	Perno plegable con asa tipo ala
<a href="#">26R16-1</a>	Pasador de bloqueo con cuerda
<a href="#">V26S22-6AGV</a>	Soporte plegable con pasador de bloqueo
<a href="#">V26S22-8AGV</a>	Soporte plegable con pasador de bloqueo
<a href="#">V27S01-7 AGV</a>	ESPÁRRAGOS, PERNO DE UN CUARTO DE VUELTA
<a href="#">991S02-5-1AGV</a>	cierre de 1/4 de vuelta
<a href="#">SWF6E1060105S6L - 20MM - 32AWS - 160N</a>	Manantial de gas
<a href="#">GS-SXV6PE150185PEL</a>	Muelle de gas
<a href="#">SWF6F1060100FIL-95N</a>	Muelle de gas
<a href="#">V26S01-10AGV</a>	
<a href="#">720R01-1B</a>	
<a href="#">720R01-2B</a>	
<a href="#">720R01-4B</a>	
<a href="#">991S01-18-1BP</a>	
<a href="#">991S03-22-1AGV</a>	
<a href="#">991S03-24-1AGV</a>	
<a href="#">KCA-991S03-22-ZS</a>	
<a href="#">KCA-991S03-24-ZS</a>	
<a href="#">MPPWFS</a>	
<a href="#">MPPTL-3N</a>	
<a href="#">MPPRZZ</a>	
<a href="#">MPPNZ</a>	
<a href="#">15S11-1AC</a>	
<a href="#">15R1-1AC</a>	
<a href="#">991S01-14-1AGV</a>	
<a href="#">VT67510281450 1450N</a>	
<a href="#">KNHML16X2.0/M16X2.0</a>	
<a href="#">V18L01-1Y1AGV</a>	