



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Cofi

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

| Producto | Descripción |
|---|--|
| TRK1-30CVD | TRANSFORMADOR |
| TRK1-30CVD 0111229099 | Transformador |
| TRS830P/6 220V | Válvula eléctrica |
| 160300050 | Transformador de encendido |
| TRE820PIS0230 | TRANSFORMADOR DE ENCENDIDO ELECTRÓNICO |
| TRS820p/33 | transformador |
| TRK1-20CVD | transformador de encendido |
| TRS820P/T OEM | transformador |
| TRE820P/16 | transformador de encendido |
| 830P | Transformador |
| TRE820 | transformador |
| TIPO 1020 T 35 E | Transformador |
| E820P | Transformador de encendido |
| TRS818C/12 | transformador |
| TRk2-30PF VD | Trafo |
| TRS1220 | TRANSFORMADOR |
| TRG1230 | transformador de encendido |
| TRK2P-230 | Válvula eléctrica |
| TRE 820P/4 | Transformador de encendido |
| TRK 1-20 PCUVD | TRANSFORMADOR |
| TRG 1035/4 | TRANSFORMADOR DE ENCENDIDO |
| TRG823PC | Transformador de encendido |
| 09CA036111 | Válvula eléctrica |
| TRS 820P/3 | transformador de encendido |
| TRK1-20PCUVD 120v | Válvula eléctrica |
| TRG1020PC | Transformador de encendido |
| TRS1020/21 | Transformador de encendido |
| TRS820P/39 | TRANSFORMADOR |
| HV cable for TRS820P/39 | Cable de alta tensión |
| TRG623PC | TRANSFORMADOR |
| TRE820PISO3 | Transformador de encendido |
| TRE820PISO S3 | Transformador de encendido |
| TRS812PCISO5 | TRANSFORMADOR |
| 4.622-021.0 | Transformador de encendido |
| TRG823PC/2 | transformador de encendido |
| TRS820/17 | Transformador |

| Producto | Descripción |
|--|--|
| CAVOTRK 09CA0A1882 | Cable principal para transformadores de la serie TRK |
| 160 Type TRG623PCUS | TRANSFORMADOR DE ENCENDIDO |
| TRG820PC | Transformador |
| TRS820P | Transformador de encendido |
| 09CA018130 | Cable de alta tensión para TRK2-30PVD |
| TRS818C/S | ignitor |
| 17GOST000K | Transformador de encendido |
| TRS812C S1 | transformador |
| 1020 | Transformador |
| TRL12-30C | Transformador |
| TRS723P US | transformador |
| TRE 210 PC (Code: 010956880.) | transformador |
| 09CA0A1882 | cable |
| 160300260 | Enchufe |
| Successor for TRG1035/6 | transformador de encendido |
| TRK2-30UVD | TRANSFORMADOR |
| TKR 2-40HK | Transformador de encendido, |
| TRS1020/23 | TRANSFORMADOR |
| 11PC112031 | conector |
| 11PC112013 | conector |
| 04PL041442 | TAPA DE TERMINAL DE COFI |
| 11PC112010 | |
| 17G0172601 | capucha de silicona |
| TRE820PS4 | Transformador de encendido |
| TRK1-20PCVD | transformador |
| 17G0172601 | CAPUCHA |
| TRS820PISO3 | TRANSFORMADOR DE ENCENDIDO |
| P/N:160300220; Type:TRS8030P | Transformador de encendido |
| TRS820P (160300200) | Transformador de encendido |
| TRK30PUFVD | Transformador |
| TRS820 | TRANSFORMADOR |
| TRE 820 P 15 | de San Ignacio TRANSFORMADOR |
| TRS820P/8 OEM | Transformador |
| TRS820P/9 | Transformador de encendido |
| 11PC112018 | Transformador de encendido |
| 17G0172605 | Transformador de encendido |
| TRS 820 P/11 | transformador |
| RRK2-40 HD #0114531018 | Transformador de encendido de alta tensión |
| TRE 820 PISO | transformador |
| TRK2-40 HD | |
| TRS820P/2 | Transformador de encendido |
| COFI TRE 820 PISO1 | . |
| 820P | Transformador de encendido |
| Type: 820 P | Transformador de encendido |
| TRG1020C | transformador de encendido |

| Producto | Descripción |
|--|---|
| TRG1020C10 | transformador |
| TRS610PC/5 | TRANSFORMADOR |
| TRK2-30PVD | Transformador |
| TRK2-35 | Transformador |
| TRS818C/17 | TRANSFORMADOR |
| TRG1020C22 | Transformador de encendido |
| TRS820P/T2 230/800 | Transformador de encendido COFI |
| TRS818PC | TRANSFORMADOR |
| TRE 210 PC | Transformador de encendido |
| E820P TRE820P | Transformador de encendido |
| 11PC112011 | ENCHUFE |
| TRK2-40PVD | Transformador de encendido |
| TRW1P4M | Transformador de encendido |
| STAFFA 3S | Transformador de encendido |
| 09CA036108 | cable |
| TRK2-30PUVD | TRANSFORMADOR COFI |
| Mod. TRE820PISO | TRANSFORMADOR |
| TRS820P/17 | Transformador de encendido |
| 09CA036105 | cable completo |
| TRK1-30PCVD | TRANSFORMADOR |
| TRH2-30CU | TRANSFORMADOR |
| TRE 820 P | transformador de encendido |
| TRK2-40PHK | Transformador |
| E820PISO2 | TRANSFORMADOR |
| TRG1035 | |
| TRG 832 PC/2 | Transformador de encendido |
| TRG1230/4 / 0215000839 | transformador |
| TPITK400 | Transformador |
| TRS820P/18 | Transformador de encendido |
| TRK2 -40VD COFI 220V | TRANSFORMADOR DE ENCENDIDO |
| TRS830P | Transformador de encendido |
| TRS820P.230V (#57607) | Transformador de encendido |
| TRS818C | |
| TRS515PC | TRANSFORMADOR |
| TRS723P US4 | TRANSFORMADOR |
| TRS830P/6 | |
| TRH2-30C | TRANSFORMADOR |
| TRK1-30CHD | TRANSFORMADOR ELÉCTRICO PARA LAVADORA A PRESIÓN |
| TRL24-30C | Transformador de encendido |
| TRK2-30PUFVD | Transformador de encendido |
| connector for TRS723P US | Conector para TRS723P US |
| TRG623PC-US | Transformador de encendido |
| TRS515PCISO1 | TRANSFORMADOR |
| TRG1020C/2 | transformador |
| TRS820P/32 | Transformador de encendido |

| Producto | Descripción |
|---------------------------------|---|
| TRS830P.230V | Transformador de encendido |
| TRS820PISO | Transformador |
| TRK1-20CUVD | Transformador de encendido |
| TRL12-30PC | Transformadores electrónicos |
| TRS820P/T1 | TRANSFORMADOR |
| TRE820P/10 | TRANSFORMADOR COFI |
| TRG 835P | TRANSFORMADOR DE ENCENDIDO 220V 1X8000V |
| TRG1020C25 | TRANSFORMADOR |
| mod. TRK1-30CVD | TRANSFORMADOR |