



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Flovex

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### Productos de la marca

Producto	Descripción
<a href="#">AEU/FE 1005-19-2</a>	Enfriador
<a href="#">P/N: 002003, Type: T-8035-A-4</a>	intercambiador de calor
<a href="#">BEW-S-404-B-2</a>	Heat Exchanger
<a href="#">BEW-1008-A-2</a>	Intercambiador de calor de carcasa y tubos
<a href="#">T-8035-A-4 (ST1.8035.A40000)</a>	intercambiador de calor
<a href="#">BEW-CUNI-1210-23-2 - 70307, 010037</a>	juego de juntas
<a href="#">BEW-CUNI-1210-23-2 - 70307</a>	juego de juntas
<a href="#">9.RIC.TC.019 (004094) BEW-4.</a>	GASKETKIT BEWOTT402M
<a href="#">BEM-303-A-2</a>	intercambiador de calor
<a href="#">BEM-604-B4</a>	Intercambiador de calor
<a href="#">FAN-OO-NM-LT-7.4-A-20-400 V-50 Hz</a>	enfriadores de aceite-aire
<a href="#">003782</a>	juego de juntas
<a href="#">ST3.8061.A40000 AI2034</a>	Intercambiador de calor Modelo: Silver t / Ott 8061-A-4
<a href="#">ST 8076-B-4 Heat exchanger type</a>	Intercambiador de calor de carcasa y tubo
<a href="#">FAN LTO 7.8 BB</a>	Enfriador de aceite y aire
<a href="#">T-8091-A-4</a>	intercambiador de calor
<a href="#">T-OTT-8061-A-4 002014</a>	Wärmetauscher
<a href="#">FAN-OO-NM-LT-2.3-A-20-230 V-50 Hz 005005</a>	enfriador de aceite y aire
<a href="#">3VA0.96.166</a>	equipo
<a href="#">005070 LT-2.3-B-20-230</a>	Enfriador de aceite y aire
<a href="#">AEW-OTL-604-13-4</a>	juego de juntas
<a href="#">ST1.8091.B4.0000</a>	intercambiadores de calor
<a href="#">BEM-503-A-4</a>	intercambiadores de calor
<a href="#">ST1 8061 B4000</a>	enfriador
<a href="#">BEM 301.2 B4</a>	Enfriador
<a href="#">BEM-802-B-4 HPS16</a>	intercambiadores de calor
<a href="#">ST-8076-A-4</a>	intercambiador
<a href="#">002007) T-8061-B-4</a>	intercambiadores de calor
<a href="#">BEM/S 4020 B4</a>	Intercambiador de calor de carcasa y tubos
<a href="#">BEW 5036 L2</a>	Intercambiador de calor de carcasa y tubos
<a href="#">BEM 5020-A-4</a>	Cambiador
<a href="#">ST1 8035-A-4-000</a>	Intercambiador
<a href="#">9RIC.TC.023</a>	Kit de sellado para intercambiador de calor BEW/SLX 1209-39-2
<a href="#">ST1 8061 A41001</a>	Intercambiador de calor de carcasa y tubos
<a href="#">ST1 8035 A41000</a>	Enfriador
<a href="#">D-BEM-SSX-604-A-4</a>	Intercambiador de calor de carcasa y tubos

Producto	Descripción
<a href="#">BEM 605-B-4</a>	Cambiador
<a href="#">T 8061-A4 COP.ALL.</a>	intercambiadores de calor
<a href="#">BEWSS 5026-A-2</a>	Intercambiador de calor completa
<a href="#">BEWSS 6030-A-2</a>	Intercambiador de calor completa
<a href="#">mod. ST3 8061-A-4</a>	intercambiador
<a href="#">T-8076-A-4 (ST1.8076.A40000)</a>	intercambiador de calor
<a href="#">mod. BEM/EZ 5040-B-4</a>	intercambiador
<a href="#">ST1 8061-A-4</a>	intercambiador
<a href="#">D/BEM/S 502.6-M-4.</a>	intercambiador
<a href="#">BEM-503-B-4</a>	Intercambiador de calor fijo de láminas tubulares rectas
<a href="#">BEM 804-A-4</a>	intercambiador de calor
<a href="#">BEM-605-A-4</a>	Intercambiador de calor fijo de láminas tubulares rectas
<a href="#">T-8061-B-4 / ST1.8061.B41000</a>	intercambiador
<a href="#">BEM 504-A-4</a>	intercambiador de calor
<a href="#">BEM/S 302-A-1 COP.FERRO</a>	intercambiador de calor
<a href="#">002014 / T-OTT-8061-A-4</a>	intercambiadores de calor
<a href="#">ST1 8035-B-4</a>	INTERCAMBIADOR
<a href="#">9RIC.EM.013</a>	Kit de mantenimiento para intercambiador de calor
<a href="#">9RIC.EM.012</a>	Par de tapas Par de tapas con juntas.
<a href="#">WEM.5020.A2G000</a>	Intercambiador de calor fijo de láminas tubulares rectas
<a href="#">BEM-S-505-B-4</a>	intercambiador de calor
<a href="#">BEMS 5050-B-4</a>	intercambiador de calor
<a href="#">BEM 806.B.4</a>	Intercambiador
<a href="#">9RIC.WE.004</a>	Kit de sellado
<a href="#">Repair kit for BEWSS 6030-A-2</a>	Kit de reparación
<a href="#">BEM-602.6-B-4</a>	INTERCAMBIADOR DE CALOR
<a href="#">BEM 6020-A-4.</a>	Intercambiador de calor
<a href="#">Gasket kit for DPX AEW/OTL 504-17-2</a>	Piezas de repuesto para enfriador de aceite
<a href="#">DPX AEW/OTL 504-17-2</a>	enfriador de aceite
<a href="#">BEW/OTT 402.11-2</a>	Cambiador
<a href="#">NBR-OR6387</a>	JUNTA DE QUIRÓFANO
<a href="#">9RIC.EM.001</a>	Par de tapas con juntas
<a href="#">9RIC.EM.008</a>	Junta para intercambiador de calor
<a href="#">BEM 505-A-4 / PL1.5050.A4G000</a>	intercambiador de calor
<a href="#">FAN/LT 1.3-A 24V</a>	Cambiador
<a href="#">mod. BEWSS 502-A-2-960305</a>	intercambiador de calor
<a href="#">FAN/LT 5.4-A 400V</a>	radiador
<a href="#">BEM-603-A-4</a>	Intercambiador de calor
<a href="#">BEM/SX 302.6-A-2</a>	Cambiador
<a href="#">BEM 502-A4</a>	intercambiador de calor
<a href="#">010063</a>	Intercambiador de calor
<a href="#">010064</a>	Intercambiador de calor
<a href="#">BEW/SSXI 502-A2 ( D960305 )</a>	Intercambiador de calor de carcasa y tubos
<a href="#">BEM 503-B4 FL.UNI DN50 PN16</a>	intercambiador
<a href="#">BEM 605-B-4 (DN 65 - PN 16)</a>	intercambiador de calor

Producto	Descripción
<a href="#">ST1.8035.A4.0000</a>	intercambiadores de calor
<a href="#">SILVER/OTT-8061-A-4</a>	Cambiador
<a href="#">9RIC.ST.004</a>	par de fundas de aluminio
<a href="#">BEM 301.2-A-4</a>	intercambiador
<a href="#">seal kits for BEW/FE 1310-25-4</a>	kits de sellado
<a href="#">BEM 5030-B-4</a>	Intercambiador de calor fijo de láminas tubulares rectas
<a href="#">BEM 3030-B-4</a>	Intercambiador de calor fijo de láminas tubulares rectas
<a href="#">ST1-8061-A-4 OTT</a>	Intercambiador mod.
<a href="#">9RIC.TC.021 / X 140201</a>	Kit de juntas para intercambiador de calor
<a href="#">BEM/S 503-B4</a>	intercambiador de calor
<a href="#">9RICST003</a>	tapas de plástico con junta
<a href="#">BEM 303-A-4</a>	Enfriador
<a href="#">BP1 504-A-2 FL DN40</a>	Intercambiador
<a href="#">Mod. ST1 8061-A-4</a>	Par de tapas completas con juntas para intercambiador de calor
<a href="#">BEM 302.6-A-4</a>	intercambiador
<a href="#">002010</a>	Par de tapa
<a href="#">ST1.8091.A4.1000</a>	intercambiadores de calor
<a href="#">ST1.8091.B4</a>	Intercambiadores de calor de aceite
<a href="#">BEW 1012.6-9-2</a>	Cambiador
<a href="#">BEM-806-A-4</a>	Cambiador
<a href="#">BEW 1208-7-2</a>	Cambiador
<a href="#">ST3.8061.A40000</a>	Intercambiador
<a href="#">BEMS 502-A-4</a>	Intercambiador
<a href="#">BEM 8050-B-4-FL DN80 PN16</a>	Cambiador
<a href="#">BEM 3020-A-4-FLDN25PN16</a>	Intercambiador de calor fijo de láminas tubulares rectas
<a href="#">BEW 804-A-2</a>	intercambiador
<a href="#">BEM 610.6-13-2</a>	Intercambiador térmico
<a href="#">X25497</a>	Componente intercambiador de calor
<a href="#">BEM 606-B-4</a>	Intercambiador de calor fijo de láminas tubulares rectas
<a href="#">T 8061-A4 (ST1.8061.A40000)</a>	
<a href="#">BEW 1006-B-2</a>	intercambiador de calor
<a href="#">T 8061-B-4</a>	Intercambiador de calor de carcasa y tubos
<a href="#">BEM-505-A-4 HP30 Code X25171</a>	Intercambiador de calor fijo de láminas tubulares rectas
<a href="#">3VA0.96.166 (X29811)</a>	Enchufe en T de gas de 3/8 pulgadas con zinc
<a href="#">Gasket kit for model BXU / SSLX 1204-1-2 dwg 100903</a>	juego completo de juntas de carcasa
<a href="#">003039 - BEM-602-B-4</a>	intercambiador de calor
<a href="#">Gasket kit for BEM 505-A4 HP30 exchanger ( Cod. FLKITGUARN5" )</a>	Kit de juntas para intercambiador de calor
<a href="#">BEW/OTT 402.6-11-2</a>	Intercambiador de calor de carcasa y tubos
<a href="#">BEW/OTT 402-11-2 (TWB.4020.970804)</a>	Intercambiador de calor de carcasa y tubos
<a href="#">T8035-B4</a>	Cambiador
<a href="#">gasket kit for AEW / FE 505-25-2</a>	Kits de juntas
<a href="#">606.8-13-1</a>	Intercambiador de calor de carcasa y tubos
<a href="#">806-13-1 (dwg 130510)</a>	Intercambiador de calor de carcasa y tubos

Producto	Descripción
<a href="#">806-13-1 (dwg 130509)</a>	Intercambiador de calor de carcasa y tubos
<a href="#">BEM/S 403M-4</a>	Intercambiador de calor de láminas tubulares fijas
<a href="#">002005</a>	Intercambiador térmico
<a href="#">BEM/EZ 502.6-5-4</a>	Intercambiador
<a href="#">P/N: 007069, Type: DPX-AEW-OTT-610-27-2 - 040902</a>	intercambiador
<a href="#">Gasket kit</a>	Kit de juntas para intercambiadores de calor
<a href="#">Tube bundle for BEU/SSL 504-L-2</a>	Paquete de tubos de repuesto para intercambiador de calor
<a href="#">Gasket kit for AEW/SSLXI 1012-25-2</a>	Kit completo
<a href="#">BEM 502-A-4 FL. UNI DN 40</a>	Intercambiador térmico
<a href="#">coppia di coperchi per scambiatore ST3 8061</a>	Par de cubiertas para intercambiador de calor
<a href="#">ST1.8035.A41000 Model: T 8035-A4</a>	Intercambiador de calor de carcasa y tubos
<a href="#">002010/ T-80</a>	par de tapas
<a href="#">T8035-A-4</a>	intercambiadores de calor
<a href="#">BXU/SSLXI 2305-0-2</a>	Intercambiador de calor de carcasa y tubos
<a href="#">Camprofile with 321+MICA</a>	Junta para intercambiador de calor
<a href="#">BEM/S-805-B-4(304L)</a>	Cambiador
<a href="#">ST1.8035.030217</a>	Intercambiador de calor de carcasa y tubos
<a href="#">BEM/S 503-M-4</a>	Cambiador
<a href="#">BEM 501.2-A2</a>	intercambiador
<a href="#">BEM-504-B-4</a>	Intercambiador de calor de láminas tubulares fijas
<a href="#">BEW/S 404-A-2</a>	Intercambiador de calor de paquete extraíble
<a href="#">2038 - T 8035-A4 ST1.8035.A41000</a>	Intercambiador de calor de carcasa y tubos
<a href="#">BEM 803-B-4 / (EM1.8030.B4G000)</a>	Intercambiador de calor de láminas tubulares fijas
<a href="#">T 8035-A4 1</a>	Intercambiador de calor de carcasa y tubos
<a href="#">BEM/S 605-B4</a>	Intercambiador de calor de láminas tubulares fijas
<a href="#">004152 BEW-4</a>	kit de juntas
<a href="#">BEM 606-33-2</a>	Intercambiador de calor de láminas tubulares fijas
<a href="#">BEM 5" NBR (9RIC.EM.008)</a>	
<a href="#">T 8091-B4</a>	Intercambiador de calor
<a href="#">Kit caps with zincs</a>	
<a href="#">Front Cover For SILVER T8035-A-4</a>	Cubierta frontal de repuesto para intercambiador de calor
<a href="#">BEM-502-B-4</a>	intercambiador de calor
<a href="#">BEW 1006-A-2</a>	Intercambiador de calor de paquete extraíble
<a href="#">replacement end cap for Silver T 8061-A-4</a>	Tapa de extremo de repuesto para intercambiador de calor
<a href="#">9RIC.ST.005 / X6122</a>	kit de juntas
<a href="#">9RIC.ST.003 / X6084</a>	par de fundas de plástico (incluidas las juntas)
<a href="#">BEM/OTT 604-B4</a>	
<a href="#">BEW/SSXI 405-B2 TEMA C ASMEVIII</a>	Intercambiador completo
<a href="#">Exchanger tube bundle BEW/SSXI 405-B2 TEMA C ASME VIII</a>	Paquete de tubos intercambiadores
<a href="#">Exchanger gasket kit BEW/SSXI 405-B2 TEMA C ASME VIII</a>	KIT de juntas intercambiadoras
<a href="#">112009</a>	intercambiador de calor
<a href="#">010091</a>	kit de juntas



Producto	Descripción
<a href="#">010092</a>	paquete de tubos
<a href="#">ST1.8061.A41000 AN 0081</a>	Intercambiador de calor de carcasa y tubos
<a href="#">KWL.5040.110320 BEU/SSLX 504-L2</a>	Intercambiador de calor de carcasa y tubos
<a href="#">X39607</a>	tapa
<a href="#">9RIC.WE.004</a>	Kit de sellado para intercambiador de calor
<a href="#">9RIC.EM.013 / X14235</a>	Kit de mantenimiento para intercambiador de calor
<a href="#">Gasket kit for AEW/SSLXI 1512-41-4</a>	Kit de sellado
<a href="#">010094</a>	Par de tapas
<a href="#">BEM-SS-605-11-4 - HE3785.06 (112021)</a>	intercambiador de calor
<a href="#">SILVER T/OTT 8061-A-4 COP.RES / X25551</a>	intercambiador
<a href="#">BXU/SSLXI 1304-0-2</a>	INTERCAMBIADOR
<a href="#">BEM-302-A-2</a>	intercambiador de calor
<a href="#">003496 / BEM-501.2-A-2</a>	Intercambiador
<a href="#">FAN/LT 5.4-B 400V</a>	intercambiador
<a href="#">003003 / BEM-502-A-4</a>	intercambiador de calor
<a href="#">EM1-3012-A-4G</a>	Intercambiador de calor de láminas tubulares fijas
<a href="#">O-ring for T8076-A-4</a>	Junta tórica de repuesto para intercambiador de calor
<a href="#">002021 / T-80</a>	Intercambiador de calor modelo T-80
<a href="#">SILVER T 8061-B-4</a>	intercambiador
<a href="#">002005 / T-8061-A-4</a>	intercambiadores de calor
<a href="#">006018 / BEU-SL-502-M-2 - 131213</a>	intercambiadores de calor
<a href="#">RSR 4706</a>	Componente intercambiador de calor
<a href="#">BEM-SX-504-B-4 - AF4932</a>	intercambiadores de calor
<a href="#">BEW-CUNi-1312-13-2</a>	intercambiador de calor
<a href="#">BEM-810-A-2</a>	intercambiador de calor
<a href="#">006019 - BEU-SSLX-504-L-2 - 110320</a>	intercambiador de calor
<a href="#">010102 - Tube bundle for BEU-SSLX-504-L-2 - 110320</a>	Paquete de tubos
<a href="#">003537 - BEM-502-A-2</a>	Intercambiador de calor
<a href="#">BEM/SX 504-B4 (EL9.5040.B4G000)</a>	intercambiador
<a href="#">T 8076-A-4</a>	intercambiador de calor
<a href="#">BEW/SS 402-A-2- 980211</a>	intercambiador de calor
<a href="#">Gasket set for BEW-OTL-504-29-2 - A11611+1612</a>	juego de juntas
<a href="#">T 8061-A4</a>	Intercambiador de calor de carcasa y tubos
<a href="#">112043 / BEM-S-807-B-4 HPS25</a>	intercambiador de calor
<a href="#">DPX-BEM-S-403-13-2 - 150506</a>	Refrigerador doble
<a href="#">003106 / BEM-8</a>	kit de juntas
<a href="#">ST1.8076.A41000</a>	Intercambiador de calor de carcasa y tubos
<a href="#">BEW/SSXI 402-A-2</a>	Intercambiador
<a href="#">Exchanger gasket kit AEW/OTL 1012-33-2</a>	Kit de juntas para intercambiador de calor modelo AEW/OTL 1012-33-2
<a href="#">DWG 030538</a>	kit de juntas
<a href="#">DPX.606.8-41-2</a>	Intercambiador doble
<a href="#">T-OTT-8061-A-4</a>	intercambiador de calor
<a href="#">BEM 805-15-4 (EM1.8050.980426)</a>	INTERCAMBIADOR

Producto	Descripción
<a href="#">BEM 605-A4 (EM16050A4G000)</a>	Intercambiador de calor
<a href="#">BEM/S 403-A-4</a>	intercambiador de calor
<a href="#">BEM-802.6-B-4</a>	intercambiador de calor
<a href="#">ST1.8035.A40001</a>	Intercambiador de calor de carcasa y tubos
<a href="#">003101</a>	par de fundas
<a href="#">Pair of aluminum covers with gasket for T 8061-A-4 (ST1.8061.A41000)</a>	Tapas de aluminio de repuesto con junta para intercambiador de calor modelo T 8061-A-4
<a href="#">BEW/SL 502-A-2 9RIC.WE.001</a>	Par de tapas con juntas para intercambiador
<a href="#">BEM 5026-A-4.</a>	Intercambiador de calor
<a href="#">UNIT AEW/OTL 403-13-2</a>	KIT DE JUNTAS
<a href="#">X6032</a>	Kit: par de tapas y juntas
<a href="#">OLC-S-605-7-1 HPT15 • DWG 040346</a>	Intercambiador de calor de carcasa y tubos
<a href="#">OLC-S-605-7-1 HPT30 • DWG 040347</a>	Intercambiador de calor de carcasa y tubos
<a href="#">OLC-S-805-7-1 • DWG 040345</a>	Intercambiador de calor de carcasa y tubos
<a href="#">002038 - T-8035-A-4</a>	Intercambiador de calor de carcasa y tubos
<a href="#">BEW/SX 402.6.B-2</a>	intercambiador
<a href="#">BEM 505-B-4 FL. DN50PN16</a>	Intercambiador de calor de láminas tubulares fijas
<a href="#">2051 - T-8035-A-4 - ST1.8035.A41001</a>	intercambiador de calor
<a href="#">BEM-806-M-4</a>	intercambiador de calor
<a href="#">T8076-B-4</a>	intercambiador