



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

KislingPi

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

rgiodusicto tentangun

rgiodusi	m cugPDuPpó
06-V343 2i7 143.33	
9I149I8	
06-V353 93,3 I35AI9 S9 w 6V	transmisiPn
93RKé4S	reductor
06-V353 53,3 I35AI9 S5 w 6V	6otor de engranaje helicoidal
06-V353 S3,3 IK3AI9 S5 w 6V / 9334SIK	
06-VOM3é5 é.5 S33AS9 S8 w 6V	-eductor de motor
06-VOM3K4 29IS8éIS7	6otor helicoidal
06-VOM3é5 26VOVC7	íaracoles 1 06-V Moder
06-VOM3R3 I5,3 S33AS9 45 F4 6V	íaja de cambios
06-VOM3R3 é.5 45 F4DTMI33UL9	06-V MoXer/3R3
TBK4i9	6otor trifGsico S43/933OSK5/9K3 V/53OK3 Nz
TBK4L9 3.IS S43/933O53 FI9 6V i0 293RII8K7	
TW(/3I3	
TW(3I3 S33/S9A53 F5 í6DTM83F9	Variador
06-VOMI13 93,3 IK3AS8 9S F4 6V 29I359SR7	
06-V353 43,3 IK3AI9 S5 w 6V 9334495 -eductor	
9ISR388 TW(33SMD06-V393 é.5 I8DTBK4i9 6V íomplete d rive	unidad completa
93R53IK 06-VOM3R3 93,3 S33AS9 45 F4 6V	
9léK4é9 O TW(335 MIK3AI9 IK3/I9A43 F5 í6 6V	
NL9S 5,48 IK3AI9 S5A53 w 6V 293IK3é37	
93RIS3K7 TBéIi9	6otor
TFB83F9 3,é5 S43/933O53 F5 (6O) 6V 29I3IIR87	6otor 1 motor de freno Lí
TNR3BK 29I9K5597	
TB83L9 29I9KRRé7	
06-VOM3K4 I3,3 S33AIR S5 w 6V	reductor
9334I44	
9IK33lé	
BTOVí, B-T3S3/K4/S 4I,II 6 45Aé3 F4 6V	
TW(335 MIK3AI9 IK3/IRA93 VI í6 6V 2933é3SK7	
43IKé49	6otor reductor
9I9K58K	6otor trifGsico
9IRKR8R	6otor
Nw38S	
9IKI588	6otor
-(93/S é.85 IK3AI9 IK3 IRA48 F5 6V	

Producto	Descripción
DS-211-GN2	Interruptor giratorio
DW 025 , 2979900012	.
TS-213-RT12 040	Pulsador
TS-213-GN12 040	Pulsador
ES-3003-T311-025	
01156082	Lámina simbólica ES
PB1 651 301 904	
MZD1 021 304	Interruptor micro
DW 025	INTERRUPTOR DE PRESIÓN
26.55.72.906	Relé
26.72.01.900	Relé
29.011.12.913	Relé
PS 011 304 #K1122716	Interruptor
08.4.1.13G	alternar
26.56.33	Relé
26.60.05	Relais
30.313.02.907	Relé biestable
26.55.75	Relé
29.311.11AB	
ECV 600-1-300-M	Interruptor límite
65.05 R12	Bloque de intercambio
8-2-1-13 D 933	Interruptor de palanca
54.808.702 D 936-M	interruptor
29.411.12	Relé
PS1 031 304 , 2979900058	MICROINTERRUPTOR
MZX1 021 305	Microinterruptor
PS1 361 309	microinterruptor
MZW1 793 100 900	microinterruptor
5930-12-176-3873	Interruptor de palanca
G13-01-1161	Interruptor de límite
54.810.101 K-M	
26.60.04	Relé (100 A)
28.311.99 900	relé
26.08.07	relevo
26.08.01	relé
MZX1 021 105	Interruptor micro
MZT1 023 305	Interruptor micro
29.315.12.932	relé
PB1 021 302	MICROINTERRUPTOR
35.524.100 R	Interruptor de batería
G13.01.1094	Interruptores de límite
G13.01.1555	Interruptores de límite
44.03.003	Interruptor de botón
RGT 54.808.702 D-936-M	
08.2.2.13	Interruptor de conmutación

Producto	Descripción
65.F16.101 D	Interruptor de límite
07.2.2.17 902	alternar
31.313.12.S	relevo
EBC 602-9 E-904-M	Interruptor de límite
PS1 121 302 909	Microinterruptor
PB1 081 302	Microinterruptor
PN8 031 211 914	Microinterruptor
26.60.01	relevo
29.013.12.906	relés
30.313.12.EC01	Relés con electrónica
35.411.100R	interruptor de corte de batería
07.2.1.13.920	alternar
30.314.12.913	relés
08-1-1-13	Interruptor de palanca
MZX1 021 302	Microinterruptor
35-202	disyuntor de batería
35.224.001 R 900	Batt. -Interruptor de niñera
26.70.04 (qty. 6 pcs)	
26.70.04 (qty. 25 pcs)	
07.2.3.99 900	vívidamente
DS-111-BL2 913	
29.511.11 A	
MZW1 122 088 913	Microinterruptor
85.121.X.1200	
G13-01-1809	Interruptor de límite
MZX1 361 306 961	Microinterruptor
LD08.XLBP.2-30	Interruptor de proximidad inductivo PU
29.212.12	Relé
ESC 600-1E-M	CONMUTADOR
PB1 351 302	MICROINTERRUPTOR
DW 040	
29.311.12A	Relé
L430.XLGP.15	interruptor de proximidad
08-2-1-13	Interruptor de palanca
08-1-1-17	Interruptor de palanca
PS1 081 203	Microinterruptor
26.73.24	relé
PJ1-081-203	
26.06.01	relés
08.4.1.27	
08.0.0.02	
TS-211-GN 32	
TS-211-RT 62	
MND1 021 300	
MZW1 741 150 902 (K1040936)	

Producto	Descripción
29.111.12A	relé
29.021.12	relé
07.1.2.17 934 #K1014077	INTERRUPTOR DE PALANCA
08-80-016 #K1121621	arandelas de goma
57.B12.203 D - 905 - M	
60.311.12	Relé (HVR)
07.1.2.15.934	Interruptor de palanca
54.810.101 R	FINAL DE CARRERA
29.331.12	
MZT1 361 305	INTERRUPTOR
00711319	
35.413.141.R	Interruptor de alimentación
PS8 031 307	
26.56.52	conexión en ángulo
31-311-12-S-P-A	Relé
26-05-01	Relé
L-10.ULGP4 (K1002698)	INSERTO DE CONMUTACIÓN ELECTRÓNICA
PS1 181 310	MICROINTERRUPTOR
31-311-11-S	Relé de potencia
08-4-1-13 D	Interruptor de palanca
09.1.1.10	Interruptor de palanca
5945-12-401-0644	RELÉ
29.211.12	Relé
PB1 081 301 926	interruptor
PB1 121 302	interruptor
PN7 031 211	conmutador
EBC 602 - 9 E-M	conmutador
G13-01-1812	Interruptor límite
26.05.71	relevo
08.2.1.17	conmutador
EBC 602 - 9 E-M #K1050574	conmutador
EBC 602 - 9 E-M (ETL-Nr.: 2979900)	conmutador
LA12.2120.4	conmutador
26.02.14 (K1009319)	Relé
26.06.03	relé
26.08.21	Relé
26.06.56	relé
LD08-XLBP-2-30 PU	conmutador
07.1.3.17.934	interruptor de palanca
07.2.2.15.935	interruptor de palanca
MZD1 321 056 908	microinterruptor
30.314.12.913 / K1060691	relés
LA08.XLBP.1 30LAPU	
30.313.11 EC10-907	relé
54.808.101 D	Interruptor de límite

Producto	Descripción
PS1 031 305	microinterruptor
PS1 361 301	microinterruptor
24.34.02 /K1008489	Interruptor de alimentación de emergencia
07-2-2-13	Interruptor de palanca
29.331.12.933	relé
24.01.00.904 #K1070300	interruptor de botón pulsador
30.313.11 #K1008000	Relé de potencia
29.011.12.918	Relé de potencia
08-2-1-13 D	interruptor de palanca
26.56.06 Type:K1008805	
65.B16.102 D DU-M	interruptor de límite de serie
08.2.1.15 A940	
08.2.1.11	
08.2.1.17E	
MZX1 021 302 961	microinterruptor
29.311.01	Relé
MZX1 021 309 904	microinterruptor
26.56.03.904	relés
MZX1 023 408 974	
44-02-024 904	interruptor de émbolo
35.521.140.R	Interruptor de separación de batt.
07.4.1.23 E 901	Interruptor de engranajes
29.511.02	Relais
26-55-710	relés
29.114.12	Relé
35-524-231-R-901	Desconector de batería
35-524-231-S-900	Desconector de batería
08-1-1-13 D	Interruptor de palanca
EBC 602-9E-905-M	INTERRUPTOR
LD 090.110.12VI	anillos de sellado
26-57-01	Relé de potencia
26.08.50	diodos extintores
26.55.21.903	relés
Type 29-511-12	relé de potencia
35-513-101-R	Desconector de batería
7-2-3-25 909	interruptor de palanca
26.56.22	relé
26.56.238	relés
08.1.2.17.933	
08.1.2.13.F.932	INTERRUPTOR
24-63-029	Tapa de protección
29.321.11.913	
29.312.12	
26.57.710	
35.210.041.S #K1151411	seccionador de batería

Producto	Descripción
MZT1 361 302 904	
29.014.12.919	Relé
29.411.12A / K1149129	relevos
24-11-00	interruptor de accionamiento de emergencia
30-311-12 / K1060041	
MZX1 021202904	microinterruptor
26.06.11 / K1013796	Relé
35-411-151-R (K1143304)	Desconector de batería
08-2-1-15 E	Interruptor de conmutación
30-314-12-908	Relé
G13-01-1190	Interruptor de límite
29-013-12	relé
35-225-120-R (K1153136)	Desconector de batería
07-1-2-13	Interruptor de palanca
29-212-12-A-946	
24-34-02	Interruptor de alimentación de emergencia
G13-01-1365	
31-311-12-S (K1136757)	relé
L408-2118-25	
29-012-12-905	
MZX1 361 309 030 (K1042182)	Microinterruptor
EBC 111-1E-M	Interruptor de límite
ECS 26-05-93	Relé
35-314-131-R-900	interruptor rotativo
MZW1 121 088 918	Microinterruptor
26.08.78	Relé
08.2.1.20 901	Interruptor de palanca
PS1 021 208	
ESC 600-1E-M (K1050655)	Interruptor de límite
L408.2115.25	
44-01-062	Interruptor de límite de émbolo
EBC 600-1E-901-M, pn K1050570	Interruptor de límite
K1012918	
07-1-2-73 903 (K1134313)	Interruptor
PS1 132 310 903	postigo
31.311.12.i.936	relevo
ES-2002-T121	
EBC 600-1E-901-M	
35-313-141-R-A50-900	Desconector
07.2.2.10 920	alternar
543 034 947	MICROINTERRUPTOR SERIE MND1
ADR / GGVS 87-3-3000	Interruptor eléctrico de batería
PB8 031 307	Microinterruptor
29.313.12.927	
08-0-0-04	Protector de interruptores

Producto	Descripción
08-2-1-20 A	interruptor de palanca
26-72-02-900	Relé
26-72-01	Relé
MZX1 021 306 961	Interruptor Snap Action
54.808.101 R	Interruptor de límite
MND1 543 034 947	
29.511.12.906	relevo
29.511.12A	
26-05-63	Relé
TS-111-GN52	Interruptor táctil
26.70.04.907	
35-413-160-R	SECCIONADOR
29-311-04B	Relé
29.311.12.934	Relé
29.114.11.927	
30.211.12	Relé
PB1 081302 (D7261)	
7-1-2-13 933	
31.311.11.E.933	
K1022996	
MND1 041 300 / PN K1014772	
29-212-12A	
35-524-241-R	Desconector de batería
PS1 181 301	MICROINTERRUPTOR
08-4-1-13 F	Interruptor de palanca
08-2-1-20 P	Interruptor de palanca
08-4-1-26 A	Interruptor de palanca
29.511.12 / K1060259	Relé
TS-221-GN11 917	
PS1 031 304 / 2979901377	Interruptor micro
TS-211-RT42	Interruptor pulsador TS-211-RT42
29.312.12A	relevo
TS-211-BL32	
TS-211-GN62	
29.213.12	
08-2-1-13 D 933	interruptor de palanca
K1050574/ 2979901129	Interruptor de límite
29.315.12.918	Relé
29121 12	
Type MZW1 121 088 918	Microinterruptor
Type 24-01-00	Interruptor principal de emergencia 1000 A
07-3-3-99 916	
DS-211-GE1 913	
MZW1 081 050	Interruptores
MZW1 123 150	Interruptor micro

Producto	Descripción
26-56-02	Relé
MZT1 361 309	
26.56.01	relé de potencia
k1013399	
01128635	
ESV 500-903-M	Interruptor de límite
PS1 041 301	contactor
35-525-160-R / K1148183	Desconector de batería
G13.01.1133	Interruptor de límite
MZX1 301 305	Interruptor micro
31.4500.0001	interruptor de bloqueo de doble hoja
26-58-39	Relé
K1133449	
29-111-12 / Type: 29-111-12	relé
26.70.07.900	
TS-211-GN11 917	Interruptor pulsador
08-1-1-10	interruptor de palanca
08-2-1-23	interruptor de palanca
07.4.1.23 A	acelerador
MZD1 321 200 900	Interruptor micro
9-315-12-918 / K1060329	
26-05-93-902 DD	Relé de alimentación inteligente
SW STANDAR 08-80-016	Pomo de cambio de marchas
29-014-12	Relé
Relais 26-56-75-911 / EL-7125-NA	
K1130783	RELÉ 29-211-11A
Relay-ETD 26-05-83-0-010	
TS-211-BL12	BOTÓN DE OMISIÓN #GHFAST2P #260672