



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Klaschka

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### Productos de la marca

Producto	Descripción
<a href="#">IGA-18mg80b2/5-1 S1</a>	transductores analógicos inductivos
<a href="#">p/n: 132658-020 type: HDD-12aq50b0.4-55NK1 2m</a>	Hallelementschanter
<a href="#">HAD-12er55b2.5-5NK1 2m</a>	Interruptor elemento Hall
<a href="#">Art.No. 132687 / HAD-11MS60B1-5SD2</a>	Interruptor elemento Hall
<a href="#">PN 132666</a>	Impulsgeber
<a href="#">P/N: 132667, Type: HAD-18sg98b1-5Vd1</a>	Interruptor de elemento hall
<a href="#">P/N: 113722, Type: IAD/AHM-8eg60b1.5-1Wc1A</a>	Sensores inductivos
<a href="#">P/N: 113724, Type: IAD/AHM-8eg60b1.5-2Wc1A</a>	Sensores inductivos
<a href="#">P/N: 113757, Type: IAD/AHM-8eg60n3-1Wc1A</a>	Sensores inductivos
<a href="#">P/N: 113759, Type: IAD/AHM-8eg60n3-2Wc1A</a>	Sensores inductivos
<a href="#">P/N: 113726-020, Type: IAD/AHM-8eg45b1.5-1NDc1A 2m</a>	Sensores inductivos
<a href="#">P/N: 113727-020, Type: IAD/AHM-8eg45b1.5-2NDc1A 2m</a>	Sensores inductivos
<a href="#">P/N: 113761-020, Type: IAD/AHM-8eg45n3-1NDc1A 2m</a>	Sensores inductivos
<a href="#">P/N: 113762-020, Type: IAD/AHM-8eg45n3-2NDc1A 2m</a>	Sensores inductivos
<a href="#">P/N: 113723, Type: IAD/AHM-8eg60b1.5-1Sd1A</a>	Sensores inductivos
<a href="#">P/N: 113725, Type: IAD/AHM-8eg60b1.5-2Sd1A</a>	Sensores inductivos
<a href="#">P/N: 113758, Type: IAD/AHM-8eg60n3-1Sd1A</a>	Sensores inductivos
<a href="#">P/N: 113760, Type: IAD/AHM-8eg60n3-2Sd1A</a>	Sensores inductivos
<a href="#">P/N: 113728-020, Type: IAD/AHM-12mg50b3.5-1NDc1A 2m</a>	Sensores inductivos
<a href="#">P/N: 113703, Type: IAD/AHM-12mg50b3.5-1Sd1A</a>	Sensores inductivos
<a href="#">P/N: 113729-020, Type: IAD/AHM-12mg50b3.5-2NDc1A 2m</a>	Sensores inductivos
<a href="#">P/N: 113710, Type: IAD/AHM-12mg50b3.5-2Sd1A</a>	Sensores inductivos
<a href="#">P/N: 113763-020, Type: IAD/AHM-12mg60n6-1NDc1A 2m</a>	Sensores inductivos
<a href="#">P/N: 113752, Type: IAD/AHM-12mg60n6-1Sd1A</a>	Sensores inductivos
<a href="#">P/N: 113764-020, Type: IAD/AHM-12mg60n6-2NDc1A 2m</a>	Sensores inductivos
<a href="#">P/N: 113753, Type: IAD/AHM-12mg60n6-2Sd1A</a>	Sensores inductivos
<a href="#">P/N: 113732-020, Type: IAD/AHM-18mg50b6-12NDd1A 2m</a>	Sensores inductivos
<a href="#">P/N: 113706, Type: IAD/AHM-18mg50b6-12Sd1A</a>	Sensores inductivos
<a href="#">P/N: 113730-020, Type: IAD/AHM-18mg50b6-1NDc1A 2m</a>	Sensores inductivos
<a href="#">P/N: 113704, Type: IAD/AHM-18mg50b6-1Sd1A</a>	Sensores inductivos
<a href="#">P/N: 113769-020, Type: IAD/AHM-18mg60n10-12NDd1A 2m</a>	Sensores inductivos
<a href="#">P/N: 113755, Type: IAD/AHM-18mg60n10-12Sd1A</a>	Sensores inductivos
<a href="#">P/N: 113767-020, Type: IAD/AHM-18mg60n10-1NDc1A 2m</a>	Sensores inductivos
<a href="#">113754</a>	Sensor de proximidad
<a href="#">P/N: 113733-020, Type: IAD/AHM-30mg50b10-12NDd1A 2m</a>	Sensores inductivos
<a href="#">P/N: 113707, Type: IAD/AHM-30mg50b10-12Sd1A</a>	Sensores inductivos

Producto	Descripción
<a href="#">P/N: 113771-020, Type: IAD/AHM-30mg65n20-12NDd1A 2m</a>	Sensores inductivos
<a href="#">P/N: 113770, Type: IAD/AHM-30mg85n20-12Sd1A</a>	Sensores inductivos
<a href="#">P/N: 113716, Type: IAD/AHM-40aq40b15-12Sd1B</a>	Sensores inductivos
<a href="#">P/N: 113718, Type: IAD/AHM-80aq40b40-12Sd1B</a>	Interruptor inductivo
<a href="#">P/N: 113735-050, Type: IAD/AHM-80aq40b40-12NKd1B 5m</a>	Sensores inductivos
<a href="#">P/N: 113623, Type: IAD/AHMS-8eg60b1,5-1Sd1A</a>	Sensores inductivos
<a href="#">P/N: 113622, Type: IAD/AHMS-8eg60b1,5-1Wc1A</a>	Interruptor inductivo
<a href="#">P/N: 113603, Type: IAD/AHMS-12mg50b3,5-1Sd1A</a>	Sensores inductivos
<a href="#">P/N: 113604, Type: IAD/AHMS-18mg50b6-1Sd1A</a>	Interruptor inductivo
<a href="#">P/N: 113607, Type: IAD/AHMS-30mg50b10-12Sd1A</a>	Sensores inductivos
<a href="#">P/N: 113616, Type: IAD/AHMS-40aq40b15-12Sd1B</a>	Sensores inductivos
<a href="#">P/N: 113618, Type: IAD/AHMS-80aq40b40-12Sd1B</a>	Sensores inductivos
<a href="#">P/N: 114401-020, Type: IAD-4er30b1,5-1PD1A 2m</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 114403-020, Type: IAD-5eg30b1,5-1PD1A 2m</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 114405-020, Type: IAD-6,5er40b2-1ND1A 2m</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 114406, Type: IAD-6,5er54b2-1W1A</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 114409-020, Type: IAD-6,5er43n4-1ND1A 2m</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 114410, Type: IAD-6,5er57n4-1W1A</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 114501-020, Type: IAD-8eg40b2-1ND1A 2m</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 114502, Type: IAD-8eg54b2-1W1A</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 114503, Type: IAD-8cg65b2-1S1A</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 114504-020, Type: IAD-8eg43n4-1ND1A 2m</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 114505, Type: IAD-8eg57n4-1W1A</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 114506, Type: IAD-8cg68n4-1S1A</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 113591-020, Type: IAD-8zq40b2-1ND1A 2m</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 113594, Type: IAD-8zq60b2-1Wc1A</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 114423-020, Type: IAD-12cg51b4-12ND1A 2m</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 114424, Type: IAD-12cg63b4-12S1A</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 114425-020, Type: IAD-12cg59n8-12ND1A 2m</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 114426, Type: IAD-12cg71n8-12S1A</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 114427-020, Type: IAD-12cg61b6-1ND1A 2m</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 114428, Type: IAD-12cg73b6-1S1A</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 114431-020, Type: IAD-12cg69n10-1ND1A 2m</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 114432, Type: IAD-12cg81n10-1S1A</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 112489, Type: IAD-12eg60b2-12S2A</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 113285, Type: IAD-12eg60b2-12S3A</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 113261-020, Type: IAD-12fg50b2-1NK1A 2m</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">IAD-12FG50N5-1NK1A 3M</a>	interruptor de proximidad
<a href="#">P/N: 113305-030, Type: IAD-12mg35m4-1PD1A 3m</a>	interruptor de proximidad
<a href="#">P/N: 113501-030, Type: IAD-12mg35m4-1ND2A 3m</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 113502-020, Type: IAD-12mg35m4-2ND1A 2m</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 113310-020, Type: IAD-12mg35m4-6ND1A 2m obsolete</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 112067-030, Type: IAD-12mg40b2-1NK1A 3m</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 113219-020, Type: IAD-12mg45b2-7NK1A 5m</a>	Interruptor de proximidad inductivo
<a href="#">P/N: 112242-030, Type: IAD-12mg50b2-1PK1A 3m</a>	Los sensores inductivos - Standard

Producto	Descripción
<a href="#">P/N: 112073, Type: IAD-12mg50b2-1S1A</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 112211-020, Type: IAD-12mg60b2-12NK1A 2m</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 112212, Type: IAD-12mg60b2-12S1A</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 112001-020, Type: IAD-12mg60b2-1NT1A 2m</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 112585, Type: IAD-12mg60b2-1S2A</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">112409-030 / IAD-12mg60m4-1NT1A 3m</a>	interruptor de proximidad
<a href="#">P/N: 112581-030, Type: IAD-12mg60m4-1PD1A 3m</a>	Sensores inductivos estándar
<a href="#">P/N: 112503, Type: IAD-12mg60m4-1S1A</a>	Sensor de proximidad
<a href="#">P/N: 112223, Type: IAD-12mg60n5-12S1A</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 112015-020, Type: IAD-12mg60n5-1NK1A 2m</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 112504, Type: IAD-12mg60n5-1S1A</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 114441-020, Type: IAD-18cg64n12-12ND1A 2m</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 114442, Type: IAD-18cg75n12-12S1A</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 114443-020, Type: IAD-18cg74n20-1ND1A 2m</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 114444, Type: IAD-18cg85n20-1S1A</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 111712-020, Type: IAD-18fg80b5-1NK1A 2m</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 112095-020, Type: IAD-18fg80n10-1NK1A 2m</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 112030-020, Type: IAD-18mg35b5-1NK1A 2m</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 113503-020, Type: IAD-18mg40m8-1ND2A 2m</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 113311-020, Type: IAD-18mg40m8-6ND1A 2m</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 113504-020, Type: IAD-18mg45m8-2ND1A 2m</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 113318, Type: IAD-18mg50m8-1S1A</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 112216, Type: IAD-18mg50n10-1S1A</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 112203, Type: IAD-18mg60b5-12S1A</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 112586, Type: IAD-18mg70b5-1S1A</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 112582-030, Type: IAD-18mg70m8-1PD1A 3m</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 112597, Type: IAD-18mg70m8-1S1A</a>	sensor de proximidad
<a href="#">P/N: 113291, Type: IAD-18mg70n10-12V1A</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 112285, Type: IAD-18mg80b5-1S1A</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 112291, Type: IAD-18mg80n10-1S1A</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 111832-020, Type: IAD-18mg85b5-12NK1A 2m</a>	Sensor de proximidad
<a href="#">P/N: 112002-020, Type: IAD-18mg85b5-1NT1A 2m</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 112075-020, Type: IAD-18mg85n10-1NT1A 2m</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 111650-020, Type: IAD-30fg80b10-12NK1A 2m</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 114449-020, Type: IAD-30cg64n15-12ND1A 2m</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 114450, Type: IAD-30cg77n15-12S1A</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 114451-020, Type: IAD-30cg52b15-12ND1A 2m</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 114452, Type: IAD-30cg63b15-12S1A</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 114453-020, Type: IAD-30cg67n22-12ND1A 2m</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 112219, Type: IAD-30mg50b10-1S1A</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 113236, Type: IAD-30mg65n20-1S1A</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 112588, Type: IAD-30mg70b10-1S1A</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 112003-020, Type: IAD-30mg80b10-1NT1A 2m</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 112205, Type: IAD-30mg80n20-12S1A</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 112286, Type: IAD-30mg95b10-1S1A</a>	Interruptor de proximidad

Producto	Descripción
<a href="#">P/N: 112204, Type: IAD-30sg80b10-12S1A</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 111871-020, Type: IAD-30sg80b10-12NT1A 2m</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 114477-020, Type: IAD-10x25fq50b5-1ND1A 2m</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 114479-020, Type: IAD-10x25fq50n8-1ND1A 2m</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 114482, Type: IAD-20x40fq68b15-1S1A</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 114484, Type: IAD-20x40fq68n25-1S1A</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 112590, Type: IAD-34aq65b12-1S1A</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 114475-020, Type: IAD-40fq53b15-12ND1A 2m</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 114476-020, Type: IAD-40fq53n20-12ND1A 2m</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 114485, Type: IAD-40fq66b25-12S1A</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 114486, Type: IAD-40fq66n40-12S1A</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 114489, Type: IAD-40fq129b25-12S1A</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 114490, Type: IAD-40fq129n40-12S1A</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 112552, Type: IAD-40fv114b15-12L1B</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 112553, Type: IAD-40fv114n25-12L1B</a>	interruptor de proximidad
<a href="#">P/N: 112566, Type: IAD-40fv114b15-12S1B</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 113298, Type: IAD-40fv114n25-12S1B</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 114308, Type: IAD-80fr70e80-1Sd1A</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 113522, Type: IAD-80fr70n35-12S1A</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 110394-050, Type: IAD-80fr70n50-1NT1A 5m</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 112592, Type: IAD-80fr70n50-1S1A</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 113532, Type: IAD-80fq40n40-1Sd1A</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 114493, Type: IAD-80x104fq40b50-12S1A</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 114494, Type: IAD-80x104fq40n70-12S1A</a>	Los sensores inductivos - Standard
<a href="#">P/N: 131704, Type: IBD-30mg95b8-1T1A</a>	Los sensores inductivos - metales no ferrosos
<a href="#">P/N: 132202, Type: IBD-40fv114b20-12T1B</a>	Los sensores inductivos - metales no ferrosos
<a href="#">P/N: 132205, Type: IBD-40fv114b20-12K2B</a>	Los sensores inductivos - metales no ferrosos
<a href="#">P/N: 132206, Type: IBD-40fv114b20-12S1B</a>	Los sensores inductivos - metales no ferrosos
<a href="#">P/N: 130214-020, Type: IGA-12mg50b0.25/3-1ND1 2m</a>	Los sensores inductivos - Analog
<a href="#">P/N: 130215, Type: IGA-12mg60b0.25/3-1Sd1</a>	Los sensores inductivos - Analog
<a href="#">P/N: 130252, Type: IGI-12cg73b0.4/2-12S1</a>	Los sensores inductivos - Analog
<a href="#">P/N: 130254, Type: IGI-12cg77n0.8/4-12S1</a>	Los sensores inductivos - Analog
<a href="#">P/N: 130216-020, Type: IGA-18mg50n1/8-1ND1 2m</a>	Los sensores inductivos - Analog
<a href="#">P/N: 130211, Type: IGA-18mg61n1/8-1Sd1</a>	Los sensores inductivos - Analog
<a href="#">P/N: 132702, Type: IGA-18mg80b2/5-1S1</a>	Generador analógico inductivo
<a href="#">P/N: 130256, Type: IGI-18cg73b1/5-12S1</a>	Los sensores inductivos - Analog
<a href="#">P/N: 130258, Type: IGI-18cg81n1.6/8-12S1</a>	Los sensores inductivos - Analog
<a href="#">P/N: 130212, Type: IGA-30mg50b1/9-1Sd1</a>	Los sensores inductivos - Analog
<a href="#">P/N: 130213-020, Type: IGA-30mg50b1/9-1ND1 2m</a>	Los sensores inductivos - Analog
<a href="#">P/N: 130217, Type: IGA-30mg50n3/15-1Sd1</a>	Los sensores inductivos - Analog
<a href="#">P/N: 130260, Type: IGI-30cg73b2/10-12S1</a>	Los sensores inductivos - Analog
<a href="#">P/N: 130262, Type: IGI-30cg85n3/15-12S1</a>	Los sensores inductivos - Analog
<a href="#">P/N: 130264, Type: IGI-40fq66b2/10-12S1</a>	Los sensores inductivos - Analog
<a href="#">P/N: 130266, Type: IGI-40fq66n3/15-12S1</a>	Los sensores inductivos - Analog
<a href="#">P/N: 130268, Type: IGI-40fq129b2/10-12S1</a>	Los sensores inductivos - Analog

Producto	Descripción
<a href="#">P/N: 130270, Type: IGI-40fq129n3/15-12S1</a>	Los sensores inductivos - Analog
<a href="#">P/N: 130272, Type: IGI-80x104fq40b8/40-12S1</a>	Los sensores inductivos - Analog
<a href="#">P/N: 130274, Type: IGI-80x104fq40n10/50-12S1</a>	Los sensores inductivos - Analog
<a href="#">P/N: 132510, Type: AAD-12eg80b200-1o2Sd1B</a>	sensores ultrasónicos
<a href="#">P/N: 132511, Type: AAD-18fg100b2000-11o22Se1C</a>	sensores ultrasónicos
<a href="#">P/N: 132512, Type: AAD-30fg140b3500-11o22Se1C</a>	sensores ultrasónicos
<a href="#">P/N: 132513, Type: AAD-12x40fs26B0-1o2Wd1B</a>	sensores ultrasónicos
<a href="#">P/N: 132515, Type: AAD-80x80fs50b6000-11o22Se1C</a>	sensores ultrasónicos
<a href="#">P/N: 132514, Type: AGA-18fg100b400-1Se1A</a>	sensores ultrasónicos
<a href="#">P/N: 132516-020, Type: AGH-18fg92b600-3ND1 2m</a>	sensores ultrasónicos
<a href="#">P/N: 132517, Type: AGH-18fg96b1600-3Se1c</a>	sensores ultrasónicos
<a href="#">P/N: 132415, Type: KAD-12mg80b4-1Sc1A</a>	sensores capacitivos
<a href="#">P/N: 132417-020, Type: KAD-8mg45b1,5-1PDc1A 2m</a>	sensores capacitivos
<a href="#">P/N: 132410-020, Type: KAD-12fg80n4-1ND1A 2m</a>	sensores capacitivos
<a href="#">P/N: 132414-020, Type: KAD-18fg60n8-1NKc1A 2m</a>	sensores capacitivos
<a href="#">P/N: 132413, Type: KAD-18mg95b8-1Sc1A</a>	sensores capacitivos
<a href="#">P/N: 132412-020, Type: KAD-30fg60n15-1NKc1A 2m</a>	sensores capacitivos
<a href="#">P/N: 132411, Type: KAD-30mg90b20-12Sd1A</a>	sensores capacitivos
<a href="#">132601 / HAD-11ms45b2,5-5S1</a>	Generadores de impulsos (sensores de velocidad)
<a href="#">132666 / HAD-11ms60b1-5Sd1</a>	Interruptor de elementos Hall
<a href="#">P/N: 132603-020, Type: HAD-11ms60b2,5-50NK1 2m</a>	Pulso (sensores de velocidad)
<a href="#">P/N: 132624-020, Type: HAD-11ms60b2,5-5PD1 2m</a>	Pulso (sensores de velocidad)
<a href="#">132602</a>	Interruptor de elemento Hall
<a href="#">P/N: 133205, Type: HAD-11ms60b1-5Sd7</a>	Pulso (sensores de velocidad)
<a href="#">P/N: 132663-020, Type: HAD-12aq50b1-5NK1 2m</a>	Pulso (sensores de velocidad)
<a href="#">P/N: 132670-020, Type: HAD-12er55b1-5PK1 2m</a>	Pulso (sensores de velocidad)
<a href="#">132672-20</a>	Interruptor elemento Hall
<a href="#">132606-020 / HAD-12mg50b2,5-5ND1 2m</a>	Pulso (sensores de velocidad)
<a href="#">P/N: 132655, Type: HAD-12mg70b2,5-5S2</a>	Pulso (sensores de velocidad)
<a href="#">P/N: 132674, Type: HAD-12mg70b2,5-5S3</a>	Interruptor de elemento Hall
<a href="#">P/N: 132677-025, Type: HAD-14eg50b1-5ND1 2,5 m</a>	Pulso (sensores de velocidad)
<a href="#">P/N: 132679-030, Type: HAD-14er120b1-5TT3 3m</a>	Pulso (sensores de velocidad)
<a href="#">P/N: 132673, Type: HAD-16ss96b1-5Yd1</a>	Pulso (sensores de velocidad)
<a href="#">P/N: 132671-020, Type: HAD-18eg82b1-5NT1 2m</a>	Pulso (sensores de velocidad)
<a href="#">P/N: 132650-020, Type: HAD-18sg80b2,5-5TK1 2m</a>	Interruptor Hall Element
<a href="#">P/N: 132665-005, Type: HAD-18ss100b1,6-5NT1 55cm</a>	Pulso (sensores de velocidad)
<a href="#">HAD-18ss85b1-5NT1 6m</a>	Interruptor elemento Hall
<a href="#">P/N: 132159-020, Type: MAD-12aq50b0,4-5NK1 2m</a>	Pulso (sensores de velocidad)
<a href="#">P/N: 132647-020, Type: HDD-16ms60b1,5-5050ND1 2m</a>	Pulso (sensores de velocidad)
<a href="#">132158-020 - MDD-12aq50b0,4-55NK3 2m</a>	Sensor dual magnetorresistivo
<a href="#">P/N: 131442, Type: SIDENT/III-40fq50n20-11Sh1C</a>	Los interruptores de seguridad con los accesorios relé de seguridad
<a href="#">131445</a>	Los interruptores de seguridad con los accesorios relé de seguridad

Producto	Descripción
<a href="#">P/N: 131465, Type: SIDENT/III-40fv114n20-11Z1C</a>	Los interruptores de seguridad con los accesorios relé de seguridad
<a href="#">P/N: 131449, Type: SIDENT/IV-40fq50n20-11Sh1C</a>	interruptor de seguridad
<a href="#">P/N: 131445, Type: SIDENT/IV-40fv114n20-11Sh1C</a>	Los interruptores de seguridad con los accesorios relé de seguridad
<a href="#">P/N: 131433 Type: SIDENT/IV-40fv114n20-11Z1C + SIDENT/B-22fv20-4O1</a>	Interruptor de seguridad + actuador
<a href="#">P/N: 131464-001, Type: SIDENT/B-10fs25-4O1 SiPos./Signalgelb</a>	Los interruptores de seguridad con los accesorios relé de seguridad
<a href="#">P/N: 131440-001, Type: SIDENT/B-11fs14-4O1 SiPos./001 131430-001</a>	Los interruptores de seguridad con los accesorios relé de seguridad Elemento de accionamiento
<a href="#">P/N: 131466-001, Type: SIDENT/B-6fs12-4O1 SiPos</a>	Los interruptores de seguridad con los accesorios relé de seguridad
<a href="#">P/N: 139950, Type: JKShrZ-O-1</a>	Los interruptores de seguridad con los accesorios relé de seguridad
<a href="#">P/N: 139947, Type: JKShaZ-O-1</a>	Los interruptores de seguridad con los accesorios relé de seguridad
<a href="#">P/N: 139948, Type: JKYlaZ-O-2</a>	Los interruptores de seguridad con los accesorios relé de seguridad
<a href="#">P/N: 139949, Type: JKYfaZ-O-1</a>	Los interruptores de seguridad con los accesorios relé de seguridad
<a href="#">P/N: 139946, Type: JKYlrZ-O-1</a>	Los interruptores de seguridad con los accesorios relé de seguridad
<a href="#">P/N: 139958, Type: JKTfrZ-O1</a>	Los interruptores de seguridad con los accesorios relé de seguridad
<a href="#">P/N: 201853-050, Type: VLG 8E/6S/5-1 5m</a>	Los interruptores de seguridad con los accesorios relé de seguridad
<a href="#">P/N: 201854-050, Type: VLG 8E/6/5-1 5m</a>	Los interruptores de seguridad con los accesorios relé de seguridad
<a href="#">P/N: 201860-050, Type: VLG 6E/6S/5-1 5m</a>	Los interruptores de seguridad con los accesorios relé de seguridad
<a href="#">P/N: 201861-050, Type: VLG 6E/6/5-1 5m</a>	Los interruptores de seguridad con los accesorios relé de seguridad
<a href="#">P/N: 201856-050, Type: VLG 8E/6S/5-2 5m</a>	Los interruptores de seguridad con los accesorios relé de seguridad
<a href="#">P/N: 201857-050, Type: VLG 8E/6/5-2 5m</a>	Los interruptores de seguridad con los accesorios relé de seguridad
<a href="#">P/N: 201852-050, Type: VLG 12E/12/5-2 5m</a>	Los interruptores de seguridad con los accesorios relé de seguridad
<a href="#">P/N: 201855-050, Type: VLG 12E/12/5-3 5m</a>	Los interruptores de seguridad con los accesorios relé de seguridad
<a href="#">IAD-12fg50n5-1NK1A 10</a>	Sensor
<a href="#">133205 800 / HAD-11ms60b1-5Sd7</a>	Interruptor de elemento Hall
<a href="#">132657 / HAD-11ms60b2,5-5Y4</a>	Interruptor de elementos Hall
<a href="#">P/N: 132613, Type: HAD-11ms60b2,5-5S1</a>	Interruptor elemento Hall
<a href="#">132667 / HAD-18SG98B1-5VD1</a>	
<a href="#">P/N: 132669-020 Type: HAD-18mg82b1-5NT1 2m</a>	Interruptor Hall Element
<a href="#">P/N: 132151-020 Type: MDD-12aq50b0,4-55NK2</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">IAW - 18mg100b5-1T1A</a>	
<a href="#">LWKD-7.41-7/15-115VAC*</a>	
<a href="#">112102</a>	detector
<a href="#">139819 / JSV28V5</a>	Conector de cable (Tuchel) de 5 pines.
<a href="#">200582-026</a>	
<a href="#">130567</a>	
<a href="#">P/N: 132711-060, Type: IGA-12mg70n5-1NK4 6m</a>	transmisor analógico inductivo
<a href="#">P/N: 132638-020 Type: HAD-12er55b2,5-5NK1 2m</a>	Interruptor de elemento Hall
<a href="#">P/N: 113217-020 Type: IAD-12mg45b2-1NK1A 2m</a>	Cambiar
<a href="#">131447-201/ SIDENT/IV-40fv-1111ZI1D/201</a>	interruptor de seguridad
<a href="#">132658-020 / HDD-12aq50b0B0,4-55NK1 2m</a>	Interruptor Hall Element
<a href="#">AFO-4 5m (120424-050)</a>	Sensor de proximidad
<a href="#">11.26-26R 10M</a>	detector de proximidad
<a href="#">P/N: 201835-250 Type: VLG9/2+4PS/25-1</a>	Cable
<a href="#">DSP-54sg-1s</a>	Sensor
<a href="#">B-COFC</a>	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
<a href="#">LWKD-7.41- 14/30-230VAC</a>	Ejecutar control de guardia
<a href="#">P/N: 132668 Type: HAD-18MG93B1-5SD1</a>	SENSOR
<a href="#">P/N: 131708 Type: IBD-34fq65b10-1t1a</a>	Sensor
<a href="#">P/N: 131709 Type: IBD-30MG80B8-1S1A</a>	detector inductivo M.30 LG.94
<a href="#">IAB-18mg50b5-3NT1A 3m (112607-030)</a>	
<a href="#">132658-020</a>	Interruptor elemento Hall
<a href="#">B135112625R5M</a>	DETECTOR DE PROXIMIDAD
<a href="#">P/N: 132656-900 Type: HAD-11ms60b2,5-5S4</a>	Pulso (sensores de velocidad)
<a href="#">P/N: 132672-020, Type: HAD-12er55b2,4-5NK2 2m</a>	sensor
<a href="#">111496-060</a>	Interruptor de proximidad
<a href="#">162701-007 / AIN1/410ca-1.60-115/230VAC</a>	
<a href="#">P/N: 132151-020, Type: MDD-12aq50b0,4-55NK2 2m</a>	magneto-resistivo
<a href="#">111871-020 - IAD-30mg80b10-12NT1A 2m</a>	switch de proximidad
<a href="#">P/N: 113579, Type: IAD-8mg60b3-1W1A</a>	
<a href="#">P/N: 113587-020, Type: IAD-4er27b0,8-1PD1A 2m</a>	
<a href="#">P/N: 113588-020, Type: IAD-6,5mr30b2-1ND1A 2m</a>	
<a href="#">P/N: 113589-020, Type: IAD-8mg33b2-1ND1A 2m</a>	
<a href="#">P/N: 113590-020, Type: IAD-8mg33n3-1ND1A 2m</a>	
<a href="#">P/N: 113593, Type: IAD-8mg50n3-1Wc1A</a>	
<a href="#">P/N: 113595, Type: IAD-8mg58n3-1Sd1A</a>	
<a href="#">P/N: 113596, Type: IAD-8mg58b2-1Sd1A</a>	
<a href="#">P/N: 131720, Type: IBD-34fq65b10-1Sd1A</a>	interruptor de proximidad de metal no ferroso
<a href="#">P/N: 130213-020, Type: IGA-30mg40b1/9-1ND1 2m</a>	
<a href="#">P/N: 132513, Type: AAD-12x40fs26b250-1o2Wd1B</a>	
<a href="#">P/N: 132414-020, Type: KAD-18fg60n8-1NKc1A 2</a>	
<a href="#">P/N: 132605, Type: HAD-12mg70b2,5-5S1</a>	
<a href="#">P/N: 132650-050, Type: HAD-18sg80b2,5-5TK1 5m</a>	
<a href="#">P/N: 132664-060, Type: HAD-18ss85b1-5NT1 6m</a>	
<a href="#">P/N: 133205-800, Type: HAD-11ms60b1-5Sd7</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">P/N: 131433, Type: SIDENT/IV-40fv114n20-11Z1C</a>	
<a href="#">P/N: 131464-001, Type: SIDENT/B-10fs25-4O1</a>	
<a href="#">P/N: 131466-001, Type: SIDENT/B-6fs12-4O1</a>	
<a href="#">P/N: 201858-050, Type: VLG 5E/6/5-1 5m</a>	
<a href="#">P/N: 139701-020, Type: JSM8U3/LN3x0,34u5,0OG 2m</a>	
<a href="#">P/N: 139701-050, Type: JSM8U3/LN3x0,34u5,0OG 5m</a>	
<a href="#">P/N: 139701-100, Type: JSM8U3/LN3x0,34u5,0OG 10m</a>	
<a href="#">P/N: 139703-020, Type: JSM8U4/LN4x0,25u5,0OG 2m</a>	
<a href="#">P/N: 139703-050, Type: JSM8U4/LN4x0,25u5,0OG 5m</a>	
<a href="#">P/N: 139703-100, Type: JSM8U4/LN4x0,25u5,0OG 10m</a>	
<a href="#">P/N: 139705-020, Type: JSM8V3/LN3x0,34u5,0OG 2m</a>	
<a href="#">P/N: 139705-050, Type: JSM8V3/LN3x0,34u5,0OG 5m</a>	
<a href="#">P/N: 139705-100, Type: JSM8V3/LN3x0,34u5,0OG 10m</a>	
<a href="#">P/N: 139707-020, Type: JSM8V4/LN4x0,25u5,0OG 2m</a>	
<a href="#">P/N: 139707-050, Type: JSM8V4/LN4x0,25u5,0OG 5m</a>	
<a href="#">P/N: 139707-100, Type: JSM8V4/LN4x0,25u5,0OG 10m</a>	
<a href="#">P/N: 139709-020, Type: JSM8V3gy/LN3x0,34u5,0OG 2m</a>	
<a href="#">P/N: 139709-050, Type: JSM8V3gy/LN3x0,34u5,0OG 5m</a>	
<a href="#">P/N: 139709-100, Type: JSM8V3gy/LN3x0,34u5,0OG 10m</a>	
<a href="#">P/N: 139711-020, Type: JSM12U3/LN3x0,34u5,0OG 2m</a>	
<a href="#">P/N: 139711-050, Type: JSM12U3/LN3x0,34u5,0OG 5m</a>	
<a href="#">P/N: 139711-100, Type: JSM12U3/LN3x0,34u5,0OG 10m</a>	
<a href="#">P/N: 139713-020, Type: JSM12U4/LN4x0,25u5,0OG 2m</a>	
<a href="#">P/N: 139713-050, Type: JSM12U4/LN4x0,25u5,0OG 5m</a>	
<a href="#">P/N: 139713-100, Type: JSM12U4/LN4x0,25u5,0OG 10m</a>	
<a href="#">P/N: 139717-020, Type: JSM12V3gy/LN3x0,34u5,0OG 2m</a>	
<a href="#">P/N: 139717-050, Type: JSM12V3gy/LN3x0,34u5,0OG 5m</a>	
<a href="#">P/N: 139717-100, Type: JSM12V3gy/LN3x0,34u5,0OG 10m</a>	
<a href="#">P/N: 139719-020, Type: JSM12V4gyy/LN4x0,25u5,0OG 2m</a>	
<a href="#">P/N: 139719-050, Type: JSM12V4gyy/LN4x0,25u5,0OG 5m</a>	
<a href="#">P/N: 139719-100, Type: JSM12V4gyy/LN4x0,25u5,0OG 10m</a>	
<a href="#">P/N: 139721-020, Type: JSM12V4/LN4x0,25u5,0OG 2m</a>	
<a href="#">P/N: 139721-050, Type: JSM12V4/LN4x0,25u5,0OG 5m</a>	
<a href="#">P/N: 139721-100, Type: JSM12V4/LN4x0,25u5,0OG 10m</a>	
<a href="#">P/N: 139750-006, Type: JSM8U3/LP3x0,34u4,3BK/SM8S3</a>	
<a href="#">P/N: 139750-010, Type: JSM8U3/LP3x0,34u4,3BK/SM8S3 1m</a>	
<a href="#">P/N: 139750-020, Type: JSM8U3/LP3x0,34u4,3BK/SM8S3 2m</a>	
<a href="#">P/N: 139751-006, Type: JSM8V3gy/LP3x0,34u4,3BK/SM8S3</a>	
<a href="#">P/N: 139751-010, Type: JSM8V3gy/LP3x0,34u4,3BK/SM8S3</a>	
<a href="#">P/N: 139751-020, Type: JSM8V3gy/LP3x0,34u4,3BK/SM8S3</a>	
<a href="#">P/N: 139752-006, Type: JSM8U3/LP3x0,34u4,3BK/SM12S3</a>	
<a href="#">P/N: 139752-010, Type: JSM8U3/LP3x0,34u4,3BK/SM12S3</a>	
<a href="#">P/N: 139752-020, Type: JSM8U3/LP3x0,34u4,3BK/SM12S3</a>	
<a href="#">P/N: 139753-006, Type: JSM8V3gy/LP3x0,34u4,3BK/SM12S3</a>	
<a href="#">P/N: 139753-010, Type: JSM8V3gy/LP3x0,34u4,3BK/SM12S3</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">P/N: 139753-020, Type: JSM8V3gy/LP3x0,34u4,3BK/SM12S3</a>	
<a href="#">P/N: 139754-006, Type: JSM12U3/LP3x0,34u4,3BK/SM12S3</a>	
<a href="#">P/N: 139754-010, Type: JSM12U3/LP3x0,34u4,3BK/SM12S3</a>	
<a href="#">P/N: 139754-020, Type: JSM12U3/LP3x0,34u4,3BK/SM12S3</a>	
<a href="#">P/N: 139755-006, Type: JSM12V3gy/LP3x0,34u4,3BK/SM12S</a>	
<a href="#">P/N: 139755-010, Type: JSM12V3gy/LP3x0,34u4,3BK/SM12S</a>	
<a href="#">P/N: 139755-020, Type: JSM12V3gy/LP3x0,34u4,3BK/SM12S</a>	
<a href="#">P/N: 139756-006, Type: JSM12U4/LP4x0,34u4,7BK/SM12S4</a>	
<a href="#">P/N: 139756-010, Type: JSM12U4/LP4x0,34u4,7BK/SM12S4</a>	
<a href="#">P/N: 139756-020, Type: JSM12U4/LP4x0,34u4,7BK/SM12S4</a>	
<a href="#">P/N: 139757-006, Type: JSM12V4gy/LP4x0,34u4,7BK/SM12S</a>	
<a href="#">P/N: 139757-010, Type: JSM12V4gy/LP4x0,34u4,7BK/SM12S</a>	
<a href="#">P/N: 139757-020, Type: JSM12V4gy/LP4x0,34u4,7BK/SM12S</a>	
<a href="#">P/N: 139801, Type: JSM8U3</a>	
<a href="#">P/N: 139802, Type: JSM8U4</a>	
<a href="#">P/N: 139803, Type: JSM8V3</a>	
<a href="#">P/N: 139804, Type: JSM8V4</a>	
<a href="#">P/N: 139806, Type: JSM12U4</a>	
<a href="#">P/N: 139808, Type: JSM12V4</a>	
<a href="#">P/N: 139809, Type: JSM12U5</a>	
<a href="#">P/N: 139810, Type: JSM12U8</a>	
<a href="#">P/N: 139811, Type: JSM12V5</a>	
<a href="#">P/N: 139812, Type: JSM12V8</a>	
<a href="#">P/N: 139813, Type: JSM18U4</a>	
<a href="#">P/N: 139814, Type: JSM18V4</a>	
<a href="#">P/N: 139830, Type: JSM8S3</a>	
<a href="#">P/N: 139831, Type: JSM8S4</a>	
<a href="#">P/N: 139832, Type: JSM8T3</a>	
<a href="#">P/N: 139833, Type: JSM8T4</a>	
<a href="#">P/N: 139834, Type: JSM12S3</a>	
<a href="#">P/N: 139835, Type: JSM12S4</a>	
<a href="#">P/N: 139836, Type: JSM12T3</a>	
<a href="#">P/N: 139837, Type: JSM12T4</a>	
<a href="#">P/N: 139838, Type: JSM12S5</a>	
<a href="#">P/N: 139839, Type: JSM12S8</a>	
<a href="#">P/N: 139840, Type: JSM12T5</a>	
<a href="#">P/N: 139841, Type: JSM12T8</a>	
<a href="#">P/N: 171101-003, Type: ISN1/410ch-1.60-42VAC</a>	
<a href="#">P/N: 171101-005, Type: ISN1/410ch-1.60-24VAC</a>	
<a href="#">P/N: 171101-006, Type: ISN1/410ch-1.60-24VDC</a>	
<a href="#">P/N: 171101-007, Type: ISN1/410ch-1.60-115/230VAC</a>	Relé de medición de velocidad
<a href="#">P/N: 171102-003, Type: ISN1/411cq-1.60-42VAC</a>	
<a href="#">P/N: 171102-005, Type: ISN1/411cq-1.60-24VAC</a>	
<a href="#">P/N: 171102-006, Type: ISN1/411cq-1.60-24VDC</a>	
<a href="#">P/N: 171102-007, Type: ISN1/411cq-1.60-115/230VAC</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">P/N: 171103-005, Type: FSN1/310ch-1.60-24VAC</a>	
<a href="#">P/N: 171103-006, Type: FSN1/310ch-1.60-24VDC</a>	
<a href="#">P/N: 171103-007, Type: FSN1/310ch-1.60-115/230VAC</a>	
<a href="#">P/N: 171104-007, Type: FSN1/311cq-1.60-115/230VAC</a>	
<a href="#">P/N: 171107, Type: ISN1/410ch-1.24 24VDC</a>	
<a href="#">P/N: 171202-006, Type: FWA1/6-1.60-24VDC</a>	
<a href="#">P/N: 171202-007, Type: FWA1/6-1.60-115/230VAC</a>	
<a href="#">P/N: 171203-005, Type: IWA1/5-1.60-24VAC</a>	
<a href="#">P/N: 171203-006, Type: IWA1/5-1.60-24VDC</a>	
<a href="#">171203-007 / IWA1/5-1.60-115/230VAC</a>	
<a href="#">P/N: 171205-006, Type: IWAS1/511ch-1.60-24VDC</a>	
<a href="#">P/N: 171205-007, Type: IWAS1/511ch-1.60-115/230VAC</a>	
<a href="#">P/N: 171206-005, Type: IWA1/5-2.60-24VAC</a>	
<a href="#">P/N: 162701-003, Type: AIN1/410ca-1.60-42VAC</a>	
<a href="#">P/N: 162701-005, Type: AIN1/410ca-1.60-24VAC</a>	
<a href="#">P/N: 162701-007, Type: AIN1/410ca-1.60-115/230VAC</a>	
<a href="#">P/N: 162702-003, Type: AIN1/411cq-1.60-42VAC</a>	
<a href="#">P/N: 162702-005, Type: AIN1/411cq-1.60-24VAC</a>	
<a href="#">P/N: 162702-007, Type: AIN1/411cq-1.60-115/230VAC</a>	
<a href="#">P/N: 162703-005, Type: AINF1/410ca-1.60-24VAC</a>	
<a href="#">P/N: 162703-007, Type: AINF1/410ca-1.60-115/230VAC</a>	
<a href="#">P/N: 162704-007, Type: AINF1/410cq-1.60-115/230VAC</a>	
<a href="#">P/N: 162801-003, Type: AUN1/510ca-1.60-42VAC</a>	
<a href="#">P/N: 162801-005, Type: AUN1/510ca-1.60-24VAC</a>	
<a href="#">162801-007 - AUN1/510ca-1.60-115/230VAC</a>	Relés de medición
<a href="#">P/N: 162802-005, Type: AUN1/511cq-1.60-24VAC</a>	
<a href="#">P/N: 162802-007, Type: AUN1/511cq-1.60-115/230VAC</a>	Relés de medición
<a href="#">P/N: 162803-005, Type: AUNF1/510ca-1.60-24VAC</a>	
<a href="#">P/N: 162803-007, Type: AUNF1/510ca-1.60-115/230VAC</a>	
<a href="#">P/N: 162804-007, Type: AUNF1/510cq-1.60-115/230VAC</a>	
<a href="#">P/N: 170454-006, Type: FUR1/210ab-2.60-24VDC</a>	
<a href="#">P/N: 170454-007, Type: FUR1/210ab-2.60-115/230VAC</a>	
<a href="#">P/N: 170454-016, Type: FUR1/210ab-2.60-24VDC</a>	
<a href="#">171107 / ISN1/410ch-1.24 24VDC</a>	Relé
<a href="#">132638-020 / HAD-12er55b2,5-5NK1 2m</a>	
<a href="#">HAD-11ms45b2,5-5S1</a>	Interruptor Hall Element
<a href="#">IAD-12mg60m4-1Sd2A</a>	Interruptor de proximidad
<a href="#">132608 / HAD-11ms60b2,5-50Y2</a>	Interruptor de elementos Hall
<a href="#">B135112625R2M</a>	DETECTOR DE PROXIMIDAD
<a href="#">201835-200</a>	CABLE DOBLE EN BLANCO
<a href="#">MDD-12aq50b0,4-55NK 2m 132160-020</a>	Sensor doble magnetorresistivo
<a href="#">BED/L-54sg-1s (133505)</a>	Sensor de doble hoja BDK Uno NE
<a href="#">201896-020</a>	Línea de interconexión
<a href="#">HDD-20fs40n0,5-55Y1 (OEM)</a>	sensor
<a href="#">0702667</a>	sensor

Producto	Descripción
<a href="#">113219-050</a>	Interrupor de proximidad
<a href="#">P/N: 200923, Type: ZFN2/a10ca-1.3-24VDC</a>	Dispositivo adicional para AFO
<a href="#">113726-050</a>	interrupor de proximidad
<a href="#">113310-015</a>	interrupor de proximidad
<a href="#">132601</a>	sensor de velocidad
<a href="#">112618</a>	Interrupor de proximidad
<a href="#">300217</a>	Batería de respaldo de litio
<a href="#">171205-006</a>	convertidor de número de impulsos
<a href="#">131430-012 / SIDENT/B-22fv20-4 012</a>	elemento de accionamiento
<a href="#">131430-022 / SIDENT/B-22fv20-4</a>	elemento de accionamiento
<a href="#">131430-032 / SIDENT/B-22fv20-40°</a>	elemento de accionamiento
<a href="#">131430-042 / SIDENT/B-22fv20-401 Pos.4/042</a>	elemento de accionamiento
<a href="#">112617 / IAB-18mg60b5-3S1A</a>	interrupor de proximidad
<a href="#">200580-026</a>	CAJA DE CONTROL DOBLE
<a href="#">DSP-75sg-1s / 130590</a>	Sensor de espesor de chapa
<a href="#">VLG 9/2+4PS/10-1 10m / 201835-100</a>	línea de conexión
<a href="#">200580-026 - BDK-1.3-24VDC-d/e</a>	control de doble hoja
<a href="#">SMF 25-1 / 139904</a>	Conector de cable para BDK
<a href="#">BDK-ET-1.3-24VDC-d/e / 200596-026</a>	Inspección de doble hoja
<a href="#">DSPW-54sg-1s / 130567</a>	sensor de espesor de chapa
<a href="#">IAD-12mg60m4-1NTIA 3m / 112409-030</a>	interrupor de proximidad
<a href="#">132643-020 / HAD-18mg40b15-7PD1A 2m</a>	Interrupor de elemento Hall
<a href="#">DVK-5.43-115VAC / 210320-002</a>	Control dinámico de válvulas
<a href="#">113538-100 / IAD-12fg50n5-1NK2A 10m</a>	interrupor de proximidad
<a href="#">132677-025 / HAD-14eg50b1-5ND1 2.5 m</a>	Interrupor de elemento Hall
<a href="#">IAD-18mg50b5-1S1A</a>	Sensor inductivo
<a href="#">HDD-12aq50b0,4-55NK1 2m</a>	Interrupor Hall Element
<a href="#">130573 BDWF-m54rg-2s</a>	
<a href="#">201803-100</a>	
<a href="#">HDD-12AG50B0,4-55NK1 2M</a>	Interrupor Hall Element
<a href="#">BDK-ET-1.3-24VCD-d/e</a>	
<a href="#">130587</a>	
<a href="#">112618 - IAB-12mg60b2-3S1A</a>	sensor de proximidad
<a href="#">111490-030</a>	Sensor de proximidad
<a href="#">132667 - HAD-18s998b1-5Vd1</a>	Interrupor Hall Element
<a href="#">171101-6</a>	Relé de medición de velocidad
<a href="#">HAD-18mg82b1-5NT1 2m</a>	Interrupor Hall Element
<a href="#">HAD-11ms60b1-5Sd7</a>	
<a href="#">111832-004</a>	
<a href="#">HAD-11MS60B2,5-50Z1</a>	VELOCIDAD DEL SENSOR
<a href="#">HAD/P-11MS60B1-5SD1</a>	SENSOR
<a href="#">IAD-18MG50-B5-IS-1A</a>	DETECTOR INDUCTIVO M18
<a href="#">139910 (SPF 7-2)</a>	Conector de sensor DB
<a href="#">201803-300 (BVLG7/30-3 30m)</a>	cable de conexión
<a href="#">DSP-54sg-1s(54mm)</a>	sensor

Producto	Descripción
<a href="#">VLG9/2+4PS/20-2(20m)</a>	CABLE
<a href="#">BDK-ET-1.3-24VDC</a>	
<a href="#">132160-020</a>	sensor doble magnetorresistivo
<a href="#">MDD-12AQ50B0.4-55NK2</a>	Sensor doble magnetorresistivo
<a href="#">MDD-12AQ50B0 4-55NK4</a>	Sensor doble magnetorresistivo
<a href="#">MDD-12aq50b 0.4-55NK3 / 132158-020</a>	Magnetotraqueido de doble sensor