



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Midori

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

| Producto | Descripción |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| CP-2FABSJ | Sensor de ángulo |
| CP-2FABSJ-1K | Sensor de ángulo de plástico conductor |
| CPP-45B-10K | potenciómetro de plástico conductor |
| LP-50F-5K | Transductor |
| QP-3HB-110-15 | |
| CP-2F-35S-RB-1-10K | |
| CP-3FS-5K | Motor CAN |
| LP-100F-10K | Potenciómetro lineal |
| HP-16-5K | |
| DM-15 | La pantalla del contador digital |
| G3595 Navy | zapatos de seguridad |
| CPP-45B-2K | |
| CPP-45SB | potenciómetro |
| CPP-45-5K | |
| CP-2UTX-07 OEM! | |
| PMP-30TL-A06 | |
| LP-200F-1K | Potenciómetro |
| LP-20F-1 | SENSOR LINEAL CONDUCTIVO |
| CPP-45B-1K | Potentionmeter |
| Type: CPP-45B x 2; 1 kOhm _x2 | Potenciómetro |
| CPP-35B-46 5k | sensor de ángulo de rotación |
| PA420 | Transmisor de posición |
| CPP-45RBN-10K | Potenciómetro |
| CPP-45Bx3 2Kx3 | |
| CPP-60-5K | Potenciómetro |
| CP-2FABS OEM | |
| CPP-45E-3-2K | potenciómetro |
| 6111050J | sensor |
| LP-100FJ 1Kohm | sensor |
| LP-300FJS-10K | Sensor lineal de plástico conductora |
| LP-200FJS-5K | Sensor lineal de plástico conductora |
| LP-20UF-R10 | Sensor |
| LP-10FB 1Kohm | Sensor lineal de plástico conductora |
| PMP-30TL-A05 | |
| CPP-45B 5K Ω | |
| LP-30FP-1K | |

| Producto | Descripción |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 40003485 | potenciómetro montado |
| CPP-45-10SX-2K | |
| CP-2UN | |
| PMP-S10TX OEM | |
| PMP-S10LX-1 | sensor |
| CP-2FK(b)J | |
| LP-500FX-10K | POTENCIÓMETRO |
| PMP-30TZL-A | |
| LP-100F-13-1K | transductor lineal |
| CPP-45B-1K CT(A) | Potenciómetro |
| LP-100F-51 | El potenciómetro lineal |
| CP-2UKN-A, SN: 070035016 | sensor |
| CPP-45-10SX-SC-2K | POTENCIÓMETRO |
| QP-3HB-210-01 | |
| CPP-45B-5K - | codificador |
| 61MC-05120 | potenciómetro |
| 542050 | Sensor |
| CPP-35B-31-P5K | |
| CP-2UTX-07 | Pote azul POTENCIÓMETRO |
| CP-2UTX S/N: 044856080 | potenciómetro sin contacto |
| LP-50F-2-1K | sensor |
| QP-3HB-110-02 | |
| YHB0009P - LP20FB33; FTMS 1 | POTENCIÓMETRO |
| CPP-35-10K | |
| PMP-S10LX-8 (=PMP-S10L-8) | |
| 29459 | Potenciómetro en el pedal del acelerador del camión |
| CP-2F-10S-RB-17-10K | potenciómetro |
| LP-20UF-R | |
| CPP-45-12SX-SC-P5K | |
| HP-18-1K | |
| CPP-45-20K | potenciómetro |
| CP-2UK-R201 | |
| LP50F-15 5K | POTENCIÓMETRO |
| UV -JHA-02 | |
| UV-JHA-03 | |
| CP-2FABSJ-124-1K OEM | sensor de ángulo de rotación |
| CP-2UKN-A | |
| CP-2FK(b)J-10K | |
| CPP - 45B-CT(A)-1K | sensor |
| CPP-45B-20K | |
| CPP-45Bx2 CT(A)-1Kx2 | Sensor de ángulo de plástico conductivo |
| LP-100F-1K | Potenciómetro lineal |
| CP-2F-5S-RB-5K | |
| CP-2F-5S-RB-10K | potenciómetro |
| CPP-45Bx2-1Kx2 CT(A) | |

| Producto | Descripción |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| PMP-S10HT | sensor de ángulo |
| 6110020L / LP-20F-1K | linear position potentiometer |
| CPP-45Bx3-2Kx3 | |
| LP-50F-1K | Sensor de desplazamiento lineal tipo contacto |
| LP-20FB-1K | |
| CP-45FB-1K | Sensor de ángulo de plástico conductivo |
| MES-400 | |
| CP-45F-5K | Potenciómetro |
| LP-150F-62-5K | potenciómetro lineal |
| LP-250FX-5K | |
| LP-100F-62-5K | |
| CP-2FB(B) J | POTENCIÓMETRO |
| Ser.No 033547082 | Sensor de ángulo de inclinación de eje único |
| LP-20FB 2K | sensor de movimiento lineal |
| LP-10FBJ-1K | |
| CPP-35-2.0K | sensor |
| CP-2FCB(m) 5K | |
| CP-45FB-2K | |
| CPP-35B-07 P5K | |
| CPP-35B-100 | |
| CP-2FCB-5K | |
| LP-100F | POTENCIÓMETRO |
| CP36US1-060-A | |
| CP36US1-Z00-A | |
| CPP-45 (61455000) | potenciómetro |
| 6124345B | |
| HP-18 10Kohm | |
| LP-10F 1Kohm | |
| PMP-30TL-A06 S/N 083033002 | Potenciómetro |
| LP-100F 1Kohm (=LP-100F-C 1Kohm) | |
| CP-2FABSJ-06 | sensor |
| CP-2FABSJ-07 | sensor |
| CP-2FABSJ-08 | sensor |
| CPP-45-12SX-SC 5 | |
| CP-45Fx2 5KX2 | POTENCIÓMETRO |
| PT332110 | Potenciómetro |
| 6145200B | sensor |
| LP-50F 2Kohm | POTENCIÓMETRO |
| LP20FB33; FTMS 1 / YHB0009P | |
| LP-150F-C 1K / LP-150F 1K | |
| LP-100F 10Kohm | |
| LP-100F-C10K | |
| CPP-35B-46 5Kohm | |
| LP-60FP-1 1Kohm | |
| CPP-35-B-07 | |

| Producto | Descripción |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| MDL: QP-3HB-110-02 | |
| LP-150FX-37 1K | |
| 6131210H | sensor |
| CP-45F-10SX 1Kohm | |
| 6145X200B | Sensor de ángulo |
| CP-2FK(B)J 10Kohm | |
| QP-3HB-111-02 (s/n 111100009) | sensor |
| LP-100 F / 62071 | |
| LP-100F-C | POTENCIÓMETRO LINEAL |
| QP-3HB-211-15 | potenciómetro angular sin contacto |
| CP-45FB 1Kohm | |
| Model: QP-3HB-110-02 | |
| LP-100F 5Kohm | sensor |
| CP-45F 2K | Cabeza de engranaje |
| CPP-35B 1K | |
| CP-2HK-10R | |
| LP-10FBS-4 1K | |