



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Minco

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### Productos de la marca

| Producto                            | Descripción   |
|-------------------------------------|---|
| <a href="#">AS152128</a>            | Sonda de ensamblaje   |
| <a href="#">S19350PD354880</a>      | DUAL ELEMENT RTD,100 OHM, PLATINUM, SUPPLIED WITH GEARBOX, TE-6079, TE-6080, TE-6081, TE-6082, MINERAL LUBE OIL SYSTEM Equipment No: GTG-LM6000-PD Drawing No: 7232796-571248 |
| <a href="#">HK5570R5.4L12B</a>      | Calentador Thermofoil de poliimida Minco  |
| <a href="#">HK5162R8.1L12B</a>      | Calentador Thermofoil de poliimida Minco  |
| <a href="#">HK5283R5.7L12B</a>      | Calentador Thermofoil de poliimida Minco  |
| <a href="#">HK5335R5.8L12B</a>      | Calentador Thermofoil de poliimida  |
| <a href="#">HK5588R5.8L12B</a>      | Calentador Thermofoil de poliimida  |
| <a href="#">S467PDZ36B</a>          |   |
| <a href="#">CT198-1010R45.0L1</a>   |   |
| <a href="#">S54P170Z36</a>          | DETECTOR, RESISTENCIA A LA TEMPERATURA:   |
| <a href="#">S9125PDPD120T500Z48</a> | Estator palo de RTD de elemento dual  |
| <a href="#">S853PD70Z6</a>          | Sensor.Temp   |
| <a href="#">S100147PDY</a>          | Sala de aire del sensor de temperatura  |
| <a href="#">S100147PDZ</a>          | TERMÓMETRO DE AIRE  |
| <a href="#">AS7214PD130Z3A0X0X</a>  |   |
| <a href="#">AS7214PD50Z3A0X0X</a>   |   |
| <a href="#">AS7214PD406Z3A0X0X</a>  |   |
| <a href="#">TT411PD1UP</a>          |   |
| <a href="#">AC203350L72</a>         | Mazos de cables de alambre  |
| <a href="#">Q08071452092-01</a>     |   |
| <a href="#">S17260PEPEC61S162</a>   |   |
| <a href="#">AS5004PA60Z1A</a>       |   |
| <a href="#">AS5200PD100Z1A</a>      |   |
| <a href="#">S13061PD99Z36</a>       |   |
| <a href="#">S13061PD176Z36</a>      |   |
| <a href="#">AS7214PD121Z3A0X0X</a>  | sonda   |
| <a href="#">AS7214PD325Z3A0A8A</a>  | sonda   |
| <a href="#">S306PD3S36B0</a>        | Miniatura SGL PD .188DIA .25L 1WL   |
| <a href="#">TT412PD1QN</a>          |   |
| <a href="#">S100497PEY16T</a>       |   |
| <a href="#">S100065PDPD3S72</a>     |   |
| <a href="#">S100859 PD3S72 OEM</a>  | Sensor RTD  |
| <a href="#">S853PD60Z36</a>         |   |
| <a href="#">CH343P4W0</a>           | cabezal de conexión única.  |

| Producto                             | Descripción   |
|--------------------------------------|---|
| <a href="#">S13282PD3S144</a>        |   |
| <a href="#">S7746PE3T100B0</a>       |   |
| <a href="#">S103392PX100Y108</a>     | sensor  |
| <a href="#">S857PD180Z36</a>         |   |
| <a href="#">S13282PD3S400</a>        |   |
| <a href="#">S101734PF2S40</a>        | Perno-On y Economía Sensores                                    |
| <a href="#">S101734PD3S40</a>        | ESTILO ATORNILLADO RTD  |
| <a href="#">S101797PD3S40</a>        | Perno-On y Economía Sensores                                    |
| <a href="#">S101734PD3S60</a>        | Perno-On y Economía Sensores                                    |
| <a href="#">S101797PF2S40</a>        | Perno-On y Economía Sensores                                    |
| <a href="#">S623PD20Z72T</a>         | inmersión RTD   |
| <a href="#">S623PF20Z72T</a>         | inmersión RTD   |
| <a href="#">TC40TT40A</a>            | termopares  |
| <a href="#">S665PDY36BC</a>          | Señalar RTD sensibles   |
| <a href="#">S665PDZ36BC</a>          | Señalar RTD sensibles   |
| <a href="#">S665PFY36BC</a>          |   |
| <a href="#">S665PFZ36BC</a>          | Señalar RTD sensibles   |
| <a href="#">TS665TFY40AC</a>         | termistores   |
| <a href="#">TS665TKY40AC</a>         | termistores   |
| <a href="#">S200050PE20T219Z15FN</a> | El aumento de temperatura Winding Seguridad del estator. Sensor |
| <a href="#">S101910PF2S36</a>        | sensor  |
| <a href="#">S665PDZ120BC</a>         |   |
| <a href="#">S467PDZ120B</a>          |   |
| <a href="#">S467PDZS120B</a>         |   |
| <a href="#">S101797PD3T120</a>       |   |
| <a href="#">S101797PD3S240</a>       |   |
| <a href="#">HAP6947</a>              | Calentador de poliimida   |
| <a href="#">S857PD60Z6</a>           | TEMPERATURA DEL SENSOR  |
| <a href="#">TT211PD1AN</a>           | SENSOR DE TEMPERATURA   |
| <a href="#">S13061PD176X36</a>       | Transmisor de temperatura                                       |
| <a href="#">TT508PD(0/500)F1Z</a>    | Transmisor de temperatura                                       |
| <a href="#">S341PA3S144</a>          | Sensor RTD  |
| <a href="#">S623PD60Z72T</a>         | sonda RTD de inmersión  |
| <a href="#">S304PD3S394B1</a>        | sonda de temperatura  |
| <a href="#">S11016PD197T394X591</a>  | sensor de temperatura   |
| <a href="#">CT198-1010R45.0L1-R</a>  |   |
| <a href="#">AS8158PD104Z4S0X0X</a>   | sonda   |
| <a href="#">TC355EG80T6</a>          | sonda   |
| <a href="#">TT111PD1E</a>            |   |
| <a href="#">CH103P1T6</a>            |   |
| <a href="#">HK6900</a>               | CALENTADOR  |
| <a href="#">TT111PD1J</a>            |   |
| <a href="#">HK6914</a>               | Calentador termofoil de poliimida                               |
| <a href="#">HK6913</a>               | Calentador termofoil de poliimida                               |
| <a href="#">HK6911</a>               | Calentador termofoil de poliimida                               |

| Producto  | Descripción  |
|---|--|
| <a href="#">TT111PD1M</a>                       |  |
| <a href="#">FG111</a>                           |  |
| <a href="#">S651PDY36A</a>                      |  |
| <a href="#">S651PDY120A</a>                     |  |
| <a href="#">S14455PD3S197</a>                   |  |
| <a href="#">S13282PD3S200</a>                   | RTD de incrustación                                      |
| <a href="#">S14455PD3S480</a>                   |  |
| <a href="#">FG110-1</a>                         | Soporte de sonda   |
| <a href="#">S551PM120Z36</a>                    | Sonda RTD sensible                                       |
| <a href="#">TT518PA(0/100)C1Y</a>               | Transmisor de temperatura                                |
| <a href="#">S102618PDPD3S144B0</a>              | Mini sensor RTD a prueba de explosiones                  |
| <a href="#">S309PD3S144B0</a>                   | Resistencia térmica                                      |
| <a href="#">S651PDX12A</a>                      | Termómetro de resistencia                                |
| <a href="#">S304PD3S144B0</a>                   |  |
| <a href="#">S309PD3S144B0 + AC172</a>           |  |
| <a href="#">S102618PDPD3E144AC1</a>             |  |
| <a href="#">S101734PD3S84</a>                   |  |
| <a href="#">S7908PE2S158</a>                    | Termopar   |
| <a href="#">FG4015P3ST1V160</a>                 | sensor   |
| <a href="#">FG101080</a>                        | sistema de sujeción de termosresistencia                 |
| <a href="#">S651PDX24A</a>                      |  |
| <a href="#">S101733PD3S40</a>                   | Sensor atornillado                                       |
| <a href="#">AS7204PD90Z3A0X0X7AG1A</a>          |  |
| <a href="#">S13PA110T344Z36</a>                 | SENSOR DE TEMPERATURA                                    |
| <a href="#">S102618PD3S144B0 + AC100324C72J</a> |  |
| <a href="#">S306PD3S144AC1</a>                  | incrustación en miniatura                                |
| <a href="#">S101797PF2S5</a>                    |  |
| <a href="#">S101797PF2S15</a>                   |  |
| <a href="#">AC4015H1V220S</a>                   | ACCESORIO DE SELLADO DE ACEITE PARA CABLES (SOLO JUNTAS) |
| <a href="#">CT16A</a>                           | Controlador de temperatura                               |
| <a href="#">FG110-1-190</a>                     |  |
| <a href="#">S341PAT36</a>                       | RTD de incrustación                                      |
| <a href="#">S14405PD4S36B0</a>                  | RTD de incrustación                                      |
| <a href="#">S306PD3S18B0/AC100324C12</a>        |  |
| <a href="#">TT205JU1EY</a>                      |  |
| <a href="#">AS7214PD45Z3S0X0X</a>               |  |
| <a href="#">TC102621JG78EAC1</a>                |  |
| <a href="#">TT518PD(0/500)F1Z</a>               |  |
| <a href="#">S9535</a>                           |  |
| <a href="#">TS665TKY40BC</a>                    | Termistor  |
| <a href="#">HL6502</a>                          | Calentador de película delgada SmartHeat SLT             |
| <a href="#">HL6503</a>                          | Calentador de película delgada SmartHeat SLT             |
| <a href="#">S881PE40Z30</a>                     | sonda RTD sensible a la punta                            |
| <a href="#">S881PE40Z99</a>                     | sonda RTD sensible a la punta                            |

| Producto                                  | Descripción   |
|---|---|
| <a href="#">S17624PDYT40B</a>             | sensor  |
| <a href="#">S17624PDZT40B</a>             | SENSORES DE TEMPERATURA   |
| <a href="#">S14455PD3T36</a>              | incrustación en miniatura RTD                                       |
| <a href="#">S341PA3T36</a>                | incrustación en miniatura RTD                                       |
| <a href="#">FG3015P3SS4V160</a>           | accesorios de sellado de cables                                     |
| <a href="#">AS200104PD3S34C19D250</a>     | TERMORRESISTENCIA   |
| <a href="#">S308PD3S34</a>                | RTD (Detector de temperatura de resistencia) empotrado en miniatura |
| <a href="#">S13282PD3S120</a>             | incrustación en miniatura RTD                                       |
| <a href="#">S331PA3S84AC1</a>             |   |
| <a href="#">TC2312KU80G12</a>             | Sonda termopar  |
| <a href="#">AH711P3L120T1HT480N1N25NT</a> | Conjunto de detector de humedad para áreas peligrosas               |
| <a href="#">S14713PD3S72</a>              |   |
| <a href="#">S101734PD3T120</a>            |   |
| <a href="#">S51PA40Z30</a>                | sonda   |
| <a href="#">S51PA40Z99</a>                | sonda   |
| <a href="#">S14455PD3S240</a>             |   |
| <a href="#">S14455PD3S360</a>             |   |
| <a href="#">S13282PD3S276CALA</a>         | sensor  |
| <a href="#">CH103P2T6</a>                 | Cabezal de conexión   |
| <a href="#">S11583PD3S192B0</a>           | RTD de incrustación   |
| <a href="#">S851PD100Z20</a>              | Termopar  |
| <a href="#">S853PD90Z36</a>               | RTD SENSIBLE A LA PUNTA   |
| <a href="#">S13061PD120Z48</a>            |   |
| <a href="#">AS8126PD35Z3A0X0X</a>         |   |
| <a href="#">S852PD65Z15</a>               |   |
| <a href="#">S454PDZ</a>                   | Sensores de temperatura del aire exterior y de conductos            |
| <a href="#">S479PDY30</a>                 | Sensores de temperatura de inmersión en fluidos                     |
| <a href="#">S11636PA3S36B1</a>            |   |
| <a href="#">MERCOTAC 330</a>              | CONECTOR GIRATORIO 3 @30A   |
| <a href="#">HT2D1EN</a>                   | TRANSMISOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA                                 |
| <a href="#">S307PE3S160AC1</a>            |   |
| <a href="#">AS9000PD45Z4S0X0X</a>         |   |
| <a href="#">TT111PD1AG</a>                | transmisor de temperatura   |
| <a href="#">S13PA100T344Z36</a>           |   |
| <a href="#">S716PMZS40</a>                |   |
| <a href="#">S153PD45Z84A</a>              | SENSOR DE TEMPERATURA   |
| <a href="#">S19129PD45Z200</a>            | SENSOR DE TEMPERATURA   |
| <a href="#">S308PD3S144B0</a>             |   |