



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онџл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Motometer

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### Productos de la marca

Producto	Descripción
<a href="#">623 001 1101</a>	
<a href="#">623 603 1101</a>	KPS establece para los motores de gasolina y diesel
<a href="#">710.008.9116</a>	pieza de recambio
<a href="#">710.008.1101 20. 3-18564</a>	Matermodul AMF 10
<a href="#">623 603 1102</a>	KPS establece para los motores de gasolina y diesel
<a href="#">517 601 2506</a>	Diagrammsheibe
<a href="#">5392011900</a>	Plato deslizante KPS rojo
<a href="#">6750031016</a>	empujador
<a href="#">6410117021</a>	
<a href="#">6750031008</a>	Sensor de presión
<a href="#">6220041003</a>	Extensión KPS, 70 mm de largo, acoplamiento rápido
<a href="#">6220041002</a>	Extensión KPS
<a href="#">6220041005</a>	extensión KPS 140 mm de acoplamiento largo rápida
<a href="#">6220041004</a>	Extensión angular KPS 70° acoplamiento rápido
<a href="#">623 000 1101</a>	KPS para motor de gasolina
<a href="#">7100081104</a>	MFA10 8 botón sin botones
<a href="#">6640081112</a>	+ adaptador de cables programa moto MFA10
<a href="#">5134125000</a>	Mapa de diagramas de motos
<a href="#">6220010017</a>	Tarjetas de diagramas de moto
<a href="#">7100602001</a>	Velocímetro
<a href="#">6220041007</a>	Cono de goma
<a href="#">6220041013</a>	Cono de goma
<a href="#">6220041006</a>	Cono de goma
<a href="#">622 010 4257</a>	Adaptador KPS
<a href="#">6220041009</a>	adaptador
<a href="#">622 003 1003</a>	válvula de retención KPS Petrol completamente
<a href="#">6220040007</a>	Cono de goma KPS
<a href="#">6220040013</a>	Cono de goma
<a href="#">6220040006</a>	Cono de goma KPS
<a href="#">6220001006</a>	Juego de piezas de repuesto Comprobador de compresión
<a href="#">622 010 4271</a>	Adaptador KPS
<a href="#">6220104272</a>	Adaptador KPS
<a href="#">919 000 3540</a>	Las bolsas de plástico para KPS
<a href="#">6237001000</a>	
<a href="#">6237001001</a>	
<a href="#">2726014020</a>	Bombilla de 23V / 3W, BA7S

Producto	Descripción
<a href="#">2 7260 190 16</a>	bombilla de 28V
<a href="#">2726014018</a>	Bombilla de 12V / 2W, BA7S
<a href="#">2726019011</a>	Bombilla de 12V / 1,2W, pequeño globo
<a href="#">2726019015</a>	Bombilla de 24V / 1,2W
<a href="#">5171000400</a>	Sello de corcho para sensores de nivel, 54mm
<a href="#">5171008300</a>	junta de goma para sensores de nivel, 54mm
<a href="#">5171100700</a>	junta de goma para sensores de nivel, 80mm
<a href="#">5210102200</a>	BA7S del zócalo de lámpara, 1 polo
<a href="#">5210103200</a>	Ba7s del zócalo de lámpara fuera de la Tierra
<a href="#">5210105600</a>	casquillo de la lámpara, de 2 polos
<a href="#">5 2140 017 01</a>	Srew-bridá para sensores de nivel
<a href="#">5413000600</a>	Anillo amortiguador para 60mm horas-counter
<a href="#">5432750601</a>	Embalaje anillo para el contador de 60 mm hora
<a href="#">5 7250 012 00</a>	MOTOSÓNICO
<a href="#">6080011066</a>	Sensor de nivel de combustible
<a href="#">6080021001</a>	Sensor de nivel de combustible
<a href="#">6080101001</a>	Sensor de nivel de combustible
<a href="#">6080101002</a>	Sensor de nivel de combustible
<a href="#">6080101003</a>	Sensor de nivel de combustible
<a href="#">6080101004</a>	Sensor de tubo de combustible
<a href="#">6080101005</a>	Sensor de nivel de combustible
<a href="#">6080101006</a>	Sensor de nivel de combustible
<a href="#">6080101007</a>	Nivel de combustible Tipo SensorTubular, L = 310,5mm, D = 54mm
<a href="#">6080101008</a>	Sensor de nivel de combustible
<a href="#">6080101009</a>	Sensor de nivel de combustible
<a href="#">6080101010</a>	Sensor de nivel de combustible
<a href="#">6080101011</a>	Sensor de nivel de combustible
<a href="#">6080101012</a>	Sensor de alimentación de combustible
<a href="#">6080101013</a>	Sensor de nivel de combustible
<a href="#">608 010 1014</a>	Sensor de nivel de combustible
<a href="#">608 010 1016</a>	Sensor de nivel de combustible
<a href="#">608 010 1020</a>	Sensor de nivel de combustible
<a href="#">608 010 1022</a>	emisor del indicador de combustible
<a href="#">608 010 1023</a>	Sensor de nivel de combustible
<a href="#">608 010 1024</a>	Sensor de nivel de combustible
<a href="#">608 010 1025</a>	Sensor de nivel de combustible
<a href="#">6080101027</a>	Sensor de nivel de combustible
<a href="#">6080101031</a>	Sensor de nivel de combustible
<a href="#">6080101032</a>	Sensor de nivel de combustible
<a href="#">608 010 1035</a>	Sensor de nivel de combustible
<a href="#">608 010 1045</a>	Sensor de nivel de combustible
<a href="#">608 010 1046</a>	Sensor de nivel de combustible
<a href="#">6080101048</a>	Sensor de nivel de combustible
<a href="#">6080101049</a>	Sensor de nivel de combustible
<a href="#">608 010 1064</a>	Sensor de nivel de combustible

Producto	Descripción
<a href="#">6080101065</a>	Sensor de nivel de combustible
<a href="#">6080200456</a>	Contacto de lengüeta del sensor de nivel de combustible
<a href="#">6080200457</a>	Sensor de nivel de combustible
<a href="#">6080200458</a>	Contacto de lengüeta del sensor de nivel de combustible
<a href="#">608 020 0462</a>	Sensor de nivel de combustible Reed
<a href="#">6080200473</a>	Contacto de lengüeta del sensor de nivel de combustible
<a href="#">6080200475</a>	Contacto de lengüeta del sensor de nivel de combustible
<a href="#">6080200476</a>	Contacto de lengüeta del sensor de nivel de combustible
<a href="#">608 020 0541</a>	Sensor de nivel de combustible
<a href="#">6080201029</a>	Sensor de nivel de combustible
<a href="#">6080201056</a>	Sensor de nivel de combustible
<a href="#">6080204045</a>	Sensor de nivel de combustible
<a href="#">608 043 1000</a>	MOTOSONIC 3 alambre amortiguación media, lineal 700 mm
<a href="#">6080431001</a>	
<a href="#">608 043 1002</a>	MOTOSONIC 3 alambre 800 mm de amortiguación media, lineal
<a href="#">6080431007</a>	MOTOSONIC 3 alambre amortiguación media, lineal 500 mm
<a href="#">6080431014</a>	MOTOSONIC 3 alambre amortiguación media, lineal 810 mm
<a href="#">6080431017</a>	MOTOSONIC 3 alambre
<a href="#">608 043 1020</a>	MOTOSÓNICO
<a href="#">6080431026</a>	MOTOSÓNICO
<a href="#">6080431027</a>	MOTOSÓNICO
<a href="#">608 043 1030</a>	MOTOSÓNICO
<a href="#">6080431033</a>	MOTOSONIC 3 alambre amortiguación media, lineal 690 mm
<a href="#">608 043 1035</a>	MOTOSONIC, 3 de alambre, 12V 560 mm, de amortiguación rápida, lineal
<a href="#">608 043 1037</a>	MOTOSONIC 3 alambre 450 mm de amortiguación rápido, U = 0,5 .. 2,4V
<a href="#">6080431038</a>	MOTOSONIC 3 alambre 810 mm de amortiguación rápida, lineal
<a href="#">6080431039</a>	MOTOSONIC 3 alambre 650 mm de amortiguación rápida, lineal
<a href="#">6080431044</a>	MOTOSONIC 3 alambre 600 mm, la amortiguación media, lineal
<a href="#">608 043 1046</a>	MOTOSONIC 3 alambre 620 mm, de amortiguación rápida, lineal
<a href="#">608 043 1047</a>	MOTOSONIC 3 alambre 770 mm, la amortiguación media, no lineal
<a href="#">608 043 1050</a>	MOTOSONIC 3 alambre 800 mm de amortiguación lento, lineal
<a href="#">6080431051</a>	MOTOSÓNICO
<a href="#">6080431059</a>	MOTOSÓNICO
<a href="#">608 043 1060</a>	MOTOSONIC 3 alambre amortiguación lento, lineal 700 mm
<a href="#">6080441004</a>	Montaje BC
<a href="#">6080441005</a>	Kit de accesorios con flotador, por Motosonic
<a href="#">608 543 1014</a>	MOTOSÓNICO
<a href="#">6085431042</a>	MOTOSÓNICO
<a href="#">6085431092</a>	MOTOSÓNICO
<a href="#">608 544 0000</a>	Adaptador
<a href="#">6085440003</a>	Adaptador de brida de tanque
<a href="#">609 003 1020</a>	Pantalla de suministro de combustible
<a href="#">609 004 1001</a>	Indicador de combustible para Tubular Sensor, d = 52 mm, 12V
<a href="#">609 004 1002</a>	Indicador de combustible para Tubular Sensor, d = 52 mm, 24V
<a href="#">609 004 1003</a>	Indicador de combustible para Tubular Sensor, d = 52 mm, 24V

Producto	Descripción
<a href="#">609 004 7002</a>	Indicador de combustible para Tubular Sensor, d = 52 mm, 24V
<a href="#">6090047004</a>	Indicador de combustible para Tubular Sensor, d = 52 mm, 24V
<a href="#">609 004 7022</a>	Indicador de combustible
<a href="#">6090051001</a>	Indicador de combustible para Tubular Sensor, d = 60 mm, 12V
<a href="#">6090051002</a>	.
<a href="#">6090601034</a>	Indicador de combustible para la palanca del sensor, d = 52 mm, 12V
<a href="#">609 060 1039</a>	Indicador de combustible para la palanca del sensor, d = 60 mm, 24V
<a href="#">609 060 1046</a>	Medidor de combustible
<a href="#">6090607003</a>	Indicador de combustible para la palanca del sensor, d = 60 mm, 12V
<a href="#">609 060 7011</a>	Indicador de combustible para la palanca del sensor, d = 60 mm, 24V
<a href="#">609 060 7012</a>	Indicador de combustible para la palanca del sensor, d = 60 mm, 24V
<a href="#">609 060 7020</a>	Indicador de combustible para la palanca del sensor, d = 60 mm, 24V
<a href="#">609 070 3001</a>	Indicador de combustible
<a href="#">609 070 3002</a>	Indicador de combustible
<a href="#">609 070 3003</a>	Indicador de combustible
<a href="#">6100031005</a>	Cambio de temperatura M14x1,5, contacto: 55 ° C, 6-24V
<a href="#">6100031007</a>	Cambio de temperatura M14x1,5, contacto: 70 ° C, 6-24V
<a href="#">6100031008</a>	Cambio de temperatura M14x1,5, contacto: 85 ° C, 6-24V
<a href="#">6100031009</a>	Cambio de temperatura M14x1,5, contacto: 90 ° C, 6-24V
<a href="#">610 003 1010</a>	Cambio de temperatura M14x1,5, contacto: 92 ° C; 6-24V
<a href="#">6100031012</a>	Cambio de temperatura M14x1,5, contacto: 95 ° C, 6-24V
<a href="#">610 003 1013</a>	Cambio de temperatura M14x1,5, contacto: 97 ° C, 6-24V
<a href="#">6100031014</a>	
<a href="#">610 003 1015</a>	Cambio de temperatura M14x1,5, contacto: 110 ° C, 6-24V
<a href="#">6100031017</a>	Interruptor de temperatura
<a href="#">610 003 1019</a>	Cambio de temperatura M14x1,5, contacto: 130 ° C, 6-24V
<a href="#">610 003 1023</a>	Interruptor de temperatura
<a href="#">610 003 1025</a>	Interruptor de temperatura
<a href="#">610 003 1027</a>	Cambio de temperatura 1/2" -14 NPTF, contacto: 95 ° C, 6-24V
<a href="#">610 003 1028</a>	Cambio de temperatura 1/2" -14 NPTF, contacto: 105 ° C, 6-24V
<a href="#">6100031030</a>	Cambio de temperatura M14x1,5, contacto: 35 ° C, 6-24V
<a href="#">610 003 1031</a>	Interruptor de temperatura
<a href="#">610 003 1043</a>	Interruptor de temperatura
<a href="#">6100031045</a>	Interruptor de temperatura, 1 / 2-14 NPTF contacto = 103 ° C, 6-24V
<a href="#">610 004 1003</a>	Interruptor de temperatura
<a href="#">6100041004</a>	Interruptor de temperatura
<a href="#">6100041006</a>	Interruptor de temperatura
<a href="#">610 004 1007</a>	Interruptor de temperatura
<a href="#">6100061006</a>	Interruptor de temperatura
<a href="#">610 010 1001</a>	Cambio de temperatura M10x1,5, contacto: 170 ° C, 6-24V
<a href="#">610 010 1004</a>	Cambio de temperatura M10x1,5, contacto: 150 ° C, 6-24V
<a href="#">615 052 1011</a>	Amperímetro 30-0-30A, d = 52mm
<a href="#">615 052 1021</a>	Amperímetro 50-0-50A, d = 52mm
<a href="#">615 052 1022</a>	Amperímetro 80-0-80A, d = 52mm
<a href="#">624 003 1006</a>	Medidor de presión de neumáticos

Producto	Descripción
<a href="#">624 003 1010</a>	Medidor de presión de neumáticos
<a href="#">624 003 1025</a>	probador de presión de los neumáticos, el tipo de reloj 0,5-4,5 bar, 8-64 lbf / pulg <sup>2</sup> en el caso, el diseño de metal
<a href="#">624 003 2002</a>	Medidor de presión de neumáticos
<a href="#">633 008 1010</a>	Manómetro
<a href="#">633 008 1014</a>	Manómetro
<a href="#">633 008 7001</a>	Manómetro
<a href="#">633 008 7002</a>	Manómetro
<a href="#">6330091006</a>	Manómetro
<a href="#">633 009 1020</a>	Manómetro
<a href="#">633 009 7001</a>	Manómetro
<a href="#">6330097005</a>	Manómetro
<a href="#">6340601019</a>	Manómetro doble
<a href="#">634 060 1027</a>	Manómetro doble
<a href="#">6340601028</a>	Manómetro doble
<a href="#">641 011 1025</a>	Medidor de temperatura, eléctricos 40-120 ° C, d = 52 mm, 12V
<a href="#">6410111044</a>	Medidor de temperatura, eléctricos 50-150 ° C, d = 52 mm, 24V
<a href="#">641 011 1045</a>	Medidor de temperatura, eléctricos 20-100 ° C, d = 52 mm, 12V
<a href="#">6410111046</a>	Medidor de temperatura
<a href="#">641 011 1048</a>	Medidor de temperatura, electrical40-120 ° C, d = 52 mm, 12V
<a href="#">6410111049</a>	Medidor de temperatura, eléctricos 40-120 ° C, d = 52 mm, 24V
<a href="#">6410111050</a>	Medidor de temperatura, eléctricos 50-150 ° C, d = 52 mm, 12V
<a href="#">641 011 1056</a>	Medidor de temperatura
<a href="#">641 011 1057</a>	Medidor de temperatura
<a href="#">641 011 1059</a>	Medidor de temperatura
<a href="#">6410111063</a>	Medidor de temperatura
<a href="#">641 011 1065</a>	Medidor de temperatura, eléctricos 40-120 ° C, d = 52 mm, 24V
<a href="#">641 011 1066</a>	Pantalla de temperatura
<a href="#">641 011 7001</a>	Medidor de temperatura, eléctricos 50-150 ° C, d = 52 mm, 24V
<a href="#">641 011 7004</a>	Medidor de temperatura
<a href="#">641 011 7017</a>	Medidor de temperatura, eléctricos 50-150 ° C, d = 52 mm, 12V
<a href="#">6410117019</a>	Medidor de temperatura
<a href="#">6410117020</a>	Medidor de temperatura
<a href="#">641 011 7068</a>	Medidor de temperatura, eléctricos 50-150 ° C, d = 52 mm, 24V
<a href="#">6410117073</a>	indicador de temperatura
<a href="#">6410121044</a>	Medidor de temperatura, eléctricos 40-120 ° C, d = 60 mm, 24V
<a href="#">6410121051</a>	Medidor de temperatura
<a href="#">641 012 1059</a>	Medidor de temperatura
<a href="#">641 012 1062</a>	Medidor de temperatura
<a href="#">6410121072</a>	Medidor de temperatura
<a href="#">641 012 1073</a>	Medidor de temperatura
<a href="#">641 012 1080</a>	Medidor de temperatura
<a href="#">641 012 7008</a>	Medidor de temperatura
<a href="#">641 012 7010</a>	Indicador de temperatura
<a href="#">641 018 1003</a>	Termómetro exterior

Producto	Descripción
<a href="#">6410181010</a>	Termómetro exterior
<a href="#">641 060 7012</a>	Termómetro exterior
<a href="#">641 060 7013</a>	Visualización de temperatura exterior
<a href="#">641 070 3003</a>	Medidor eléctrico de temperatura del aceite
<a href="#">641 500 4103</a>	Termómetro exterior
<a href="#">641 500 4112</a>	Visualización de temperatura exterior
<a href="#">6420071001</a>	Sensor de temperatura
<a href="#">6420071006</a>	Sensor de temperatura
<a href="#">642 007 1008</a>	Sensor de temperatura hasta 120 ° C, M18x1,5
<a href="#">6420071009</a>	Sensor de temperatura hasta 120 ° C, 1/2" -14 NPTF
<a href="#">642 007 1010</a>	Sensor de temperatura hasta 120 ° C, 1/4" -18 NPTF
<a href="#">642 007 1012</a>	Sensor de temperatura hasta 120 ° C, 5/8" -UNF3A
<a href="#">642 007 1013</a>	Sensor de temperatura hasta 120 ° C, R3 / 8"
<a href="#">642 007 1014</a>	Sensor de temperatura hasta 120 ° C, 1/8" -27 NPTF
<a href="#">6420071015</a>	Sensor de temperatura hasta 120 ° C, M10x1 K
<a href="#">6420071018</a>	Sensor de temperatura hasta 120 ° C, M14x1,5, corto
<a href="#">6420071021</a>	Sensor de temperatura hasta 120 ° C, M16x1,5
<a href="#">6420091001</a>	Sensor de temperatura hasta 150 ° C, M12x1,5
<a href="#">6420091002</a>	Sensor de temperatura
<a href="#">642 009 1004</a>	Sensor de temperatura hasta 150 ° C, M22x1,5
<a href="#">642 009 1014</a>	Sensor de temperatura hasta 150 ° C, 5/8" -18 UNF 3 A
<a href="#">6420091019</a>	Sensor de temperatura
<a href="#">642 009 1020</a>	Sensor de temperatura hasta 150 ° C, 1/8" -27 NPTF
<a href="#">6420091021</a>	Sensor de temperatura
<a href="#">642 009 1026</a>	Sensor de temperatura hasta 150 ° C, M10x1k
<a href="#">6420091034</a>	Sensor de temperatura
<a href="#">642 009 1038</a>	Sensor de temperatura hasta 150 ° C, M14x1,5, corto
<a href="#">6420111004</a>	transmisor de temperatura
<a href="#">642 011 1007</a>	Sensor de temperatura 40-120 ° C, 5/8" -18 UNF 2 A
<a href="#">6420121001</a>	
<a href="#">6420121002</a>	El sensor de temperatura 150 ° C, 1/2" -14NPTF, fuera de la Tierra
<a href="#">6420131007</a>	Sensor de temperatura, para LCD-Mototherm
<a href="#">6420161001</a>	Sensor de temperatura
<a href="#">6420161002</a>	Sensor de temperatura
<a href="#">6420161003</a>	Sensor de temperatura
<a href="#">642 016 1004</a>	Sensor de temperatura
<a href="#">6420161005</a>	Sensor de temperatura
<a href="#">6420161006</a>	Sensor de temperatura
<a href="#">6420161007</a>	Sensor de temperatura
<a href="#">6420161008</a>	Sensor de temperatura
<a href="#">6420161009</a>	Sensor de temperatura
<a href="#">6420161010</a>	Sensor de temperatura
<a href="#">6420161012</a>	Sensor de temperatura
<a href="#">6420161015</a>	Sensor de temperatura
<a href="#">6420161016</a>	Sensor de temperatura

Producto	Descripción
<a href="#">642 016 1022</a>	Sensor de temperatura
<a href="#">6420161025</a>	Sensor de temperatura
<a href="#">6420181001</a>	Sensor de temperatura
<a href="#">6420401001</a>	Sensor de temperatura hasta 150 ° C, M14x1,5 (Contacto: 120 °)
<a href="#">642 040 1003</a>	Sensor de temperatura
<a href="#">6430031001</a>	Contador de horas de funcionamiento, eléctricas d = 60 mm, 12-80V
<a href="#">6430031005</a>	Contador de horas de funcionamiento
<a href="#">6430031006</a>	Contador de horas de funcionamiento eléctrico
<a href="#">6430031007</a>	Contador de horas de funcionamiento, eléctricas d = 60 mm, 12-80V
<a href="#">6430031011</a>	Contador de horas de funcionamiento, eléctricas d = 60 mm, 12-80V
<a href="#">6430031018</a>	Contador de horas de funcionamiento
<a href="#">6430041001</a>	
<a href="#">6430101002</a>	Contador de horas de funcionamiento, eléctricas 36x22mm, 12-24
<a href="#">6440011033</a>	Manómetro de aceite, eléctricos 0-5bar, d = 52 mm, 24V
<a href="#">6440011034</a>	Manómetro de aceite, eléctricos 0-10bar, d = 52 mm, 24V
<a href="#">644 001 1036</a>	Manómetro de aceite, eléctricos 0-5bar, d = 52 mm, 12V
<a href="#">644 001 1037</a>	Manómetro de aceite, eléctricos 0-10bar, d = 52 mm, 12V
<a href="#">644 001 1041</a>	Manómetro de aceite
<a href="#">6440011042</a>	Manómetro de aceite
<a href="#">6440017005</a>	Manómetro de aceite
<a href="#">6440017006</a>	Manómetro de aceite
<a href="#">6440017007</a>	Manómetro de aceite
<a href="#">6440017012</a>	Manómetro de aceite
<a href="#">6440017013</a>	Manómetro de aceite
<a href="#">644 060 1020</a>	Manómetro de aceite, eléctricos 0-25bar, d = 60 mm, 12V
<a href="#">644 060 1021</a>	Manómetro de aceite, eléctricos 0-5bar, d = 60 mm, 12V
<a href="#">6440601022</a>	Manómetro de aceite, eléctricos 0-10bar, d = 60 mm, 12V
<a href="#">6440601025</a>	Manómetro de aceite, eléctricos 0-5bar, d = 60 mm, 24V
<a href="#">6440601028</a>	Manómetro de aceite
<a href="#">644 060 1029</a>	Manómetro de aceite
<a href="#">644 060 7010</a>	Manómetro de aceite, eléctricos 0-5bar, d = 60 mm, 24V
<a href="#">644 070 3002</a>	Manómetro de aceite eléctrico
<a href="#">646 006 1005</a>	Tacómetro
<a href="#">646 009 1103</a>	Tacómetro, electrónico 0-7000U / min, d = 52 mm, 12V, para el motor Otto
<a href="#">646 009 2010</a>	Tacómetro
<a href="#">646 009 2011</a>	Tacómetro
<a href="#">646 012 1001</a>	Tacómetro
<a href="#">646 012 1017</a>	Tacómetro
<a href="#">646 060 2001</a>	Tacómetro, electrónico, 0-3000U / min, d = 60 mm, 24V, para motores diesel
<a href="#">646 081 1016</a>	Tacómetro
<a href="#">646 081 1017</a>	Tacómetro
<a href="#">646 081 7008</a>	Tacómetro, electrónico 0-2000U / min, d = 80 mm, / 24V, fuera de la Tierra 12
<a href="#">647 140 7008</a>	Velocímetro, electrónica 125 kmh, D = 140 mm, 12V-24V
<a href="#">664 003 1015</a>	Carcasa para instrumentos
<a href="#">6640081062</a>	Juego de montaje para sensores de combustible



Producto	Descripción
<a href="#">664 008 1116</a>	divisor de frecuencia 2: 1, por MFA10
<a href="#">664 008 1117</a>	divisor de frecuencia 4: 1, para MFA10
<a href="#">6640081118</a>	divisor de frecuencia 8: 1, por MFA10
<a href="#">664 008 1129</a>	divisor de frecuencia 16: 1, para MFA10
<a href="#">6640081254</a>	
<a href="#">664 008 1255</a>	Programación MOTOMASTER adaptador Sub-D / Tyco 20-pol
<a href="#">6640081257</a>	
<a href="#">6640081258</a>	
<a href="#">6640081259</a>	
<a href="#">664 008 2185</a>	adaptador de programación, 1 vídeo canales MOTOCANDIS
<a href="#">664 009 1001</a>	Conector-Set, 12 polos, Deutsch DT06 12S, CAN
<a href="#">6640103040</a>	enhebrar adaptador M10x1 / M14x1,5
<a href="#">6640103041</a>	enhebrar adaptador M10x1 / M16x1,5
<a href="#">6640103042</a>	enhebrar adaptador M10x1 / M18x1,5
<a href="#">6640103043</a>	enhebrar adaptador M14x1,5 / M16x1,5
<a href="#">6640103044</a>	enhebrar adaptador M14x1,5 / M18x1,5
<a href="#">6640103046</a>	enhebrar adaptador M14x1,5 / M22x1,5
<a href="#">664 010 3047</a>	enhebrar adaptador M14x1,5 / 3/8"
<a href="#">6640103048</a>	enhebrar adaptador M14x1,5 / 5/8" -18 UNF3
<a href="#">6640103049</a>	enhebrar adaptador M14x1,5 / media"
<a href="#">664 010 3050</a>	enhebrar adaptador M14x1,5 / 3/4" -16UNF
<a href="#">6640103051</a>	enhebrar adaptador 1/2" -14NPTF / M14x1,5
<a href="#">6640103053</a>	enhebrar adaptador 3/8" -18NPTF / M14x1,5
<a href="#">664 010 3054</a>	enhebrar adaptador 1/8" -27NPTF / M10X1
<a href="#">664 010 3055</a>	enhebrar adaptador 1/8" -27NPTF / M12x1,5
<a href="#">664 010 3056</a>	enhebrar adaptador M12x1,5 / M14x1,5
<a href="#">664 010 3060</a>	enhebrar adaptador M10x1 / 1/8" BSP
<a href="#">6640103061</a>	enhebrar adaptador M10x1 / M 12x1,5
<a href="#">664 010 3062</a>	enhebrar adaptador M10x1 / 1/4"
<a href="#">664 010 4020</a>	Anillo de la reducción
<a href="#">6640104083</a>	Soldadura de la brida para sensores de tanque, 54mm
<a href="#">6640104089</a>	Brida de soldadura para sensores de tanques
<a href="#">664 010 4090</a>	Conector para instrumentos redondos, con los pernos
<a href="#">6640104092</a>	Enchufe Moto
<a href="#">664 010 4096</a>	Plug-Set, que incluye pasadores, 20 pines
<a href="#">664 010 4110</a>	Plug-Set, que incluye pasadores, por 616 080 7xxx
<a href="#">664 010 4118</a>	kit de conector de 3 hilos MOTOSONIC
<a href="#">664 010 4132</a>	macho Conector, AMP-Tyco Superseal 4-pol
<a href="#">664 010 4146</a>	Conector de acoplamiento kit conector Motosonic 2500
<a href="#">6700030003</a>	Interruptor de cabina programable
<a href="#">670 003 0004</a>	Interruptor de 24V de bañera programable Disposición Motometer
<a href="#">670 502 1002</a>	MOTOBREAKER M10 interruptor de batería electrónica
<a href="#">6740041042</a>	Sensor de velocidad
<a href="#">6740041043</a>	Sensor de velocidad
<a href="#">674 004 1045</a>	Sensor de velocidad CR6 libre, inductiva L = 26,0 mm, M18x1,5

Producto	Descripción
<a href="#">6740041046</a>	Sensor de velocidad
<a href="#">6740041048</a>	Codificador de velocidad libre CR6, InductIV
<a href="#">6740041049</a>	Sensor de velocidad
<a href="#">6740041051</a>	sensor de velocidad
<a href="#">6740041052</a>	Sensor de velocidad
<a href="#">6740041056</a>	Sensor de velocidad
<a href="#">6745001011</a>	Sensor de velocidad
<a href="#">6745001012</a>	Sensor de velocidad
<a href="#">6750021001</a>	Sensor de presión 0-5 bar, M10x1k
<a href="#">6750021003</a>	Sensor de presión
<a href="#">6750021004</a>	Sensor de presión 0-10 bar, M12x1,5
<a href="#">6750021012</a>	Sensor de presión 0-10 bar, 1/8" -27 NPTF
<a href="#">675 002 1018</a>	Sensor de presión 0-25 bar, M14x1,5
<a href="#">675 002 1026</a>	Sensor de presión 0-3 bar, M12x1,5
<a href="#">6750021037</a>	Sensor presor 0-5 bar, M14x1,5
<a href="#">6750021038</a>	sensor presora 0-25 bar, M10x1k
<a href="#">675 003 1005</a>	Sensor de presión 0-5 bar, 1/4" -18 NPTF, fuera de la Tierra
<a href="#">675 003 1009</a>	Sensor de presión 0-10 bar, M12x1,5, fuera de la Tierra
<a href="#">6750031010</a>	sensor de presión
<a href="#">6750031014</a>	Sensor de presión 0-25 bar, 1/8" -27 NPTF, fuera de la Tierra
<a href="#">675 003 1015</a>	Sensor de presión 0-2 bar, M12x1,5, fuera de la Tierra
<a href="#">6750031027</a>	Sensor de presión 0-25 bar, M14x1,5, fuera de la Tierra
<a href="#">6750041001</a>	Sensor de presión
<a href="#">6750041002</a>	Sensor de presión
<a href="#">6750041003</a>	Sensor de presión
<a href="#">6750041004</a>	Sensor de presión
<a href="#">6750041005</a>	Sensor de presión
<a href="#">6750041006</a>	Sensor de presión
<a href="#">6750041007</a>	Sensor de presión
<a href="#">6750041009</a>	Sensor de presión
<a href="#">675 004 1010</a>	Sensor de presión
<a href="#">6750041011</a>	Prensa. Sens.
<a href="#">6750041012</a>	Sensor de presión
<a href="#">6750041013</a>	Sensor de presión
<a href="#">6750041018</a>	Sensor de presión
<a href="#">675 004 1019</a>	Sensor de presión
<a href="#">6750041020</a>	Impresora con contacto de aviso
<a href="#">675 004 1022</a>	Sensor de presión
<a href="#">6750041023</a>	Sensor de presión
<a href="#">6750041024</a>	Sensor de presión
<a href="#">6750041025</a>	Sensor de presión
<a href="#">675 004 1028</a>	Sensor de presión
<a href="#">675 004 1035</a>	Sensor de presión
<a href="#">675 004 1037</a>	Sensor de presión
<a href="#">6750041038</a>	Sensor de presión

Producto	Descripción
<a href="#">6750041043</a>	Sensor de presión
<a href="#">6750041050</a>	Sensor de presión
<a href="#">6750041051</a>	Sensor de presión
<a href="#">675 004 1053</a>	Interruptor de presión
<a href="#">6750042002</a>	Sensor de presión
<a href="#">6750042004</a>	
<a href="#">675 005 1004</a>	sensor de presión, 0-10bar, M14x1,5, 4-20 mA
<a href="#">6790011001</a>	Interruptor de presión de rotura
<a href="#">6790011002</a>	Interruptor de presión de rotura
<a href="#">679 001 1005</a>	interruptor de presión de frenado
<a href="#">6790011006</a>	Interruptor de presión de rotura
<a href="#">6790011009</a>	Interruptor de presión de rotura
<a href="#">6790011013</a>	Interruptor de presión de rotura
<a href="#">6790011016</a>	Interruptor de presión de rotura
<a href="#">679 001 1054</a>	Interruptor de presión de rotura
<a href="#">6790011071</a>	Interruptor de presión de rotura
<a href="#">679 001 1073</a>	Interruptor de presión, contacto de rotura
<a href="#">679 002 1002</a>	Interruptor de presión de rotura
<a href="#">6790021003</a>	Interruptor de presión de rotura M
<a href="#">6790021004</a>	Interruptor de presión de rotura
<a href="#">6790021005</a>	Interruptor de presión de rotura
<a href="#">679 002 1007</a>	interruptor de presión de frenado
<a href="#">679 002 1009</a>	Interruptor de presión de rotura
<a href="#">6790021010</a>	Interruptor de presión de rotura
<a href="#">679 002 1012</a>	Interruptor de presión de rotura
<a href="#">679 003 1004</a>	Interruptor de presión de rotura
<a href="#">6790061001</a>	Interruptor de presión de rotura
<a href="#">679 006 1011</a>	Conmutar 1,8 bar
<a href="#">6850021017</a>	Voltímetro, 8-16V, d = 52mm
<a href="#">6850021018</a>	Voltímetro, 18-32 V, d = 52 mm, fuera de la Tierra
<a href="#">6850031017</a>	Voltímetro, 18-32 V, d = 60 mm, fuera de la Tierra
<a href="#">7100081102</a>	
<a href="#">7100081103</a>	Instrumento maestro MFA10
<a href="#">710 020 1000</a>	
<a href="#">710 020 1007</a>	
<a href="#">710 020 1010</a>	
<a href="#">710 020 1011</a>	
<a href="#">710 020 2001</a>	
<a href="#">710 021 1000</a>	MOTOMASTER, Satélite, Temp 120 ° C excéntrica, 52 mm,
<a href="#">710 021 1001</a>	MOTOMASTER, Satélite, Temp 150 ° C excéntrica, 52 mm,
<a href="#">710 021 1002</a>	MOTOMASTER, Satélite, tanque de 0-1 / 1 excéntrica, 52 mm,
<a href="#">710 021 1005</a>	MOTOMASTER, Satélite, voltímetro excéntrica, 52 mm
<a href="#">710 021 1010</a>	
<a href="#">710 021 1011</a>	
<a href="#">710 022 1000</a>	MOTOMASTER, Satélite, tanque de 0-1 / 1 céntrico, 52 mm,

Producto	Descripción
<a href="#">710 022 1001</a>	
<a href="#">710 022 1010</a>	MOTOMASTER, Satélite, tanque de 0-1 / 1 , 52 mm, la luz azul central
<a href="#">710 022 1011</a>	
<a href="#">710 023 1210</a>	
<a href="#">7100401001</a>	Velocímetro, la AM 0 - 40 kmh
<a href="#">7100601001</a>	Velocímetro, la AM 0 - 60 kmh
<a href="#">710 080 1001</a>	Velocímetro, la AM 0 - 80 kmh
<a href="#">7101001001</a>	Velocímetro, MFA 0 - 100 kmh
<a href="#">7101401001</a>	Velocímetro, MFA 0 - 140 kmh
<a href="#">7103251001</a>	Cuentarrevoluciones, 0-2500 1 / min
<a href="#">7103301001</a>	Cuentarrevoluciones, 0-3000 1 / min
<a href="#">7103401001</a>	Cuentarrevoluciones, 0-4000 1 / min
<a href="#">7104123001</a>	Módulo de control de luz 12 V sin placas de color
<a href="#">7104243001</a>	Módulo de control de luz
<a href="#">7109002007</a>	
<a href="#">7109002008</a>	
<a href="#">7109002009</a>	
<a href="#">7109002010</a>	
<a href="#">7109002011</a>	
<a href="#">7109002012</a>	
<a href="#">7109002013</a>	
<a href="#">7109002014</a>	
<a href="#">7109002015</a>	
<a href="#">7109002016</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002017</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002018</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002019</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002020</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002021</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002022</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002023</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002025</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002027</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002028</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002029</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002030</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002031</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002032</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002034</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002035</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002036</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002037</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002039</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002040</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002042</a>	Láminas de color

<b>Producto</b>	<b>Descripción</b>
<a href="#">710 900 2043</a>	Láminas de color
<a href="#">710 900 2044</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002045</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002046</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002047</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002052</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002053</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002054</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002055</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002057</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002058</a>	Láminas de color
<a href="#">710 900 2065</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002072</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002073</a>	Láminas de color
<a href="#">710 900 2075</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002078</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002079</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002080</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002083</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002086</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002087</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002089</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002092</a>	Láminas de color
<a href="#">710 900 2093</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002094</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002096</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002097</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002098</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002099</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002100</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002102</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002103</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002104</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002105</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002106</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002107</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002108</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002109</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002116</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002117</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002118</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002119</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002120</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002122</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002126</a>	Láminas de color

<b>Producto</b>	<b>Descripción</b>
<a href="#">7109002130</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002131</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002132</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002133</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002135</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002137</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002138</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002139</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002140</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002141</a>	Láminas de color
<a href="#">710 900 2142</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002146</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002147</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002150</a>	Láminas de color
<a href="#">710 900 2151</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002154</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002156</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002164</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002165</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002168</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002169</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002170</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002176</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002178</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002179</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002180</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002181</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002182</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002183</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002184</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002185</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002186</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002187</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002188</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002189</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002190</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002191</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002192</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002193</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002194</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002200</a>	Láminas de color
<a href="#">710 900 2203</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002204</a>	Láminas de color
<a href="#">710 900 2207</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002212</a>	Láminas de color

Producto	Descripción
<a href="#">7109002218</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002219</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002228</a>	Láminas de color
<a href="#">710 900 2233</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002234</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002244</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002245</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002246</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002251</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002252</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002253</a>	Láminas de color
<a href="#">710 900 2258</a>	Láminas de color
<a href="#">710 900 2259</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002263</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002265</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002271</a>	Láminas de color
<a href="#">7109002282</a>	láminas de color
<a href="#">7109003001</a>	cubierta de teclado (50 PC). tapa neutral
<a href="#">7109003002</a>	cubierta de teclado (50 PC). velocidad km / h
<a href="#">7109003003</a>	cubierta de teclado (50 PC). odómetro km
<a href="#">7109003004</a>	cubierta de teclado (50 PC). odometr millas
<a href="#">7109003005</a>	cubierta de teclado (50 PC). velocidad mph
<a href="#">7109003006</a>	cubierta de teclado (50 PC). odómetro de viaje
<a href="#">7109003007</a>	cubierta de teclado (50 PC). la velocidad del motor
<a href="#">7109003008</a>	cubierta de teclado (50 PC). eje de potencia rpm despegue
<a href="#">7109003009</a>	cubierta de teclado (50 PC). rpm toma de fuerza del eje 1
<a href="#">7109003010</a>	cubierta de teclado (50 PC). rpm toma de fuerza del eje 2
<a href="#">7109003011</a>	cubierta de teclado (50 PC). combustible (reserva)
<a href="#">7109003012</a>	cubierta de teclado (50 PC). (temperatura exterior
<a href="#">7109003013</a>	cubierta de teclado (50 PC). temperatura refrescante
<a href="#">7109003014</a>	cubierta de teclado (50 PC). presión del aceite
<a href="#">7109003015</a>	cubierta de teclado (50 PC). Temperatura del aceite
<a href="#">7109003016</a>	cubierta de teclado (50 PC). control de carga
<a href="#">7109003017</a>	cubierta de teclado (50 PC). hora
<a href="#">7109003018</a>	cubierta de teclado (50 PC). contador de funcionamiento hora
<a href="#">7109003019</a>	cubierta de teclado (50 PC). temperatura del aceite hidráulico
<a href="#">7109003021</a>	cubierta de teclado (50 PC). la presión de aceite del engranaje
<a href="#">7109003022</a>	Tapa de llave
<a href="#">7109003024</a>	cubierta de teclado (50 PC). bar de presión de 1
<a href="#">7109003025</a>	cubierta de teclado (50 PC). bar de presión de 2
<a href="#">710 900 3026</a>	cubierta de teclado (50 PC). alimentar abierto
<a href="#">7109003027</a>	Tapa de llave
<a href="#">7109003028</a>	Tapa de llave
<a href="#">7109003029</a>	cubierta de teclado (50 PC). la temperatura del aceite del engranaje
<a href="#">7109003030</a>	cubierta de teclado (50 PC). indicación del nivel de

Producto	Descripción
<a href="#">7109003031</a>	cubierta de teclado (50 PC). nivel de combustible
<a href="#">7109003032</a>	cubierta de teclado (50 PC). la velocidad del motor
<a href="#">7109003033</a>	cubierta de teclado (50 PC). velocidad de aceite del motor
<a href="#">7109003034</a>	Tapa de llave
<a href="#">7109003035</a>	cubierta de teclado (50 PC). bar de presión 3
<a href="#">7109003036</a>	cubierta de teclado (50 PC). bar de presión
<a href="#">7109003037</a>	cubierta de teclado (50 PC). temperatura del aceite hidráulico
<a href="#">7109003039</a>	Tapa de llave
<a href="#">7109003041</a>	cubierta de teclado (50 PC). nivel de aceite hidráulico
<a href="#">7109003042</a>	cubierta de teclado (50 PC). velocidad del viento
<a href="#">7109003043</a>	cubierta de teclado (50 PC). nivel de combustible en%
<a href="#">7109003045</a>	Tapa de llave
<a href="#">7109003046</a>	cubierta de teclado (50 PC). revolución tamper 1 / min
<a href="#">7109003047</a>	cubierta de teclado (50 PC). temperatura del compresor
<a href="#">7109003049</a>	cubierta de teclado (50 PC). principal de freno
<a href="#">7109003054</a>	cubierta de teclado (50 PC). control de carga
<a href="#">7109003055</a>	cubierta de teclado (50 PC). revolución vibración
<a href="#">7109003056</a>	cubierta de teclado (50 PC). temperatura de la lámina llano
<a href="#">710 900 4009</a>	Contactos de pin-set, MFA10 (500 piezas)
<a href="#">710 900 4021</a>	Toma de diagnóstico, solo, incl. 4 de conexión plana
<a href="#">7109007010</a>	alojamiento del pasador, MFA10, sola incl.pincs
<a href="#">9 2901 082 30</a>	arnés de cableado, MFA10 750 mm, con el blindaje
<a href="#">9 2901 082 60</a>	arnés de cableado, MFA10 6.000 mm, con el blindaje
<a href="#">9513200210</a>	acoplamiento de tornillo en ángulo para el sensor inductivo
<a href="#">623 002 1104</a>	
<a href="#">6790011011</a>	interruptor de presión de frenado
<a href="#">6430031013</a>	horas de servicio
<a href="#">641 011 7070</a>	indicador de temperatura
<a href="#">6410121058</a>	indicador de temperatura
<a href="#">6790011003</a>	El interruptor de presión descanso
<a href="#">6220041001</a>	Manguera de presión para comprobador de gasolina y diésel
<a href="#">6230001210</a>	motor de gasolina estándar
<a href="#">6230021220</a>	Comprobador de compresión de grabación para motores diésel
<a href="#">6230021230</a>	motor diesel
<a href="#">6236061101</a>	
<a href="#">6236061102</a>	
<a href="#">622 010 4287</a>	KPS adaptador de pezón "nueva" acoplamiento rápido
<a href="#">622 010 4277</a>	Adaptador KPS
<a href="#">622 010 4259</a>	Adaptador KPS
<a href="#">622 010 4258</a>	Adaptador KPS
<a href="#">622 006 0001</a>	Caja de almacenamiento con inserto negro Estándar
<a href="#">710 008 9035</a>	Instrumento Maestro MFA10
<a href="#">710 008 3025</a>	
<a href="#">6220041022</a>	manguera de presión
<a href="#">6220041021</a>	Manguera de presión KPS M12x1,25/M14x1,25



Producto	Descripción
<a href="#">5134125100</a>	Tarjetas de diagramas de moto
<a href="#">6220010060</a>	cartas de grabación
<a href="#">6220001007</a>	Establecer piezas de repuesto
<a href="#">6440601026</a>	Manómetro de presión de aceite
<a href="#">6410121060</a>	indicador de temperatura
<a href="#">710 008 3052</a>	
<a href="#">632 606 1101</a>	probador de compresión
<a href="#">710 008 1101 with caps</a>	
<a href="#">6080201021</a>	
<a href="#">6230011110</a>	Escritor a presión de motocompresión
<a href="#">560 000 0045 / 710 008 1101</a>	
<a href="#">710 008 3010</a>	
<a href="#">6220031004</a>	
<a href="#">7100081101</a>	
<a href="#">6240071006</a>	
<a href="#">710 008 9201</a>	Instrumento Maestro MFA10
<a href="#">6220041008</a>	Adaptador angulado
<a href="#">646 081 1018</a>	tacómetro
<a href="#">M10X1K 0-5 BAR/ 675 003 1016</a>	SENSOR DE PRESIÓN
<a href="#">6740041044</a>	Sensor de velocidad
<a href="#">6236071102</a>	sistema completo de control de compresión
<a href="#">646 083 0001</a>	tacómetro
<a href="#">6080011085</a>	sensor de almacenamiento de combustible
<a href="#">6236071101</a>	Presión de compresión
<a href="#">6080201019</a>	Sensor de nivel de combustible
<a href="#">6420111001</a>	Sensor de temperatura 40-120 ° C, M14x1,5, fuera de la Tierra
<a href="#">600 003 1006</a>	Manómetro mecánico
<a href="#">6220001005</a>	
<a href="#">6220001008</a>	
<a href="#">6230021120</a>	
<a href="#">6220010040</a>	Gráficas de grabación
<a href="#">6091031021</a>	Medidor de combustible
<a href="#">6220111000</a>	Set de adaptadores universales GP
<a href="#">6080431013</a>	MOTOSONIC 3 alambre 700 mm de amortiguación rápida, lineal
<a href="#">6080011069</a>	
<a href="#">6080201014</a>	
<a href="#">6080201016</a>	
<a href="#">6080201017</a>	
<a href="#">6080201020</a>	
<a href="#">6080201023</a>	
<a href="#">6080201024</a>	
<a href="#">6080201027</a>	
<a href="#">6080201045</a>	
<a href="#">6080431115</a>	
<a href="#">6080440003</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">6090601050</a>	
<a href="#">6090601051</a>	
<a href="#">6090607023</a>	
<a href="#">6091031020</a>	Indicador de nivel de combustible
<a href="#">6091041001</a>	
<a href="#">6091041002</a>	Indicador de combustible
<a href="#">6100031044</a>	
<a href="#">6240071010</a>	
<a href="#">6240071025</a>	
<a href="#">6411111048</a>	
<a href="#">6411111049</a>	pantalla de temperatura
<a href="#">6460530001</a>	
<a href="#">6460831001</a>	VÁLVULA DE BOLA
<a href="#">6460831002</a>	
<a href="#">6790021017</a>	
<a href="#">7100111008</a>	
<a href="#">7100301000</a>	Tacómetro
<a href="#">7100311000</a>	
<a href="#">7100311001</a>	
<a href="#">7100311002</a>	
<a href="#">7100311003</a>	
<a href="#">7100311004</a>	
<a href="#">7100311015</a>	
<a href="#">7100321001</a>	
<a href="#">7104301000</a>	
<a href="#">7109002172</a>	
<a href="#">7109002301</a>	
<a href="#">5190004100</a>	
<a href="#">6220010012</a>	Listas de grabación
<a href="#">6220011012</a>	
<a href="#">6220011017</a>	
<a href="#">6220011040</a>	
<a href="#">6220011060</a>	
<a href="#">6220010570</a>	
<a href="#">6220041023</a>	
<a href="#">6220041024</a>	
<a href="#">6220060003</a>	
<a href="#">6220104177</a>	
<a href="#">6220104206</a>	
<a href="#">6220104207</a>	
<a href="#">6220104209</a>	
<a href="#">6220104213</a>	
<a href="#">6220104228</a>	
<a href="#">6220104229</a>	
<a href="#">6220104246</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">6220104267</a>	
<a href="#">6220104276</a>	
<a href="#">6220104285</a>	
<a href="#">6220104286</a>	
<a href="#">6220104296</a>	
<a href="#">6220104298</a>	
<a href="#">6220104299</a>	
<a href="#">6220104300</a>	
<a href="#">6220104311</a>	
<a href="#">6220104315</a>	
<a href="#">6220104328</a>	
<a href="#">6220104334</a>	
<a href="#">6220104337</a>	
<a href="#">6220104391</a>	
<a href="#">6220104399</a>	
<a href="#">6220104402</a>	
<a href="#">6220104407</a>	
<a href="#">6220104409</a>	
<a href="#">6220104420</a>	
<a href="#">6220104432</a>	
<a href="#">6220104433</a>	
<a href="#">6220104458</a>	
<a href="#">6220104463</a>	
<a href="#">6220104467</a>	
<a href="#">6220104471</a>	
<a href="#">6220104473</a>	
<a href="#">6220104474</a>	
<a href="#">6220104476</a>	
<a href="#">6220104477</a>	
<a href="#">6220104478</a>	
<a href="#">6220104482</a>	
<a href="#">6220104483</a>	
<a href="#">6220104485</a>	
<a href="#">6220104486</a>	
<a href="#">6220104488</a>	
<a href="#">6220104495</a>	
<a href="#">6220104498</a>	
<a href="#">6220105037</a>	
<a href="#">6220105176</a>	
<a href="#">6220105178</a>	
<a href="#">6220105191</a>	
<a href="#">6220105198</a>	
<a href="#">6220105201</a>	
<a href="#">6220105210</a>	
<a href="#">6220105212</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">6220105220</a>	
<a href="#">6220105230</a>	
<a href="#">6220105231</a>	
<a href="#">6220105234</a>	
<a href="#">6220105235</a>	
<a href="#">6220105260</a>	
<a href="#">6220105261</a>	
<a href="#">6220105275</a>	
<a href="#">6220105284</a>	
<a href="#">6220105305</a>	
<a href="#">6220105331</a>	
<a href="#">6220105339</a>	
<a href="#">6220105346</a>	
<a href="#">6220105348</a>	
<a href="#">6220105349</a>	
<a href="#">6220105350</a>	
<a href="#">6220105353</a>	
<a href="#">6220105354</a>	
<a href="#">6220105356</a>	
<a href="#">6220105357</a>	
<a href="#">6220105376</a>	
<a href="#">6220105378</a>	
<a href="#">6220105388</a>	
<a href="#">6220105389</a>	
<a href="#">6220105394</a>	
<a href="#">6220105403</a>	
<a href="#">6220105404</a>	
<a href="#">6220105405</a>	
<a href="#">6220105410</a>	
<a href="#">6220105434</a>	
<a href="#">6220105443</a>	
<a href="#">6220105444</a>	
<a href="#">6220105446</a>	
<a href="#">6220105600</a>	
<a href="#">6220105601</a>	
<a href="#">6220105602</a>	
<a href="#">6220105603</a>	
<a href="#">6220105604</a>	
<a href="#">6220105606</a>	
<a href="#">6220105609</a>	
<a href="#">6220105610</a>	
<a href="#">6220105611</a>	
<a href="#">6220105612</a>	
<a href="#">6220105615</a>	
<a href="#">6220105616</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">6220105617</a>	
<a href="#">6220105618</a>	
<a href="#">6220105619</a>	
<a href="#">6220111001</a>	
<a href="#">6220112000</a>	Set de adaptadores universales NH
<a href="#">6220112001</a>	Set de adaptadores universales NH retrofit.
<a href="#">6230021130</a>	
<a href="#">6230021221</a>	
<a href="#">6230021223</a>	
<a href="#">6230021233</a>	
<a href="#">6237001002</a>	
<a href="#">K230019999</a>	
<a href="#">K230029999</a>	
<a href="#">K237009999</a>	
<a href="#">P/N: 6085431129, Type: MOTOSONIC 3 Draht</a>	
<a href="#">6790111005</a>	Interruptor de aire de freno normalmente cerrado
<a href="#">6080200471</a>	
<a href="#">6080201025</a>	Sensor de nivel de combustible
<a href="#">6080201064</a>	
<a href="#">6640103063</a>	
<a href="#">6790111002</a>	
<a href="#">6790111003</a>	
<a href="#">6790111006</a>	
<a href="#">6790111009</a>	
<a href="#">6790111011</a>	
<a href="#">6790111013</a>	
<a href="#">6790111016</a>	
<a href="#">6790121003</a>	
<a href="#">6790121004</a>	
<a href="#">6790121005</a>	
<a href="#">6790121010</a>	
<a href="#">6790161001</a>	
<a href="#">7100331201</a>	
<a href="#">7100501000</a>	
<a href="#">7100502000</a>	
<a href="#">7100503000</a>	
<a href="#">7109002090</a>	
<a href="#">7109002299</a>	
<a href="#">6220104418</a>	
<a href="#">6220104457</a>	
<a href="#">6220104464</a>	
<a href="#">6220104492</a>	
<a href="#">6080011998</a>	sensor
<a href="#">6850021019</a>	voltímetro

Producto	Descripción
<a href="#">6100061031</a>	
<a href="#">6080200509</a>	
<a href="#">Type 6420111001</a>	sensor
<a href="#">7100089034</a>	
<a href="#">MFA10 without programming</a>	
<a href="#">MFA10 with programming</a>	
<a href="#">6850031018</a>	
<a href="#">diagram sheet for 5134124800</a>	Hoja de gráficos KPS