



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Settima

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### Productos de la marca

| Producto  | Descripción   |
|---|---|
| <a href="#">GR20-SMT16B-15L S4 AC19B14 (TB15LS4A19B14)</a>                  | bomba de tornillo                                     |
| <a href="#">GR20-SMT16B-8L-AC14-B14</a>                                     | Schraubenspindelpumpe 05C05-000150                    |
| <a href="#">GR25-SMT16B-30L--AC19B5</a>                                     | Bomba   |
| <a href="#">GR28-2V-004CC-F1PAC2-G-DX</a>                                   | Bomba de tornillo Continuum 2                         |
| <a href="#">GR32-SMT16B-75L</a>   | circulation pump                                      |
| <a href="#">GR40-SMT16B-100L</a>  | bomba   |
| <a href="#">GR55-SMT16B-380L</a>  | bomba   |
| <a href="#">GR55-SMT16B-380L-S2-G-V</a>                                     | Bomba   |
| <a href="#">GR60 SMT 16B 500L RF2</a>                                       | bomba de tornillo                                     |
| <a href="#">GR70 SMT16B 800LS4TMG</a>                                       | bomba   |
| <a href="#">GR45-SMT16B-210L</a>  | bomba   |
| <a href="#">GR55-SMT16B-300L-AC38B5</a>                                     | bomba de tornillo                                     |
| <a href="#">GR55-2C-063cc-FSAEBAT15-O-DL</a>                                | Continuum-Pumpe                                       |
| <a href="#">GR32 SMT16B 75L S1 AC24 B5 RF2</a>                              | Pompa   |
| <a href="#">GR20 SMT 20L</a>  | bomba   |
| <a href="#">GR60 SMT16B 440L S1 T4</a>                                      | BOMBA DE ACEITE                                       |
| <a href="#">GR38-2C-025cc-FSAEAAT9-U-DX</a>                                 | Continuum-Pumpe                                       |
| <a href="#">GR55-SMT16B-330L</a>  | Bomba   |
| <a href="#">GR55 SMT 380L SN</a>  | bomba de tornillo                                     |
| <a href="#">GR20 SMT16B 20L AC19/B5 RF3</a>                                 | bomba de tornillo                                     |
| <a href="#">GR45-SMT16B-210L-AC28B5-RF3</a>                                 | Bomba   |
| <a href="#">GR20 SMT16B 20L AC19 RF3</a>                                    | bomba de tornillo                                     |
| <a href="#">GR45-SMT16B-180L-RFP</a>  | bomba   |
| <a href="#">GR32 SMT16B 75L RF2</a>   | bomba   |
| <a href="#">GR55 SMT16B 300L RF1</a>  | bomba de tres anillos                                 |
| <a href="#">GR72 2V 200CC-FSAEDAC MEDX</a>                                  |   |
| <a href="#">GR32 SMT 16B 75L AC24/B5 RF2 MM90L1,5N2 B35II 230/400V-50Hz</a> | bomba de tornillo con motor                           |
| <a href="#">TB125LGRF1</a>  | Bomba de tornillo                                     |
| <a href="#">TB210LS2RF2</a>   | Bomba de tornillo                                     |
| <a href="#">TB75LS2RF2</a>  | Bomba de tornillo                                     |
| <a href="#">G47C032F3C9OD (GR47-2C-032-F3AC9-O-DX)</a>                      | Continuum® bomba de alta presión rotores helicoidales |
| <a href="#">TB15LV (GR20 SMT16B 15L V)</a>                                  |   |
| <a href="#">GR32 SMT16B 75L AC24 B5 RF2</a>                                 | bomba de tres anillos                                 |
| <a href="#">GR55-SMT-300L</a>   |   |

| Producto   | Descripción   |
|--|---|
| <a href="#">GR55 SMT16B 250L AC38 B5 S2 RF2</a>            | bomba   |
| <a href="#">G33C013FSAACQD</a>                             |   |
| <a href="#">GR38 2C 28cc F2 AC4 G DX</a>                   | bomba de husillo roscado                              |
| <a href="#">G38C018F2C4GD</a>                              | Continuum® bomba de alta presión rotores helicoidales |
| <a href="#">G38C016F2C4GD</a>                              | Continuum® bomba de alta presión rotores helicoidales |
| <a href="#">TB45LA24B5AL</a>                               | Bomba de tornillo                                     |
| <a href="#">GR28-2V-010-F1PAC2-G-DX</a>                    | Bomba   |
| <a href="#">TB125LA28RF3AX</a>                             | bomba de tres anillos                                 |
| <a href="#">GR55-SMT16B-300L-AC38B5-RF2</a>                | Bomba   |
| <a href="#">GR32 SMT16B 55L S1 AC19 B5</a>                 | bomba de tres anillos                                 |
| <a href="#">TB210LS4A28B5RF3VOX</a>                        | bomba de tres anillos                                 |
| <a href="#">TB210LS4A28B5RF3VOXA</a>                       | bomba de tres anillos                                 |
| <a href="#">TB440L</a>                                     | bomba de tres anillos                                 |
| <a href="#">TB35LS2RF3</a>                                 | bomba de tres anillos                                 |
| <a href="#">TB45LA24B5RF3</a>                              |   |
| <a href="#">GR40 SMT 100L AC28 B5 V</a>                    | bomba de tres anillos                                 |
| <a href="#">G55C063FSBT15ODV</a>                           |   |
| <a href="#">TB150LS2RF2</a>                                |   |
| <a href="#">GR32 SMT16B 45L AC24 B5</a>                    | bomba de tres anillos                                 |
| <a href="#">SKTB45AC</a>                                   |   |
| <a href="#">RF3KTB45</a>                                   |   |
| <a href="#">GR32-SMT16B-35L-AC19B5-AX</a>                  |   |
| <a href="#">G38C018FSAACQD</a>                             | bomba de alta presión                                 |
| <a href="#">G55C050FSBACOD</a>                             | bomba   |
| <a href="#">GR60-SMT16B-500L-S2</a>                        | bomba   |
| <a href="#">GR33 2C 18cc F2 AC4 G DX</a>                   | Continuum® bomba de alta presión rotores helicoidales |
| <a href="#">GR25 SM 30L AC28</a>                           | Bomba   |
| <a href="#">GR32 SMT16B 75L S1 AC24 B14 G V RF3</a>        |   |
| <a href="#">GR40 SMT16B 150L RF1</a>                       | bomba de tres anillos                                 |
| <a href="#">G28V006F1PC2GD</a>                             | bomba de presión                                      |
| <a href="#">TB250LA28B5RF2DP20</a>                         | Bomba   |
| <a href="#">GR45 SMT 180L</a>                              | bomba de tornillo                                     |
| <a href="#">GR40 SMT 150L G</a>                            | bomba de tres anillos                                 |
| <a href="#">TB380LA38B5RF2</a>                             | bomba de tres anillos                                 |
| <a href="#">TB500LA38B5RF2</a>                             | bomba de tres anillos                                 |
| <a href="#">Code T45LSNV</a>                               | bomba de tres anillos                                 |
| <a href="#">TB12LGHD</a>                                   | bomba de tres anillos                                 |
| <a href="#">GR40 SMT 125L V RF2</a>                        | bomba de tres anillos                                 |
| <a href="#">GR40-SMT8B-80L-AC19B5</a>                      | Bomba   |
| <a href="#">GR32-SMT16B-75L-AC24B5</a>                     | bomba   |
| <a href="#">GR40 SM 100L</a>                               | Bomba   |
| <a href="#">GR45-SMT16B-210L-S4-AC28B5-RF3-V-OX-AXS2.5</a> | Bomba   |

| Producto  | Descripción             |
|---|-------------------------|
| <a href="#">GR45 SMT16B 210L S3 AC28 B5 V RF2</a>               | bomba                   |
| <a href="#">TB35LA19RF3AX</a>                                   | bomba de tres anillos   |
| <a href="#">TB55LS2RP</a>                                       | bomba de tres anillos   |
| <a href="#">GR20 SMT16B 8L AC14 B14 V RF1 T4-T4D2</a>           | bomba de tres anillos   |
| <a href="#">GR60-SMT16B-500L-RF3</a>                            | Bomba                   |
| <a href="#">GR55-SMT16B-380L-AC28B5-G-T2</a>                    | Bomba                   |
| <a href="#">GR40-SMT-125L</a>                                   | BOMBA                   |
| <a href="#">Pump mod. GR45-SMT-210L-SN-V-RF3-OX</a>             | bomba                   |
| <a href="#">GR40-SMT16B-100L-AC28B5</a>                         | bomba                   |
| <a href="#">GR55-2C-090-FSAEBAC-O-DX</a>                        |                         |
| <a href="#">GR55-2C-050-FSAEBAC-O-DX</a>                        | Bomba                   |
| <a href="#">GR38 2C 028 F2AC4 G DX</a>                          |                         |
| <a href="#">DG47-2C-045-F3AC9-O-38-020-G-DX</a>                 | Bomba hidráulica        |
| <a href="#">TB55LS1A24B5RF2 GR55-SMT16B-380L-S1-AC38B5-RF2.</a> | bomba                   |
| <a href="#">GR45 SMT 180L SNVRF30XT4</a>                        | bomba de aceite         |
| <a href="#">GR40-SMT16B-150L AC28 B5 RF2</a>                    | bomba                   |
| <a href="#">GR33 2C 18 F2AC4 G V DX</a>                         | Bomba                   |
| <a href="#">GR45-SMT16B-210L-S4-AC28B5-RF3-V-OX</a>             | Bomba de tornillo       |
| <a href="#">DG38-2C-020-F2AC4-G-28-006-G-DX</a>                 | bomba doble             |
| <a href="#">GR23-2V-002-F1PAC2-G-DX.</a>                        | Bomba                   |
| <a href="#">GR23-2V-002.7-F1PAC2-G-DX.</a>                      | Bomba                   |
| <a href="#">GR28-2V-004-F1AC3-G-DX.</a>                         | Bomba                   |
| <a href="#">GR28-2V-010-F1AC3-G-DX</a>                          | Bomba                   |
| <a href="#">GR40-SMT-100L GD HA TMK CS</a>                      | Bomba                   |
| <a href="#">GR28 2V 006 F1PAC2 G DX</a>                         | Bomba                   |
| <a href="#">TA60LVRF2OXFGMB60/8</a>                             | bomba de tres tornillo) |
| <a href="#">GR32-SMT16B-35L-S1-AX</a>                           | bomba                   |
| <a href="#">GR40-SMT16B-100L-S1-AXS</a>                         | bomba                   |
| <a href="#">GR80-SMT16B-1000L-S1-AXS</a>                        | bomba                   |
| <a href="#">GR70-SMT16B-800L-S1-AXS</a>                         | bomba                   |
| <a href="#">GR60-SMT16B-440L-AXS</a>                            | bomba                   |
| <a href="#">GR70-SMT16B-800L-AXS</a>                            | bomba                   |
| <a href="#">GR55-SMT16B-250L-AXS</a>                            | bomba                   |
| <a href="#">GR60 SMT16B 500L</a>                                | BOMBA                   |
| <a href="#">GR60-SMT16B-440L</a>                                | Bomba de tornillo       |
| <a href="#">GR32 SMT16B 35LAC 19B5S4T3</a>                      | Bomba                   |
| <a href="#">GR80 SMT16B 1000L AXS</a>                           | bomba de tres anillos   |
| <a href="#">GR55 SMT16B 330L AX</a>                             | bomba de tres anillos   |
| <a href="#">GR32-SMT16B-35L-S-AC24-AX</a>                       | Bomba                   |
| <a href="#">GR25 SMT 25L SN RF3</a>                             | Bomba                   |
| <a href="#">GR55-2C-063-FSAEBAC-O-DX</a>                        | Bomba                   |
| <a href="#">GR32-SMT16B-75L AC24 S1 RF2</a>                     | pump                    |
| <a href="#">GR32-SMT16B-75L S1 AC24 B5 AX</a>                   | Bomba                   |
| <a href="#">GR40 SFO 125LHA TMFO RP</a>                         | Kit de reparaciones     |
| <a href="#">GR32-SMT16B-75L-TM GR32 SMT 16B 75L TM31Z32</a>     | bomba de tornillo       |

| Producto  | Descripción   |
|---|---|
| <a href="#">GR25-SMT16B-25L-AC19B5-RP</a>                         | bomba   |
| <a href="#">GR32-SMT16B-55L-S4-G-HA-RP-TM-T2</a>                  |   |
| <a href="#">GR40-SMT16B-.....L-AC19B5</a>                         | BOMBA   |
| <a href="#">GR70-SMT16B.....L-AC38B5</a>                          | BOMBA   |
| <a href="#">GR80-SMT16B-.....L</a>                                | BOMBA   |
| <a href="#">GR80-SMT16B-1200L</a>                                 | BOMBA   |
| <a href="#">GR55-SMT16B-300L</a>                                  | BOMBA   |
| <a href="#">GR90S-SMT16B-1700L</a>                                | bomba   |
| <a href="#">GR40SM150L</a>  | bomba   |
| <a href="#">Seal kit for GR38</a>                                 | Kit de sellado para bomba                                 |
| <a href="#">GR60 SMT 16B 440L S2 RF2</a>                          | bomba de tornillo   |
| <a href="#">GR47 2C 020CC-FSAEBAC T13 GD</a>                      | Bomba Continuum de 2 tornillos                            |
| <a href="#">GR45 SMT 16B 210L S2</a>                              | bomba de tornillo   |
| <a href="#">GR20 SMT16B 20L AC19 B5</a>                           | BOMBA DE TORNILLO   |
| <a href="#">GR32-SMT-75L-G-E-HA-TMK-T4</a>                        | bomba   |
| <a href="#">GR40-SMT16B-150L-S2-AC28B5-RF</a>                     | bomba   |
| <a href="#">GR32 SMT 75L GD E HA TME - T4</a>                     | Bomba de tres tornillos                                   |
| <a href="#">GR32SMT16B55LS4T4</a>                                 | bomba   |
| <a href="#">GR28-2V-004-FSAEAAC-G-DX</a>                          | bomba   |
| <a href="#">D33V18-2806F2C4GDC</a>                                | Bomba de alta presión con rotores helicoidales Continuum® |
| <a href="#">SMT 16B 440L</a>                                      | BOMBA   |
| <a href="#">GR60-SMT16B-500L-AC38B5-G-V-RF3</a>                   | bomba   |
| <a href="#">GR40-SMT16B-150L-AC28B5-RF3</a>                       | bomba   |
| <a href="#">GR40 SMT16B 150L AC28 B5 RF2 AX V</a>                 | bomba   |
| <a href="#">GR40-SMT16B-150L-AC</a>                               | BOMBA   |
| <a href="#">GR55-2C-063-FSAEBAC-OE-DX</a>                         | bomba   |
| <a href="#">GR45-SM-250</a>                                       | bomba   |
| <a href="#">Seal Kit for pump mod. GR47-2C-FSAEBAT13-020-G-DX</a> | Set de juntas   |
| <a href="#">GR28-2V-008-F1LAGL54-G-DX</a>                         | Bomba   |
| <a href="#">GR70-SMT16B-600L-S2-AC38B5-RF3</a>                    | bomba de engranajes                                       |
| <a href="#">GR38 2C 25CCF2 AC4 G DX</a>                           | BOMBA   |
| <a href="#">GR55 2C 63cc FSAEB AAC 0 DX</a>                       | bomba   |
| <a href="#">Seal kit for GR55</a>                                 |   |
| <a href="#">GR45-SMT16B-210L-AC28B5</a>                           | bomba   |
| <a href="#">GR72-2V-101-FSAEDAC-ME-V-DX</a>                       | BOMBA DE ENGRANAJES                                       |
| <a href="#">GR60-SMT16B-440L-DPS</a>                              | bomba   |
| <a href="#">GR25-SMT16B-30L AC19 B5 RP</a>                        | Bomba   |
| <a href="#">SEAL KIT per pompa GR80-SMT16B-</a>                   |   |
| <a href="#">GR55 SMT 16B 250L AC28/B5 RP T2</a>                   | bomba de tornillo   |
| <a href="#">SKT70SMAPIVTMZ</a>                                    |   |
| <a href="#">G38C028F2C4GD</a>                                     | bomba   |
| <a href="#">G33C018F2C4GD</a>                                     | bomba   |
| <a href="#">G28V008F1C3GD</a>                                     | bomba   |
| <a href="#">GR40-SMT16B-100L-AC28B5-RP</a>                        | Bomba   |

| Producto   | Descripción        |
|--|--------------------|
| <a href="#">GR70-SMT16B-800L</a>                     | bomba              |
| <a href="#">SEAL KIT for GR70-SMT16B pump</a>        | kit de juntas      |
| <a href="#">GR20-SMT16B-8L-AC14-V-RF1</a>            | Bomba              |
| <a href="#">DG47-2C-040-F3AC9-O-GR47-028-O-DX</a>    | pompa              |
| <a href="#">GR38-2C-022-FSAEAAC-Q-DX</a>             | Bomba              |
| <a href="#">G28V013CCF1AC3</a>                       | bomba              |
| <a href="#">G28008CCF1AC3GD</a>                      | Bomba              |
| <a href="#">GR40-SMT-100L-GD-HA-TMK-AX</a>           | bomba              |
| <a href="#">Bellhousing for Gr.70 SMT 800L</a>       | Carcasa de campana |
| <a href="#">GR20-SMT16B-12L</a>                      | bomba              |
| <a href="#">GR32-SMT-75L-GD-HA-TMK-CS-AX</a>         | BOMBA              |
| <a href="#">GR40 SMT 100L SN</a>                     | Bomba de tornillo  |
| <a href="#">GR40-SMT-150L-SN-RP-T4</a>               | Bomba de tornillo  |
| <a href="#">GR55-SMT-250L-SN-RP-T4</a>               | Bomba de tornillo  |
| <a href="#">GR32-SMT-55L-G-HA-V-RP</a>               | Bomba              |
| <a href="#">GR70-SMT-800L</a>                        | Bomba de tornillo  |
| <a href="#">GR45-SMT16B-180L--AC28B5-RF2</a>         | Bomba              |
| <a href="#">GR60-SMT-440L-RF3</a>                    | Bomba              |
| <a href="#">GR33-2C-010-2°ST-G-DX</a>                | bomba              |
| <a href="#">DG33-2C-013-F2AC4-1°ST-G-DX</a>          | bomba              |
| <a href="#">SEAL KIT for GR33-2V-F2AC4-V</a>         | Kit de sellado     |
| <a href="#">GR40-SMT16B-150L-AC28B5</a>              | bomba              |
| <a href="#">GR32-SMT16B-55L-AC19B5-RF2</a>           | bomba de tornillo  |
| <a href="#">DG33-2C-013-F2AC4-G-GR33-010-G-DX</a>    | Bomba doble        |
| <a href="#">GR55-SMT16B-250L-S4</a>                  | Bomba              |
| <a href="#">GR55-SMT16B-250L-AC28B5</a>              | bomba              |
| <a href="#">GR38-2C-022-F2AC4-G-DX</a>               | bomba              |
| <a href="#">GR45-SMT16B-180L-S2-AC28B5-RF2</a>       | Bomba              |
| <a href="#">GR80-SMT16B-1000L-AX</a>                 |                    |
| <a href="#">Sealing kit for GR80-SMT16B-1000L-AX</a> | Kit de sellado     |
| <a href="#">GR32-SMT16B-35L-S1-AC19B5-RF3</a>        |                    |
| <a href="#">TB125LRF2 GR40-SMT16B-125L-RF2</a>       | pompa              |
| <a href="#">G47C020FSBT13GD</a>                      | bomba              |
| <a href="#">GR32-SMT16B-75L-AX</a>                   | bomba              |
| <a href="#">GR70-SMT16B-660L</a>                     | Bomba              |
| <a href="#">GR45-SMT8B-155L-AC28B5</a>               | bomba              |
| <a href="#">G28V008F1C3GDB</a>                       | Bomba              |
| <a href="#">G38C020F2C4GD</a>                        | Bomba              |
| <a href="#">GR80-SMT16B-1200L-G-RF2-HD(N)</a>        | Bomba              |
| <a href="#">GR20-SM-12L-14X82.55</a>                 | Bomba              |
| <a href="#">GR55-SMT-380L-V</a>                      | Bomba              |
| <a href="#">GR28-2V-006-F1AC3-G-DX</a>               | bomba              |
| <a href="#">GR55-SMT16B-380L-AC28</a>                | Bomba              |
| <a href="#">GR25-SMT16B-25L-AC19B5-G-HD-V</a>        | Bomba              |
| <a href="#">GR28 2V 6cc F1L AGL54 DX</a>             | bomba hidraulica   |



| Producto   | Descripción   |
|--|---|
| <a href="#">GR70-SMT16B-660L-T1</a>  | pompa   |
| <a href="#">GR40 SMT 100L SN AC28 B5 V T3 D3 RF2</a>                             | bomba   |
| <a href="#">GR45 SMT 16B 210L AC38/B5 RP T4</a>                                  | Bomba de tornillo con motor                           |
| <a href="#">G55C050CCFSAEBACOD</a>   | bomba   |
| <a href="#">GR70-SMT16B-600L-S1-AC38-RF2</a>                                     |   |
| <a href="#">GR55-SMT16B-300L S2 AC38 B5</a>                                      | bomba   |
| <a href="#">GR55 SMT16B 300LS3RF3</a>  |   |
| <a href="#">G47C050FSBT13ODV</a>   |   |
| <a href="#">E GR47-2V-050CC-FSAEBAC-O-DX</a>                                     | bomba   |
| <a href="#">GR47-2C-050-FSAEBAC-O-DX</a>   | bomba   |
| <a href="#">D47C45-3318OF3C9GGD</a>  | bomba   |
| <a href="#">GR90S-SMT16B-1220L</a>   | Pompa   |
| <a href="#">GR40-SMT16B-100L-AC24B5-AL</a>                                       | bomba   |
| <a href="#">GR32-SMT16B-55L-AC24B5-T2</a>  | Bomba   |
| <a href="#">TA80LA19B14VSTD3 (GR40 SMT8B 80L AC19 B14 V D3 Standard (11058))</a> | bomba   |
| <a href="#">GR45 SMT16B 210L AC28/B5 0X S4 RF3 AXS</a>                           | pompa   |
| <a href="#">GR20-SMT16B-20L-G-V-RF1</a>  | bomba   |
| <a href="#">GR32-SMT16B-75L-S2-AC24B5-V-RF1</a>                                  | bomba   |
| <a href="#">GR55-SMT16B-380L-RF1</a>   | bomba de tres anillos                                 |
| <a href="#">GR32-SMT16B-55L-AC24-RF2</a>   | Bomba   |
| <a href="#">GR55-SMT16B-330L-RF2-S1</a>  | bomba   |
| <a href="#">GR40-SMT16B-100L-S1-AC28B5-RF2</a>                                   | Bomba   |
| <a href="#">TB35LS1GVRP</a>  | bomba   |
| <a href="#">G28006F1LAGL54</a>   | bomba   |
| <a href="#">TB210LA38B5RF2</a>   | bomba   |
| <a href="#">G55C090FSBACOD</a>   | Continuum® bomba de alta presión rotores helicoidales |
| <a href="#">GR33-2C-010-F2AC4-G-DX</a>   | Bomba de rotor helicoidal                             |
| <a href="#">GR72-2V-200-FSAEDAC-ME-DX</a>  | Bomba   |
| <a href="#">GR28-2V-013-F1AC3-G-DX</a>   | Bomba   |
| <a href="#">GR25-SMT-TM</a>  | Pestaña   |
| <a href="#">Seal KIT TM for GR25-SMT-TMK</a>                                     |   |
| <a href="#">GR28-2V-008-F1AC3-G-DX</a>   | bomba   |
| <a href="#">G38V020CCFSAEA11TF14</a>   | bomba   |
| <a href="#">GR32 SMT16B 55L AC24 B5</a>  | bomba   |
| <a href="#">G28V008F1AC3GDX</a>  | bomba   |
| <a href="#">GR25-SMT16B-30L</a>  | bomba hidraulica                                      |
| <a href="#">GR32-SMT-45L-HD-G-V</a>  | bomba   |
| <a href="#">GR60-SMT-440L-SN-RF2</a>   | Bomba   |
| <a href="#">GR55-SMT-250L-SN-RF2</a>   | Pompa   |
| <a href="#">GR55-SMT16B-250L-AC28B5-AX 21/2"</a>                                 | Bomba   |
| <a href="#">GR40-SMT16B-150L-AC28B5-AX11/2"</a>                                  | Bomba   |
| <a href="#">CMFL55FOND</a>   | Filtro  |
| <a href="#">GR40-SMT16B-100L-RF3-V</a>   | Bomba   |

| Producto  | Descripción                                    |
|---|--|
| <a href="#">GR45-SMT16B-180L-TM</a>                                   | BOMBA  |
| <a href="#">GR32-SMT16B-75L-AC24-AL</a>                               | bomba  |
| <a href="#">PN:GR40-SMT16B-150L-V / Cod. TB150LV</a>                  | Bomba  |
| <a href="#">GR32-SMT16B-35L-AC19B5-G</a>                              | Bomba  |
| <a href="#">GR20-SMT-20L-G-HA-TMK-CS</a>                              | pompa  |
| <a href="#">P/N: TB75LS1A24B5RF2</a>                                  | Bomba  |
| <a href="#">TB440LS2 (250-500 cSt)RF2</a>                             | bomba de tornillo                              |
| <a href="#">D33V18-2804F2C4GD</a>                                     | bomba doble                                    |
| <a href="#">G47C036FSBT13ODV</a>                                      | Bomba  |
| <a href="#">GR70-SMT16B-660L-RF2</a>                                  | bomba de tornillo                              |
| <a href="#">CMFA130X150</a>   | abrazadera                                     |
| <a href="#">GR45-SMT16B-180L(B5)-RF1</a>                              | Bomba  |
| <a href="#">TB75LMG1AX</a>  | Pompa  |
| <a href="#">GR32-SMT16B-35L-AC24</a>                                  | bomba  |
| <a href="#">Seal KIT for GR45-SMT16B-180L-RF1</a>                     |  |
| <a href="#">Type: GR55-2C-063-FSAEBT15-O-DX / PN: G55C063FSBT15OD</a> | Bomba  |
| <a href="#">GR282V8CCF1LAGL54 DX</a>                                  | bomba de alta presión                          |
| <a href="#">TB55LA19B5RF2</a>   |  |
| <a href="#">Seals Kit GR28 2V F1L AGL54</a>                           | Kit de sellos                                  |
| <a href="#">GR40-SMT16B-100L RF2</a>                                  | bomba  |
| <a href="#">TB150LA24B5RF2</a>  | bomba  |
| <a href="#">GR45-SMT 16B 180L AC28 B5 RF3</a>                         | Bomba de tres tornillos                        |
| <a href="#">GR20-SMT16B-15L-S2-RF2</a>                                | BOMBA  |
| <a href="#">GR55-SMT16B-250L-S1-RF2</a>                               | bomba de tornillo                              |
| <a href="#">GR25-SMT16B-25L-V</a>                                     | bomba  |
| <a href="#">GR20-SMT16B-12L-V</a>                                     | bomba  |
| <a href="#">GR32-SMT16B-55L-S1-AC24B5-RF2</a>                         | bomba  |
| <a href="#">GR20-SMT16B-15L-S4</a>                                    | bomba mecánica                                 |
| <a href="#">GR45-SMT16B-210L-S2-G</a>                                 | bomba  |
| <a href="#">GR20-SMT16B-8L-S1-G-HA-TM-RF3</a>                         | bomba  |
| <a href="#">GR32 SMT16B 35L S4 G V RP</a>                             | bomba  |
| <a href="#">GR47-2C-028-FSAEBAC-UNF-DX</a>                            |  |
| <a href="#">GR40 SMT16B 125LAC24V</a>                                 |  |
| <a href="#">GR32-SMT16B-75L-AC24B5-AL</a>                             | bomba  |
| <a href="#">GR47 2C 28cc F3 AC9 O DX</a>                              | Bomba de alta presión con rotores helicoidales |
| <a href="#">GR32SMT16B55LS2AC24B5RF2</a>                              | Bomba de tornillo                              |
| <a href="#">GR 55-SMT16B-300L AC38 RF1 AX</a>                         | bomba  |
| <a href="#">GR 55-SMT 16B-300L-RF1-AC38</a>                           |  |
| <a href="#">GR55 2C 63cc FSAEB T15 O DX V</a>                         |  |
| <a href="#">GR32-SMT16B-75L AC24 V RF1</a>                            | bomba  |
| <a href="#">GR28 2V 6cc F1K AG54 G DX (G28V006F1KAG54GD.)</a>         | pompa  |
| <a href="#">GR45-SMT16B-210L AC28 B5 RF2</a>                          | bomba  |
| <a href="#">D47C50-3828F3C9OQD</a>                                    |  |
| <a href="#">SUCTION COVER AX for GR32</a>                             |  |
| <a href="#">T47V28-2008F3C9OGDC</a>                                   | Bomba triple                                   |



| Producto   | Descripción                  |
|--|------------------------------|
| <a href="#">Gasket FASIT GR32</a>                      | Junta plana                  |
| <a href="#">TCEI M8x35 UNI5931</a>                     | Tornillos negros             |
| <a href="#">SM00250L (GR45 SM 250L 32 x 220)</a>       | Bomba de tornillo sumergible |
| <a href="#">GR-28-2V-013CC-F1AC3-G-DX</a>              |                              |
| <a href="#">GR80-SMT16B-1000L</a>                      | pompa                        |
| <a href="#">GR72 2V 150 FSAED AC ME DX</a>             | pompa                        |
| <a href="#">GR80 SMT16B 1200L RF2</a>                  | bomba                        |
| <a href="#">GR38-2C-020-F2 AC4-G-DX</a>                | bomba                        |
| <a href="#">GR38 2C 20 F2AC4 G DX</a>                  |                              |
| <a href="#">Complete seal kit for GR20 SMAT16B</a>     |                              |
| <a href="#">GR55-SMT16B-380L-V-RF3</a>                 | pompa                        |
| <a href="#">GR28-2V-006-F1P-AC2</a>                    |                              |
| <a href="#">D55C505550FSBT150D</a>                     | Bomba doble                  |
| <a href="#">TB250LA28B5RF2</a>                         | bomba                        |
| <a href="#">TB250LA38B5RF2AX</a>                       | pompa                        |
| <a href="#">GR45 SMT 16B180LS4T4</a>                   |                              |
| <a href="#">GR55-SMT-330L SN AX</a>                    | bomba de tornillo            |
| <a href="#">GR80-SMT-1000L SN AX</a>                   | bomba de tornillo            |
| <a href="#">GR32 SMT16B 75L S4 AC24/B5 RF2</a>         | pompa                        |
| <a href="#">GR45-SMT16B-210LA28B5RF3</a>               | bomba                        |
| <a href="#">GR55-SMT16B-300L RF2 V (TB300LRF2V)</a>    | bomba                        |
| <a href="#">GR38 2C 22 FSAEA AC Q DX</a>               |                              |
| <a href="#">GR40 SMT16B 125L S2 AC28 B5 RF2</a>        | pompa                        |
| <a href="#">GR32-SMT16B-75L AC24 S1</a>                |                              |
| <a href="#">GR25 SMU AC 30L</a>                        |                              |
| <a href="#">GR32 SMU AC 45L</a>                        |                              |
| <a href="#">GR 38 2C 28+38 22 F2AC4 Q-G DX</a>         | bomba doble                  |
| <a href="#">G55C075FSBACOD</a>                         | bomba                        |
| <a href="#">TB180LA28B5RF2</a>                         | bomba                        |
| <a href="#">Mod. GR28-2V-004-F1AC3-G-DX</a>            | BOMBA                        |
| <a href="#">GR55-SMT16B-380L S2 G HA (TB380LS2GHA)</a> |                              |
| <a href="#">GR45-SMT16B-180L AC28 B5 RF2 AX V</a>      |                              |
| <a href="#">GR20-SMT-15L</a>                           |                              |
| <a href="#">GR55-SMT16B-330L-S1-RF3</a>                | bomba                        |
| <a href="#">GR55 SMT16B 300L S2 RF1</a>                |                              |
| <a href="#">GR45-SMT-210L-SN.</a>                      |                              |
| <a href="#">GR33-2C013CC-F2AC4-G-DX</a>                | pompa                        |
| <a href="#">GR45-SMT16B-210L V</a>                     | bomba                        |
| <a href="#">repair kit GR60</a>                        |                              |
| <a href="#">GR25 SMT 25L</a>                           |                              |
| <a href="#">GR32-SMT16B-45L-S2-RF2-TM</a>              | bomba                        |
| <a href="#">GR40 SMAT8B 80L AC11/8 DV (12549)</a>      | bomba                        |
| <a href="#">GR70 SMT 16B 660L S1 AC38 B5 RF2</a>       | bomba                        |
| <a href="#">GR20-SMT16B-12L AC8 B14 V</a>              |                              |
| <a href="#">GR60-SMT16B-500L RF2 AX</a>                | bomba                        |

| Producto   | Descripción             |
|--|-------------------------|
| <a href="#">GR60-SMT16B-500L AX</a>                              | bomba                   |
| <a href="#">GR45-SMT8B-120L AC24 B5 DV</a>                       |                         |
| <a href="#">GR47 2C 020 FSAEB AT13 O DX</a>                      | bomba                   |
| <a href="#">GR40-SMT-125L SN RP</a>                              | bomba                   |
| <a href="#">GR20-SMIT-20L</a>                                    | bomba                   |
| <a href="#">GR32 SMT 35L GD HA TMK CS</a>                        | bomba                   |
| <a href="#">D38V20-2804F2C4MGC2B</a>                             | bomba                   |
| <a href="#">GR45-SMT16B-210L AC38 B5 RF3</a>                     | bomba                   |
| <a href="#">GR28 2V 8 F1AC3 G DX</a>                             | bomba                   |
| <a href="#">GR38 2C 22 F2AC4 G DX</a>                            | bomba                   |
| <a href="#">DG38 2C 25 F2AC4 G+GR33 13 G DX</a>                  | bomba                   |
| <a href="#">GR28 2V 8CC F1 AC3 G DX</a>                          |                         |
| <a href="#">GR20-SMT16B-15L S2 AC19 B5 RF3</a>                   | bomba sin motor         |
| <a href="#">GR40-SMT-100L GD HA CS TMK22U31 T1</a>               | bomba                   |
| <a href="#">GR38-2C-020-F2AC4-Q-DX</a>                           | Bomba                   |
| <a href="#">EN-10204 3.1</a>                                     |                         |
| <a href="#">Material certificate 3.1</a>                         |                         |
| <a href="#">GR55-SMT16B-250L AC28 B5 G RF2 (TB250LA28B5GRF2)</a> | bomba                   |
| <a href="#">G28V010CCF1LAGL54GD</a>                              | bomba                   |
| <a href="#">GR45-SMT16B-180L AC28</a>                            |                         |
| <a href="#">GR70-SMT16B-660L AX</a>                              |                         |
| <a href="#">GR38 2C 28 F2AC4 G DX</a>                            | bomba                   |
| <a href="#">GR45 SMT 8B 155L AC28/B5 V</a>                       | bomba de tornillo       |
| <a href="#">TA26LA24B5RF3</a>                                    | Bomba de tres tornillos |
| <a href="#">GR45-SMT16B-210L-RFP</a>                             | bomba                   |
| <a href="#">GR40-SMT-100L-SN-RF3</a>                             |                         |
| <a href="#">GR32-SMT16B-35L AC24 B5 G HD V</a>                   | bomba de tornillo       |
| <a href="#">GR32-SMT16B-55L-AC19-V-RF2</a>                       |                         |
| <a href="#">GR32-SMT16B-45L AC24 B5 RF2 V</a>                    |                         |
| <a href="#">SM00055LAC28</a>                                     | Pompa                   |
| <a href="#">SM00012LAC24</a>                                     | Pompa                   |
| <a href="#">SM00015LAC24+P</a>                                   | Pompa                   |
| <a href="#">SM00020LAC24+P</a>                                   | Pompa                   |
| <a href="#">GR40-SMT16B-150L-RF2</a>                             | bomba                   |
| <a href="#">GR40-SMT16B-125L - RFP</a>                           | bomba                   |
| <a href="#">GR70SMT16B600LRF2</a>                                | Pompa                   |
| <a href="#">GR 70 SMT16B 800L S2RF2 T1</a>                       | Pompa                   |
| <a href="#">GR33-2C-013-FSAEAAC-U-DX.</a>                        |                         |
| <a href="#">GR45SMT16B180LS2</a>                                 | Bomba de tres tornillos |
| <a href="#">GR32-SMT16B-45L S1 AC24 B5 RF3 V</a>                 |                         |
| <a href="#">GR55-SMT16B-380L-RF2</a>                             | bomba                   |
| <a href="#">GR55-SMT16B-250L AC38 B5 RP T2</a>                   | bomba                   |
| <a href="#">GR32-SMT16B-35L S2 AC24 B5 V</a>                     | BOMBA                   |
| <a href="#">SM00020LAC24</a>                                     | Pompa                   |
| <a href="#">G72V175SDACMED / Mod. GR72-2V-175-FSAEDAC-ME-DX</a>  |                         |

| Producto  | Descripción                             |
|---|---|
| <a href="#">GR45-SMT-210L-G</a>   | bomba de tornillo                       |
| <a href="#">GR60-SMT-500L GD HA TMK CS</a>                              |   |
| <a href="#">GR80-SMT16B-1200L-G-V</a>                                   | bomba                                   |
| <a href="#">Seals Kit for pump GR28 2V F1L AGL54"</a>                   |   |
| <a href="#">GR45-SMT16B-210L S2 AC28 B5 RF2 V</a>                       |   |
| <a href="#">TB125LA28B5AX112 / GR40-SMT16B-125L-AC28B5-AX112</a>        | bomba                                   |
| <a href="#">GR80-SMIT16B-1000L RF3</a>                                  | bomba                                   |
| <a href="#">G55C090FSAEBAACOEDX</a>                                     |   |
| <a href="#">GR55 2C 090 FSAEB AC OE DX</a>                              |   |
| <a href="#">seal kit (NBR male shaft) for GR40-SMT16B-150L pump</a>     |   |
| <a href="#">GR45 SMT16B 180L AC38 B5 RF3</a>                            |   |
| <a href="#">GR45-SMT16B-180L S1</a>                                     | BOMBA                                   |
| <a href="#">Seal Kit NBR</a>  |   |
| <a href="#">G38C020F2AC4Q / GR38-2C-020-F2AC4-Q</a>                     |   |
| <a href="#">GR45-SMT-180L-SN-AC28-B5</a>                                |   |
| <a href="#">D38C25-3825F2C4QD</a>                                       |   |
| <a href="#">G28V006F1LAGL54D / mod. GR28-2V-006-F1LAGL54-D</a>          |   |
| <a href="#">TB380LV</a>   | bomba                                   |
| <a href="#">Seal kit for pump GR28</a>                                  |   |
| <a href="#">G33C013FSBATS13U3D</a>                                      |   |
| <a href="#">GR33 2C SAE-B ts T13</a>                                    |   |
| <a href="#">GR40-SMT-100L-SN-AC28B5-V-RF2-T3-D3</a>                     | Pompa                                   |
| <a href="#">GR45-SMT16B-180L AC24 B5 V</a>                              | bomba                                   |
| <a href="#">GR90S-SMT16B-2000L</a>                                      | bomba                                   |
| <a href="#">TB150LA28VRF2AX2 / Mod. GR40-SMT16B-150L-AC28-V-RF2-AX2</a> | bomba                                   |
| <a href="#">TB150LA28VRF2AX2</a>  |   |
| <a href="#">TB125LA28B14G</a>   | bomba                                   |
| <a href="#">GR45-SMT16B-210L-RF2-S.</a>                                 | bomba                                   |
| <a href="#">GR55-SMT16B-330L-RF2-S</a>                                  | bomba                                   |
| <a href="#">GR32-SMT16B-35L-AC19B5-RF2</a>                              | Pompa                                   |
| <a href="#">GR45 SMT 210LGD</a>   | Kit de piezas de repuesto para la bomba |
| <a href="#">GR45-SMT-210L-GD-HA-TMZ32Y1</a>                             | bomba de aceite                         |
| <a href="#">repair kit for GR45 SMT 210LGDHATMZ32Y1</a>                 |   |
| <a href="#">T75LETMEAXS</a>   | Pompa                                   |
| <a href="#">GR32-SMT-45L-G-HA-TMK-CS-AX</a>                             | bomba                                   |
| <a href="#">GR33 2C 013 F2AC4 G DX</a>                                  |   |
| <a href="#">GR45-SMT-210L-GD-HA-</a>                                    | Pompa                                   |
| <a href="#">GR40-SMT16B-125L AC28 B5</a>                                | bomba                                   |
| <a href="#">SKTB20AC14</a>  | Kit de sellado                          |
| <a href="#">GR32-SMT-45L-G-HA-TMK-CS</a>                                | bomba                                   |
| <a href="#">TB100LS4A28B5VRPOX</a>                                      | bomba                                   |
| <a href="#">GR70-SMT16B-800L-RP</a>                                     | bomba                                   |
| <a href="#">G47 2C 036 F3C9 0 Dx</a>                                    | kit de sellado                          |
| <a href="#">TA80LA19B14 / GR40-SMT8B-80L AC19 B14</a>                   | bomba                                   |

| Producto   | Descripción                                |
|--|--|
| <a href="#">GR32SMT16B 35L GRF2 S2</a>                           | BOMBA                                      |
| <a href="#">GR32-SMT16B-75L S4 AC24 B5 RF2 / TB75LS4A24B5RF2</a> | bomba                                      |
| <a href="#">GR45 SMT16B 210L AC38/B5</a>                         |  |
| <a href="#">GR32-SMT16B-35L AC19 B5 S2</a>                       |  |
| <a href="#">D38C28-3818F2C4QDC</a>                               | Bomba doble                                |
| <a href="#">GR40 SMT16B 100L S2 AC24 B5</a>                      | bomba                                      |
| <a href="#">GR40 SMT16B 100L AC28/RP</a>                         | bomba                                      |
| <a href="#">GR60 SMT16B 500L S1 AC38 B5 RF2</a>                  |  |
| <a href="#">GR40 SMT16B 125L S2 AC28/B5RP</a>                    |  |
| <a href="#">GR45 SMT16B 210L S2 AC28 B5 G HA V RP</a>            | bomba                                      |
| <a href="#">GR55 SMT16B 250L S2 AC28 B5 RF3</a>                  | bomba                                      |
| <a href="#">Seal Kit GR38 2V 028CC F2AC4 G DX</a>                |  |
| <a href="#">GR40-SMT16B-100L S2 AC28 B5 RF2</a>                  | bomba                                      |
| <a href="#">6138761</a>  |  |
| <a href="#">GR40 SMT 16B 150L AC28</a>                           | bomba                                      |
| <a href="#">GR20 SMT16B 12L RF2</a>                              | bomba de tornillo                          |
| <a href="#">GR60-SMT-SN-440L-RP</a>                              |  |
| <a href="#">GR32-SMT-SN-35L-RP</a>                               |  |
| <a href="#">GR32 SMT 16B 55L AC24/B5 S2 RF3</a>                  | bomba                                      |
| <a href="#">TB75LS4A24B5RF2 / GR32-SMT16B-75L-S4-AC24B5-RF2</a>  |  |
| <a href="#">GR38-2C-025-FSAT9-U-D / G38C025FSAT9UD</a>           | bomba                                      |
| <a href="#">GR55 2C-063CCFSAEBAC ODX</a>                         | Bomba de tornillo Continuum de 2 tornillos |
| <a href="#">GR40 SMT168 150L AC28B5 RF2</a>                      |  |
| <a href="#">GR55-SMT16B-300L-V-RF2</a>                           |  |
| <a href="#">GR55-SMT16B-300L-RFP</a>                             |  |
| <a href="#">RF2 valve kit for GR55 pump.</a>                     |  |
| <a href="#">GR40-SMT16B-150L AC24</a>                            | bomba de tornillo                          |
| <a href="#">TB100LS2VRF2</a>                                     |  |
| <a href="#">GR47 2C-028CCFSAEBAC GDX</a>                         | Bomba de tornillo Continuum de 2 tornillos |
| <a href="#">RF Valve kit</a>                                     |  |
| <a href="#">GR60-SMT-500L-G-Z-V-HA-TMZ</a>                       | Bomba de tornillo                          |
| <a href="#">GR32 SMT 16B 45L S2 RF2</a>                          |  |
| <a href="#">GR20-SM-15L-AC24</a>                                 | bomba                                      |
| <a href="#">GR55 2C-075CCFSAEBAC ODX</a>                         | Bomba de tornillo Continuum de 2 tornillos |
| <a href="#">GR60 SMT 16B 500L RF2 AX3"</a>                       | bomba de tornillo                          |
| <a href="#">GR60 SMT 16B 500L AX3"</a>                           | bomba de tornillo                          |
| <a href="#">GR55-SMT16B-250L (TB250L)</a>                        | bomba de tornillo                          |
| <a href="#">GR55-SMIT-380L-SN / TI380LS</a>                      | bomba                                      |
| <a href="#">GR32-SMT16B-75L G RF2</a>                            | bomba                                      |
| <a href="#">TB600LAX</a>   | bomba de tornillo                          |
| <a href="#">GR40 SMT 16B 150L AC28/B5 S2 RF3</a>                 | BOMBA                                      |
| <a href="#">G28V004F1PC2GD</a>                                   | bomba                                      |
| <a href="#">GR38 2C-028CCF2BK7AG QDX</a>                         |  |
| <a href="#">GR60-SMT16B-500L G HA</a>                            | bomba de tornillo                          |
| <a href="#">GR55 SMT16B 250L AC28 B5 RF1</a>                     | bomba de tornillo                          |

| Producto  | Descripción                   |
|---|-------------------------------|
| <a href="#">GR20-SMT16B-20L AC14 B14 V RF0 60Hz T4</a>                |                               |
| <a href="#">GR38 2C-028CCF2BK7AG QSX</a>                              |                               |
| <a href="#">TB500LRF2</a>   |                               |
| <a href="#">T150LA28B5 /GR40 SMT 150L AC28 B5</a>                     |                               |
| <a href="#">GR55 2C-090CCFSAEBAC ODX</a>                              | Bomba continua de 2 tornillos |
| <a href="#">GR55 2C 90 FSAEB AC O DX</a>                              |                               |
| <a href="#">GR40 SMT16B 100L AC28 B5 M1 1/4 AX (TB100LA28B5M14AX)</a> |                               |
| <a href="#">GR20 SMT 16B 8L V</a>                                     | bomba de tornillo             |
| <a href="#">GR25 SMT 16B 30L V</a>                                    | bomba de tornillo             |
| <a href="#">GR32 SMT 16B 55L V</a>                                    | bomba de tornillo             |
| <a href="#">GR20 SMT 16B 8L RP T1 V</a>                               | bomba de tornillo             |
| <a href="#">GR25 SMT 16B 30L RP T1 V</a>                              | bomba de tornillo             |
| <a href="#">GR32SMT16B55LVRV1</a>                                     | bomba de tornillo             |
| <a href="#">GR40 SMT 16B 150L AC28/B5 AX11/2" V</a>                   |                               |
| <a href="#">GR60 SMT16B 500L RP-T2 + M1/4"G</a>                       |                               |
| <a href="#">TB55LS2A24B5VRF2</a>                                      | bomba de lubricación          |
| <a href="#">GR60 SMT 16B 500L S1 RF2</a>                              | bomba de tornillo             |
| <a href="#">TB125LRF2V</a>  | bomba de tornillo             |
| <a href="#">GR40 SMT 16B 150L TM31Z32 AXS11/2"</a>                    | bomba de tornillo             |
| <a href="#">GR32 SMT 16B 55L S2 RP T4</a>                             | bomba de tornillo             |
| <a href="#">G28 2V 004 FSAEAA AC G DX V</a>                           | bomba                         |
| <a href="#">T35LGDVHACS / GR32 SMT 35L GD V HA CS</a>                 | bomba                         |
| <a href="#">GR32 SMT 16B 35L AC19/B5</a>                              | bomba de tornillo             |
| <a href="#">GR47 2C-036CCF3AC9 ODX</a>                                | Bomba de tornillo Continuum 2 |
| <a href="#">TB150LTMAXS - GR40-SMT16B-150L TM AXS</a>                 | bomba                         |
| <a href="#">GR38 2C-020CCFSAEAT9 QDX</a>                              |                               |
| <a href="#">TB1700LSRF3 (GR90S SMT16B 1700L RF3)</a>                  |                               |
| <a href="#">GR110-SMT16B-3200L TM T3</a>                              |                               |
| <a href="#">GR110-SMT16B-3200L TM T1</a>                              |                               |
| <a href="#">TI23L (GR20 SMIT 23L)</a>                                 | bomba                         |
| <a href="#">SKT40TM</a>   | Kit de sellos                 |
| <a href="#">NBR KIT for GR40 pump</a>                                 |                               |
| <a href="#">GR28 2V-010CCF1PAC2 GDX</a>                               | Bomba de tornillo Continuum 2 |
| <a href="#">GR110 SMT 16B 3200L TM31Z32</a>                           |                               |
| <a href="#">GR110 SMT 16B 3200L TM31Z32 T3</a>                        |                               |
| <a href="#">G28V010F1PC2GD</a>  |                               |
| <a href="#">T47C28-2208F3C90GDC</a>                                   |                               |
| <a href="#">D33C10-3822F2C4GD</a>                                     |                               |
| <a href="#">TB2250LTM (GR125 SMT16B 2250L TM)</a>                     |                               |
| <a href="#">SM00075LAC28</a>  |                               |
| <a href="#">GR70-SMT16B-600L</a>                                      | bomba                         |
| <a href="#">GR20 SMIT 23L</a>   | bomba de tornillo             |
| <a href="#">GR55 SMT 16B 300L RP T1</a>                               | bomba de tornillo             |
| <a href="#">GR55 SMT 16B 300L RP T4</a>                               | bomba de tornillo             |
| <a href="#">GR55 2C-063CCFSAEBAC OEDX V</a>                           | bomba de 2 tornillos          |

| Producto   | Descripción                   |
|--|-------------------------------|
| <a href="#">T150LSX</a>  |                               |
| <a href="#">GR25 SMT 30L RP</a>  | bomba                         |
| <a href="#">G38C020FSAACQD</a>   |                               |
| <a href="#">TB12LA9B14</a>   | bomba                         |
| <a href="#">GR55 SMT 16B 380L AC38/B5 RF3</a>                                  | bomba                         |
| <a href="#">TA80LA19B14D3SPEC (GR40 SMT8B 80L AC19 B14 Special D3 (12454))</a> |                               |
| <a href="#">GR55 SMT 16B 330L AC38/B5 S2</a>                                   |                               |
| <a href="#">G28 2V 006CC F1PAC2</a>  |                               |
| <a href="#">G28 2V 006CC F1AC3 G DX</a>  |                               |
| <a href="#">TA80LA19B14D3SPEC (GR40 SMT8B 80L AC19 Special D3 (12454))</a>     |                               |
| <a href="#">GR70 SMT 16B 800L G S1 RF3</a>                                     | bomba de tornillo             |
| <a href="#">GR33-2C-010-FSAEA AT9-G</a>  | bomba                         |
| <a href="#">GR33-2C-010-FSAEA AT9-G-SX</a>                                     | bomba                         |
| <a href="#">T100LETMEAXS</a>   | bomba                         |
| <a href="#">GR45 SMT 210L RP</a>   | bomba                         |
| <a href="#">GR70 SMT16B 800LS4 / TB800LS4</a>                                  |                               |
| <a href="#">G38C025FSAT9UD</a>   | bomba                         |
| <a href="#">Cod. GR72 2V 200cc FSAED AC ME DX</a>                              |                               |
| <a href="#">GR28-2V-006-F1KAG54-G-DX</a>                                       |                               |
| <a href="#">G28V006F1KG74GS9095</a>  | bomba                         |
| <a href="#">GR40-SMT16B-150L-AC24B5-RF2</a>                                    | bomba                         |
| <a href="#">GR45 SMT 8B 120L AC28/B5</a>                                       |                               |
| <a href="#">G28V006CCF1PAC2</a>  | bomba de 2 tornillos          |
| <a href="#">G55C090FSCTS14OEHDBW</a>   |                               |
| <a href="#">GR55 2C-050CCFSAEBAC ODX</a>                                       |                               |
| <a href="#">G33 2c 010 FSAEA AC Q DX</a>                                       |                               |
| <a href="#">GR33 2C-010CCFSAEAAC QDX</a>                                       | Bomba de tornillo Continuum 2 |
| <a href="#">GR40 SMT 16B 150L AC24/B5</a>                                      | bomba de tornillo             |
| <a href="#">GR40 SMT16B 150L</a>   | BOMBA                         |
| <a href="#">GR45 SMT 16B 180L AC28/B5 RF3 AX2" V</a>                           | bomba de tornillo             |
| <a href="#">GR40-SMT16B-100L S2 RF2 V</a>                                      | bomba                         |
| <a href="#">GR20 SMT 16B 12L AC14/B14 S3</a>                                   |                               |
| <a href="#">GR32 SMT 16B 55L AC24/B5 S3 RF3</a>                                |                               |
| <a href="#">GR38 2C 22cc F2 AC4 G DX</a>                                       | bomba                         |
| <a href="#">GR40-SMT-100L GD HA TMK22U31 CS AX</a>                             |                               |
| <a href="#">GR38 2C 18cc FSAEA AC Q DX</a>                                     | bomba                         |
| <a href="#">GR60-SMT16B500LAC28B5RF3</a>                                       | BOMBA                         |
| <a href="#">TB600LS2A38B5VRP (GR70 SMT16B 600L S2 AC38 B5 V RP ) T3D2</a>      | bomba                         |
| <a href="#">GR28-2V-008-F1AC3-G-DX / Cod. G28008F1C3GD</a>                     | bomba                         |
| <a href="#">GR38-2C-028-F2AC4-G-DX / G38C028CCF2AC4GD</a>                      | bomba hidráulica              |
| <a href="#">TA80LA19B14 (GR40 SMT8B 80L AC19 B14 (11058) ) D3</a>              |                               |
| <a href="#">Gasket kit for GR55 SMTU</a>                                       |                               |



| Producto   | Descripción             |
|--|-------------------------|
| <a href="#">GR40-SMT8B-80L AC19 B14</a>                        |                         |
| <a href="#">GR40-SMT-150L RP T1</a>                            | bomba                   |
| <a href="#">GR32 AC19 AC24 Viton repair kit</a>                |                         |
| <a href="#">GR32 SMT16B 45L AC24 B5 V RF2 - T2D2</a>           | bomba                   |
| <a href="#">TB180L</a>   |                         |
| <a href="#">GR20 SMT 16B 8L AC14/B5</a>                        |                         |
| <a href="#">GR20 AC9 AC11 AC14 NBR</a>                         | kit de reparación       |
| <a href="#">GR 55-SMT16B300 L T2</a>                           | bomba                   |
| <a href="#">GR55-SMT16B300LRP T2</a>                           | bombas                  |
| <a href="#">TB 75 LS 1A24B5 RF2 T2</a>                         | bomba                   |
| <a href="#">GR33 2C-013CCF2AC4 QDX</a>                         | adaptador de brida      |
| <a href="#">GR70-SMT16B-600L RP T1 V</a>                       | bomba                   |
| <a href="#">Cod. GR60-SMT16B-440L S2 RF2</a>                   | bomba                   |
| <a href="#">GR80-SMT-1000L-HA-V-TM 82916815</a>                | Pompa                   |
| <a href="#">GR40 SMT16B 125L AC24 B5 V - T4D2</a>              | bomba                   |
| <a href="#">GR60-SMTU-500L</a>                                 | BOMBA                   |
| <a href="#">GR70 SMT 16B 600L G HA TM31Z32 RP T4</a>           | bomba de tornillo       |
| <a href="#">GR40 SMT 16B 150L AC28/B5 RF3 (TB150LA28B5RF3)</a> | BOMBA DE TORNILLO       |
| <a href="#">GR32 SM 75L EST / PN: SM00075L EST</a>             | bomba de tornillo       |
| <a href="#">GR60-SMT16B-500L-G-RF2</a>                         | Bomba de tornillo       |
| <a href="#">GR70 SMT 16B 600L AC38/B5 RF3</a>                  | bomba de tornillo       |
| <a href="#">GR80 SMT 16B 1000L RF2</a>                         | bomba de tornillo       |
| <a href="#">GR40 SMT 100L AC28 B5 RP T1</a>                    | Pompa                   |
| <a href="#">GR55 SMT16B 300L AC38B5 RF3</a>                    | bomba                   |
| <a href="#">G47C036F3C90DD</a>                                 |                         |
| <a href="#">GR32 AC19 AC24 NBR</a>                             | kit de reparación       |
| <a href="#">GR20-SMT16B-12L S2 AC14 B14 (TB12LS2A14B14)</a>    | bomba                   |
| <a href="#">TB75LA24B5RF2</a>                                  | Bomba de tres tornillos |
| <a href="#">SKT32AC</a>  | Kit de sellos           |
| <a href="#">GR45SMT210LAC28B5RF2</a>                           | bomba                   |
| <a href="#">GR32SMT35LGVHA</a>                                 | bomba                   |
| <a href="#">GR32SMT45LGVHA</a>                                 | bomba                   |
| <a href="#">GR40-SMT-150L AC28 B5</a>                          | bomba                   |
| <a href="#">D33C13-3313F2C4GD</a>                              |                         |
| <a href="#">GR33-2C-013-F2AC4-Q-DX</a>                         | bomba                   |
| <a href="#">GR55 SMT16B 330L RP T4 / TB330LRP</a>              | Bomba de tres tornillos |
| <a href="#">GR60-SMTU-500L SMTU00500L</a>                      | bomba                   |
| <a href="#">GR32 SMAT 35L G HA</a>                             | bomba                   |
| <a href="#">GR20-SMT-12L-AC19B5-AX</a>                         | Pompa                   |
| <a href="#">GR45SMT16B210LS4</a>                               | BOMBA DE TORNILLO       |
| <a href="#">G38C025FSAT9UD / GR38 2C 25cc FSAEA T9 UNF2 DX</a> | bomba                   |
| <a href="#">GR25-SMT-30L V</a>                                 | bomba                   |
| <a href="#">GR38 2C 22cc FSAEA AC Q DX</a>                     |                         |
| <a href="#">GR72 2V 175 FSAED AC ME DX</a>                     |                         |
| <a href="#">GR28 2V 10 FSAEA AC G DX</a>                       |                         |

| Producto  | Descripción                 |
|---|-----------------------------|
| <a href="#">GR38 2C 20 FSAEA AC G DX</a>                            |                             |
| <a href="#">TB380LA28B5VRF2</a>                                     |                             |
| <a href="#">TA35LA19B5</a>  | Pompa                       |
| <a href="#">G55C075FSBAC0D</a>                                      |                             |
| <a href="#">SM00075L</a>  | bomba                       |
| <a href="#">GR32 SMT16B 45LS3AC24RF2</a>                            | bomba                       |
| <a href="#">GR40-SMT-100L GD HA TMK AX CS</a>                       | bomba                       |
| <a href="#">GR47 2C 050 F3C9 0 DX</a>                               | bomba                       |
| <a href="#">T23010588/G55C063FSBACOD</a>                            |                             |
| <a href="#">GR40-SMT-100L-SN-T1</a>                                 | bomba                       |
| <a href="#">GR33 2C 015 F2AC4 G DX</a>                              | bomba                       |
| <a href="#">GR55 SMAT 300L GZ V HA TMZ</a>                          | Pompa                       |
| <a href="#">GR55 SMT 250L AC28 B5</a>                               | BOMBA DE TORNILLO           |
| <a href="#">GR45-SMT16B 210L-RF2</a>                                | bomba                       |
| <a href="#">GR32SM35L</a>   |                             |
| <a href="#">TB300L</a>  | bomba                       |
| <a href="#">GR55SMT16B300LS2RF2</a>                                 | bomba                       |
| <a href="#">GR32-SMT-45L AC24 B5</a>                                | Bombas de tornillo          |
| <a href="#">T125LGTMAX / GR40 SMT 125L G TM AX</a>                  |                             |
| <a href="#">TB150LA28B5</a>   |                             |
| <a href="#">RUBBER SEAL ASSEMBLY FOR PUMP GR20 SMT16B 15L S2</a>    | Junta                       |
| <a href="#">RUBBER SEAL ASSEMBLY FOR PUMP GR25 SMT16B 30L S2- 2</a> | Junta                       |
| <a href="#">RUBBER SEAL ASSEMBLY FOR PUMP GR32 SMT16B 55L S2</a>    | Junta                       |
| <a href="#">D38C20-3820F2C4GD</a>                                   | bomba doble                 |
| <a href="#">P/N: TB500LRF3</a>                                      | BOMBA                       |
| <a href="#">GR20-SMT16B-8L-S2</a>                                   | bomba                       |
| <a href="#">TB100LRF2</a>   | Bomba de husillo            |
| <a href="#">GR55 SMT 16 B 250L S2</a>                               | TORNILLO DE ACEITE DE BOMBA |
| <a href="#">GR60-SMT-440L RF2</a>                                   |                             |
| <a href="#">TB300LA38B5RF2</a>                                      | BOMBA                       |
| <a href="#">TB800LS1GRF3</a>  |                             |
| <a href="#">GR55-SMT-250L RF3</a>                                   |                             |
| <a href="#">TB12LS2A14B14</a>                                       | bomba                       |
| <a href="#">GR60 SMT 16B 500L</a>                                   | BOMBA                       |
| <a href="#">GR60-SMT16B-440L-AC28-B5</a>                            | bomba                       |
| <a href="#">TB330LA28B5RF2</a>                                      | bomba                       |
| <a href="#">GR40-SMT16B-100L AC24 B5 RF2</a>                        | bomba                       |
| <a href="#">GR80 SMT 16B 1000L AXS4</a>                             |                             |
| <a href="#">GR55-SMT16B-250L-S2-G</a>                               | bomba                       |