



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## SPAL

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### Productos de la marca

Producto	Descripción
<a href="#">Rath-Nr.: 5699058</a>	
<a href="#">004-B42-28D 24V</a>	Ventiladores centrífugos
<a href="#">P/N: 30000082, Type: 006-B40-22</a>	ventilador
<a href="#">3000.2139. 006-B40-22 RPA3VCB</a>	soplador radial de 3 etapas M. K.
<a href="#">007-A42-32D 12V</a>	Soplador centrífugo de 1 etapa
<a href="#">30000400 / 007-A42-32D</a>	Ventilador centrífugo con motor de cepillo
<a href="#">008-B100-93D 24VGRCB</a>	Soplador radial
<a href="#">Rath-Nr.: 5699037</a>	ventilador centrífugo
<a href="#">017-A39-22</a>	VENTILADOR ASSY SPAL 12V 3 VELOCIDADES
<a href="#">20601003</a>	resistor
<a href="#">59903</a>	
<a href="#">3010.2546</a>	
<a href="#">VA08-BP70/LL-23MA</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA59-BP70/LL-88S 24V</a>	ventilador axial
<a href="#">90202</a>	Ventilador
<a href="#">Fan for VA01-BP70/LL-36S 24V</a>	Axiallüfter (3010.2546) XXX
<a href="#">24V VA01-BP70/LL-36A (305 MM)</a>	
<a href="#">VA01-BP70/LL-36S 24V</a>	Ventilador
<a href="#">VA01-BP90/LL-79S AXIALLUFTER (3010.3302)</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA03 -AP70 / LL - 37A</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA03-BP70/LL-37S</a>	Axiallüfter
<a href="#">VA07-AP7/C-31A</a>	fan
<a href="#">59994</a>	ventilador axial
<a href="#">VA08-BP51/C-23A 24V</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA09-AP8/2C/I-54A</a>	
<a href="#">VA09BP50C27A 24V</a>	Ventilador axial
<a href="#">P/N: 59908, Type: VA10-AP9/C-25S</a>	Ventilador
<a href="#">P/N:599041; Type:VA10-BP50/C-61A</a>	Ventilador
<a href="#">VA11-AP7/C-57A (3010.0435)</a>	ventilador axial
<a href="#">VA11-BP7/C-29A 12V</a>	ventilador axial
<a href="#">12V VA13-AP70/LL-63A</a>	ventilador
<a href="#">VA14-BP7/C-34S 24V</a>	ventiladores axiales
<a href="#">30100379 // VA22-BP11/C-50A 24V</a>	ventilador
<a href="#">24V VA22-BP11/C-50A (167 MM)</a>	ventilador axial
<a href="#">30103018 / VA32-A101-62A 12V</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA32-A101-62A 12V (3010.3018)</a>	Axiallüfter 96 mm

Producto	Descripción
<a href="#">50400 (VA32-B101-62A)</a>	ventilador ventilador
<a href="#">VA33-AP71/LL-65A 12V</a>	Ventilador
<a href="#">VA33-AP91/LL-65A</a>	ventilador axial
<a href="#">VA69A-A101-87A</a>	Ventilador axial
<a href="#">59871</a>	Ventilador axial (3010.2554)
<a href="#">VA07-AP7/C-58S</a>	ventilador de 12V, Rotación: E1 / 03 2756
<a href="#">30100435 / VA11-AP7/C-57A</a>	ventilador axial
<a href="#">007-B56-32D24VRA3VCB</a>	
<a href="#">VAIO - BP50/LL61A (3010.1814)</a>	Axiallüfter
<a href="#">VA14-BP7/CV (3010.0342)</a>	Axiallüfter
<a href="#">VA07-AP12/C-58S 12V</a>	ventilador axial
<a href="#">VA07-AP7/C-31S 12V</a>	Ventilador axial
<a href="#">30100393 / VA14-AP7/C-34S</a>	Ventilador axial
<a href="#">006-B40-22 (30000082)</a>	Ventilador
<a href="#">Nr. 3010.1800 Type VA09-BP50/C-27A</a>	ventilador axial
<a href="#">VA18-BP71/LL-59A</a>	Axiallüfter
<a href="#">VA31-A100-46A</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA08-BP10/C-23S</a>	Ventilador
<a href="#">006-B54/I-22</a>	El ventilador centrífugo
<a href="#">VA18-BP70/LL-41S 24V</a>	Ventilador
<a href="#">VA18-AP10/C-41A 12V</a>	ventilador axial
<a href="#">VA31-A100-46A 12V</a>	fan
<a href="#">VA08-BP1-23MA</a>	
<a href="#">VA08-BP70-23MA</a>	COMEX 24V Ø tirando
<a href="#">VA11-BP12/C-57A 24V</a>	ventilador axial
<a href="#">59972</a>	ventilador axial
<a href="#">VA26-AP50/C-44A 12V</a>	ventilador
<a href="#">VA09-BP50/C-54A 24V</a>	Axiallüfter
<a href="#">VA01-BP90/LL-79S</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA09-AP8/C-27S 12V</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA08-BP70/LL-23MS</a>	Axiallüfter (3010.2555)
<a href="#">VA09-AP50/C-54A</a>	ventilador axial
<a href="#">12V VA09-AP12/C-54A</a>	ventilador axial
<a href="#">VA09-AP8/C-27A 12V</a>	ventilador axial
<a href="#">VA10-AP9/C-25A 12V</a>	ventilador axial
<a href="#">006-A39-22 RPA3VCB</a>	algebläse radial
<a href="#">VA11-AP8/C-57A</a>	pieza de recambio
<a href="#">VA11-AP7/C-57A/PN 59913</a>	ventilador axial
<a href="#">008-A45-02 GR RA3VCV</a>	soplador radial de 3 etapas (3000,0463) XXX
<a href="#">010-B70-74D 24V RPA3</a>	sopladores centrífugos
<a href="#">VA32-A101-62S</a>	Axiallüfter (3010.3009) 96mm
<a href="#">006-B46-22</a>	Radial soplador o.Kab 3-etapa. (3000,2145)
<a href="#">VA32-A101-62S 12V</a>	ventilador axial
<a href="#">VA11-BP12/C-57S</a>	Axiallüfter (3010.0456)
<a href="#">VA18-BP70/LL-59A 24V</a>	Ventilador

Producto	Descripción
<a href="#">VA18-BP70/LL-86A 24V (3010.2621) XXX</a>	Axiallüfter
<a href="#">5699910</a>	
<a href="#">30003110 / 008-A45-02 RPA3V CV</a>	ventilador
<a href="#">VA51-BP70/LL-69A</a>	Ventilador axial
<a href="#">30005001 - 014-BP76/LL-22 DEU1</a>	ventilador centrífugo
<a href="#">3010.3011</a>	Ventilador axial
<a href="#">006B3922 (90104)</a>	soplantes centrífugas
<a href="#">5699059 -002-B37/C-42D 24V</a>	ventilador centrífugo
<a href="#">5699059</a>	soplador
<a href="#">014-BP76/LL24VCB</a>	sopladores centrífugos
<a href="#">12V VA31-A101-46A SUMIT (130 MM)</a>	ventilador axial
<a href="#">001-A46-03D</a>	
<a href="#">P/N: 30000299, Type: 001-A53-03S</a>	
<a href="#">001-B46-03D</a>	
<a href="#">001-B48-03D</a>	
<a href="#">001-B53-03S 24V</a>	Ventilador centrífugo (3000.0042) 1 etapa
<a href="#">Type 002B4502</a>	Sopladores centrífugos - 24 V Doble
<a href="#">004-A41-28S</a>	Sopladores centrífugos - 12 V Individual
<a href="#">004-A42-28D</a>	Sopladores centrífugos - 12 V Individual
<a href="#">004-B41-28S (3000.0386A)</a>	sopladores centrífugos
<a href="#">005-A45-02</a>	Sopladores centrífugos - 12 V Doble
<a href="#">P/N: 30001804, Type: 005-A46-02</a>	Soplador centrífugo
<a href="#">06-A39-22 RPA3VCB</a>	
<a href="#">90215</a>	Sopladores centrífugos - 12 V Doble
<a href="#">5690110 ( 006-B50-22)</a>	ventilador centrífugo
<a href="#">007-B44-32D</a>	El ventilador centrífugo
<a href="#">008-A100-93D</a>	ventilador centrífugo
<a href="#">008-A39-02</a>	sopladores centrífugos
<a href="#">008-A54-02</a>	Sopladores centrífugos - 12 V Doble
<a href="#">008-B100-93D</a>	sopladores centrífugos
<a href="#">008-B45-02 24V</a>	MOTOR DE VENTILADOR
<a href="#">P/N: 5690112, Type: 008-B45-02</a>	ventilador
<a href="#">P/N: 5699014, Type: 008-B46-02</a>	Perla
<a href="#">009A3922</a>	
<a href="#">009-A40-22</a>	ventilador centrífugo
<a href="#">009-B39-22</a>	Sopladores centrífugos - 24 V Doble
<a href="#">009-B45-22</a>	ventilador centrífugo
<a href="#">5699006</a>	
<a href="#">009-B70-74D / 5699061</a>	El ventilador centrífugo
<a href="#">5699037 Type 010-A70-74D</a>	ventilador radial
<a href="#">30003530</a>	Ventilatador
<a href="#">5699019</a>	
<a href="#">30004509</a>	Ventilador
<a href="#">012-BP76/LL-78 24V</a>	Sopladores centrífugos - 24 V Doble
<a href="#">014-AP74/LL-22 oem</a>	Soplador doble

Producto	Descripción
<a href="#">017-A40-73</a>	Soplador centrífugo
<a href="#">59907</a>	
<a href="#">VA01-AP70/LL-66A</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA01-AP76/LL-89A 12V PKSL</a>	Ventilador axial
<a href="#">P/N:59849; Type:VA01-AP90/LL-66A</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA01-BP70/LL-36S</a>	Ventilador
<a href="#">P/N: 30102616, Type: VA01-BP70/LL-79S</a>	ventilador axial
<a href="#">59847 / VA01-BP90/LL-66A</a>	admirador
<a href="#">VA02-AP70/LL-52 A</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA02-BP70/LL-40S</a>	Ventilador axial
<a href="#">24V VA02-BP70/LL-52A</a>	Ventilador axial
<a href="#">P/N: 30102040, Type: VA03-AP70/LL-37S</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA03-AP90/LL-68A</a>	ventilador axial
<a href="#">VA03-BP70/LL-37A</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA03-BP70/LL-37S (3010.2532)</a>	ventilador axial
<a href="#">VA04-AP70/LL-37S</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA07-AP12/C-31A 12V</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA07-AP7/C-31S</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA07-AP8/C-58A / 59888</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA07-AP8/C-58S</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA08-AP10/C-23A (59932)</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA08-AP51/C-23A D350 12V</a>	Ventilador
<a href="#">VA08-AP51/C-23S</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA08-AP70/LL-23MA</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA08-AP70/LL-23MS</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA08-AP71/LL-53A 12V</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA08-BP51/C-23A (59891)</a>	
<a href="#">P/N: 59895, Type: VA08-BP51/C-23S</a>	
<a href="#">VA08-BP70/LL-23A</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA08-BP71/LL-53S</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA09-AP12/C-27A 12V</a>	ventilador axial
<a href="#">VA09-AP12/C-27S 12V</a>	ventilador axial
<a href="#">P/N:59842;Type:VA09-AP12/C-54S</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA09-AP50/C-27A</a>	Ventilador axial
<a href="#">P/N: 59812, Type: VA09-AP50/C-27S</a>	Ventilador axial
<a href="#">Rath-Nr.: 58362</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA09-AP8/C-27A</a>	Ventilador axial
<a href="#">P/N:59956; Type:VA09-BP12/C-27S</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA09-BP50/C-27S 24V</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA10-AP50/C-25A</a>	Ventilador axial
<a href="#">P/N: 30101522, Type: VA10-AP50/C-61A 12V</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA10-AP50/C-61S 12V</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA10-AP70/LL-61A 3010.2029A</a>	Ventilador axial
<a href="#">P/N: 59882 , Type: VA10-AP70/LL-61S</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA10-BP10/C-61S</a>	Ventilador axial

Producto	Descripción
<a href="#">VA10-BP50/C-25A</a>	Respirador
<a href="#">P/N: 30102542, Type: VA10-BP70/LL-61A</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA10-BP70/LL-61S</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA10-BP9/C-25A</a>	Ventilador
<a href="#">VA10-BP9/C-25S</a>	Ventilador axial
<a href="#">P/N: 59900</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA11-AP8/C-29A 12V</a>	ventilador axial
<a href="#">30100446A / EV.AS.VA11-AP8/C-57S 12V BT MC</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA11-BP12/C-29A 24V</a>	Ventilador axial
<a href="#">P/N:59953; Type:VA11-BP12/C-29S</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA11-BP12/C-57A</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA11-BP7/C-29S 24V</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA13-AP51/C35A 12V</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA13-AP70/LL-35A</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA13-AP70/LL-35S</a>	ventilador
<a href="#">VA14-AP11/C-34A</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA14-AP11/C-34S 12V</a>	Ventilador axial
<a href="#">P/N: 59922, Type: VA14-AP7/C-34A</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA14-BP7/C-34S</a>	Axiallüfter
<a href="#">VA15-AP70/LL-39A 12V</a>	ventilador axial
<a href="#">VA15-AP70/LL-39S</a>	Ventilador axial
<a href="#">30102556 -VA15-BP70/LL-39A</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA15-BP70/LL-51A</a>	Ventilador axial
<a href="#">30102606</a>	Ventilador axial
<a href="#">30102060 / VA17-AP70/LL-39A</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA17-BP70/LL-39A</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA18-AP51/C-41S</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA18-AP70/LL-41A</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA18-AP70/LL-41S</a>	Axiallüfter
<a href="#">VA18-BP10/C-41A D385 24V</a>	Ventilador axial
<a href="#">30101817</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA22-AP11/C-50A 12V</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA22-AP11/C-64A</a>	Ventilador de refrigeración del radiador de succión axial
<a href="#">VA22-BP11/C-50S</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA22-BP7/C-64A</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA22-BP7/C-64S</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA26-BP50/C-44A (3010.1808) 24V</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA26-BP50/C-60S</a>	
<a href="#">30103004 VA31-A100-46A D130 12V SUM</a>	ventilador
<a href="#">VA31-A101-46S 12V</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA31-A102-46A</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA31-B100-46A</a>	Ventilador axial
<a href="#">30103506 / VA31-B101-46S D130 24V</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA32-B101-62S</a>	Axiallüfter (3010.3502)



Producto	Descripción
<a href="#">Type: VA33-BP93/LL-65A</a>	ventilador axial
<a href="#">VA34-AP70/LL-36A, 30102051</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA34-AP70/LL-36S</a>	Ventilador axial
<a href="#">30102554</a>	Ventilador axial
<a href="#">OYKS934</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA36-A100-46S / code: 30103038A</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA37-A100-46A</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA37-A101-46A 12V</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA39-A100-45A</a>	Axiallüfter (3010.3085)
<a href="#">30103158 / VA39-A100-45S</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA39-A101-45A</a>	
<a href="#">VA39-B100-45A</a>	ventilador axial
<a href="#">30103507 / VA39-B100-45S 24V</a>	Ventilador axial de 24 V
<a href="#">VA40-A100-76A</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA53-AP70/LL-39A</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA53-BP70/LL-39A</a>	ventilador axial
<a href="#">P/N: 59816, Type: VA53-BP70/LL-51A</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA59-AP70/LL-37A</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA59-BP70/LL-37S / 59982</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA59-BP70/LL-37A</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA67-A101-83A</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA69A-A100-87S</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA69A-A101-87S</a>	
<a href="#">2VA50-AP70/LL-AP72/LL/F-66A 12V</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA75-A101-90A 12V</a>	
<a href="#">30100727A VA81A-AP7/C-34A</a>	ventilador
<a href="#">P/N: 58801, Type: VA81A-BP7/C-34A</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA31-A101-46A (qty 20 pcs)</a>	Ventilador
<a href="#">VA15-BP70/LL-39S</a>	Ventilador
<a href="#">VA02-BP70/LL-40A</a>	Ventilador
<a href="#">VA07-BP12/C-58A (59994)</a>	ventilador
<a href="#">006-B40-22 24V (3000.0082)</a>	ventilador radial
<a href="#">VA10-BP50/C-61A 24V (3010.1814)</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA07-AP12/C-31S</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA11-AP7/C-29A 12V</a>	
<a href="#">011-A45-22 12V RPA3VCV</a>	
<a href="#">VA31-B100-46A 10FT</a>	Ventilador axial
<a href="#">P/N: 59914, Type: VA11-AP7/C-57S</a>	Ventilador axial
<a href="#">P/N: 30000506, Type: 009-B40-22</a>	ventilador centrífugo
<a href="#">24V 006-B45-22 1-SPEED</a>	ventilador centrífugo
<a href="#">30100442</a>	Axiallüfter
<a href="#">VA07-AP12/C-58S</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA07-BP12/VLL-58S</a>	Axiallüfter
<a href="#">VA03-BP70/VLL/IE-37S</a>	ventilador axial
<a href="#">VA14-BP7/C-34A 24V</a>	Lufte axial

Producto	Descripción
<a href="#">VA31-A101-46A 12V</a>	ventilador eléctrico
<a href="#">24V VA09-BP12/C-54A (280 MM)</a>	ventilador
<a href="#">008-B45-02 24VRA3VCV</a>	fan
<a href="#">5641028</a>	resistor
<a href="#">VA11-AP7/C-57S</a>	ventilador axial
<a href="#">12V VA07-AP12/C-58A (225 MM)</a>	ventilador axial
<a href="#">3005.0038</a>	
<a href="#">3005.0039</a>	
<a href="#">009-a22/cm-26d</a>	
<a href="#">VA01-BP70/LL-43A</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA08-AP71/C-53S</a>	
<a href="#">59971</a>	Ventilador axial
<a href="#">P/N:59823; Type:VA10-BP70/LL-47A</a>	
<a href="#">006-B45/LL-22 24V</a>	soplador de lóbulos
<a href="#">Comex 24V ziehend Ø 246</a>	
<a href="#">VA10-BP70/LL-47S 24V</a>	
<a href="#">59917</a>	
<a href="#">P/N: 59892, Type: AC-2016.0281</a>	Ventilador
<a href="#">VA18-BP70/LL-86A 24V</a>	ventilador axial
<a href="#">VA32-A101-62A</a>	del motor
<a href="#">VA09-AP8/C-54S BT</a>	Ventilador axial
<a href="#">006 B40 3 (90111)</a>	
<a href="#">VA09-BP12/C-27A 24V (30100390)</a>	ventilador axial
<a href="#">VA09-BP12/C-27S 24V</a>	Axiallüfter (3010.0391)
<a href="#">Z84073040248</a>	ventilador
<a href="#">009-B40-22 24VRA3VCV</a>	
<a href="#">59796 - VA97-BBL339P/N-103A</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA18-BP70/LL-86S</a>	Ventilador axial
<a href="#">30101814</a>	Ventilador
<a href="#">30000401</a>	
<a href="#">30002603</a>	
<a href="#">30002607</a>	
<a href="#">30103066 / 12V VA69A-A101-87A SUMIT (115 MM)</a>	VENTILADOR SPAL
<a href="#">30102633B (VA51-BP70/LL-69A D305)</a>	
<a href="#">59927</a>	Ventilador
<a href="#">59844 Type VA75-A101-90A</a>	ventilador
<a href="#">005-B45-02 24V</a>	soplador radial de 3 etapas (3000,1810)
<a href="#">5699072</a>	VENTILADOR
<a href="#">P/N: 30007021, Type: 020-BBL331P/N-95</a>	Ventilador radial sin escobillas
<a href="#">VA89-BBL329P/R/A/N-9</a>	Ventilador axial sin escobillas
<a href="#">VA89-BBL332P/N-94A / 3010.7085B</a>	
<a href="#">VA33-BP93/LL-65A</a>	ventilador axial
<a href="#">VA33-BP93/LL-65A 24V PSLs KS</a>	
<a href="#">VA33-BP71/LL-65A</a>	
<a href="#">30100344</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">59994 / VA07-BP12/C-58A</a>	Ventilador
<a href="#">VA71-2AP76/LL/I2-89A</a>	
<a href="#">VA18-AP70/LL-86A</a>	Ventilador
<a href="#">59896</a>	Ventilador
<a href="#">P/N: 59892, Type: VA18-BP70/LL-86A</a>	Ventilador axial
<a href="#">59885 /VA33BP71LL65A</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA01-AP70/LL-36S</a>	Ventilador
<a href="#">VA01-AP70/LL-43S 12V</a>	ventilador axial (3010.2027)
<a href="#">006-B50-22 24V</a>	Ventilador radial
<a href="#">VA69A-B100/1E-87A</a>	Ventilador
<a href="#">3000.0082 / 006-B40-22 24V</a>	Calentador del motor
<a href="#">59952 , (Standard Version)</a>	Ventilador
<a href="#">5699020</a>	
<a href="#">VA75-A101-90A</a>	ventilador
<a href="#">5641044</a>	Ventilador / soplador
<a href="#">12V VA18-AP71/LL-59A BT KS (385 MM)</a>	ventilador
<a href="#">VA10-BP9/C-25S D305 24V</a>	Ventilador
<a href="#">VA91-ABL326P/N-65A</a>	ventilador eléctrico
<a href="#">BP71/VLL/M/I M.16</a>	
<a href="#">VA09-BP12/C-27A 24V</a>	Ventilador
<a href="#">VA31-B100/HD/IE-107A</a>	ventilador
<a href="#">VA31-B100/HD/IE-107A/SH</a>	
<a href="#">Art-Nr. 59867</a>	
<a href="#">009-B40-22 24V</a>	Ventilador/Soplador
<a href="#">A101/WP</a>	
<a href="#">59865</a>	ventilador
<a href="#">VA89-ABL320P/N-94A</a>	Ventilador axial sin escobillas
<a href="#">Art-Nr. 5699046</a>	
<a href="#">VA10-BP70/LL-47A 24V</a>	ventilador axial
<a href="#">VA01-BP70/VLL-79S</a>	
<a href="#">VA39-A101-45A 12V</a>	Ventilador axial
<a href="#">30102540</a>	ventilador
<a href="#">VA14-AP7/C-34A 12V (3010.0358)</a>	Ventilador axial
<a href="#">90111</a>	
<a href="#">Art-Nr. 59846</a>	
<a href="#">007-B42-32D</a>	Ventilador radial de 3 etapas (3000,2604)
<a href="#">30100727A (VA81A-AP7/C-34A D190)</a>	Ventilador
<a href="#">017-A39-22 12 V E1 10R -04-7227</a>	MOTOR DE CALEFACCIÓN
<a href="#">30100354</a>	aspirante
<a href="#">30100355</a>	ventilador
<a href="#">VA03-BP70/LL-37A 24V</a>	ventiladores axiales
<a href="#">P/N:59849; Type:VA01-AP90/VLL-66A 12V</a>	
<a href="#">VA01-AP90/LL-66A</a>	ventilador
<a href="#">30102038</a>	
<a href="#">VA109-BBL 330 P/N:109AS</a>	ventilador axial sin escobillas

Producto	Descripción
<a href="#">30100464 / VA07-BP12/C-58S</a>	ventilador axial
<a href="#">VA10-BP50/C-61A 24V</a>	Ventilador de refrigeración
<a href="#">30100338A</a>	ventilador
<a href="#">30100392</a>	
<a href="#">VA31-A101-46A (qty 5 pcs)</a>	Ventilador
<a href="#">30100342</a>	Ventilador
<a href="#">30003529</a>	Ventilador
<a href="#">020-BBL331P/N-95 24V -W/PACK (Qty 6)</a>	Ventilador
<a href="#">020-BBL331P/N-95 24V (Qty. 20)</a>	Ventilador
<a href="#">ILLELE0295A6 (VA102-BP78/LL/M/I1-99A)</a>	Ventilador
<a href="#">020-ABL313P-95 12V</a>	SOPLADORES
<a href="#">30007019</a>	
<a href="#">VA73-BP71/VL.L/M/I5-65A</a>	Ventilador
<a href="#">59965</a>	respirador
<a href="#">009-A70-74D 12VGRPA3</a>	sopladores centrífugos
<a href="#">P/N: 30007021</a>	Ventilador
<a href="#">VA07-BP12/LL-58S</a>	ventilador axial
<a href="#">VA14-AP11/C-34A 12V</a>	ventilador axial
<a href="#">011-B46-22 24V</a>	sopladores centrífugos
<a href="#">006-B54-22</a>	sopladores centrífugos
<a href="#">30000154</a>	ventilador doble radial
<a href="#">VA11-AP7/C-57S D255 12V</a>	Ventilador
<a href="#">59900</a>	
<a href="#">VA113-BBL504P/N-94A</a>	Ventilador axial sin escobillas
<a href="#">VA07-AP12/C-31S 12V</a>	Ventilador axial compacto (3010.0381)
<a href="#">VA09BP12C54S (59957)</a>	Ventilador axial (3010.0466) soplado
<a href="#">002-B100-93D GR BT(3000.1230)</a>	sopladores centrífugos
<a href="#">VA116-ABL505P-105A</a>	
<a href="#">008-B100-93D (5699036)</a>	
<a href="#">ILLELE0385A1</a>	Ventilador
<a href="#">12V VA75-A101-90A</a>	ventilador axial
<a href="#">VA18-BP71/LL-86A</a>	ventilador axial
<a href="#">VA09-BP12/C-54A D280 24V P C</a>	ventilador
<a href="#">VA18-BP71/LL-86A BT KS (385 mm)</a>	VENTILADOR AXIAL
<a href="#">VA75-A101-90A D182 12V</a>	ventilador
<a href="#">ILLELE0295A2</a>	
<a href="#">30107086A</a>	
<a href="#">A54-00598-00</a>	ventilador
<a href="#">VA99-BBL324P/N-101A/SH</a>	Ventilador axial sin escobillas
<a href="#">30103016</a>	Ventilador
<a href="#">59897</a>	ventilador
<a href="#">VA09-AP8/C-27A D280 12V</a>	Ventilador
<a href="#">VA10AP50/61A</a>	VENTILADOR
<a href="#">30107080</a>	Ventilador
<a href="#">VA03-BP70/LL-37S 24V</a>	ventilador axial

Producto	Descripción
<a href="#">VA18-BP70/LL 41 A</a>	Ventilador axial
<a href="#">59835 / 24V VA31-B100-46A (130 MM)</a>	Ventilador axial
<a href="#">59947</a>	
<a href="#">5699907 (7006)</a>	
<a href="#">59885 (VA33-BP71/L 65 A)</a>	
<a href="#">30100344 / VA07-BP7/C-31A</a>	Ventilador
<a href="#">30100467A</a>	
<a href="#">VA89-BBL338P/N -94A</a>	
<a href="#">Spal BP70 / LL</a>	
<a href="#">59951 (VA07-BP7/C-31S)</a>	
<a href="#">VA32-B101-62A 24V</a>	Ventilador axial
<a href="#">009-A22/ICM-26D</a>	ventilador
<a href="#">3000.0573B / 009-A70/I-74D GRVECL</a>	ventilador centrífugo con regulador
<a href="#">59921</a>	
<a href="#">59984</a>	
<a href="#">59866 (VA21-A37/C-45S)</a>	
<a href="#">59805</a>	ventilador
<a href="#">90114</a>	Sopladores centrífugos - 24 V Doble
<a href="#">P/N: 59907 , Type: VA01-AP70/LL-36A</a>	
<a href="#">VA11-BP12/C-57S 24V</a>	Ventilador axial
<a href="#">P/N: 59913, Type: VA11-AP7/C-57A 12V</a>	
<a href="#">P/N: 59953, Type: VA11-BP12/C-57S 24V</a>	Ventilador
<a href="#">3010.1808 / VA26-BP50/C-44A</a>	ventilador axial
<a href="#">VA18-BP71/LL-59A 24V</a>	Ventilador
<a href="#">VA18-BP71/LL-86S</a>	ventilador
<a href="#">P/N: 59832, Type: AC-3010.2540A</a>	
<a href="#">P/N: 59989, Type: AC-3010.2558</a>	
<a href="#">P/N: 59813, Type: AC-3010.1808</a>	
<a href="#">P/N: 59892, Type: AC-3010.2621</a>	
<a href="#">P/N:59941, Type: VA03-AP70/LL-37S</a>	
<a href="#">VA90-BBL338P/N-94A</a>	Ventilador axial sin escobillas
<a href="#">P/N: 59799, Type: VA89-ABL320P/N-94A</a>	
<a href="#">P/N: 59794, Type: VA113-BBL504P/N-94A</a>	
<a href="#">P/N: 59917, Type: VA01-AP70/LL-36S</a>	
<a href="#">30000298</a>	Ventilador
<a href="#">015-B46-22 24V GR RP</a>	Ventilador centrífugo de 3 etapas
<a href="#">P/N: 59873, Type: VA34-AP70/LL-36A 12 V</a>	
<a href="#">VA59-AP70/LL-37S</a>	ventilador axial
<a href="#">5699913 (Widerstand 1003)</a>	resistencia
<a href="#">009-B70-74D ( 10 pcs)</a>	
<a href="#">009-B70-74D ( 50 pcs)</a>	
<a href="#">P/N: 58052 , Type: VA14-BP11/C-34S</a>	
<a href="#">VA97-BBL373P/R/A/N</a>	
<a href="#">3010.2554 / VA34-BP70/LL-36A</a>	ventilador axial
<a href="#">VA02-B70/LL-52A</a>	ventilador

Producto	Descripción
<a href="#">5690114</a>	
<a href="#">P/N: 5690114, Type: 002-B46-02</a>	Soplador centrífugo
<a href="#">VA15-BP70/LL-39S 24V (59939)</a>	
<a href="#">001-B39-49DRPA3VCB 3-stage</a>	
<a href="#">001-B39-49D</a>	ventilador centrífugo
<a href="#">VA73-AP71/VLL/M/I3-65A</a>	ventilador
<a href="#">020-BBL371P/R/N-95</a>	
<a href="#">59947 / VA18-BP70/LL-86S</a>	
<a href="#">VA07-BP7/C-31S 24V</a>	ventilador
<a href="#">AC-2060.3525</a>	Resistor
<a href="#">5699035 (006-B29-26D)</a>	
<a href="#">5699036</a>	
<a href="#">59888</a>	
<a href="#">30003143 / 008-A54-02</a>	ventilador
<a href="#">Z80600090000</a>	interruptor térmico
<a href="#">VA117-ABL506P/N-103A</a>	ventilador
<a href="#">PMWM 3 out of production</a>	ajustador
<a href="#">VA70A-BP51/C/I-36A (ILLELE02952) oem</a>	ventilador
<a href="#">59990</a>	
<a href="#">59798</a>	ventilador
<a href="#">20602007 1+1+216/12 RPA</a>	Resistor
<a href="#">VA18-AP71/LL-59A 12V (3010.2049)</a>	Ventilador axial
<a href="#">008-A100-93D 12VGRBT</a>	ventilador centrífugo
<a href="#">VA07-BP12/C-58A 24V</a>	Ventilador de radiador de refrigeración eléctrica
<a href="#">P/N: 59994 , Type: VA07-BP12/C-58A 24V</a>	Ventilador de radiador de refrigeración eléctrica
<a href="#">006-A54-22</a>	Ventilador centrífugo de 1 etapa
<a href="#">VA76-A101-87A L230</a>	Ventilador
<a href="#">P/N: ILLELE0295A1, Type: VA102-AP51/C-36A</a>	ventilador
<a href="#">VA99-ABL315P/N-101AS</a>	ventiladores axiales sin escobillas
<a href="#">VA99-ABL315P/N-101A/SH</a>	
<a href="#">VA109-BBL330P-109A/S</a>	
<a href="#">VA109-ABL321P/N-109A / (3010.7089)</a>	Ventilador axial sin escobillas
<a href="#">VA164-BBL1002HT/R-116A GR</a>	Ventiladores axiales sin escobillas
<a href="#">VA18-BP71/LL-86A D385 24V</a>	Ventilador axial
<a href="#">VA01-BP70/LL-43S</a>	ventilador axial
<a href="#">VA89-BBL328P/N-94A / 3010.7076B</a>	ventilador axial sin escobillas
<a href="#">P/N: 30102546, Type: VA01-BP70/LL-36S</a>	
<a href="#">59879</a>	
<a href="#">VA15-AP70/LL-51A D255</a>	
<a href="#">VA15-AP70/LL-51S D255 12V</a>	Ventilador
<a href="#">VA18-AP71/LL-42S</a>	
<a href="#">009-B40/VLL-22 24V</a>	
<a href="#">5690106</a>	
<a href="#">30102538 VA03-BP70/LL-37A</a>	
<a href="#">VA18-BP10/C-41S D385 24V</a>	ventilador

Producto	Descripción
<a href="#">VA11-BP12/C-29S 24V</a>	ventilador axial
<a href="#">006-B54/I-22 RA3VCV</a>	ventilador
<a href="#">VA01-BP70/LL-36A D305 24V</a>	ventilador
<a href="#">30100360 // VA11-AP8/C-29A</a>	
<a href="#">VA10-AP50/C-25A 12V</a>	ventilador axial
<a href="#">VA11-AP8/C-29S</a>	Ventilador axial
<a href="#">006-B40/I-22 24 V</a>	
<a href="#">30103307 VA33-BP93/LL-65A</a>	
<a href="#">part no: VA10-BP50/C-61S</a>	ventilador axial
<a href="#">VA03-BP70/LL-37S D280 24V</a>	
<a href="#">P/N: 30100343, Type: VA14-BP7/C-34S</a>	
<a href="#">ILLELE0385A2 (VA73-BP71/VLL/M/I5-65A)</a>	ventilador de refrigeración hidráulica
<a href="#">5690204</a>	
<a href="#">009-B40/IET-22</a>	ventilador centrífugo
<a href="#">5641080</a>	
<a href="#">006-A45-22 12V (30000038)</a>	
<a href="#">VA11-AP7/C-57S 12V</a>	ventilador axial
<a href="#">017-A39-22 (40 pcs)</a>	
<a href="#">VA34-BP70/LL-36S</a>	
<a href="#">VA18-AP70/LL-86S</a>	ventilador axial
<a href="#">EV.AS.VA03-BP70/LL-37A 24V BT</a>	
<a href="#">SP30007035A / EV.C.020-BBL371P/R/N-95</a>	SOPLADORES CENTRÍFUGOS SIN ESCOBILLAS
<a href="#">30102093 VA04-AP70/LL-37S D280</a>	ventilador
<a href="#">30007035</a>	ventilador
<a href="#">30007021</a>	ventilador
<a href="#">BP71/LL M.9.7 - 20160229</a>	
<a href="#">006-A40-22 (12V)</a>	
<a href="#">VA109-BBL330P/N-109A/SH</a>	
<a href="#">30102054</a>	ventilador
<a href="#">30102800A</a>	Ventilador eléctrico
<a href="#">24V 006-B45-22 3-SPEED</a>	ventilador centrífugo
<a href="#">006-B46-22 24V RPACV</a>	ventilador centrífugo
<a href="#">AC-2060.1218</a>	resistor
<a href="#">VA01-BP53/C/B-79S</a>	
<a href="#">12V VA10-AP70/LL-61S</a>	ventilador axial
<a href="#">VA113-BBL510P/R/A/N-94A</a>	ventilador axial
<a href="#">006-B39/I-22 RA3VCV</a>	Ventilador centrífugo de 3 etapas
<a href="#">5690104</a>	
<a href="#">VA33-BP71/LL- 65A 24V</a>	ventilador
<a href="#">VA01-AP76/LL-89A</a>	
<a href="#">008-B45-02</a>	
<a href="#">006-B39-22</a>	Ventilador radial doble (motor de escobilla)
<a href="#">VA164-ABL806HT/R-116A GR</a>	Ventilador
<a href="#">30102688</a>	
<a href="#">VA14-AP7/C-34A D190 12V</a>	Ventilador

Producto	Descripción
<a href="#">VA22-BP11/C-50A (167 MM)</a>	
<a href="#">24V VA10-BP50/C-61A (305 MM)</a>	ventilador axial
<a href="#">VA03-AP70/LL-37A D280 12V</a>	ventilador
<a href="#">1E18872G04</a>	
<a href="#">VA73-BP71/VLL/M/I-65A 24V</a>	VENTILADOR
<a href="#">30001027</a>	
<a href="#">VA18-AP71/LL-86S 12V</a>	
<a href="#">VA69A-B100/IE-87A/ 70033</a>	Ventilador
<a href="#">3013.0014</a>	kit de montaje
<a href="#">001-A39/2C-49D 1V</a>	ventilador
<a href="#">3010.0336 - VA07-BP12/C-58A 24V</a>	Ventilador axial
<a href="#">30100379</a>	
<a href="#">30100380</a>	
<a href="#">30002127</a>	
<a href="#">30102040</a>	
<a href="#">5690111</a>	
<a href="#">58553</a>	
<a href="#">58551</a>	
<a href="#">VA11-BP12/C-57S 12V</a>	
<a href="#">30100369 / VA11-BP7/C-29S D255 24V</a>	ventilador
<a href="#">30102068</a>	motor + impulsor
<a href="#">30100455 10"</a>	
<a href="#">30100464 9"</a>	
<a href="#">001-A46/2C-03D12V</a>	
<a href="#">VA53-BP70/LL-51A</a>	
<a href="#">020-BBL331P/N-95 24V</a>	
<a href="#">30102686</a>	
<a href="#">30003110</a>	
<a href="#">30100336A</a>	
<a href="#">VA01- AP76/LL-66A / 30102169A</a>	
<a href="#">VA14-BP11/C-34S 24V BT</a>	
<a href="#">30100393</a>	
<a href="#">VA14-AP7/C-34S</a>	
<a href="#">VA07-AP8/C-58S 12V</a>	
<a href="#">58102</a>	
<a href="#">VA51-BP70/VLL-69A</a>	ventiladores axiales
<a href="#">59981</a>	
<a href="#">VA69A-B100/IE-87A</a>	
<a href="#">VA07-AP12/C-31S D225 12V</a>	
<a href="#">VA07-AP12/C-58S D225 12V P</a>	
<a href="#">VA07-AP8/C-58S D225 12V PC</a>	
<a href="#">30003164</a>	
<a href="#">30003166</a>	
<a href="#">008-A100-93D 3-speed</a>	
<a href="#">VA31-A101-46S</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">VA97-BBL339P/N-103A</a>	
<a href="#">30102558</a>	
<a href="#">30003530 Vent.Spala 010-B70-74D 24V. RPA3VCB 010-B70-74D 24V</a>	soplador de aire
<a href="#">30102049A</a>	
<a href="#">008-B100/HD/IE-93D</a>	admirador
<a href="#">008-B100-93D 24V</a>	admirador
<a href="#">VA09-BP12/C-54S 24V</a>	
<a href="#">006-B39-22 24V</a>	
<a href="#">11122717B</a>	
<a href="#">VA09-AP12/C-54S 12V</a>	Ventilador
<a href="#">VA09-AP12/C-54A D280 12V</a>	
<a href="#">020-BBL379B/R-95 24V</a>	Soplador centrífugo sin escobillas (3000.7038)
<a href="#">VA11-AP8/C-29S 12V</a>	ventilador axial
<a href="#">VA89-BBL342P/N-94A</a>	ventilador
<a href="#">VA97-BBL373P/R/A/N-98A</a>	Ventilador axial sin escobillas 405 mm (3010.7199)
<a href="#">59908 VA10-AP9/C-25S</a>	
<a href="#">7575-216/22 (5699910)</a>	resistor
<a href="#">VA164-BBL1002HT/R-116A</a>	
<a href="#">VA53-AP70/LL-39S D255 12V</a>	Ventilador
<a href="#">VA97-ABL322P/N-103A</a>	
<a href="#">30001513 / 004-B41-28S</a>	
<a href="#">30107101</a>	
<a href="#">30001513</a>	
<a href="#">VA109-ABL321P/N-109A/SH</a>	
<a href="#">30000067</a>	
<a href="#">VA39-101-45A 12V</a>	Ventilador
<a href="#">VA02-BP70/LL-40A 24V / 59942</a>	
<a href="#">VA08-BP51/C-23S 24V</a>	ventilador axial
<a href="#">VA81A-AP7/C-34A D190 12V</a>	
<a href="#">BP70-36A</a>	
<a href="#">VA164A-BBL1006HT/R-124A GR 24V</a>	ventilador axial
<a href="#">VA14-AP7/C-34A D190 12V / 30100358</a>	Ventilador
<a href="#">VA75-B100-90A</a>	
<a href="#">VA75-B100/IE-90A 24V</a>	
<a href="#">VA89-ABL320PIN-94A</a>	
<a href="#">VA90-ABL320P/R/A/N-94A</a>	
<a href="#">VA89-BBL338P/R/A/N/94A</a>	
<a href="#">005-A45-02 RPA3VCB (3000.1802)</a>	VENTILADOR CENTRÍFUGO CEPILLADO
<a href="#">005-A46-02 RPA3V</a>	
<a href="#">VA13-AP70/LL-63A D330 12V</a>	Ventilador
<a href="#">VA113-ABL511P/R/A/N-94A 12V YAZAKI HYBRID 3P</a>	Ventilador axial sin escobillas
<a href="#">VA18-AP70/LL-86S 12V</a>	
<a href="#">VA97-BBL373P/R/A/N-98A</a>	
<a href="#">VA99-ABL315P/N-101AS / (3010.7059A)</a>	Ventilador axial sin escobillas

Producto	Descripción
<a href="#">VA191-BBL530M/R/A/N-94A</a>	ventilador axial
<a href="#">VA73-BP71/VLL/M/15-65A</a>	
<a href="#">VA67-A101-83A 12V</a>	
<a href="#">30103509D</a>	
<a href="#">30103501</a>	
<a href="#">30102650</a>	
<a href="#">P/N: 30102610, Type: VA59-BP70/LL-68A</a>	
<a href="#">VA193-BBL40.5/N-117A/SH 24V</a>	
<a href="#">VA195-ABL40.4/N-107A/SH 12V AMP</a>	
<a href="#">VA224-BBL392P/R/A/N-139A/SH 24V</a>	
<a href="#">3000.3110 / 008-A45-02 12V</a>	
<a href="#">P/N: 30003542, Type: 023-A70-74D</a>	
<a href="#">59815 - VA33-AP93/LL-.65A 12V</a>	ventilador
<a href="#">VA97-BBL373P/R/A/N-98A 24V</a>	Ventilación.
<a href="#">VA53-BP70/LL-51A D255 24V</a>	Ventilador axial
<a href="#">001-B53-03S 3-ST</a>	ventilador centrífugo
<a href="#">VA109-BBL330P/R/A/N-109A/SH</a>	
<a href="#">VA10-AP70/LL-61A 12V (3010.2029B)</a>	ventilador axial
<a href="#">VA164A-ABL1002HT/R-124A</a>	ventilador
<a href="#">001-B53-03S 3-ST / (3000.1009)</a>	ventilador centrífugo
<a href="#">59859 (SPAL 11113528C)</a>	ventilador + motor
<a href="#">010-A70-74D 12V</a>	
<a href="#">VA117-ABL506P/R/A/N-103A</a>	
<a href="#">VA116-ABL505P/R/A/N-105A</a>	
<a href="#">12V-VA13-AP51/C-35S</a>	
<a href="#">ILLELE0240A3U00</a>	Ventilador
<a href="#">2411613/ 5699073</a>	
<a href="#">VA116-BBL511P/R/A/N-105A</a>	VENTILADOR AXIAL (SIN ESCOBILLAS)
<a href="#">1609028/VA03-AP70/LL-37S/</a>	
<a href="#">009-B70-74D 24V RPA3</a>	Soplador centrífugo de 3 etapas (3000.0561B)
<a href="#">VA09-AP50/C-54S / (3010.1519)</a>	ventilador axial
<a href="#">IX-30107086</a>	
<a href="#">59810</a>	
<a href="#">020-BBL303-95 24V AMO 6P</a>	
<a href="#">59797</a>	
<a href="#">VA33-BP91/LL-65A/ 59856</a>	ventilador axial (3010.3306) Metri-Pack 630KS
<a href="#">009-A70/2C/I-74D</a>	admirador
<a href="#">VA99-BBL324P/R/A/N-101A/SH</a>	ventilador axial
<a href="#">ILLELE0385A1 (VA73-AP71/VLL/M/I3-65A)</a>	VENTILADOR
<a href="#">002-A46-02 12V</a>	